

## TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Manuale di istruzioni

La presente Guida è relativa alla versione 2.55MP del software TI-84 Plus/TI-84 Plus Silver Edition. Per ottenere la versione più aggiornata della documentazione, visitare il sito education.ti.com/guides.

## **Importante**

Texas Instruments non rilascia alcuna garanzia, esplicita o implicita, ivi comprese ma non solo, le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un particolare scopo, relativamente a qualsiasi programma o documentazione scritta allegata. Ne consegue che tali materiali sono residisponibili "così come sono".

In nessun caso Texas Instruments potrà essere ritenuta responsabile dei danni speciali, collaterali, incidenti o conseguenti connessi o derivanti dall'acquisto o dall'utilizzo dei suddetti materiali. La responsabilità di Texas Instruments è in ogni caso limitata, a prescindere dalla forma di azione intrapresa, a qualsiasi importo applicabile per l'acquisto di questo articolo o materiale. Inoltre, Texas Instruments non potrà essere ritenuta responsabile di qualsivoglia reclamo riguardante l'utilizzo di tali materiali da parte di altri.

© 2010 Texas Instruments Incorporated

Vernier EasyData, Vernier LabPro e Vernier Go! Motion sono marchi di fabbrica di Vernier Software & Technology

## Sommario

Importante	ii
Capitolo 1:	
Utilizzo della TI-84 Plus Silver Edition	1
Convenzioni della documentazione	1
Tastiera della TI-84 Plus	
Accensione e spegnimento della TI-84 Plus	3
Impostazione del contrasto dello schermo	
Lo schermo	5
Utilizzo dell'orologio	10
Immissione di espressioni e istruzioni	12
Impostazione delle modalità	15
Utilizzo dei nomi di variabili della TI-84 Plus	21
Memorizzazione dei valori delle variabili	
Richiamo dei valori delle variabili	
Scorrimento delle introduzioni precedenti sullo schermo base	
Area di memorizzazione ENTRY (Last Entry)	
Menu della TI-84 Plus	
Menu VARS e VARS Y-VARS	
Equation Operating System (EOS™)	
Funzioni speciali della TI-84 Plus	
Altre funzioni della TI-84 Plus	
Condizioni di errore	35
Carrieda Da	
Capitolo 2:	
Operazioni dei menu MATH, ANGLE e TEST	
Per iniziare: Lancio della moneta	
Operazioni matematiche della tastiera	
Operazioni del menu MATH	
Utilizzo del risolutore delle equazioni	
Operazioni del menu MATH NUM (numeri)	
Immissione e utilizzo dei numeri complessi	
Operazioni del menu MATH CPX (complessi)	
Operazioni del menu MATH PRB (probabilità)	
Operazioni del menu ANGLE	
Operazioni del menu TEST (relazionali)	
Operazioni del menu TEST LOGIC (booleani)	65
Capitolo 3:	
•	67
Per iniziare: Rappresentazione grafica di un cerchio	67
Definizione dei grafici	
Impostazione delle modalità per i grafici	
Definizione delle funzioni nell'editor Y=	
Selezione e deselezione delle funzioni	
Impostazione degli stili del grafico per le funzioni	/3
Impostazione delle variabili della finestra di visualizzazioneImpostazione del formato del grafico	
Visualizzazione dei grafici	
Studio dei grafici con il cursore a movimento libero	
Studio dei grafici con TRACE	
Utilizzo del menu ZOOM MEMORY	
Utilizzo delle operazioni CALC (calcolo)	
otilizzo delle operazioni CALC (calcolo)	

Capitolo 4:	
Grafica parametrica	
Per iniziare: traiettoria di una palla	
Definizione e visualizzazione dei grafici parametrici	
Studio di un grafico parametrico	98
Capitolo 5:	
Grafica polare	100
Per iniziare: Rosa polare	
Definizione e visualizzazione dei grafici polari	
Studio di un grafico polare	103
Capitolo 6:	
Rappresentazione grafica di successione	105
Per iniziare: Foresta e alberi	
Definizione e visualizzazione dei grafici delle successioni	
Selezione di combinazioni di assi	110
Studio dei grafici delle successioni	111
Disegnare grafici a ragnatela	
Utilizzo dei grafici a ragnatela per illustrare la convergenza	
Utilizzo del diagramma delle fasi	
Confronto tra le funzioni per le successioni della TI-84 Plus e TI-82 Differenze tra i tasti della TI-84 Plus e TI-82	
Differenze tra i tasti della 11-84 Pius e 11-82	117
Capitolo 7:	
Tabelle	118
Per iniziare: Radici di una funzione	118
Definizione delle variabili	119
Definizione delle variabili dipendenti	
Visualizzazione della tabella	121
Capitolo 8:	
Operazioni di DRAW	124
Per iniziare: Disegnare una retta tangente	124
Utilizzo del menu DRAW	
Azzeramento dei disegni	126
Disegnare segmenti	
Disegnare rette orizzontali e verticali	
Disegnare rette tangenti	
Disegnare funzioni e le relative funzioni inverse	
Ombreggiare aree di un grafico	
Posizionamento di testo in un grafico	
Utilizzo della penna per disegnare su un grafico	
Disegnare punti su un grafico	
Disegnare pixel	
Memorizzazione di immagini del grafico	137
Richiamo di immagini del grafico	
Memorizzazione di database del grafico (GDB)	
Richiamo di database del grafico (GDB)	139
Capitolo 9:	
Divisione dello schermo	141
Per iniziare: Studio di una circonferenza trigonometrica	
Utilizzo della divisione dello schermo	
Divisione schermo Horiz (orizzontale)	

Divisione schermo G-1 (grafico-tabella)	
Pixel della TI-84 Plus in modalità Horiz e G-T	
Capitolo 10:	
Matrici	147
Per iniziare: Utilizzo del menu di scelta rapida MTRX	
Per iniziare: Sistemi di equazioni lineari	
Definizione di una matrice	
Visualizzazione degli elementi di una matrice	
Utilizzo delle matrici con le espressioni	
Visualizzazione e copia delle matrici	
Utilizzo di funzioni matematiche con le matrici	
Operazioni di MATRX MATH	159
Capitolo 11:	
Elenchi	
Per iniziare: Generazione di una successione	
Denominazione degli elenchi	
Memorizzazione e visualizzazione degli elenchi	
Immissione dei nomi degli elenchi	
Come allegare formule ai nomi degli elenchi	
Utilizzo degli elenchi nelle espressioni	
Menu LIST OPS	
Menu LIST MATH	180
Capitolo 12:	
Statistica	184
Per iniziare: Lunghezza e periodo di oscillazione del	
Impostazione delle analisi statistiche	191
Utilizzo dell'editor STAT dell'elenco	
Togliere le formule dai nomi degli elenchi	
Modifica del contesto dell'editor STAT dell'elenco	
Contesti dell'editor STAT dell'elenco	
Menu STAT EDIT	
Funzioni del modello di regressione	
Menu STAT CALC	
Variabili statistiche	214
Analisi statistica in un programma	
Rappresentazione statistica	
Rappresentazione statistica in un programma	
Capitolo 13:	
Statistica inferenziale e distribuzione	224
Per iniziare: Altezza media della popolazione	224
Editor STAT inferenziali	
Menu STAT TESTS	
Descrizioni dell'input della statistica inferenziale	
Variabili di output della verifica e dell'intervallo	
Funzioni di distribuzione	
Ombreggiatura della distribuzione	
Capitolo 14:	
Applicazioni	260
Il menu Applications	
Per iniziare: Finanziamento di una macchina	
Per iniziare: Calcolo dell'interesse composto	
. c. miziare. careoro den micresse composto minimi	

Utilizzo del risolutore IVM	
Utilizzo delle funzioni finanziarie	
Calcolo della monetizzazione nel tempo (TVM)	
Calcolo dei flussi di cassa	
Calcolo dell'ammortizzazione	
Calcolo della conversione dell'interesse	
Ricerca di giorni tra le date/Definizione del metodo di pagamer	
Utilizzo delle variabili TVM	
Applicazione EasyData™	272
Captiolo 15:	275
CATALOG, stringhe e funzioni iperboliche	
Operazioni della TI-84 Plus nel CATALOG	
Immissione e utilizzo di stringhe	
Memorizzazione di una stringa in una variabile di stringa	
Funzioni e istruzioni di stringa nel CATALOG	
Funzioni iperboliche nel CATALOG	281
Capitolo 16:	202
Programmazione	
Per iniziare: Volume di un cilindro	
Creazione ed eliminazione di programmi	
Immissione di comandi ed esecuzione di programmi	
Modifica di programmi	
Copia e rinomina di programmi	
Istruzioni PRGM CTL (Controllo)	
Istruzioni PRGM I/O (Input/Output)	
Come chiamare altri programmi come subroutine  Esecuzione di un programma in linguaggio Assembly	
Capitolo 17:	
Attività	306
Formula quadratica	306
Scatola con coperchio	
Confronto dei risultati dei test utilizzando i boxplot	
Rappresentazione di funzioni a tratti	
Visualizzazione delle disuguaglianze	320
Risoluzione di un sistema di equazioni non lineari	322
Utilizzo di un programma per creare il triangolo di Sierpinski	323
Visualizzazione dei punti attrattivi nei diagrammi	
a ragnatela	
Utilizzo di un programma per dedurre i coefficienti	
Circonferenza unitaria e curve trigonometriche	
Come trovare l'area di una regione delimitata da curve	
Equazioni parametriche: il problema della ruota panoramica	328
Dimostrazione del teorema di Torricelli (teorema	220
fondamentale del calcolo)	
Calcolo delle aree di poligoni regolari con N lati	
Calcolo e rappresentazione dei pagamenti di un mutuo	335
Capitolo 18:  Gestione della memoria e delle variabili	220
Controllo della memoria disponibile	
Cancellazione di voci dalla memoria	
Azzeramento di dati ed elementi dell'elenco	
Archiviazione e richiamo di variabili	342

	Ripristino della TI-84 Plus	345
	Raggruppamento e separazione di variabili	348
	Garbage Collection	352
	Se viene visualizzato un messaggio ERR:ARCHIVE FULL	355
Сар	itolo 19:	
	Collegamento per la comunicazione	356
	Per iniziare: Invio di variabili	356
	Collegamento del TI-84 Plus	358
	Selezione delle voci da inviare	360
	Ricezione delle voci	
	Backup della memoria RAM	
	Condizioni di errore	367
Арр	endice A:	
1	Tabelle delle informazioni e dei riferimenti	368
	Tabella delle funzioni e delle istruzioni	368
aqA	endice B:	
	Informazioni generali	398
	Variabili	398
	Formule statistiche	
	Formule finanziarie	404
	Informazioni importanti sul TI-84 Plus	409
	Condizioni di errore	
	Informazioni sulla precisione	418
App	endice C:	
	Service and Warranty Information	420
	Informazioni sul servizio di manutenzione e riparazione del prodotto TI e sulla garanzia	420
	Informazioni sulle batterie	
	In caso di problemi	422

# Capitolo 1: Utilizzo della TI-84 Plus Silver Edition

#### Convenzioni della documentazione

All'interno di questo manuale, TI-84 Plus indica la TI-84 Plus Silver Edition, ma tutte le istruzioni, gli esempi e le funzioni di questo manuale sono validi anche per la TI-84 Plus. Le due calcolatrici grafiche differiscono solo per quanto riguarda la RAM disponibile, i frontalini intercambiabili e la memoria ROM per le applicazioni Flash. A volte, come ad esempio nel Capitolo 19, viene utilizzato il nome completo TI-84 Plus Silver Edition per distinguere la calcolatrice dalla TI-84 Plus.

Le immagini dello schermo sono state effettuate con la versione 2.53MP o superiore del sistema operativo, in modalità MathPrint™ o Classic. Tutte le funzioni sono disponibili in entrambe le modalità; tuttavia, gli schermi possono apparire leggermente diversi a seconda della modalità impostata. Molti esempi mettono in evidenza funzioni che non erano disponibili nelle versioni precedenti del sistema operativo. Se sulla calcolatrice non è installata l'ultima versione del sistema operativo, è possibile che tali funzioni non siano disponibili e che gli schermi appaiano diversi. È possibile scaricare la versione più aggiornata del sistema operativo da education.ti.com.

Con il sistema operativo versione 2.55MP è disponibile una nuova voce del menu MODE, STAT WIZARDS, per visualizzare la guida alla sintassi per l'immissione dei comandi e delle funzioni nei menu STAT CALC, DISTR DISTR, DISTR DRAW e in **seq**( funzione (successione) del menu LIST OPS. Quando si seleziona un comando per statistiche supportate, un'operazione di regressione o una distribuzione con STAT WIZARDS impostata su **ON**: (l'impostazione predefinita), compare uno schermo di guida (procedura guidata) alla sintassi . La procedura guidata consente l'immissione degli argomenti necessari e opzionali. La funzione o il comando vengono inseriti con gli argomenti immessi nella cronologia dello schermo principale o nella maggior parte delle altre posizioni in cui il cursore è disponibile per l'immissione. Se si accede a un comando o a una funzione dal [CATALOG], il comando o la funzione vengono inseriti senza il supporto della procedura guidata. Eseguire l'applicazione Catalog Help (APPS)) per ulteriori informazioni di guida alla sintassi quando necessario.

#### Tastiera della TI-84 Plus

Generalmente, la tastiera è divisa in quattro parti: i tasti per la rappresentazione grafica, i tasti di modifica, i tasti delle funzioni avanzate e i tasti della calcolatrice scientifica.

#### Aree della tastiera


Tasti per la rappresentazione grafica — Questi tasti consentono di accedere alle funzioni interattive per la rappresentazione grafica. La terza funzione di questi tasti ([ALPHA] [F1]-[F4]) visualizza i menu di scelta rapida, che includono modelli per l'introduzione di frazioni, n/d, introduzione rapida di matrici e alcune delle funzioni dei menu MATH e VARS.

**Tasti di modifica** — Questi tasti vengono solitamente utilizzati per modificare le espressioni e i valori.

**Tasti delle funzioni avanzate** — Questi tasti vengono solitamente utilizzati per accedere alle funzioni avanzate.

**Tasti della calcolatrice scientifica** — Questi tasti vengono solitamente utilizzati per accedere alle funzioni di una calcolatrice scientifica standard.

#### TI-84 Plus



#### Utilizzo dei tasti colorati sulla tastiera

I tasti sulla TI-84 Plus sono colorati per facilitare la ricerca del tasto necessario.

I tasti chiari sono i tasti numerici. I tasti sulla destra della tastiera rappresentano le funzioni matematiche più comuni. I tasti nella parte superiore della tastiera impostano e visualizzano i grafici. Il tasto [APPS] fornisce accesso ad applicazioni quali Inequality Graphing, Transformation Graphing, Conic Graphing, Polynomial Root Finder, Simultaneous Equation Solver e Catalog Help.

La funzione principale di ciascun tasto è stampata in bianco sul tasto. Per esempio, premendo [MATH], viene visualizzato il menu MATH.


#### Utilizzo dei tasti 2nd e ALPHA

La funzione secondaria di ciascun tasto è stampata in blu sopra al tasto. Quando si preme il tasto 2nd, il carattere, l'abbreviazione o la parola stampata sopra ad altri tasti diventa attiva per la pressione successiva del tasto. Ad esempio, quando si preme 2nd e quindi MATH, viene visualizzato il menu TEST. Questa guida indica questa combinazione di tasti come 2nd [TEST].

Molti tasti possono eseguire una terza funzione. Questa funzione è stampata sopra il tasto nello stesso colore del tasto [ALPHA]. La terza funzione consente di inserire caratteri alfabetici e simboli speciali, nonché di accedere alla funzione SOLVE e ai menu di scelta rapida. Ad esempio, quando si preme [ALPHA] e quindi [MATH], viene inserita la lettera A. Questa guida riporta la precedente combinazione di tasti come [ALPHA] [A].

Se si desiderano introdurre diversi caratteri alfabetici in una riga, è possibile premere [2nd] [A-LOCK] per attivare e bloccare il tasto in modo da evitare di dover premere [ALPHA] più volte. Premere nuovamente [ALPHA] per sbloccarlo.

**Nota**: il cursore lampeggiante si trasforma in di ogni volta che si premere il tasto (ALPHA), anche se si sta accedendo a una funzione o a un menu.



## Accensione e spegnimento della TI-84 Plus

#### Accensione della calcolatrice

Per accendere la TI-84 Plus, premere ON. Viene mostrato un schermo informativo che ricorda che è possibile premere (ALPHA) [F1] - [F4] per visualizzare i menu di scelta rapida. Questo messaggio appare anche quando si resetta la RAM.

▶ Per continuare e non visualizzare più questo schermo, premere 1.

- Per continuare e visualizzare nuovamente questo schermo la prossima volta che si accende la TI-84 Plus, premere 2.
- Se la calcolatrice grafica è stata spenta premendo [2nd] [0FF], la TI-84 Plus visualizza lo stesso schermo principale che era visualizzato al momento dell'ultimo spegnimento e cancella tutti gli errori. (Prima apparirà lo schermo informativo, a meno che non si sia scelto di non visualizzarlo più.) Se lo schermo principale è vuoto, premere a per scorrere la cronologia dei calcoli precedenti.
- Se l'ultima volta che si è utilizzata, la calcolatrice è stata spenta da Automatic Power Down™
  (APD™), la TI-84 Plus viene accesa visualizzando esattamente lo schermo, il cursore e tutti
  gli errori del momento in cui si è spenta.
- Se la TI-84 Plus è spenta ed è collegata a un'altra calcolatrice o personal computer, qualsiasi attività di comunicazione "sveglierà" la TI-84 Plus.

Per prolungare la durata delle batterie, la funzione di spegnimento automatico, APD™, spegne automaticamente la TI-84 Plus dopo circa cinque minuti di inattività.

#### Spegnimento della calcolatrice

Per spegnere la TI-84 Plus in modo manuale, premere [2nd] [0FF].

- Tutte le impostazioni e il contenuto della memoria vengono archiviati dalla funzione Constant Memory™.
- · Qualsiasi condizione di errore viene azzerata.

#### **Batterie**

TI-84 Plus impiega cinque batterie: quattro batterie alcaline AAA e unabatteria a bottone di riserva. Quest'ultima fornisce l'alimentazione ausiliaria che consente di mantenere il contenuto della memoria quando si sostituiscono le batterie AAA. Per sostituire le batterie senza perdere le informazioni archiviate nella memoria, seguire i passaggi dell'Appendice C.

## Impostazione del contrasto dello schermo

#### Regolazione del contrasto dello schermo

È possibile regolare il contrasto dello schermo per adattarlo alle esigenze personali di inclinazione dello schermo e di luce. Quando si regola il contrasto, un numero da 0 (più chiaro) a 9 (più scuro) nell'angolo superiore destro indica il livello corrente. Se il contrasto è troppo chiaro o troppo scuro, potrebbe non essere possibile vedere il numero.

**Nota:** La TI-84 Plus dispone di 40 impostazioni per il contrasto, di conseguenza ogni numero da 0 a 9 rappresenta quattro impostazioni.

Quando viene spenta, la TI-84 Plus mantiene in memoria l'impostazione del contrasto.

Per regolare il contrasto, seguire i passaggi successivi:

▶ Premere 2nd per scurire lo schermo di un livello alla volta.

► Premere 2nd reper schiarire lo schermo di un livello alla volta.

**Nota:** Se si regola l'impostazione del contrasto sullo 0, lo schermo potrebbe diventare completamente vuoto. Per ripristinare il contenuto dello schermo, premere e rilasciare 2nd, quindi premere e tenere premuto ▲ fino a quando il contenuto dello schermo non viene nuovamente visualizzato.

#### Quando sostituire le batterie

Quando le batterie sono quasi esaurite, viene visualizzato un messaggio di avviso ogni volta che si accende la calcolatrice.

Per sostituire le batterie senza perdere le informazioni archiviate nella memoria, seguire i passaggi dell'Appendice C.

Di solito, la calcolatrice continua a funzionare per una o due settimane dopo che è apparso per la prima volta il messaggio che avverte che le batterie sono quasi scariche. Dopo questo periodo, la TI-84 Plus si spegne automaticamente e l'unità non funziona più. A questo punto, è necessario sostituire le batterie. Tutto il contenuto della memoria dovrebbe essere conservato.

#### Nota:

- L'arco di tempo che segue il primo avviso di batterie quasi esaurite potrebbe superare le due settimane se non si utilizza la calcolatrice di frequente.
- Sostituire sempre le batterie prima di tentare di installare un nuovo sistema operativo.

#### Lo schermo

#### Tipi di schermo

La TI-84 Plus consente di visualizzare sia testo che grafici. Il capitolo 3 descrive i grafici. Il capitolo 9 descrive il modo in cui la TI-84 Plus consente di utilizzare lo schermo diviso orizzontalmente o verticalmente per visualizzare in modo simultaneo testo e grafici.

#### Schermo principale

Lo schermo principale è lo schermo base della TI-84 Plus. Qui vengono introdotte le istruzioni da eseguire, le espressioni da calcolare e vengono visualizzati i risultati. La maggior parte dei calcoli viene memorizzata nella cronologia, nello schermo principale. È possibile premere ▶ e ▶ per scorrere la cronologia delle introduzioni nello schermo base e incollare le introduzioni o i risultati nella riga di introduzione corrente.

#### Visualizzazione di dati e di risultati

 Nella visualizzazione del testo, lo schermo della TI-84 Plus può mostrare fino a 8 righe, con un massimo di 16 caratteri ciascuna, in modalità Classic. In modalità MathPrint™ può visualizzare meno righe, con un minor numero di caratteri ciascuna.

- Se tutte le righe del display sono complete, il testo scorre fuori dalla parte superiore dello schermo.
  - Per visualizzare introduzioni e risultati precedenti, premere .
  - Per copiare un'introduzione o un risultato precedente e inserirlo nella riga di introduzione corrente, spostare il cursore sull'introduzione o il risultato da copiare e premere [ENTER].


**Nota**: non è possibile copiare i risultati di liste e di matrici. Se si tenta di copiare e incollare il risultato di una lista o di una matrice, il cursore torna alla riga di introduzione.

• Se un'espressione nello schermo principale, nell'editor Y= (capitolo 3) oppure nell'editor del programma (capitolo 16) è più lunga di una riga, va a capo nella riga successiva in modalità Classic. In modalità MathPrint™, un'espressione nello schermo base o nell'editor Y= più lunga di una riga scorre fuori dalla schermo verso destra. Una freccia sulla destra dello schermo indica che è possibile scorrere verso destra per visualizzare la parte rimanente dell'espressione. Negli editor numerici, come lo schermo Window (capitolo 3), un'espressione lunga scorre a sinistra e a destra in entrambe le modalità Classic e MathPrint™. Premere 2nd per spostare il cursore all'inizio della riga.


Quando si esegue un'istruzione nello schermo principale, il risultato viene visualizzato sulla destra della riga successiva.

Le impostazioni della modalità controllano il modo in cui la TI-84 Plus interpreta le espressioni e visualizza i risultati.

Se un risultato, come una lista o una matrice, è troppo lungo e non può essere visualizzato completamente su una riga, sulla destra o sulla sinistra appaiono una freccia (MathPrint™) o dei punti di sospensione (Classic). Premere ▶ e ◀ per visualizzare il risultato.



#### Uso dei menu di scelta rapida



I menu di scelta rapida consentono di accedere velocemente a:

- Modelli per l'inserimento di frazioni e funzioni selezionate dai menu MATH MATH e MATH NUM, così come sono scritte in un testo scolastico; tali funzioni includono valore assoluto, sommatoria, differenziazione, integrazione numerica e logaritmo in base n.
- Introduzione di matrici.
- Nomi di variabili di funzione dal menu VARS Y-VARS.

Inizialmente i menu sono nascosti. Per aprire un menu, premere [ALPHA] più il tasto F corrispondente al menu, vale a dire[F1] per FRAC, [F2] per FUNC, [F3] per MTRX oppure [F4] per YVAR. Per selezionare un'opzione di menu, premere il numero corrispondente all'opzione oppure utilizzare i tasti freccia per spostare il cursore sulla riga appropriata e premere [ENTER].

Tutti i menu di scelta rapida, eccetto i modelli delle matrici, possono essere selezionati anche dai menu standard. Ad esempio, è possibile scegliere il modello sommatoria da tre posizioni:

Menu di scelta rapida FUNC



Menu MATH MATH

icu: NUM CPX PRB 67fMin( 7:fMax( 8:nDeriv( 9:fnInt( **ΣB**summation Σ( H:logBASE( B:Solver…

Catalogo

CATALOG ▶summation Σ( tan( tan<sup>-1</sup>( Tan9ent( tanh( tanh<sup>-1</sup>( tcdf(

I menu di scelta rapida sono disponibili per l'uso quando è consentito effettuare un inserimento. Se la calcolatrice è in modalità Classic, oppure se lo schermo visualizzato non supporta la modalità MathPrint™, le introduzioni appariranno nella visualizzazione Classic. Il menu MTRX è disponibile solo in modalità MathPrint™ nello schermo principale e nell'editor Y=.

**Nota**: è possibile che i menu di scelta rapida non siano disponibili se vengono utilizzate combinazioni di tasti ALPHA e F da un'applicazione in esecuzione, come ad esempio Inequality Graphing o Transformation Graphing.

#### Ritorno allo schermo principale

Per tornare allo schermo principale da un altro schermo, premere [2nd] [QUIT].

#### Indicatore di occupato (busy)

Quando la TI-84 Plus sta calcolando o tracciando un grafico, viene visualizzata una linea verticale mobile, che rappresenta l'indicatore di occupato, nell'angolo superiore destro dello schermo. Quando si interrompe l'esecuzione di un grafico o di un programma, l'indicatore di occupato diventa una linea mobile punteggiata verticale.

#### Cursori dello schermo

Nella maggior parte dei casi, l'aspetto del cursore indica cosa avverrà quando si preme il tasto successivo, oppure quando si seleziona la voce di menu successiva da incollare come carattere.

Cursore	Aspetto	Effetto del tasto premuto successivamente
Entry	Rettangolo pieno ■	Viene immesso un carattere in corrispondenza del cursore; il carattere esistente viene sovrascritto
Insert	Sottolineatura I —	Viene inserito un carattere prima della posizione del cursore
Second	Freccia in negativo	Viene immesso un carattere 2nd, oppure viene eseguita un'operazione 2nd

Alpha	A in negativo	Viene immesso un carattere alfabetico, viene eseguito il comando <b>SOLVE</b> oppure vengono visualizzati menu di scelta rapida.
Full	Rettangolo a scacchiera 	Nessun dato; è stato immesso il numero massimo di caratteri al prompt, oppure la memoria è piena
MathPrint™	Freccia destra	Il cursore si sposta sulla parte successiva del modello o fuori da esso.

Se si preme  $\boxed{\text{ALPHA}}$  durante un inserimento, il cursore si trasforma in una **A** sottolineata  $(\underline{\mathbf{A}})$ . Se si preme  $\boxed{\text{2nd}}$  durante un'inserimento, il cursore sottolineato diventa una  $\uparrow$  sottolineata  $(\uparrow)$ .

**Nota**: se si evidenzia un carattere piccolo, come un punto o una virgola, e successivamente si preme il tasto ALPHA o 2nd, il cursore non cambia perché è troppo stretto.

A volte, i grafici e gli editor consentono di visualizzare cursori supplementari; questi cursori sono descritti in altri capitoli.

#### Frontalini intercambiabili

Il TI-84 Plus Silver Edition dispone di frontalini intercambiabili che consentono di personalizzarne l'aspetto. Per acquistare frontalini addizionali, visitare il TI Online Store all'indirizzo education.ti.com.


#### Rimozione di un frontalino


- Sollevare la linguetta su bordo inferiore del frontalino dal corpo del TI-84 Plus Silver Edition.
- Sollevare delicatamente il frontalino dall'unità fino a sbloccarlo. Fare attenzione a non danneggiare il frontalino o il tastierino.




#### Installazione di un nuovo frontalino

- Allineare la parte superiore del frontalino alle scanalature corrispondenti nel corpo della TI-84 Plus Silver Edition.
- 2. Delicatamente inserire e incastrare il frontalino in posizione. Non forzare.








### Utilizzo dell'orologio

Utilizzare l'orologio per impostare la data e l'ora, selezionare il formato di visualizzazione e attivare/disattivare l'orologio. L'orologio è attivo per impostazione predefinita e vi si accede dallo schermo Mode.

#### Visualizzazione delle impostazioni dell'orologio

- 1. Premere MODE.
- 2. Premere **▼** per spostare il cursore su **SET CLOCK**.
- 3. Premere ENTER.



#### Modifica delle impostazioni dell'orologio

- 1. Premere of of per evidenziare il formato data desiderato, ad esempio: M/D/Y. Premere ENTER.
- Premere 
  per evidenziare YEAR. Premere CLEAR
  e digitare l'anno, ad esempio: 2004.
- 3. Premere 
  per evidenziare MONTH. Premere

  CLEAR e digitare il numero del mese (un numero compreso tra 1 e 12).



- 4. Premere 

  per evidenziare DAY. Premere CLEAR e digitare la data.
- 5. Premere ▶ per evidenziare **TIME**. Premere ▶ o ▼ per evidenziare il formato ora desiderato. Premere ENTER.
- 6. Premere 
  per evidenziare HOUR. Premere

  CLEAR e digitare l'ora (un numero compreso tra 1 e 12 oppure tra 0 e 23).
- Premere per evidenziare MINUTE. Premere
   CLEAR e digitare i minuti (un numero compreso tra 0 e 59).
- 9. Per salvare le modifiche, premere 

  per evidenziare SAVE. Premere ENTER.


#### Messaggi di errore

Se si digita la data sbagliata per il mese, ad esempio 31 giugno (giugno ha solo 30 giorni), viene visualizzato un messaggio di errore con due opzioni.

 Per uscire dall'applicazione Clock e tornare allo schermo base, selezionare 1: Quit. Premere ENTER].

— Oppure —

 Per tornare all'applicazione Clock e correggere l'errore, selezionare 2: Goto. Premere ENTER.




#### Attivazione dell'orologio

Sono disponibili due opzioni per attivare l'orologio: dallo schermo MODE oppure dal Catalog.

#### Attivazione dell'orologio dallo schermo Mode

- 2. Premere ENTER.



#### Attivazione dell'orologio dal Catalog

- 1. Se l'orologio è disattivato, premere [2nd] [CATALOG].
- 2. Premere → oppure → per scorrere il CATALOG fino a evidenziare ClockOn.
- 3. Premere ENTER ENTER.



#### Dsattivazione dell'orologio

- 1. Premere [2nd] [CATALOG].
- 2. Premere 

  → oppure 

  → per scorrere il CATALOG fino a evidenziare ClockOff.
- 3. Premere ENTER ENTER.




ClockOff disattiva la visualizzazione dell'orologio.

## Immissione di espressioni e istruzioni

#### Che cos'è un'espressione?

Un'espressione è una sequenza di numeri, variabili, funzioni e relativi argomenti o una combinazione di questi elementi. Questa sequenza produce un solo risultato. Nella TI-84 Plus, è possibile immettere un'espressione nello stesso ordine in cui la si scriverebbe su carta. Ad esempio,  $\pi R^2$  è un'espressione.

È possibile utilizzare un'espressione nello schermo principale per calcolare un risultato. In molti casi, inoltre, è possibile sostituire un valore con un'espressione che dia come risultato il valore sostituito.



WINDOW Xmin=-10 Xmax=2π

#### Immissione di un'espressione

Per creare un'espressione, introdurre numeri, variabili e funzioni dalla tastiera e dai menu. Un'espressione viene completata quando si preme il tasto ENTER, indipendentemente dalla posizione del cursore. L'intera espressione viene calcolata secondo le regole dell'Equation Operating System™ (EOS™) e il risultato viene visualizzato in base alla modalità impostata per Answer.

La maggior parte delle funzioni e delle operazioni della TI-84 Plus è costituita da simboli che comprendono diversi caratteri. È necessario inserire il simbolo dalla tastiera o da un menu; non è possibile digitare la parola che indica il simbolo. Ad esempio, per calcolare il logaritmo di 45, premere LOG 45. Non digitare le lettere L, O e G. Se si digita LOG, la TI-84 Plus interpreta l'immissione come moltiplicazione delle variabili L, O e G.

Calcolare  $3.76 \div (-7.9 + \sqrt{5}) + 2 \log 45$ .

#### Immissioni multiple in una riga

Per inserire due o più espressioni o istruzioni in una riga, è necessario separarle con i due punti (ALPHA] [:]). Tutte le istruzioni vengono memorizzate insieme nell'ultima immissione (ENTRY).

#### Immissione di un numero in notazione scientifica

Per immettere un numero in notazione scientifica, seguire i passaggi successivi:

- 1. Digitare la parte del numero che precede l'esponente. Questo valore può essere un'espressione.
- 2. Premere [2nd] [EE]. E viene incollato in corrispondenza della posizione del cursore.
- 3. Introdurre l'esponente, che può essere composto da una o due cifre.

**Nota**: se l'esponente è negativo, premere [-], quindi introdurre l'esponente.

Quando si inserisce un numero in notazione scientifica, la TI-84 Plus non visualizza automaticamente i risultati in notazione scientifica o tecnica. Le impostazioni della modalità e la dimensione del numero determinano il formato di visualizzazione.

#### Funzioni

Una funzione restituisce un valore. Ad esempio,  $\div$ ,  $\overline{\phantom{a}}$ ,  $\div$ , +,  $\sqrt{\phantom{a}}$  ( e log( sono le funzioni dell'esempio della pagina precedente. Di solito, la prima lettera di ciascuna funzione nella TI-84 Plus è in minuscolo. La maggior parte delle funzioni richiede almeno un argomento, come indicato dalla parentesi aperta ( ( ), dopo il nome. Ad esempio, sin( richiede un argomento, sin( valore).

**Nota**: l'App Catalog Help contiene informazioni sulla sintassi della maggior parte delle funzioni del Catalogo.

#### Istruzioni

Un'istruzione inizializza un'azione. Ad esempio, **CIrDraw** è un'istruzione che cancella da un grafico qualsiasi elemento disegnato. Non è possibile utilizzare istruzioni nelle espressioni. Di solito, la prima lettera di ciascuna istruzione è in maiuscolo. Alcune istruzioni richiedono più di un argomento, come indicato dalla parentesi aperta ( ( ), dopo il nome. Ad esempio, **Circle**( richiede tre argomenti, **Circle**(*X*, *Y*, *raggio*).

#### Interruzione di un calcolo

Per interrompere un calcolo o la rappresentazione di un grafico in corso (l'indicatore di occupato è attivo), premere ON.

Ogni volta che si interrompe un calcolo, appare un menu.

- Per tornare allo schermo principale, selezionare 1:Quit.
- Per andare al punto dell'interruzione, selezionare 2:Goto.

Ogni volta che si interrompe un grafico, viene visualizzato un grafico parziale.

- Per tornare allo schermo principale, premere CLEAR o un tasto non grafico.
- Per riprendere il grafico, premere un tasto grafico o selezionare un'istruzione per la rappresentazione grafica.

#### Tasti di modifica della TI-84 Plus

Tasti	Risultato
<b>)</b> 0 <b>(</b>	Sposta il cursore all'interno di un espressione; questi tasti vengono premuti ripetutamente.
A 0 V	Sposta il cursore da una riga all'altra in un'espressione composta da più righe; questi tasti vengono premuti ripetutamente.  Sposta il cursore da un termine all'altro all'interno di un'espressione in modalità MathPrint™; questi tasti vengono premuti ripetutamente.  Nello schermo principale, scorre la cronologia delle introduzioni e dei risultati.
2nd •	Sposta il cursore all'inizio di un'espressione.
2nd 🕨	Sposta il cursore alla fine di un'espressione.

Tasti	Risultato
2nd 📤	Nello schermo principale, sposta il cursore fuori da un'espressione MathPrint™.  Nell'editor Y=, sposta il cursore da un'espressione MathPrint™ alla variabile Y precedente.
2nd ▼	Nell'editor Y=, sposta il cursore da un'espressione MathPrint™ alla variabile Y successiva.
ENTER	Calcola un'espressione o esegue un'istruzione.
(CLEAR)	Su una riga di testo nello schermo principale, cancella la riga corrente. Su una riga vuota nello schermo principale, cancella tutto lo schermo principale. In un editor, cancella l'espressione o il valore su cui è posizionato il cursore; non memorizza uno zero.
DEL	Elimina un carattere in corrispondenza del cursore; questo tasto viene premuto ripetutamente.
2nd [INS]	Trasforma il cursore in un trattino di sottolineatura (); inserisce caratteri davanti al cursore; per terminare l'inserimento, premere 2nd [INS] oppure 4, A, > 0 .
2nd	Trasforma il cursore in ♠; il tasto premuto successivamente esegue una seconda funzione (2nd, la funzione stampata sopra un tasto e sulla sinistra); per annullare la funzione 2nd, premere nuovamente 2nd.
(ALPHA)	Trasforma il cursore in (1); il tasto premuto successivamente esegue una terza funzione di quel tasto (la funzione stampata sopra un tasto e sulla destra), esegue <b>SOLVE</b> (capitoli 10 e 11), oppure accede a un menu di scelta rapida; per annullare (ALPHA), premere (ALPHA) oppure premere (1), (1) po (2).
2nd [A-LOCK]	Trasforma il cursore in (1); imposta alpha-lock; i tasti premuti successivamente accedono alle terze funzioni dei tasti premuti; per annullare alpha-lock, premere (ALPHA). Quando viene richiesto di inserire un nome, per esempio di un gruppo o di un programma, alpha-lock viene impostato automaticamente.
$X,T,\Theta,n$	Incolla una X in modalità <b>Func</b> , una T in modalità <b>Par</b> , una $\theta$ in modalità <b>Pol</b> , oppure una $n$ in modalità <b>Seq</b> premendo un solo tasto.

## Impostazione delle modalità

#### Controllo delle impostazioni della modalità

Le impostazioni della modalità controllano come la TI-84 Plus visualizza ed interpreta i numeri e i grafici. Le impostazioni della modalità sono conservate dalla funzione Constant Memory quando la TI-84 Plus viene spenta. Tutti i numeri, compresi elementi di matrici e liste, vengono visualizzati a seconda delle impostazioni della modalità correnti.

Per visualizzare le impostazioni della modalità, premere MODE. Le impostazioni correnti vengono evidenziate. I valori predefiniti sono evidenziati di seguito. Le seguenti pagine descrivono le impostazioni della modalità in modo approfondito.

Normal Sci Eng	Notazione numerica
Float 0123456789	Numero di cifre decimali
Radian Degree	Unità di misura degli angoli
Func Par Pol Seq	Tipo di rappresentazione del grafico
Connected Dot	Se si intende collegare i punti del grafico
Sequential Simul	Se si intende rappresentare simultaneamente
Real a+b $i$ re $^{h}$	Reale, complesso rettangolare o complesso polare
Full Horiz G-T	Modalità a schermo intero o suddiviso
MathPrint Classic	Controlla se le introduzioni e i risultati nello schermo principale e nell'editor Y= appaiono come sui testi scolastici.
<b>n/d</b> Un/d	Visualizza i risultati come frazioni semplici o miste.
Answers: Auto Dec Frac	Controlla il formato dei risultati.
GoTo Format Graph: No Yes	Scelta rapida per lo schermo Format Graph (2nd [FORMAT]).
StatDiagnostics: Off On	Determina le informazioni che vengono visualizzate nel calcolo statistico di una regressione.
StatWizards: On Off	Determines if syntax help prompts are provided for optional and required arguments for many statistical, regression and distribution commands and functions.  On: Selection of menu items in STAT CALC, DISTR DISTR, DISTR DRAW and seq( in LIST OPS displays a screen which provides syntax help (wizard) for the entry of required and optional arguments into the command or function. The function or command will paste the entered arguments to the Home Screen history or to most other locations where the cursor is available for input. Some calculations will compute directly from the wizard. If a command or function is accessed from [CATALOG] the command or function will paste without wizard support. Run the Catalog Help application (APPS) for more syntax help when needed.  Off: The function or command will paste to the cursor
	location with no syntax help (wizard).
Set Clock	Impostare l'ora e la data.

#### Modifica delle impostazioni della modalità

Per modificare le impostazioni della modalità, seguire i passaggi successivi:

- 1. Premere 

  oppure 

  per spostare il cursore sulla riga dell'impostazione da modificare.
- 2. Premere ▶ oppure ◀ per spostare il cursore sull'impostazione desiderata.

#### 3. Premere ENTER.

#### Impostazione di una modalità da un programma

È possibile impostare una modalità da un programma immettendo il nome della modalità come istruzione; ad esempio, **Func** o **Float**. Da una riga di comando vuota del programma, selezionare il nome della modalità dall'apposito schermo; l'istruzione viene incollata in corrispondenza della posizione del cursore.

PROGRAM:TEST :Func∎

#### Normal, Sci, Eng

Le modalità di notazione dei numeri hanno effetto solo sul modo in cui viene visualizzato un risultato sullo schermo principale. È possibile visualizzare i risultati numerici con un massimo di dieci cifre e un esponente di due cifre e come frazioni. È possibile inserire un numero in qualsiasi formato.

La modalità di notazione **Normal** (normale) corrisponde al metodo generico di esprimere i numeri, con cifre a sinistra e a destra del punto decimale, come in **12345.67**.

La modalità di notazione **Sci** (scientifica) esprime i numeri in due parti. Le cifre significative vengono visualizzate con una cifra alla sinistra del separatore decimale. La potenza di 10 corrispondente viene visualizzata sulla destra di **E**, come in **1.234567E4**.

La modalità di notazione **Eng** (tecnica) è simile alla notazione scientifica. I numeri, tuttavia, possono avere una, due o tre cifre prima del separatore decimale; mentre l'esponente della potenza di 10 è un multiplo di tre, come in **12.34567E3**.

**Nota:** Se si seleziona la visualizzazione **Normal**, ma non è possibile visualizzare il risultato in 10 cifre (oppure il valore assoluto è minore di 0.001), la TI-84 Plus esprime il risultato in notazione scientifica.

#### Float, 0123456789

La modalità decimale **Float** (a virgola mobile) visualizza un massimo di 10 cifre, oltre al segno e al separatore decimale.

La modalità decimale 0123456789 (a virgola fissa) specifica il numero di cifre (da 0 a 9) da visualizzare a destra della virgola nei risultati decimali.

L'impostazione decimale viene applicata a tutte e tre le modalità di notazione Normal, Sci e Eng.

L'impostazione decimale si applica a questi numeri, a seconda dell'impostazione della modalità **Answer**:

- Un risultato visualizzato sullo schermo principale
- Le coordinate su un grafico (capitoli 3, 4, 5 e 6)

- Per la funzione Tangent( del menu DRAW, ai valori x e dy/dx (capitolo 8)
- I risultati di operazioni CALCULATE (capitoli 3, 4, 5 e 6)
- I coefficienti di una equazione di regressione memorizzati dopo l'esecuzione di un modello di regressione (capitolo 12).

#### Radian, Degree

Le modalità degli angoli controllano il modo in cui la TI-84 Plus interpreta i valori degli angoli nelle funzioni trigonometriche e nelle conversioni polari/rettangolari.

La modalità **Radian** interpreta i valori degli angoli come radianti. I risultati vengono visualizzati in radianti.

La modalità **Degree** interpreta i valori degli angoli come gradi. I risultati vengono visualizzati in gradi.

#### Func, Par, Pol, Seq

Le modalità per la rappresentazione dei grafici ne definiscono i parametri. I capitoli 3, 4, 5 e 6 descrivono queste modalità in modo approfondito.

La modalità per la rappresentazione dei grafici **Func** (funzione) rappresenta le funzioni ordinarie, dove Y è una funzione di X (capitolo 3).

La modalità per la rappresentazione dei grafici **Par** (parametrica) rappresenta le funzioni parametriche, dove X e Y sono funzioni di T (capitolo 4).

La modalità per la rappresentazione dei grafici **Pol** (polare) rappresenta le funzioni in coordinate polari, dove  $\bf r$  è una funzione di  $\theta$  (capitolo 5).

La modalità per la rappresentazione dei grafici **Seq** (sequenza) rappresenta le sequenze (capitolo 6).

#### Connected, Dot

La modalità per la rappresentazione **Connected** disegna una linea che collega ciascun punto calcolato per le funzioni selezionate.

La modalità per la rappresentazione Dot traccia solo i punti calcolati delle funzioni selezionate.

#### Sequential, Simul

La modalità per la rappresentazione dei grafici **Sequential** (sequenziale) calcola e rappresenta una funzione in modo completo prima di calcolare e rappresentare la funzione successiva.

La modalità per la rappresentazione dei grafici **Simul** (simultanea) calcola e rappresenta tutte le funzioni selezionate per un singolo valore di X, quindi le calcola e le rappresenta per il valore successivo di X.

**Nota:** Quale che sia la modalità di rappresentazione dei grafici selezionata, la TI-84 Plus rappresenta in modo sequenziale tutti i grafici statistici (stat) prima di rappresentare qualsiasi funzione.

#### Real, a+b<sub>i</sub>, re<sup> $\bullet$ </sup> $\theta_i$

La modalità **Real** non visualizza risultati complessi a meno che non vengano immessi numeri complessi.

Due modalità complesse visualizzano risultati complessi.

- a+bi (modalità complessa rettangolare) visualizza numeri complessi nella forma a+bi.
- re<sup>^</sup>θi (modalità complessa polare) visualizza numeri complessi nella forma re<sup>^</sup>θi.

**Nota**: quando si utilizza il modello n/d, sia n che d devono essere numeri reali. Ad esempio, è possibile inserire  $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}i$  (il risultato viene visualizzato come valore decimale), ma se si inserisce  $\frac{(1-i)}{i}$  si ottiene un errore del tipo di dati. Per eseguire una divisione con un numero complesso al numeratore o al denominatore, utilizzare la normale divisione anziché il modello n/d.

#### Full, Horiz, G-T

La modalità a schermo pieno **Full** utilizza l'intero schermo per visualizzare un grafico o uno schermo di modifica.

Ciascuna modalità di divisione dello schermo visualizza due schermi contemporaneamente.

- La modalità **Horiz** (orizzontale) visualizza il grafico corrente nella metà superiore dello schermo e lo schermo principale, oppure un editor, nella metà inferiore (capitolo 9).
- La modalità **G-T** (grafico-tabella) visualizza il grafico corrente nella metà sinistra dello schermo e lo schermo della tabella nella metà destra (capitolo 9).

#### MathPrint™, Classic

La modalità MathPrint™ visualizza la maggior parte delle introduzioni e dei risultati come appaiono sui testi scolastici, ad esempio  $\frac{1}{2} + \frac{3}{4}$  e  $\int_{1}^{2} x^2 dx$ .

La modalità Classic visualizza le espressioni e i risultati come se fossero scritti su una riga, ad esempio 1/2 + 3/4.

**Nota**: se si alterna tra queste modalità, la maggior parte delle introduzioni verrà mantenuta. Tuttavia i calcoli delle matrici andranno perduti.

#### n/d, Un/d

**n/d** visualizza i risultati come frazioni semplici. Le frazioni possono contenere fino a sei cifre nel numeratore; il valore del denominatore non può essere maggiore di 9999.

**Un/d** visualizza i risultati come numeri misti, se applicabile. **U**,  $\mathbf{n}$  e  $\mathbf{d}$  devono essere tutti numeri interi. Se  $\mathbf{U}$  è un numero non intero, il risultato può essere convertito in  $\mathbf{U} * \mathbf{n/d}$ . Se  $\mathbf{n}$  o  $\mathbf{d}$  sono numeri non interi, viene visualizzato un errore di sintassi. Il numero intero, il numeratore e il denominatore possono contenere ciascuno un massimo di tre cifre.

#### Answers: Auto, Dec, Frac

**Auto** visualizza i risultati in un formato simile a quello dell'introduzione. Ad esempio, se si introduce una frazione in un'espressione, il risultato sarà in formato frazionario, se possibile. Se si introduce un numero decimale in un'espressione, il risultato sarà un numero decimale.

Dec visualizza i risultati come numeri interi o come numeri decimali.

Frac visualizza i risultati come frazioni, se possibile.

**Nota**: l'impostazione della modalità **Answers** influisce anche sulla visualizzazione dei valori in successioni, liste e tabelle. Scegliere **Dec** o **Frac** per avere la certezza che i valori vengano visualizzati in formato decimale o frazionario. È inoltre possibile convertire valori da decimali in frazionari o viceversa utilizzando il menu di scelta rapida **FRAC** o il menu **MATH**.

#### GoTo Format Graph: No, Yes

**No** lo schermo grafico FORMAT non viene visualizzato, ma è sempre possibile accedervi premendo [2nd] [FORMAT].

Yes esce dallo schermo della modalità e visualizza lo schermo grafico FORMAT quando si preme [ENTER], consentendo di modificare le impostazioni del formato grafico. Per tornare allo schermo della modalità, premere [MODE].

#### Stat Diagnostics: Off, On

**Off** visualizza il calcolo di una regressione statistica *senza* il coefficiente di correlazione (r) o il coefficiente di determinazione (r<sup>2</sup>).

**On** visualizza il calcolo di una regressione statistica *con* il coefficiente di correlazione (r) e il coefficiente di determinazione (r<sup>2</sup>), come appropriato.

#### Stat Wizards: On, Off

On: Selection of menu items in STAT CALC, DISTR DISTR, DISTR DRAW and seq( in LIST OPS displays a screen which provides syntax help (wizard) for the entry of required and optional arguments into the command or function. The function or command will paste the entered arguments to the Home Screen history or to most other locations where the cursor is available for input. Some calculations will compute directly from the wizard. If a command or function is accessed from [CATALOG] the command or function will paste without wizard support. Run the Catalog Help application ([APPS]) for more syntax help when needed.

Off: The function or command will paste to the cursor location with no syntax help (wizard)

#### **Set Clock**

Utilizzare l'orologio per impostare l'ora, la data e i formati di visualizzazione dell'orologio.

#### Utilizzo dei nomi di variabili della TI-84 Plus

#### Variabili ed elementi definiti

Nella TI-84 Plus è possibile inserire ed utilizzare diversi tipi di dati, inclusi numeri reali e complessi, matrici, liste, funzioni, grafici statistici, database del grafico, immagini del grafico e stringhe.

La TI-84 Plus utilizza nomi predefiniti per variabili e per altri elementi salvati in memoria. Per le liste, è inoltre possibile creare nomi personalizzati di cinque caratteri.

Tipo di variabile	Nomi
Numeri reali (incluso frazioni)	<b>A</b> , <b>B</b> , , <b>Z</b> , θ
Numeri complessi	<b>A</b> , <b>B</b> , , <b>Z</b> , θ
Matrici	[A], [B], [C],, [J]
Liste	L1, L2, L3, L4, L5, L6 e nomi definiti dall'utente
Funzioni	Y1, Y2, , Y9, Y0
Equazioni parametriche	X1T e Y1T, , X6T e Y6T
Funzioni polari	r1, r2, r3, r4, r5, r6
Successioni	u, v, w
Grafici statistici	Plot1, Plot2, Plot3
Database del grafico	GDB1, GDB2, , GDB9, GDB0
Immagini	Pic1, Pic2, , Pic9, Pic0
Stringhe	Str1, Str2, , Str9, Str0
Apps	Applicazioni
AppVars	Variabili dell'applicazione
Gruppi	Gruppi di variabili
Variabili di sistema	Xmin, Xmax ed altre

#### Note sulle variabili

- È possibile creare tanti nomi di liste quanti ne consente la memoria (capitolo 11).
- I programmi hanno nomi definiti dall'utente e condividono la memoria con le variabili (capitolo 16).
- Dallo schermo principale o da un programma, è possibile memorizzare dati o espressioni nelle matrici (capitolo 10), nelle liste (capitolo 11), nelle stringhe (capitolo 15), nelle variabili di sistema come Xmax (capitolo 1), TblStart (capitolo 7) e in tutte le funzioni Y= (capitoli 3, 4, 5 e 6).
- Da un editor, è possibile memorizzare dati o espressioni nelle matrici, nelle liste e nelle funzioni **Y=** (capitolo 3).
- Dallo schermo principale, da un programma oppure da un editor, è possibile memorizzare un valore in un elemento di una matrice o di un elenco.
- È possibile utilizzare le istruzioni del menu **DRAW STO** per memorizzare e richiamare i database del grafico e le immagini (capitolo 8).
- Anche se la maggior parte delle variabili può essere archiviata, le variabili di sistema che includono r, T, X, Y e θ non possono essere archiviate (capitolo 18)
- Apps sono applicazioni indipendenti che vengono memorizzate nella Flash ROM. AppVars è
  un contenitore di variabili che viene utilizzato per memorizzare variabili create da applicazioni
  indipendenti. Non è possibile modificare o cambiare le variabili contenute in AppVars a meno
  che non si utilizzi l'applicazione con cui sono state create.

#### Memorizzazione dei valori delle variabili

#### Memorizzazione di valori in una variabile

I valori delle variabili vengono memorizzati e richiamati dalla memoria utilizzando i nomi delle variabili. Quando viene calcolata un'espressione che contiene il nome di una variabile, viene utilizzato il valore della variabile in quel momento.

Per memorizzare un valore in una variabile dallo schermo principale o da un programma utilizzando il tasto [\$T0\rightarrow], iniziare su una riga vuota e eseguire le seguenti istruzioni:

- 1. Immettere il valore che si desidera memorizzare. Il valore può essere un'espressione.
- Premere STO▶. → viene copiato nella posizione del cursore.
- 3. Premere [ALPHA], quindi la lettera della variabile in cui si desidera memorizzare il valore.
- 4. Premere ENTER. Se è stata immessa un'espressione, viene calcolata. Il valore viene memorizzato nella variabile.

#### Visualizzazione del valore di una variabile

Per visualizzare il valore di una variabile, immetterne il nome su una riga vuota dello schermo principale, quindi premere ENTER.

Q	
ļ -	517

#### Archiviazione delle variabili (Archive, Unarchive)

È possibile archiviare dati, programmi o altre variabili in una sezione della memoria chiamata archivio dati utente dove non possono essere inavvertitamente modificati o cancellati. Le variabili archiviate sono segnalate da un asterisco (\*) alla sinistra del nome. Le variabili archiviate non possono essere modificate né eseguite. Possono solo essere visualizzate e richiamate. Per esempio, se si archivia la lista L1, si vedrà che L1 è presente nella memoria, tuttavia se la si seleziona e si incolla il nome L1 nello schermo principale, non sarà possibile visualizzarne il contenuto né modificarla fino a quando non si richiamano le variabili archiviate.

#### Richiamo dei valori delle variabili

#### Utilizzo di Recall (RCL)

Per richiamare e copiare il contenuto delle variabili nella posizione corrente del cursore, eseguire le seguenti istruzioni. Per uscire da RCL, premere [CLEAR].

- Premere 2nd [RCL]. RCL e il cursore di modifica vengono visualizzati sulla riga inferiore dello schermo.
- 2. Introdurre il nome della variabile in uno dei cinque modi possibili.
  - Premere [ALPHA], quindi la lettera della variabile.
  - Premere [2nd] [LIST], quindi selezionare il nome dell'elenco o premere [2nd] [Ln].
  - Premere [2nd] [MATRIX], quindi selezionare il nome della matrice.
  - Premere VARS per visualizzare il menu VARS oppure VARS per visualizzare il menu VARS Y-VARS; quindi selezionare il tipo e il nome della variabile o della funzione.
  - Premere (ALPHA) [F4] per visualizzare il menu di scelta rapida YVAR, quindi selezionare il nome della funzione.
  - Premere PRGM •, quindi selezionare il nome del programma (solo nell'editor del programma).

Il nome della variabile selezionato viene visualizzato sulla riga inferiore e il cursore scompare.

100-	+			
Rc1	Q			

3. Premere ENTER. Il contenuto della variabile viene inserito nella posizione in cui si trovava il cursore prima di eseguire questi passaggi.

100+517■

Nota: È possibile modificare i caratteri copiati nell'espressione senza alterare il valore in memoria.

## Scorrimento delle introduzioni precedenti sullo schermo base

È possibile scorrere le introduzioni e i risultati precedenti sullo schermo base, anche dopo aver cancellato lo schermo. Dopo aver trovato l'introduzione o il risultato desiderato, è possibile selezionarlo e inserirlo sulla riga di introduzione corrente.

**Nota**: non è possibile copiare i risultati di liste e matrici e inserirli nella nuova riga di introduzione. Tuttavia, è possibile copiare il comando della lista o matrice nella nuova riga di introduzione ed eseguirlo nuovamente per visualizzare il risultato.

- ► Premere oppure per spostare il cursore sull'introduzione o sul risultato da copiare e premere ENTER. L'introduzione o il risultato copiato vengono inseriti automaticamente nella riga di introduzione corrente nella posizione del cursore.
  - **Nota**: se il cursore è in un'espressione MathPrint™, premere 2nd ♠ per spostare il cursore fuori dall'espressione, quindi posizionare il cursore sull'introduzione o il risultato da copiare.
- ▶ Premere CLEAR oppure DEL per eliminare una coppia introduzione/risultato. Una volta eliminata, una coppia introduzione/risultato non può più essere visualizzata o richiamata.

## Area di memorizzazione ENTRY (Last Entry)

#### Utilizzo di ENTRY (Last Entry)

Quando si preme ENTER sullo schermo principale per calcolare un'espressione o eseguire un'istruzione, l'espressione o l'istruzione viene posizionata in un'area di memorizzazione chiamata ENTRY (last entry). Quando si spegne la TI-84 Plus, ENTRY viene conservata in memoria.

Per richiamare ENTRY, premere [2nd] [ENTRY]. L'ultima immissione viene incollata nella posizione corrente del cursore, dove è possibile modificarla ed eseguirla. Sullo schermo principale o in un editor, la riga corrente viene azzerata e vi viene incollata l'ultima immissione.


La TI-84 Plus aggiorna ENTRY solo quando si preme ENTER, per questo motivo, è possibile richiamare l'immissione precedente anche dopo aver iniziato ad inserire l'espressione successiva.




#### Accesso ad un'immissione precedente

La TI-84 Plus conserva in ENTRY il numero massimo di immissioni precedenti possibile, fino a una capacità di 128 byte. Per far scorrere queste immissioni, premere ripetutamente [2nd] [ENTRY]. Se una

singola immissione è maggiore di 128 byte, essa viene conservata per ENTRY, ma non è possibile posizionarla nell'area di memorizzazione ENTRY.




Se si preme [2nd] [ENTRY] dopo aver visualizzato l'immissione memorizzata più vecchio, viene visualizzata nuovamente l'immissione memorizzata più recente, quindi l'immissione più recente successiva e così via.



#### Ripetizione della precedente introduzione

Dopo aver incollato l'ultima immissione sullo schermo principale ed averla modificata (se si è scelto di modificarla), è possibile eseguire l'immissione. Per eseguire l'ultima immissione, premere [ENTER].

Per eseguire nuovamente l'introduzione visualizzata, premere ancora ENTER. Ogni successiva esecuzione visualizza l'introduzione e il nuovo risultato.




#### Valori multipli di ENTRY in una riga

Per memorizzare in ENTRY due o più espressioni o istruzioni, separare ciascuna espressione o istruzione con i due punti, quindi premere ENTER. Tutte le espressioni e le istruzioni separate dai due punti vengono memorizzate in ENTRY.

Quando si preme [2nd] [ENTRY], tutte le espressioni e le istruzioni separate dei due punti vengono incollate nella posizione corrente del cursore. È possibile modificare tutte le immissioni e successivamente eseguirle premendo [ENTER].

Esempio: Per l'equazione  $A=\pi r^2$ , trovare per tentativi successivi il raggio del cerchio di area pari a 200 centimetri quadrati. Utilizzare 8 come prima ipotesi.



Continuare fino a quando il risultato non raggiunge la precisione desiderata.

#### Azzeramento di ENTRY

Clear Entries (capitolo 18) azzera tutti i dati che la TI-84 Plus sta conservando nell'area di memorizzazione ENTRY.

#### Utilizzo di Ans in un'espressione


Quando un'espressione viene calcolata dallo schermo principale o da un programma, la TI-84 Plus memorizza il risultato in un'area chiamata **Ans** (last answer). **Ans** può essere un numero reale o complesso, un elenco, una matrice o una stringa. Quando si spegne la TI-84 Plus, il valore in **Ans** viene conservato in memoria.

È possibile utilizzare la variabile **Ans** per rappresentare l'ultimo risultato in diverse posizioni. Premere [2nd] [ANS] per copiare il nome della variabile **Ans** nella posizione del cursore. Quando si calcola l'espressione, la TI-84 Plus usa il valore di **Ans** nel calcolo.

Calcolare l'area di un orto di 1,7 metri per 4,2 metri. A questo punto, calcolare il raccolto per metri quadrati se l'orto produce un totale di 147 pomodori.

#### Continuazione di un'espressione


È possibile utilizzare il valore **Ans** come prima immissione nell'espressione successiva, senza inserire il valore nuovamente, oppure premendo [2nd] [ANS]. Inserire la funzione in una riga vuota dello schermo principale. La TI-84 Plus incolla prima il nome della variabile **Ans** sullo schermo e quindi la funzione.



#### Memorizzazione dei risultati

Per memorizzare un risultato, memorizzare **Ans** in una variabile prima di calcolare un'altra espressione.

Calcolare l'area di un cerchio con un raggio di 5 metri. Successivamente, calcolare il volume di un cilindro con un raggio di 5 metri ed altezza di 3,3 metri, quindi memorizzare il risultato nella variabile V.




#### Menu della TI-84 Plus

#### Utilizzo di un menu della TI-84 Plus

È possibile accedere alla maggior parte delle operazioni della TI-84 Plus utilizzando i menu. Quando si preme un tasto o una combinazione di tasti per visualizzare un menu, vengono visualizzati uno o più nomi di menu sulla riga superiore dello schermo.

- Il nome del menu sulla sinistra della riga superiore è evidenziato. Vengono visualizzate fino a sette voci di quel menu, iniziando dalla voce 1, anch'essa evidenziata.
- Un numero o una lettera identifica la posizione nel menu di ciascuna voce. L'ordine va da 1 a 9, quindi 0, quindi A, B, C e così via. I menu LIST NAMES, PRGM EXEC, e PRGM EDIT identificano le proprie voci con i numeri da 1 a 9 e 0.
- Quando il menu prosegue oltre alle voci visualizzate, una freccia in giù (↓) sostituisce i due punti di fianco all'ultima voce visualizzata.
- Se alla fine della voce di menu vengono visualizzati i puntini di sospensione, selezionando la voce stessa si potrà accedere ad un menu o editor secondario.
- Quando appare un asterisco (\*) a sinistra di una voce di menu, tale voce è memorizzata nell'archivio dati utente (capitolo 18).



Per visualizzare un altro menu elencato sulla riga superiore, premere 
ou fino a quando il nome di quel menu non viene evidenziato. La posizione del cursore all'interno del menu iniziale è irrilevante. Il menu viene visualizzato con il cursore sulla prima voce.

#### Visualizzazione di un menu

La TI-84 Plus utilizza i menu per accedere a diverse operazioni.

Quando si preme un tasto che visualizza un menu, il menu che appare sostituisce temporaneamente lo schermo in cui si sta lavorando. Ad esempio, quando si preme MATH, viene visualizzato il menu MATH a schermo intero.

Dopo aver selezionato una voce di un menu, viene nuovamente visualizzato lo schermo in cui si sta lavorando.





#### Spostamento da un menu ad un altro menu

Alcuni tasti consentono di accedere a più di un menu. Quando si preme un tasto di questo tipo, sulla riga superiore vengono visualizzati tutti i nomi dei menu accessibili. Quando si evidenzia il nome di un menu, vengono visualizzate le voci di quel menu. Premere e per evidenziare ciascun nome di menu.



Nota: le opzioni del menu di scelta rapida FRAC sono elencate anche nel menu MATH NUM. Le opzioni del menu di scelta rapida FUNC sono elencate anche nel menu MATH MATH.

#### Scorrere un menu

Per far scorrere le voci di menu verso il basso, premere **▼**. Per far scorrere le voci di menu verso l'alto, premere **▲**.

Per far scorrere verso il basso sei voci di menu alla volta, premere ALPHA ▼. Per far scorrere verso l'alto sei voci di menu alla volta, premere ALPHA ▲.


Per passare direttamente dalla prima all'ultima opzione del menu, premere ▲. Per passare direttamente dall'ultima alla prima opzione del menu, premere ▶.

#### Selezione di una voce da un menu

È possibile selezionare una voce da un menu in uno dei seguenti modi:

- Premere il numero o la lettera della voce che si desidera selezionare. Il cursore può trovarsi in qualsiasi punto del menu e la voce selezionata può anche non essere visualizzata sullo schermo.

Dopo aver selezionato una voce di menu, la TI-84 Plus solitamente visualizza lo schermo precedente.





Nota: Nei menu LIST NAMES, PRGM EXEC e PRGM EDIT, è possibile selezionare solo una delle prime dieci voci premendo un numero da 1 a 9, oppure 0. Per spostare il cursore sulla prima voce che inizia con qualsiasi carattere alfabetico o  $\theta$ , premere la combinazione di tasti di quel carattere alfabetico oppure  $\theta$ . Se non esistono voci che iniziano con quel carattere, il cursore si sposta alla voce successiva.

Esempio: Calcolare  $\sqrt[3]{27}$ .





#### Uscita da un menu senza effettuare selezioni

È possibile uscire da un menu senza aver selezionato una voce in uno dei seguenti modi:

- Premere [2nd] [QUIT] per tornare allo schermo principale.
- Premere CLEAR per tornare allo schermo precedente.
- Premere un tasto o una combinazione di tasti per visualizzare un altro menu, come MATH o
  [2nd] [LIST].
- Premere un tasto o una combinazione di tasti per visualizzare un altro schermo, come Y= o
  [2nd] [TABLE].

#### Menu VARS e VARS Y-VARS

#### Menu VARS

È possibile immettere i nomi di funzioni e variabili di sistema in un'espressione, oppure memorizzarli direttamente in esse.

Per visualizzare il menu VARS, premere VARS. Tutte le voci del menu VARS visualizzano menu secondari che mostrano i nomi delle variabili di sistema. 1:Window, 2:Zoom e 5:Statistics consentono di accedere a più di un menu secondario.

VAF	VARS Y-VARS			
1:	Window	Variabili <b>X/Y</b> , <b>T</b> /θ e <b>U/V/W</b>		
2:	Zoom	Variabili ZX/ZY, ZT/Zθ e ZU		
3:	GDB	Variabili <b>Graph database</b>		
4:	Picture	Variabili <b>Picture</b>		
5:	Statistics	Variabili XY, $\Sigma$ , EQ, TEST e PTS		
6:	Table	Variabili <b>TABLE</b>		
7:	String	Variabili <b>String</b>		

## Selezione di una variabile dal menu VARS o VARS Y-VARS

Per visualizzare il menu VARS Y-VARS, premere VARS . 1:Function, 2:Parametric e 3:Polar visualizzano menu secondari delle variabili delle funzioni Y=.

VAF	VARS Y-VARS			
1:	Function	<b>Funzioni</b> $X_nT$ , $Y_nT$ , presenti anche nel menu di scelta rapida YVARS		
2:	Parametric	Funzioni rn, presenti anche nel menu di scelta rapida YVARS		
3:	Polar	Funzioni <b>r</b> n		
4:	On/Off	Consente di selezionare/deselezionare funzioni		

**Nota**: Le variabili di successione (u, v, w) sono posizionate sulla tastiera come seconde funzioni di [7], [8] e [9].

Per selezionare una variabile o un nome di funzione dal menu **VARS** o **VARS Y-VARS**, eseguire le seguenti istruzioni:

- 1. Visualizzare il menu VARS o VARS Y-VARS.
  - Premere VARS per visualizzare il menu VARS.
  - Queste variabili di funzione Y= sono presenti anche nel menu di scelta rapida YVAR.
- 2. Selezionare il tipo di variabile, come **2:Zoom** dal menu **VARS** o **3:Polar** dal menu **VARS Y-VARS**. Viene visualizzato un menu secondario.
- 3. Se si è selezionato 1:Window, 2:Zoom o 5:Statistics dal menu VARS, è possibile premere ▶ oppure ◀ per visualizzare altri menu secondari.
- 4. Selezionare un nome di variabile dal menu per copiarlo nella posizione del cursore.

# **Equation Operating System (EOS™)**

### Ordine di calcolo

L'Equation Operating System (EOS™) definisce l'ordine in cui le funzioni nelle espressioni vengono immesse e calcolate nella TI-84 Plus. EOS™ consente di immettere i numeri e le funzioni in una sequenza semplice e chiara.

EOS™ calcola le funzioni in un'espressione nell'ordine seguente:

Sequenza	Funzione	
1	Funzioni che precedono l'argomento, come $\sqrt{\ }$ (, $\sin($ , or $\log($	
2	Le funzioni immesse dopo l'argomento, come <sup>2</sup> , <sup>-1</sup> , !, °, <sup>r</sup> e le conversioni	
3	Potenze e radici, come <b>2^5</b> oppure <b>5</b> <sup>X</sup> √ <b>32</b>	
4	Permutazioni ( <b>nPr</b> ) e combinazioni ( <b>nCr</b> )	
5	Moltiplicazione, moltiplicazione implicita e divisione	
6	Addizione e sottrazione	
7	Funzioni relazionali, come > oppure ≤	
8	Operatore logico and	
9	Operatori logici <b>or</b> e <b>xor</b>	

**Nota:** All'interno di uno stesso livello di priorità, EOS™ calcola le funzioni da sinistra a destra. I calcoli tra parentesi vengono comunque eseguiti per primi.

# Moltiplicazione implicita

La TI-84 Plus riconosce la moltiplicazione implicita, per questo motivo, non è necessario premere  $\boxtimes$  per eseguire la moltiplicazione. Ad esempio, la TI-84 Plus interpreta  $2\pi$ ,  $4\sin(46)$ , 5(1+2) e (2\*5)7 come moltiplicazioni implicite.

**Nota:** Le regole della moltiplicazione implicita della TI-84 Plus, sebbene uguali a quelle della TI-83, differiscono da quelle della TI-82. Ad esempio, la TI-84 Plus interpreta 1/2X come (1/2) \*X, mentre la TI-82 interpreta 1/2X come 1/(2\*X) (capitolo 2).

## **Parentesi**

Tutti i calcoli racchiusi tra parentesi vengono eseguiti per primi. Ad esempio, nell'espressione **4(1+2)**, EOS calcola prima la parte tra parentesi, 1+2, quindi moltiplica il risultato, 3, per 4.

## Negazione

Per immettere un numero negativo, utilizzare il tasto negazione. Premere [-] e quindi immettere il numero. Nella calcolatrice TI-84 Plus, la negazione è al terzo livello nella gerarchia EOS. Le funzioni nel primo livello, come l'elevamento a potenza, vengono calcolate prima della negazione.

Ad esempio,  $-\mathbf{X}^2$  dà come risultato un numero negativo (oppure 0). Utilizzare le parentesi per elevare a potenza un numero negativo.

Nota: Utilizzare il tasto – per la sottrazione e il tasto – per la negazione. Se si preme – per immettere un numero negativo, come in 9 × – 7, oppure se si preme – per indicare la sottrazione, come in 9 – 7, si verifica un errore. Se si preme ALPHA A – ALPHA B, viene interpretato come moltiplicazione implicita (A\*-B).

# Funzioni speciali della TI-84 Plus

# Upgrade elettronico mediante tecnologia Flash

Grazie alla tecnologia Flash, con la TI-84 Plus è possibile eseguire l'upgrade alle successive versioni software senza dover acquistare una nuova calcolatrice.

Ogni volta che viene implementata una nuova funzione, è possibile aggiornare elettronicamente la TI-84 Plus da Internet (questa operazione si chiama upgrade). Le successive versioni software includeranno upgrade di manutenzione, scaricabili gratuitamente, oltre a nuove applicazioni e ulteriori upgrade software che saranno acquistabili presso il sito web di TI: education.ti.com.

Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 19

# 1,5 MB di memoria disponibile

La TI-84 Plus Silver Edition dispone di 1,5 MB di memoria, mentre la TI-84 Plus dispone solo di 0,5 MB. Circa 24 KB di RAM (Random Access Memory) sono riservati al calcolo e alla memorizzazione di funzioni, programmi e dati utente.

Un archivio dati utente di circa 1,5 MB consente di memorizzare dati, programmi, applicazioni o altre variabili in un luogo sicuro dove non possono essere inavvertitamente modificati o cancellati. Grazie alla capacità di archiviazione delle variabili, è possibile liberare spazio nella RAM.

Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 18

## **Applicazioni**

Sulla - TI-84 Plus sono precaricate molte applicazioni e molte altre possono essere installate per adattare la calcolatrice alle diverse esigenze. Le applicazioni possono anche essere memorizzate su un computer per un successivo utilizzato oppure collegate tra unità. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 18.

#### **Archiviazione**

Le variabili possono essere memorizzate nell'archivio dati utente della TI-84 Plus, un'area protetta della memoria separata dalla RAM. L'archivio dati utente consente di:

- Memorizzare dati, programmi, applicazioni o altre variabili in un luogo sicuro in cui non possono essere inavvertitamente modificati o cancellati.
- Creare ulteriore spazio libero nella RAM mediante l'archiviazione di variabili.

Archiviando variabili che non richiedono modifiche frequenti, si libera spazio nella RAM per applicazioni che possono necessitare di ulteriore memoria. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 18.

# Altre funzioni della TI-84 Plus

La guida della TI-84 Plus, fornita con la calcolatrice, ne descrive le operazioni fondamentali. Essa spiega in modo approfondito le altre funzioni e capacità della TI-84 Plus.

## Rappresentazione grafica

È possibile memorizzare, rappresentare graficamente e analizzare un massimo di: dieci funzioni, sei funzioni parametriche, sei funzioni polari e tre successioni. È possibile utilizzare le istruzioni di DRAW per inserire note nei grafici.

I capitoli relativi alla rappresentazione grafica compaiono nel seguente ordine: rappresentazione grafica di funzioni, rappresentazione grafica di funzioni parametriche, rappresentazione grafica di equazioni polari, rappresentazione grafica di successione e operazioni di DRAW. Per ulteriori informazioni, consultare i capitoli 3, 4, 5, 6, 8.

#### Successioni

È possibile generare successioni e rappresentarle graficamente nel tempo. Oppure è possibile tracciare successioni come grafici a ragnatela oppure diagrammi di fasi. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 6.

# Tabelle

È possibile tabulare le funzioni per analizzare contemporaneamente più funzioni. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 7.

#### Schermo suddiviso

È possibile suddividere lo schermo orizzontalmente per visualizzare sia un grafico che il relativo editor (come l'editor Y=), la tabella, l'editor STAT dell'elenco o lo schermo principale. Inoltre, è possibile suddividere lo schermo verticalmente per visualizzare contemporaneamente un grafico e la relativa tabella. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 9.

#### Matrici

È possibile immettere e memorizzare fino ad un massimo di dieci matrici ed eseguire su di esse operazioni standard delle matrici. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 10.

#### Liste

È possibile immettere e memorizzare tante liste quante ne consente la memoria per l'utilizzo nelle analisi statistiche. Per il calcolo automatico, è possibile allegare formule alle liste. Si possono utilizzare le liste per calcolare contemporaneamente le espressioni in corrispondenza di diversi valori e rappresentare graficamente una famiglia di curve. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 11.

#### Statistica

È possibile eseguire analisi statistiche su liste di dati per una o due variabili, comprese la regressione logistica e la sinusoidale. È possibile presentare i dati come un istogramma, xyLine, diagramma a dispersione, diagramma box-plot regolare o modificato, oppure come diagramma di probabilità normale. Si possono definire e memorizzare fino a un massimo di tre definizioni di grafico. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 12.

## Statistica inferenziale

È possibile eseguire fino a 16 verifiche dell'ipotesi e stime degli intervalli di confidenza e utilizzare 15 funzioni di distribuzione. I risultati delle verifiche dell'ipotesi possono essere visualizzati in modo grafico o numerico. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 13.

# **Applicazioni**

Oltre alle applicazioni appena citate, la TI-84 Plus include applicazioni Flash. Premere [APPS] per visualizzare l'elenco completo delle applicazioni fornite in dotazione alla calcolatrice.

Per altre guide alle applicazioni Flash, visitare l'indirizzo <u>education.ti.com/guides</u>. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 14.

## **CATALOG**

Il CATALOG è un utile elenco alfabetico di tutte le funzioni e le istruzioni della TI-84 Plus. È possibile incollare qualsiasi funzioni o istruzione dal CATALOG nella posizione corrente del cursore. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 15.


## **Programmazione**

È possibile immettere e memorizzare programmi che includono molteplici istruzioni di controllo e di input/output. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 16.

#### **Archiviazione**

L'archiviazione consente di memorizzare dati, programmi o altre variabili nell'archivio dati utente, dove non possono essere inavvertitamente modificati o cancellati. L'archiviazione consente anche di liberare RAM per variabili che possono richiedere l'uso di ulteriore memoria.

Le variabili archiviate sono indicate da un asterisco (\*) alla sinistra del nome.



Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 16.

## Collegamento di comunicazione

La TI-84 Plus dispone di una porta USB che viene utilizzata per il cavo USB di collegamento tra unità per collegarsi e comunicare con un'altra TI-84 Plus o TI-84 Plus Silver Edition. La TI-84 Plus dispone inoltre di una porta I/O che viene utilizzata per il cavo I/O di comunicazione tra unità per comunicare con una TI-84 Plus Silver Edition, una TI-84 Plus, una TI-83 Plus, una TI-83, una TI-82, una TI-73, un CBL 2™ o un sistema CBR™.

Con il software TI Connect™ e un cavo di collegamento USB per computer, è possibile inoltre collegare la TI-84 Plus a un computer.

Sul sito web di TI verranno resi disponibili gli upgrade software che potranno essere scaricati sul computer e quindi, tramite TI Connect™ e un cavo di collegamento USB per computer, potranno essere utilizzati per aggiornare la TI-84 Plus. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 19.

# Condizioni di errore

# Diagnostica di un errore

La TI-84 Plus rileva errori durante:

- il calcolo di un'espressione;
- l'esecuzione di un'istruzione;
- la rappresentazione di un grafico;
- la memorizzazione di un valore.

Quando la TI-84 Plus rileva un errore, viene visualizzato un messaggio di errore come un titolo di menu, ad esempio ERR: SYNTAX. oppure ERR: DOMAIN. L'Appendice B descrive ciascun tipo di errore e le possibili ragioni dell'errore.



- Se si seleziona 1:Quit (o si preme 2nd [QUIT] o CLEAR), viene visualizzato lo schermo principale.
- Se si seleziona 2:Goto, viene visualizzato lo schermo precedente con il cursore vicino o sulla posizione dell'errore.

**Nota**: Se si verifica un errore di sintassi nel contenuto di una funzione Y= durante l'esecuzione di un programma, l'opzione **Goto** ripristina l'editor Y= e non il programma.

## Correzione di un errore

Per correggere un errore, eseguire le seguenti istruzioni:

- 1. Annotare il tipo di errore (ERR: tipo di errore).
- 2. Selezionare **2:Goto**, se disponibile. Viene visualizzato lo schermo precedente con il cursore vicino o sulla posizione dell'errore.
- 3. Determinare l'errore. Se non è possibile riconoscere l'errore, consultare l'Appendice B.
- 4. Correggere l'espressione.


# Capitolo 2: Operazioni dei menu MATH, ANGLE e TEST

Per iniziare: Lancio della moneta

"Per iniziare" consiste in una rapida introduzione. Per informazioni dettagliate, leggere il capitolo. Per altre simulazioni delle probabilità, provare la App Probability Simulations per la TI-84 Plus. Questa App può essere scaricata da <u>education.ti.com</u>.


Si desidera rappresentare 10 lanci di una moneta e tenere traccia di quanti di questi 10 lanci hanno come risultato testa. Si desidera eseguire questa simulazione 40 volte. Con una moneta non truccata, la probabilità che il lancio abbia come risultato testa è dello 0,5 e la probabilità che sia croce è dello 0,5.

- randBin(10,.5,4⊳
- 2. Premere ENTER per calcolare l'espressione. Viene generata una ista di 40 elementi dei quali i primi 7 appaiono sullo schermo. L'elenco contiene il numero di volte che il risultato del lancio è stato testa da ciascun set di 10 lanci della moneta. L'elenco ha 40 elementi perché questa simulazione è stata eseguita 40 volte. In questo esempio, è risultato testa cinque volte nel primo set di 10 lanci, cinque volte nel secondo set di 10 lanci, e così via.




- 3. Premere ▶ o ◀ per visualizzare ulteriori risultati nella lista. I punti di sospensione (...) indicano che la lista prosegue al di fuori dello schermo.
- Premere STOP 2nd [L1] ENTER per memorizzare i dati nel nome di lista L1. In questo modo, è possibile utilizzare i dati per un'altra attività, come la rappresentazione di un istogramma (capitolo 12).

**Nota: randBin(** genera numeri casuali, per questo motivo, gli elementi dell'elenco potrebbero essere diversi da quelli nell'esempio.



MathPrint™



Classic

# Operazioni matematiche della tastiera

# Utilizzo di operazioni matematiche negli elenchi

Le operazioni matematiche che si possono utilizzare negli elenchi restituiscono un elenco calcolato elemento per elemento. Se nella stessa espressione si utilizzano due elenchi, è necessario che siano della stessa lunghezza.

# Addizione, Sottrazione, Moltiplicazione, Divisione

È possibile utilizzare + (addizione, ⊕), - (sottrazione, ⊡), (moltiplicazione, ⋈) e / (divisione, ⊕) con numeri reali e complessi, espressioni, elenchi e matrici. Con le matrici non è possibile utilizzare /.

# Funzioni trigonometriche

È possibile utilizzare funzioni (seno, SIN); coseno, COS); e tangente, TAN) trigonometriche (trig) con numeri reali, espressioni ed elenchi. L'impostazione corrente della modalità dell'angolo influisce sull'interpretazione. Ad esempio, sin(30) in modalità Radian restituisce -.9880316241; in modalità Degree restituisce .5.

sin (valore) cos(valore) tan(valore)

È possibile utilizzare le funzioni trigonometriche inverse (arcoseno, [2nd] [SIN-1]; arcocoseno, [2nd] [COS-1] e arcotangente, [2nd] [TAN-1]) con numeri reali, espressioni ed elenchi. L'impostazione corrente della modalità dell'angolo influisce sull'interpretazione.

$$\sin^{-1}(valore)$$
  $\cos^{-1}(valore)$   $\tan^{-1}(valore)$ 

Nota: Non è possibile utilizzare le funzioni trigonometriche con i numeri complessi.

## Potenza, Quadrato, Radice quadrata

È possibile utilizzare  $^{(n)}$  (potenza,  $^{(n)}$ ),  $^{(n)}$  (quadrato,  $^{(n)}$ ) e  $\sqrt{(n)}$  (radice quadrata,  $^{(n)}$ ) con numeri reali e complessi, espressioni, elenchi e matrici. Con le matrici non è possibile utilizzare  $\sqrt{(n)}$ .

MathPrint™: valore<sup>potenza</sup> valore<sup>2</sup> **á(** valore**)** 

Classic: valore^potenza

#### Inverso

È possibile utilizzare  $^{-1}$  (inverso,  $x^{-1}$ ) con numeri reali e complessi, espressioni, elenchi e matrici. La moltiplicazione inversa è equivalente al reciproco, 1/x.

valore<sup>-1</sup>

# log(, 10^(, ln(

È possibile utilizzare log( (logaritmo, log)), log) (potenza di 10, log)) e log) (log naturale, log)) con numeri reali e complessi, espressioni o elenchi.

log(valore) MathPrint™: 10<sup>potenza</sup> In(valore)

Classic: 10^( potenza)

# **Esponenziale**

e^( (esponenziale, 2nd [ $e^x$ ]) restituisce la costante e elevata a potenza. È possibile utilizzare e^( con numeri reali o complessi, espressioni ed elenchi.

e^(potenza)

MathPrint™:  $e^{power}$ 

e<sup>5</sup> 148.4131591

Classic: e^(power)

e^(5) 148.4131591

## Costante


Nella calcolatrice TI-84 Plus e (costante, 2nd [e]) viene memorizzata come costante. Premere 2nd [e] per copiare e nella posizione del cursore. Nei calcoli, TI-84 Plus utilizza 2.718281828459 al posto di e.

# Negazione

- (negazione, :.) restituisce il negativo di *valore*, che può essere un numero reale o complesso, un'espressione, un elenco o una matrice.

-valore

Le regole EOS (capitolo 1) determinano il momento del calcolo della negazione. Ad esempio, -4<sup>2</sup> restituisce un numero negativo perché il quadrato viene calcolato prima della negazione. Utilizzare le parentesi per elevare al quadrato un numero negativo, come (-4)<sup>2</sup>.



**Nota:** Sulla calcolatrice TI-84 Plus, il simbolo della negazione (-) è più corto e alto di quello della sottrazione (-) che viene visualizzato quando si preme —.

## Ρi

Nella calcolatrice TI-84 Plus,  $\pi$  (Pi) viene memorizzato come costante. Premere [2nd] [ $\pi$ ] per copiare il simbolo  $\pi$  nella posizione del cursore. Nei calcoli, TI-84 Plus utilizza 3.1415926535898 al posto di  $\pi$ .

```
π
3.141592654
Ans-3.141592654
-4.102ε-10
■
```

# Operazioni del menu MATH

## Menu MATH

Per visualizzare il menu MATH, premere MATH.

TAM	'H NUM CPX PRB	
1:	Frac	Visualizza il risultato come frazione.
2:	Dec	Visualizza il risultato come decimale.
3:	3	Calcola il cubo.
4:	<sup>3</sup> √ (	Calcola la radice cubica.

MAT	MATH NUM CPX PRB		
5:	×√	Calcola la radice x-esima.	
6:	fMin(	Trova il minimo di una funzione.	
7:	fMax(	Trova il massimo di una funzione.	
8:	nDeriv(	Calcola la derivata numerica.	
9:	fnInt(	Calcola la funzione integrale.	
0:	summation $\Sigma$ (	Restituisce la somma degli elementi di <i>lista</i> da <i>inizio</i> a <i>fine</i> , dove <i>inizio</i> <= <i>fine</i> .	
A:	logBASE(	Restituisce il logaritmo di uno specifico valore determinato da una base specificata: logBASE(valore, base).	
В:	Solver	Visualizza il risolutore dell'equazione.	


# ▶Frac, ▶Dec

Frac (visualizza una frazione) visualizza il risultato come suo equivalente razionale. Il valore può essere un numero reale o complesso, un'espressione, un elenco o una matrice. Se il risultato non può essere semplificato o il denominatore risultante è maggiore di 9999, viene restituito il numero decimale equivalente. ▶Frac deve sempre seguire valore.

#### valore ▶Frac

**▶Dec** (visualizza un decimale) visualizza il risultato sotto forma decimale. Il *valore* può essere un numero reale o complesso, un'espressione, un elenco o una matrice. **▶Dec** deve sempre seguire *valore*.

## valore ▶Dec



Nota: è possibile convertire rapidamente da un tipo di numero in un altro utilizzando il menu di scelta rapida FRAC . Premere [ALPHA] [F1] 4:▶F◀▶D per convertire un valore.


# Cubo, Radice cubica

 $^{3}$  (cubo) restituisce il cubo di un numero reale o complesso, di un'espressione, di un elenco o di una matrice quadrata.

 $valore^3$ 

 $^3\sqrt{\text{(}}$  (radice cubica) restituisce la radice cubica di un numero reale o complesso, di un'espressione o di un elenco.


$$3\sqrt{\text{(valore)}}$$



## x√ (Radice)

 $^{x}\sqrt{\ }$  (radice) restituisce la radice x-esima di un numero reale o complesso, di un'espressione o di un elenco.

radice x-esima <sup>X</sup>√ valore



# fMin(, fMax(

fMin( (funzione minimo) e fMax( (funzione massimo) restituisce il valore in cui si verifica il valore minimo o massimo di un'espressione, a seconda della variabile, tra i valori inferiore e superiore della variabile. fMin( e fMax( non sono valide in espressione. La precisione è controllata dalla tolleranza (se non specificata, l'impostazione predefinita è 1E-5).

fMin(espressione, variabile, inferiore, superiore[, tolleranza]) fMax(espressione, variabile, inferiore, superiore[, tolleranza])

**Nota:** in questo manuale gli argomenti opzionali e le virgole ad essi relative vengono racchiuse tra parentesi quadre ([]).

```
fMin(sin(A),A,⊤≯
-1.570797171
fMax(sin(A),A,⊤≯
1.570797171
```

MathPrint™

```
fMin(sin(A),A, π,
,π)
-1.570797171
fMax(sin(A),A, π,
,π)
1.570797171
```

Classic

# nDeriv(

**nDeriv(** (derivata numerica) restituisce una derivata corretta dell'*espressione* in relazione alla *variabile*, dato il *valore* in cui calcolare la derivata e  $\varepsilon$  (se non specificato, l'impostazione predefinita è 1E-3). **nDeriv(** è valida solo per i numeri reali.

$$\mathsf{MathPrint}^{\mathsf{TM}} \colon ^{\frac{d}{d :::} \left( ::: \right) \right|_{\square = :::}}$$

Classic: nDeriv(espressione, variabile, valore[, \varepsilon])

**nDeriv(** utilizza il metodo della differenza simmetrica del quoziente, che approssima il valore della derivata numerica come la pendenza della linea secante tra questi punti.

$$f'(x) = \frac{f(x+\varepsilon) - f(x-\varepsilon)}{2\varepsilon}$$

Mentre  $\epsilon$  diventa sempre più piccolo, l'approssimazione solitamente diventa più precisa. In modalità MathPrint<sup>TM</sup>, il valore predefinito di  $\epsilon$  è 1E<sup>-</sup>3. È possibile commutare alla modalità Classic per modificare  $\epsilon$  per ulteriori esami.

MathPrint™

Classic

È possibile utilizzare **nDeriv(** una sola volta nell'*espressione*. A causa del metodo utilizzato per calcolare **nDeriv(**,TI-84 Plus potrebbe restituire un valore falso della derivata in un punto non differenziabile.

# fnInt(

fnInt( (funzione integrale) restituisce l'integrale numerico (metodo Gauss-Kronrod) dell'*espressione* in relazione alla *variabile*, dato il limite *inferiore*, il limite *superiore* e una *tolleranza* (se non viene specificato, l'impostazione predefinita è 1E-5). fnInt( è valida solo per i numeri reali.

$$\int_{1}^{5} \left(3X^{2} + \frac{1}{2}X\right) dX$$
130

Classic: fnInt(espressione, variabile, inferiore, superiore[, tolleranza])

In modalità MathPrint<sup>TM</sup>, il valore predefinito di  $\varepsilon$  è 1E<sup>-</sup>3. È possibile commutare alla modalità Classic per modificare  $\varepsilon$  per ulteriori esami.

**Nota:** Per velocizzare il disegno dei grafici di integrazione (quando **fnInt**( viene utilizzato in un'equazione Y=), aumentare il valore della variabile della finestra **Xres** prima di premere [GRAPH].

# Utilizzo del risolutore delle equazioni

#### Solver

**Solver** visualizza il risolutore delle equazioni, in cui è possibile risolvere per qualsiasi variabile nell'equazione. Si assume che l'equazione sia uguale a zero.

Quando si seleziona Solver, viene visualizzato uno dei due schermi seguenti:

- L'editor delle equazioni (vedere l'illustrazione del primo passaggio più avanti) viene visualizzato quando la variabile dell'equazione eqn è vuota.
- L'editor del risolutore interattivo viene visualizzato quando un'equazione viene memorizzata in eqn.


# Immissione di un'espressione nel risolutore delle equazioni

Per immettere un'espressione nel risolutore delle equazioni, presupponendo che la variabile **eqn** sia vuota, eseguire i passaggi seguenti:

1. Selezionare **B:Solver** dal menu **MATH** per visualizzare l'editor delle equazioni.

- 2. Immettere l'espressione in uno dei tre modi seguenti.
  - Immettere l'espressione direttamente nel risolutore delle equazioni.
  - Inserire un nome di variabile Y= dal menu di scelta rapida YVARS ([ALPHA] [F4]) nel risolutore delle equazioni.
  - Premere 2nd [RCL], inserire un nome di variabile Y= dal menu di scelta rapida YVARS, quindi premere ENTER]. L'espressione viene inserita nel risolutore delle equazioni.
- 3. L'espressione viene memorizzata nella variabile eqn mentre la si immette.

4. Premere ENTER o ▼. L'editor del risolutore interattivo viene visualizzato.



- L'equazione memorizzata in eqn viene visualizzata sulla riga superiore impostata uguale a zero.
- Le variabili dell'equazione vengono elencate nell'ordine in cui vengono visualizzate nell'equazione. Vengono inoltre visualizzati tutti i valori memorizzati nelle variabili elencate.
- Le impostazioni predefinite dei limiti inferiore e superiore vengono visualizzate sull'ultima riga dell'editor (bound={-1E99,1E99}).
- Viene visualizzato un ↓ nella prima colonna della riga inferiore se l'editor continua oltre lo schermo.


**Nota:** Per utilizzare il risolutore per risolvere un'equazione come **K=.5MV**<sup>2</sup>, immettere **eqn:0=K-.5MV**<sup>2</sup> nell'editor dell'equazione.

# Immissione e modifica dei valori delle variabili

Quando si immette o si modifica il valore di una variabile nell'editor del risolutore interattivo, il valore successivo viene archiviato nella memoria in quella variabile.

È possibile immettere un'espressione per un valore della variabile; viene calcolata quando si passa alla variabile successiva. Durante il calcolo iterativo, le espressioni devono avere come risultato numeri reali.

È possibile memorizzare le equazioni in qualsiasi variabile **VARS Y-VARS**, come Y1 o r6, e quindi fare riferimento alle variabili nell'equazione. L'editor del risolutore interattivo visualizza tutte le variabili di tutte le funzioni Y= richiamate nell'equazione.



# Risoluzione per una variabile nel risolutore delle equazioni

Per risolvere per una variabile utilizzando il risolutore delle equazioni dopo aver memorizzato l'equazione in **eqn**, eseguire i passaggi seguenti:

1. Selezionare **B:Solver** dal menu **MATH** per visualizzare l'editor del risolutore interattivo, se non è già visualizzato.

Immettere o modificare il valore di ciascuna variabile conosciuta.
 È necessario che tutte le variabili, tranne quelle sconosciute, contengano un valore. Per spostare il cursore alla variabile successiva, premere ENTER o ▼.

3. Immettere un tentativo iniziale per la variabile per cui si sta risolvendo. Ciò è facoltativo, ma può essere utile per trovare la soluzione più velocemente. Inoltre, per le equazioni con radici multiple, TI-84 Plus tenterà di visualizzare la soluzione più vicina al tentativo immesso.

Il tentativo predefinito viene calcolato come  $\frac{(upper + lower)}{2}$ 

- 4. Modificare **bound=**{*inferiore*, *superiore*}. *inferiore* e *superiore* sono i limiti tra cui la calcolatrice TI-84 Plus cerca una soluzione. Ciò è facoltativo, ma può essere utile per trovare la soluzione più velocemente. L'impostazione predefinita è **bound=**{-1E99,1E99}.
- 5. Spostare il cursore sulla variabile per cui si desidera risolvere e premere [ALPHA] [SOLVE].

• La soluzione viene visualizzata di fianco alla variabile utilizzata per la risoluzione. Un quadrato scuro nella prima colonna contrassegna la variabile per cui si è eseguita la risoluzione ed indica che l'equazione è bilanciata. I puntini di sospensione indicano che il valore continua oltre lo schermo.

**Nota:** quando un numero continua oltre lo schermo, premere per scorrere alla fine del numero e vedere se termina con un esponente negativo o positivo. Un numero molto piccolo può sembrare grande finché non se ne controlla l'esponente.

- I valori delle variabili vengono aggiornati in memoria.
- **left**-**rt**=*diff* viene visualizzato sull'ultima riga dell'editor. *diff* rappresenta la differenza tra la parte sinistra e la parte destra dell'equazione quando calcolata con la soluzione ottenuta. Un quadrato scuro nella prima colonna di fianco a **left**-**rt** indica che l'equazione è stata calcolata con il nuovo valore della variabile rispetto alla quale è risolta.

## Modifica di un'equazione memorizzata in eqn

Per modificare o sostituire un'equazione memorizzata in **eqn** quando il risolutore interattivo dell'equazione è visualizzato, premere fino a quando appare l'editor delle equazioni. A questo punto, modificare l'equazione.

# Equazioni con radici multiple

Alcune equazioni hanno più di una soluzione. È possibile immettere un nuovo tentativo iniziale o un nuovo limite per cercare soluzioni supplementari.

## Soluzioni supplementari

Dopo aver risolto per una variabile, è possibile continuare a cercare soluzioni dall'editor del risolutore interattivo. Modificare i valori per una o più variabili. Quando si modifica il valore di una variabile, i quadrati scuri di fianco alla soluzione precedente e **left-rt=***diff* scompaiono. Spostare il cursore sulla variabile per cui si desidera risolvere ora e premere [ALPHA] [SOLVE].

# Controllo della soluzione per Solver o solve(


La calcolatrice TI-84 Plus risolve equazioni utilizzando un processo iterativo. Per controllare il processo, immettere i limiti che si avvicinano relativamente alla soluzione e immettere un tentativo iniziale all'interno di questi limiti. Ciò può essere utile per trovare una soluzione più velocemente. Inoltre, definisce quale soluzione si desidera per le equazioni con soluzioni multiple.

## Utilizzo di solve( sullo schermo principale o da un programma


**solve**( è disponibile solo da **CATALOG** o dall'interno di un programma. **solve**( restituisce una soluzione (radice) dell'*espressione* per la *variabile*, dato un *tentativo* iniziale e dati i limiti *inferiore* e *superiore* tra cui viene cercata la soluzione. L'impostazione predefinita del limite *inferiore* è -1E99, quella per il limite *superiore* è -1E99. **solve**( è valida solo per i numeri reali.

**solve**(*espressione*, *variabile*, *tentativo*[, {*inferiore*, *superiore*}])

Si presume che l'espressione sia uguale a zero. Il valore della variabile non verrà aggiornato in memoria. Il tentativo può essere un valore o un elenco di due valori. Valori numerici devono essere memorizzati per ciascuna variabile nell'espressione, tranne che per variabile, prima che l'espressione venga calcolata. I limiti inferiore e superiore devono essere immessi in formato elenco.



MathPrint™



Classic

# Operazioni del menu MATH NUM (numeri)

# Menu MATH NUM

Per visualizzare il menu MATH NUM, premere MATH .


MAT	MATH NUM CPX PRB		
1:	abs(	Valore assoluto	
2:	round(	Arrotondato	
3:	iPart(	Parte intera	
4:	fPart(	Parte frazionaria	
5:	int(	Massimo intero	
6:	min(	Valore minimo	
7:	max(	Valore massimo	
8:	lcm(	Minimo comune multiplo	
9:	gcd (	Massimo denominatore comune	
0:	remainder (	Riporta il resto come numero intero da una divisione di due numeri interi dove il divisore non è zero.	
A:	r/d¶ •Un/d	Converte una frazione impropria in un numero misto o viceversa.	
В:	<b>▶</b> F <b>◀▶</b> D	Converte un decimale in una frazione o viceversa.	
C:	Un/d	Visualizza il modello di numero misto in modalità MathPrint™ . In modalità Classic , visualizza una piccola u tra il numero intero e la frazione.	
D:	n/d	Visualizza il modello di frazione in modalità MathPrint™. In modalità Classic , visualizza una spessa linea di divisone tra il numeratore e il denominatore.	

# abs(

**abs(** (valore assoluto) restituisce il valore assoluto di un numero reale o complesso (modulo), di un'espressione, di un elenco o di una matrice.

Nota: abs( è presente anche nel menu di scelta rapida FUNC (ALPHA) [F2] 1).

# abs(valore)



MathPrint™


Classic

Nota: abs( è inoltre disponibile dal menu MATH CPX.

# round(

**round(** restituisce un numero, un'espressione, un elenco o una matrice arrotondato a #decimali (≤9). Se si omette #decimali, il valore viene arrotondato alle cifre visualizzate, fino ad un massimo di 10 cifre.


# round(valore[,#decimali])



# iPart(, fPart(

**iPart(** (parte intera) restituisce la parte o le parti intere di un numero reale o complesso, di un'espressione, di un elenco o di una matrice.


## iPart(valore)



**fPart(** (parte frazionaria) restituisce la parte o le parti frazionarie di un numero reale o complesso, di un'espressione, di un elenco o di una matrice.

## fPart(valore)

Nota: la modalità di visualizzazione del risultato frazionario dipende dall'impostazione della modalità Answers. Per convertire da un formato in un altro, utilizzare ▶F◀▶D nel menu di scelta rapida FRAC (ALPHA [F1] 4).



#### int(

int( (massimo intero) restituisce il massimo intero  $\leq$  di un numero reale o complesso, di un'espressione, di un elenco o di una matrice.

## int(valore)



**Nota:** Il *valore* è lo stesso di **iPart(** per i numeri non negativi e interi negativi, ma è di un intero meno di **iPart(** per i numeri negativi non interi.

# min(, max(

**min(** (valore minimo) restituisce il minimo fra il *valoreA* e il *valoreB* oppure l'elemento più piccolo dell'*elenco*. Se si confrontano *elencoA* e *elencoB*, **min(** restituisce un elenco del più piccolo di ciascuna coppia di elementi.

Se si confrontano l'elenco e il valore, min( confronta ciascun elemento nell'elenco con il valore.

max( (valore massimo) restituisce il valore massimo fra il *valoreA* e del *valoreB* oppure l'elemento più grande nell'*elenco*. Se si confrontano *elencoA* e *elencoB*, max( restituisce un elenco del più grande di ciascuna coppia di elementi. Se si confrontano l'*elenco* e il *valore*, max( confronta ciascun elemento nell'*elenco* con il *valore*.

min(valoreA,valoreB)	max(valoreA,valoreB)
min(elenco)	max(elenco)
min(elencoA,elencoB)	max(elencoA,elencoB)
min(elenco,valore)	max(elenco,valore)

min(-5.24,-8.2)  
-8.2  
min(
$$\frac{15}{8}$$
,  $\frac{17}{9}$ )  
 $\frac{15}{8}$  min((3,4,5),4)  
(3,4,4)  
max((4,5,6))  
6

Nota: min( e max( sono disponibili anche dal menu LIST MATH.

# lcm(, gcd(

**Icm**( restituisce il minimo comune multiplo del *valoreA* e del *valoreB*. Questi valori devono essere entrambi interi non negativi. Se si confrontano *elencoA* ed *elencoB*, **Icm**( restituisce un elenco del minimo comune multiplo di ciascuna coppia di elementi. Se si confrontano *elenco* e *valore*, **Icm**( confronta ciascun elemento in *elenco* con *valore*.


**gcd**( restituisce il massimo denominatore comune di *valoreA* e *valoreB*. Questi valori devono essere entrambi interi non negativi. Se si confrontano *elencoA* ed *elencoB*, **gcd**( restituisce un elenco del massimo denominatore comune di ciascuna coppia di elementi. Se si confrontano *elenco* e *valore*, **gcd**(confronta ciascun elemento in *elenco* con *valore*.

Icm(valoreA,valoreB)gcd(valoreA,valoreB)Icm(elencoA,elencoB)gcd(elencoA,elencoB)Icm(elenco,valore)gcd(elenco,valore)


**remainder(** restituisce il resto di una divisione di due numeri interi positivi, *dividendo* e *divisore*, ciascuno dei quali può essere una lista. Il divisore non può essere zero. Se entrambi gli argomenti sono liste, devono avere lo stesso numero di elementi. Se un argomento è una lista e l'altro è una non lista, la non lista viene abbinata a ciascun elemento della lista e viene restituita una lista.

remainder(dividendo, divisore) remainder(10,4) 2

remainder(lista, divisore) (5,5,5,5,5)→L1 (5 5 5 5 5) remainder(L1,2) (1 1 1 1)




▶n/d◀ ▶Un/d converte una frazione impropria in un numero misto o vicerversa. È anche possibile accedere a ▶n/d◀ ▶Un/d dal menu di scelta rapida FRAC ([ALPHA] [F1] 3).




**▶**F **♦**D converte una frazione in numero decimale o viceversa. È anche possibile accedere a **▶**F  **♦**D dal menu di scelta rapida **FRAC** ([ALPHA] [F1]  **4**).

**Un/d** visualizza il modello di numero misto. È anche possibile accedere a **Un/d** dal menu di scelta rapida **FRAC** ([ALPHA] [F1] 2). Nella frazione, n e d devono essere numeri interi non negativi.



n/d visualizza il modello di numero misto. È anche possibile accedere a n/d dal menu di scelta rapida FRAC ([ALPHA] [F1] 1). n e d possono essere numeri reali o espressioni, ma non possono contenere numeri complessi.



# Immissione e utilizzo dei numeri complessi

## Modi dei numeri complessi


La TI-84 Plus visualizza i numeri complessi in forma rettangolare e polare. Per selezionare un modo per numeri complessi, premere MODE e selezionare uno dei due modi.

- a+bi (modo rettangolare complesso)
- re<sup>^</sup>θi (modo polare complesso)



Nella TI-84 Plus i numeri complessi possono essere memorizzati in variabili. Inoltre i numeri complessi costituiscono elementi di lista validi.


Nel modo **Real** i risultati dei numeri complessi restituiscono un errore a meno di non aver inserito come input un numero complesso. Ad esempio, in modo **Real**, **In(L1)** restituisce un errore; in modo **a+b***i*, **In(L1)** restituisce una risposta.



# Inserimento di numeri complessi

I numeri complessi vengono memorizzati in forma rettangolare, anche se è possibile inserire un numero complesso in forma rettangolare o polare, indipendentemente dall'impostazione del modo. I componenti dei numeri complessi possono essere numeri reali o espressioni che danno numeri reali; le espressioni vengono calcolate quando si esegue il comando.

È possibile inserire frazioni in numeri complessi, ma il risultato sarà sempre un valore decimale.



Quando si utilizza il modello n/d, una frazione non può contenere un numero complesso.

È possibile utilizzare la divisione per calcolare il risultato:

## Nota circa la differenza tra modo Radian e Degree

È consigliabile utilizzare il modo Radian per i calcoli con numeri complessi. Internamente, la TI-84 Plus converte tutti i valori trigonometrici inseriti in radianti ma non converte i valori per le funzioni esponenziali, logaritmiche o iperboliche.

Nel modo Degree, le identità complesse come  $e^{\Lambda}(i\theta) = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$  non sono normalmente vere in quanto i valori di cos e sin vengono convertiti in radianti, mentre quelli di  $e^{\Lambda}(\cdot)$  no. Ad esempio,  $e^{\Lambda}(i45) = \cos(45) + i\sin(45)$  viene interpretato internamente come  $e^{\Lambda}(i45) = \cos(\pi/4) + i\sin(\pi/4)$ . Le identità complesse sono sempre vere nel modo Radian.

# Interpretazione di risultati complessi

I numeri complessi nei risultati, inclusi gli elementi dell'elenco, vengono visualizzati in formato rettangolare o polare, così come specificato dall'impostazione della modalità o dall'istruzione di conversione dello schermo. Nell'esempio seguente, sono state impostate le modalità formato polare (re^0i) e Radian.

Nell'esempio seguente, sono state impostate le modalità  $re^{\Lambda}\theta i$  e Degree.

# Modalità formato rettangolare

La modalità rettangolare riconosce e visualizza un numero complesso in formato  $\mathbf{a} + \mathbf{b}i$ , dove  $\mathbf{a}$  è il componente reale,  $\mathbf{b}$  è il componente immaginario e i è una costante uguale a  $\sqrt{-1}$ .

Per immettere un numero complesso in formato rettangolare, immettere il valore di a (componente reale), premere + 0 -, immettere il valore di b (componente immaginario) e premere 2nd [i] (costante).

componente reali(+ O -)componente immaginario i

## Modalità formato polare

La modalità polare riconosce e visualizza un numero complesso in formato re $^{h}$ , dove r è la grandezza, e è la base del logaritmo naturale,  $\theta$  è l'angolo e i è una costante uquale a  $\sqrt{-1}$ .

Per immettere un numero complesso in formato polare, digitare il valore di r (grandezza), premere  $[2nd][e^x]$  (funzione esponenziale), digitare il valore di  $\theta$  (angolo) e premere [2nd][i] (costante).

grandezzae^(angoloi)

$$10e^{\frac{\pi}{3}i}$$

$$10e^{1.047197551i}$$

MathPrint™

Classic

# Operazioni del menu MATH CPX (complessi)

#### Menu MATH CPX


Per visualizzare il menu **MATH CPX**, premere MATH • •.

MAT	H NUM CPX	PRB
1:	conj(	Restituisce il numero complesso coniugato
2:	real(	Restituisce la parte reale
3:	imag(	Restituisce la parte immaginaria
4:	angle(	Restituisce l'angolo polare
5:	abs(	Restituisce la grandezza (modulo)
6:	▶Rect	Visualizza il risultato in formato rettangolare
7:	▶Polar	Visualizza il risultato in formato polare

# conj(

**conj(** (numero complesso coniugato) restituisce il numero complesso coniugato di un numero complesso o di un elenco di numeri complessi.

conj(a+bi) restituisce un valore per  $a\mathbf{N}bi$  in modalità  $\mathbf{a}+\mathbf{b}i$ . conj( $r\mathbf{e}^{\bullet}(\theta i)$ ) restituisce un valore per  $r\mathbf{e}^{\bullet}(-\theta i)$  in modalità  $\mathbf{re}^{\bullet}\theta i$ .




# real(

**real(** (parte reale) restituisce la parte reale di un numero complesso o di un elenco di numeri complessi.

real(a+bi) restituisce un valore per a. real(re $^{(\theta i)}$ ) restituisce un valore per  $r cos(\theta)$ .

MathPrint™

Classic



# imag(

**imag(** (parte immaginaria) restituisce la parte immaginaria (non reale) di un numero complesso o di un elenco di numeri complessi.


**imag**(a+bi) restituisce un valore per b. **imag**( $re^{\bullet}(\theta i)$ ) restituisce un valore per  $r sin(\theta)$ .



## angle(

**angle(** restituisce l'angolo polare di un numero complesso o di un elenco di numeri complessi, calcolato come  $\tan^{-1}$  (b/a), dove b è la parte immaginaria e a è la parte reale. Il calcolo viene modificato di  $+\pi$  nel secondo quadrante o da  $-\pi$  nel terzo quadrante.

angle(a+bi) restituisce un valore per tan<sup>-1</sup>(b/a). angle( $re^{\bullet}(\theta i)$ ) restituisce un valore per  $\theta$ , dove  $-\pi < \theta < \pi$ .



# abs(

**abs**( (valore assoluto) restituisce la grandezza (modulo),  $\sqrt{real^2 + imag^2}$ , di un numero complesso o di una lista di numeri complessi . È anche possibile accedere a **abs**( dal menu di scelta rapida **FUNC** ([ALPHA] [F2] 1).


**abs**(a+bi) restituisce un valore per  $\sqrt{(a2+b2)}$ . **abs**(re^( $\theta i$ )) restituisce un valore per r (grandezza).

$$\sqrt{real^2 + imag^2}$$
 abs(3+4i) 5

## **▶**Rect

▶Rect (visualizza come rettangolare) visualizza un risultato complesso in formato rettangolare. È valido solo alla fine di un'espressione. Non è valido se il risultato è reale.


risultato complesso ▶Rect restituisce un valore per a+bi



## **▶**Polar

▶Polar (visualizza come polare) visualizza come polare. È valido solo alla fine di un'espressione. Non è valido se il risultato è reale.

risultato complesso **Polar** restituisce un valore per re^(θi)



# Operazioni del menu MATH PRB (probabilità)

## Menu MATH PRB

Per visualizzare il menu MATH PRB, premere MATH .

MATH NUM CPX PRB	
1: rand	Generatore numero casuale

MAT	MATH NUM CPX PRB				
2:	nPr	Numero di permutazioni			
3:	nCr	Numero di combinazioni			
4:	!	Fattoriale			
5 <b>:</b>	randInt(	Generatore numero intero casuale			
6:	randNorm(	# casuale dalla distribuzione normale			
7:	randBin(	# casuale dalla distribuzione binomiale			
8:	randIntNoRep(	Lista in ordine casuale di numeri interi in un intervallo			

#### rand

rand (numero casuale) genera e restituisce uno o più numeri casuali > 0 e < 1. Per generare una sequenza di numeri casuali, premere ENTER una volta dopo l'altra. Per generare una sequenza di numeri casuali visualizzati sotto forma di elenco, specificare un numero intero > 1 per numeroprocessi. L'impostazione predefinita di numeroprocessi è 1.

rand[(numeroprocessi)].

**Nota:** Per generare numeri casuali al di fuori dell'intervallo da 0 a 1, è possibile includere **rand** in un'espressione. Ad esempio, **rand5** genera un numero casuale maggiore di 0 e minore di 5.

Con ciascuna esecuzione rand, TI-84 Plus genera la stessa sequenza di numeri casuali per un dato valore memorizzato in rand. L'impostazione predefinita di fabbrica della calcolatrice TI-84 Plus per il valore di rand è 0. Per generare una sequenza di numeri casuali diversa, memorizzare un valore diverso da zero in rand. Per ripristinare il valore predefinito di fabbrica, memorizzare 0 in rand o ripristinare l'impostazione predefinita (capitolo 18).

Nota: L'impostazione predefinita influisce inoltre sulle istruzioni randint(, randNorm( e randBin(.

```
rand
.0125655621
1→rand 1
rand(3)
(.7455607728 .8▶
```

## nPr, nCr

**nPr** (numero di permutazione) restituisce il numero di permutazioni degli *elementi* prese *numero* alla volta. Gli *elementi* e il *numero* devono essere numeri interi non negativi. Sia *elementi* che *numero* possono essere degli elenchi.

voci nPr numero

**nCr** (numero di combinazioni) restituisce il numero di combinazioni degli *elementi* prese *numero* alla volta. Gli *elementi* e il *numero* devono essere numeri interi non negativi. Sia *elementi* che *numero* possono essere degli elenchi.

elementi nCr numero

#### **Factorial**

! (fattoriale) restituisce il fattoriale di un numero intero o un multiplo di 0,5. In un elenco, restituisce fattoriali per ciascun numero intero o multiplo di 0,5. Il valore deve essere  $\geq$  -.5 e  $\leq$  69.

valore!

**Nota:** Il fattoriale viene calcolato periodicamente tramite l'equazione (n+1)! = n n!, fino a quando n viene ridotto a 0 oppure a -1/2. A questo punto vengono utilizzate le definizioni 0!=1 o (-1/2)!= $\sqrt{\pi}$  per completare il calcolo. Quindi:

```
n!=n*(n-1)*(n-2)* ... *2*1,se n è un intero <math>\ge 0 n!=n*(n-1)*(n-2)* ... *1/2*<math>\sqrt{\pi}, se n+1/2 è un intero \ge 0 n! è un errore, se né n né n+1/2 sono interi \ge 0.
```

(La variabile n sta per *valore* nella sintassi descritta qui sopra.)

## randInt(

randInt( (intero casuale) genera e visualizza un numero intero casuale all'interno dell'intervallo specificato dai numeri interi dei limiti *inferiore* e *superiore*. Per generare una sequenza di numeri interi casuali, premere ENTER una volta dopo l'altra. Per generare un elenco di numeri casuali, specificare un numero intero > 1 per *numeroprocessi* (se non specificata, l'impostazione predefinita è 1).

randInt(inferiore,superiore[,numeroprocessi])

# randNorm(

**randNorm(** (normale casuale) genera e visualizza un numero casuale normale da una distribuzione normale specificata. Ciascun valore generato può essere un numero reale qualsiasi, ma la maggior parte dei numeri sarà nell'intervallo  $[\mu-3(\sigma), \mu+3(\sigma)]$ . Per generare un elenco di numeri casuali, specificare un numero intero > 1 per *numeroprocessi*. Se non specificata, l'impostazione predefinita è 1.

randNorm(μ,σ[,numeroprocessi])

```
randNorm(0,1)
.0772076175
randNorm(35,2,10
0)
(34.02701938 37…
```

## randBin(

**randBin(** (binomiale casuale) genera e visualizza un numero reale casuale da una distribuzione binomiale specificata. numeroprocessi deve essere  $\geq 1$ . prob (probabilità di successo) deve essere  $\geq 0$  e  $\leq 1$ . Per generare un elenco di numeri casuali, specificare un numero intero > 1 per numsimulazioni. Se non specificata, l'impostazione predefinita è 1E-5.

randBin(numeroprocessi,prob[,numsimulazioni])


```
randBin(5,.2)
3
randBin(7,.4,10)
(3 3 2 5 1 2 2 ...
```

Nota: L'impostazione predefinita influisce inoltre sulle istruzioni randInt(, randNorm( e randBin(.

randIntNoRep( restituisce una lista in ordine casuale di numeri interi da un intero più piccolo a un intero più grande. La lista di numeri interi può includere il numero intero più piccolo e il numero intero più grande.

randIntNoRep(inferiore, superiore)





MathPrint™

Classic

# Operazioni del menu ANGLE

#### Menu ANGLE

Per visualizzare il menu **ANGLE**, premere 2nd [ANGLE]. Il menu **ANGLE** visualizza gli indicatori dell'angolo e le istruzioni. L'impostazione della modalità **Radian/Degree** influisce sull'interpretazione delle voci del menu **ANGLE** della TI-84 Plus.

ANG	ANGLE		
1:	0	Notazione grado	
2:	•	Notazione minuto DMS	
3:	r	Notazione radiante	
4:	▶DMS	Visualizza come gradi/minuti/secondi	
5:	R▶Pr(	Restituisce r, dati X e Y	
6:	R <b>⊳</b> Pθ(	Restituisce q, dati X e Y	
7:	P▶Rx(	Restituisce x, dati R e $\theta$	
8:	P▶Ry(	Restituisce y, dati R e $\theta$	

## Voce notazione DMS

La voce notazione DMS (gradi/minuti/secondi) comprende il simbolo dei gradi (°), il simbolo dei minuti (¹) e quello dei secondi ("). *gradi* deve essere un numero reale; *minuti* e *secondi* devono essere numeri reali ≥ 0.

Nota: la notazione della voce DMS non supporta le frazioni nei primi o nei secondi.

gradi°minuti'secondi"

Ad esempio, sappiamo che 30 gradi equivale a  $\pi/6$  radianti e lo possiamo constatare osservando i valori nelle modalità gradi e radianti. Se la modalità dell'angolo non è impostata su Degree, è necessario utilizzare  $^{\circ}$  in modo tale che la TI-84 Plus possa interpretare l'argomento come gradi, primi e secondi.

#### Modalità Degree

# sin(30) .5 sin(30°) .5 sin(π/6) .0091383954

#### Modalità Radian

```
sin(30)
-.9880316241
sin(30°)
.5
sin(π/6)
```

#### Gradi

° (gradi) stabilisce che un angolo o un elenco di angoli venga impostato in gradi, senza tenere conto dell'impostazione corrente della modalità dell'angolo. In modalità **Radian**, è possibile utilizzare ° per convertire i gradi in radianti.

valore° {valore1,valore2,valore3,valore4,...,valore n}°

- ° stabilisce l'utilizzo dei gradi (D) in formato DMS.
- '(minuti) stabilisce l'utilizzo dei minuti (M) in formato DMS.
- " (secondi) stabilisce l'utilizzo dei secondi (S) in formato DMS.


Nota: " non si trova nel menu ANGLE. Per immettere ", premere ALPHA ["].

## Radians

<sup>r</sup> (radianti) stabilisce che un angolo o un elenco di angoli venga impostato in radianti, senza tenere conto dell'impostazione corrente della modalità dell'angolo. In modalità **Degree**, è possibile utilizzare <sup>r</sup> per convertire i radianti in gradi.

valore


## Modalità Degree



## **▶DMS**

**▶DMS** (gradi/minuti/secondi) visualizzato il *risultato* in formato DMS. È necessario che l'impostazione della modalità sia **Degree** per fare in modo che il *risultato* venga interpretato in gradi, minuti e secondi. **▶DMS** è valido solo alla fine di una riga.

risultato **▶DMS** 



# R▶Pr(, R▶Pθ(, P▶Rx(, P▶Ry(

**RPr(** converte le coordinate rettangolari in coordinate polari e restituisce un valore per  $\mathbf{r}.x$  e y possono essere elenchi. **RP** $\theta$ ( converte le coordinate rettangolari in coordinate polari e restituisce un valore per  $\theta$ . x e y possono essere elenchi.

 $R \triangleright Pr(x,y), R \triangleright Pq(x,y)$ 

Nota: È impostata la modalità Radian

**P** $\Rightarrow$ **Rx**( converte le coordinate polari in coordinate rettangolari e restituisce un valore per **x**.  $re^{\land}\theta i$  possono essere elenchi. **P** $\Rightarrow$ **Ry**(converte le coordinate polari in coordinate rettangolari e restituisce un valore per **y**.  $re^{\land}\theta i$  possono essere elenchi.

 $P \triangleright Rx(r,\theta), P \triangleright Ry(r,\theta)$ 

Nota: È impostata la modalità Radian.

# Operazioni del menu TEST (relazionali)

## **Menu TEST**

Per visualizzare il menu TEST, premere 2nd [TEST].

Questo operatore		peratore	Restituisce 1 (vero) se
TEST		LOGIC	
1:	=		Uguale
2:	≠		Diverso da
3:	>		Maggiore di
4:	≥		Maggiore o uguale a
5:	<		Minore di
6:	≤		Minore o uguale a

Gli operatori relazionali confrontano *valoreA* e *valoreB* e restituiscono 1 se la verifica è vera oppure 0 se la verifica è falsa. *valoreA* e *valoreB* possono essere numeri reali o complessi, espressioni o elenchi. Solo = e ≠ funzionano con le matrici. Se *valoreA* e *valoreB* sono matrici, è necessario che abbiano le stesse dimensioni.

Gli operatori relazionali vengono spesso utilizzati nei programmi per controllare il flusso del programma e nella rappresentazione grafica per controllare il grafico di una funzione in corrispondenza di valori specifici.

valoreA=valoreB	valoreA≠valoreB
valoreA>valoreB	valoreA≥valoreB
valoreA <b>&lt;</b> valoreB	valoreA≤valoreB

## Utilizzo delle verifiche

Gli operatori relazionali vengono calcolati dopo le funzioni matematiche seguendo le regole EOS (capitolo 1).

- L'espressione **2+2=2+3** restituisce **0**. La calcolatrice TI-84 Plus esegue l'addizione prima perché così è stabilito dalle regole EOS, quindi confronta 4 a 5.
- L'espressione **2+(2=2)+3** restituisce **6**. La calcolatrice TI-84 Plus esegue la verifica relazionale prima perché è tra parentesi, quindi somma 2, 1 e 3.

# Operazioni del menu TEST LOGIC (booleani)

# **Menu TEST LOGIC**

Per visualizzare il menu **TEST LOGIC**, premere 2nd [TEST] .

Que	sto operatore	Restituisce 1 (vero) se
TEST LOGIC		
1:	and	Entrambi i valori sono diversi da zero (vero)
2:	or	Almeno un valore è diverso da zero (vero)
3:	xor	Solo un valore è zero (falso)
4:	not(	Il valore è zero (falso)

# Operatori booleani

Gli operatori relazionali vengono spesso utilizzati nei programmi per controllare il flusso del programma e nella rappresentazione grafica per controllare il grafico di una funzione in corrispondenza di valori specifici. I valori vengono interpretati come zero (falso) o come diversi da zero (vero).

#### and, or, xor

and, or e xor restituiscono un valore di 1 se un'espressione è vera oppure 0 se un'espressione è falsa, secondo la seguente tabella. *valoreA* e *valoreB* possono essere numeri reali, espressioni o elenchi.

valoreA and valoreB valoreA or valoreB valoreA xor valoreB

valoreA	valoreB		and	or	xor
≠0	≠0	restituisce	1	1	0
≠0	0	restituisce	0	1	1
0	≠0	restituisce	0	1	1
0	0	restituisce	0	0	0

#### not(

not( restituisce 1 se valore (che può essere un'espressione) è 0.

not(valore)

#### Utilizzo degli operatori booleani

La logica booleana viene spesso utilizzata con le verifiche relazionali. Nel seguente programma, le istruzioni memorizzano 4 in C.

PROGRAM: BOOLEAN :2+A:3+B :If A=2 and B=3 :Then:4+C :Else:5+C :End


# Capitolo 3: Rappresentazione grafica delle funzioni

# Per iniziare: Rappresentazione grafica di un cerchio


"Per iniziare" consiste in una rapida introduzione. Leggere il capitolo per maggiori dettagli.


Rappresentare un cerchio con raggio 10, centrato rispetto all'origine nella finestra di visualizzazione standard. Per rappresentare graficamente questo cerchio, è necessario immettere formule separate per la parte superiore e inferiore del cerchio. A questo punto, utilizzare ZSquare (zoom quadrato) per regolare lo schermo in modo che le funzioni vengano visualizzate sotto forma di cerchio.

1. In modalità **Func**, premere Y= per visualizzare l'editor **Y=**. Premere 2nd  $[\sqrt]$  100 [-]  $[X,T,\Theta,n]$   $[x^2]$  [-] ENTER per immettere  $Y=\sqrt{(100-X^2)}$ , che definisce la metà superiore del cerchio.




L'espressione  $Y=-\sqrt{(100-X^2)}$  definisce la metà inferiore del cerchio. Nella TI-84 Plus, è possibile definire una funzione in funzione di un'altra. Per definire Y2=-Y1, premere  $\bigcirc$  per inserire il segno meno. Premere  $\boxed{\text{ALPHA}}$  [F4] per visualizzare il menu di scelta rapida YVARS, quindi premere  $\boxed{\text{ENTER}}$  per selezionare Y1.






Premere ZOOM 6 per selezionare 6:ZStandard.
 Questo è un modo veloce per ripristinare le
 variabili della finestra ai valori standard. Inoltre,
 rappresenta graficamente le funzioni e non è
 necessario premere GRAPH.




Si noti che le funzioni appaiono come un'ellisse nella finestra di visualizzazione standard. Ciò è dovuto all'intervallo di valori che ZStandard definisce per l'asse X e l'asse Y.

 Per regolare lo schermo in modo che ciascun pixel abbia uguale larghezza e altezza, premere 200M 5 per selezionare 5:2Square. Le funzioni vengono tracciate nuovamente e visualizzate sullo schermo come cerchio.



page 67

4. Per visualizzare le variabili della finestra **ZSquare**, premere <u>WINDOW</u> e controllare i nuovi valori di **Xmin**, **Xmax**, **Ymin** e **Ymax**.



# Definizione dei grafici

#### Similitudini nella rappresentazione grafica della TI-84 Plus

Il capitolo 3 descrive in modo approfondito la rappresentazione grafica delle funzioni, ma i passaggi sono simili per ciascuna modalità di rappresentazione grafica della TI-84 Plus. I capitoli 4, 5 e 6 descrivono aspetti applicabili solo alla rappresentazione grafica parametrica, polare e delle successioni.

#### Definizione di un grafico

Per definire un grafico in qualsiasi modalità di rappresentazione grafica, eseguire i passaggi successivi. Alcuni passaggi, a volte, non sono necessari.

- 1. Premere MODE e impostare la modalità grafica corretta.
- 2. Premere [Y=] e immettere, modificare o selezionare una o più funzioni nell'editor Y=.
- 3. Deselezionare, se necessario, i grafici statistici.
- 4. Impostare lo stile del grafico per ciascuna funzione.
- 5. Premere WINDOW e definire le variabili della finestra di visualizzazione.
- 6. Premere [2nd] [FORMAT] e selezionare le impostazioni del formato del grafico.

#### Visualizzazione e studio di un grafico

Dopo aver definito un grafico, premere GRAPH per visualizzarlo. Studiare il comportamento della funzione o delle funzioni utilizzando gli strumenti della TI-84 Plus descritti in questo capitolo.

#### Salvataggio di un grafico per futuro utilizzo

È possibile memorizzare gli elementi che definiscono il grafico corrente in una qualsiasi delle 10 variabili del database del grafico ( da **GDB1** a **GDB9** e **GDB0**; capitolo 8). Per creare nuovamente il grafico corrente in un secondo momento, richiamare il database del grafico in cui si è memorizzato il grafico originale.

Tipi di informazioni memorizzate in un GDB:

- Funzioni Y=
- Impostazioni dello stile del grafico
- · Impostazioni della finestra

· Impostazioni di formato

È possibile memorizzare un'immagine della visualizzazione corrente del grafico in una qualsiasi delle 10 variabili dell'immagine del grafico (da **Pic1** a **Pic9** e **Pic0**; capitolo 8). È possibile, quindi, sovrapporre una o più immagini memorizzate sul grafico corrente.

## Impostazione delle modalità per i grafici

#### Controllo e modifica della modalità di rappresentazione grafica

Per visualizzare lo schermo della modalità, premere MODE. Le impostazioni predefinite sono evidenziate di seguito. Per rappresentare le funzioni, è necessario selezionare la modalità Func prima di immettere i valori delle variabili della finestra e le funzioni.





La calcolatrice TI-84 Plus dispone di quattro modalità di rappresentazione grafica:

- Func (grafica della funzione)
- Par (grafica parametrica; capitolo 4)
- Pol (grafica polare; capitolo 5)
- Seg (grafica delle successioni; capitolo 6)

Altre impostazioni della modalità influiscono sui risultati della rappresentazione grafica. Il capitolo 1 descrive ciascuna impostazione della modalità.

- La modalità decimale Float (mobile) o 0123456789 (fissa) influisce sulle coordinate visualizzate del grafico.
- La modalità dell'angolo Radian o Degree influisce sull'interpretazione di alcune funzioni.
- La modalità per la traccia Connected o Dot influisce sulla traccia delle funzioni selezionate.
- La modalità dell'ordine di rappresentazione Sequential o Simul influisce sulla traccia della funzione quando sono state selezionate più funzioni.

#### Impostazione delle modalità da un programma

Per impostare la modalità di rappresentazione grafica ed altre modalità da un programma, iniziare su una riga vuota dell'editor del programma ed eseguire i passaggi successivi:

- 1. Premere MODE per visualizzare le impostazioni della modalità.
- 2. Premere , , , d e → per posizionare il cursore sulla modalità che si desidera selezionare.
- 3. Premere ENTER per incollare il nome della modalità nella posizione del cursore.

La modalità viene modificata quando si esegue il programma.

#### Definizione delle funzioni nell'editor Y=

#### Visualizzazione delle funzioni nell'editor Y=

Per visualizzare l'editor Y=, premere Y=. È possibile memorizzare fino ad un massimo di 10 funzioni in variabili di funzione (da Y1 a Y9 e Y0). È possibile rappresentare contemporaneamente una o più funzioni definite. In questo esempio, le funzioni Y1 e Y2 sono definite e selezionate.

```
Plot1 Plot2 Plot3

\Y18\(\(100-X^2\)\
\Y28-\Y1

\Y4=

\Y4=

\Y5=

\Y6=
```

#### finizione o modifica di una funzione

Per definire o modificare una funzione, eseguire i passaggi successivi:

- 1. Premere Y= per visualizzare l'editor Y=.
- 2. Premere per spostare il cursore sulla funzione che si desidera definire o modificare. Per cancellare una funzione, premere CLEAR.
- 3. Immettere o modificare l'espressione per definire la funzione.
  - Nell'espressione, è possibile utilizzare funzioni e variabili (inclusi elenchi e matrici).
     Quando il risultato del calcolo dell'espressione è un numero non reale, il valore non viene tracciato e non viene restituito alcun errore.
  - È possibile accedere al menu di scelta rapida premendo [ALPHA] [F1] [F4].
  - La variabili indipendente nella funzione è X. La modalità Func definisce (X,T,Θ,n) come X.
     Per immettere X, premere (X,T,Θ,n) oppure (ALPHA) [X].
  - Quando si immette il primo carattere, il segno = viene evidenziato per indicare che la funzione è stata selezionata.

Mentre si immette l'espressione, questa viene memorizzata nella variabile  $\mathbf{Y}^n$  nell'editor  $\mathbf{Y}$ = come funzione definita dall'utente.

4. Premere ENTER o 

→ per spostare il cursore alla funzione successiva.


#### Definizione di una funzione dallo schermo principale o da un programma

Per definire una funzione dallo schermo principale o da n programma, iniziare su una riga vuota ed eseguire i passaggi successivi:

- 1. Premere [ALPHA] ["], immettere l'espressione e quindi premere nuovamente [ALPHA] ["].
- 2. Premere STO▶.

3. Premere (ALPHA) [F4] per visualizzare il menu di scelta rapida YVAR, spostare il cursore sul nome della funzione, quindi premere (ENTER).

"espressione"**>Y**n



Quando si esegue l'istruzione, TI-84 Plus memorizza l'espressione nella variabile  $\mathbf{Y}_n$  designata, seleziona la funzione e visualizza il messaggio **Done**.

#### Calcolo di funzioni Y= nelle espressioni

È possibile calcolare il valore di una funzione  $Y = Y_n$  nel *valore* specificato di X. Un elenco di *valori* restituisce un elenco.

**Y**n(valore)

**Y**n({valore1,valore2,valore3,...,valore n})

```
Plot1 Plot2 Plot3
\Y10.2X<sup>3</sup>-2X+6
\Y2=
\Y3=
\Y4=
\Y5=
\Y6=
```

```
Y1(0)
6
Y1((0,1,2,3,4))
(6 4.2 3.6 5.4 ▶
```

### Selezione e deselezione delle funzioni

#### Selezione e deselezione di una funzione

È possibile selezionare e deselezionare (attivare e disattivare) una funzione nell'editor Y=. Un'equazione è selezionata quando il segno = è evidenziato. La calcolatrice TI-84 Plus rappresenta solo le funzioni selezionate. È possibile selezionare una qualsiasi funzione o tutte le funzioni da Y1 a Y9 e Y0.

Per selezionare o deselezionare una funzione nell'editor Y=, eseguire i passaggi successivi:


- 1. Premere Y= per visualizzare l'editor Y=.
- 2. Spostare il cursore sulla funzione che si desidera selezionare o deselezionare.
- 4. Premere ENTER per modificare lo stato della selezione.

Quando si immette o si modifica una funzione, la funzione viene selezionata automaticamente. Quando si cancella una funzione, la funzione viene deselezionata.

#### Attivazione e disattivazione della definizione del grafico nell'editor Y=

Per visualizzare e modificare lo stato on/off di un grafico statistico nell'editor Y=, utilizzare Plot1 Plot2 Plot3 (la riga superiore dell'editor Y=). Quando la rappresentazione è attiva, il relativo nome viene evidenziato su questa riga.

Per modificare lo stato on/off di un grafico statistico dall'editor Y=, premere ▲ e ▶ per posizionare il cursore su Plot1, Plot2 o Plot3, quindi premere ENTER].



#### Selezione delle funzioni dallo schermo principale o da un programma

Per selezionare una funzione dallo schermo principale o da un programma, iniziare su una riga vuota ed eseguire i passaggi successivi:

- 1. Premere VARS per visualizzare il menu VARS Y-VARS.
- 2. Selezionare 4:On/Off per visualizzare il menu secondario ON/OFF.
- 3. Selezionare 1:FnOn per attivare una o più funzioni, oppure 2:FnOff per disattivare una o più funzioni. L'istruzione selezionata viene copiata nella posizione del cursore.
- 4. Immettere il numero (da 1 a 9, oppure 0; non la variabile Yn) di ciascuna funzione che si desidera attivare o disattivare.
  - Se vengono immessi due o più numeri, è necessario separarli con delle virgole.
  - Per attivare o disattivare tutte le funzioni, non immettere un numero dopo FnOn o FnOff.

```
FnOn[funzione#, funzione#, . . ., funzione n]
FnOff[funzione#, funzione#, . . ., funzione n]
```

5. Premere ENTER. Quando si esegue l'istruzione, viene impostato lo stato di ciascuna funzione nella modalità corrente e viene visualizzato **Done**.

Ad esempio, in modalità Func, FnOff:FnOn 1,3 disattiva tutte le funzioni nell'editor Y= e quindi attiva Y1 e Y3.



```
Plot1 Plot2 Plot3

\Y18.2\X3-2\X+6

\Y2=-\Y1

\Y38\X2

\Y4=

\Y5=

\Y6=
```

# Impostazione degli stili del grafico per le funzioni

#### Icone per lo stile del grafico nell'editor Y=

La seguente tabella descrive gli stili del grafico disponibili per la rappresentazione del grafico della funzione. Utilizzare gli stili per differenziare in modo visibile le funzioni che devono essere rappresentate insieme. Ad esempio, è possibile impostare Y1 come linea scura e continua, Y2 come linea punteggiata e Y3 come linea spessa.

Icona	Stile	Descrizione
\	Linea	Una linea scura collega i punti tracciati; impostazione predefinita in modalità <b>Connected</b>
٦	Spesso	Una linea spessa e scura collega i punti tracciati
Ħ	Sopra	Un'ombreggiatura copre l'area al di sopra del grafico
i.	Sotto	Un'ombreggiatura copre l'area al di sotto del grafico
-0	Percorso	Un cursore circolare traccia il bordo principale del grafico e disegna un percorso
0	Animazione	Un cursore circolare traccia il bordo principale del grafico senza disegnare un percorso
·.	Punto	Un piccolo punto rappresenta ciascun punto tracciato; impostazione predefinita in modalità <b>Dot</b>


**Nota:** Alcuni stili del grafico non sono disponibili in tutte le modalità di rappresentazione grafica. I capitoli 4, 5 e 6 elencano gli stili per le modalità **Par**, **Pol** e **Seq**.

#### Impostazione dello stile del grafico

Per impostare lo stile del grafico, eseguire i passaggi successivi:

- 1. Premere Y= per visualizzare l'editor Y=.
- Premere 
   e 
   e per spostare il cursore sulla funzione.
- 3. Premere per spostare il cursore a sinistra, dopo il segno =, sull'icona dello stile del grafico nella prima colonna. Viene visualizzato il cursore di inserimento. I passaggi 2 e 3 sono intercambiabili.
- Premere ENTER una volta dopo l'altra per scorrere gli stili del grafico.
   I sette stili scorrono nello stesso ordine in cui sono elencati nella tabella precedente.
- 5. Premere ▶, ♠ oppure ▼ dopo aver selezionato uno stile.






#### Ombreggiatura sopra e sotto

Quando si seleziona ♥ o L per due o più funzioni, TI-84 Plus scorre a rotazione tra quattro motivi di ombreggiatura.

- Linee verticali ombreggiano la prima funzione con uno stile del grafico ♥ o L.
- Linee orizzontali ombreggiano la seconda funzione.
- Linee diagonali con pendenza negativa ombreggiano la terza funzione.
- Linee diagonali con pendenza positiva ombreggiano la quarta funzione.
- La rotazione ritorna alle linee verticali per la quinta funzione ₹ o ⊾, ripetendo l'ordine descritto in precedenza.

Quando le aree ombreggiate di intersecano, i motivi si sovrappongono.



Nota: Quando si seleziona ♥ o Le per un'equazione Y= che rappresenta una famiglia di curve, come Y1={1,2,3}X, i quattro motivi per l'ombreggiatura ruotano per ciascun componente della famiglia di curve.


#### Impostazione di uno stile del grafico da un programma

Per impostare lo stile di un grafico da un programma, selezionare **H:GraphStyle(** dal menu **PRGM CTL.** Per visualizzare questo menu, premere <u>PRGM</u> mentre ci si trova nell'editor del programma. *funzione#* è il numero del nome della funzione **Y=** nella modalità di rappresentazione grafica corrente. *stilegrafico#* è un numero intero da **1** a **7** che corrisponde allo stile del grafico, come illustrato di seguito:

#### **GraphStyle**(funzione#,stilegrafico#)

Ad esempio, quando si esegue questo programma in modalità Func, GraphStyle(1,3) imposta 1 a







# Impostazione delle variabili della finestra di visualizzazione

#### Finestra di visualizzazione TI-84 Plus

La finestra di visualizzazione è la parte del piano delle coordinate definita da Xmin, Xmax, Ymin e Ymax. Xscl (scala X) definisce la distanza tra gli indicatori sull'asse x. Yscl (scala Y) definisce la distanza tra gli indicatori sull'asse y. Per disattivare gli indicatori, impostare Xscl=0 e Yscl=0.







#### Visualizzazione delle variabili della finestra

Per visualizzare i valori delle variabili della finestra corrente, premere <u>WINDOW</u>. L'editor della finestra sopra a destra visualizza i valori predefiniti in modalità di rappresentazione **Func** e in modalità dell'angolo **Radian**. Le variabili della finestra sono diverse nelle varie modalità di rappresentazione grafica.

Xres imposta la risoluzione in pixel (da 1 a 8) solo per i grafici delle funzioni. L'impostazione predefinita è 1.

- A Xres=1, le funzioni vengono calcolate e rappresentate su ciascun pixel sull'asse x.
- A Xres=8, le funzioni vengono calcolate e rappresentate ogni otto pixel sull'asse x.

**Nota:** Valori di **Xres** piccoli migliorano la risoluzione del grafico ma possono rallentare il disegno dei grafici sulla calcolatrice TI-84 Plus.

#### Modifica di un valore della variabili della finestra

Per modificare un valore di una variabile della finestra dall'editor della finestra, eseguire i seguenti passaggi:

- 1. Premere 

  o 

  o 

  per spostare il cursore sulla variabile della finestra che si desidera modificare.
- 2. Modificare il valore, che può essere un'espressione.
  - Immettere un nuovo valore, che cancella il valore originale.
  - Spostare il cursore sulla cifra specifica e quindi modificarla.
- 3. Premere ENTER, ▼ o ▲. Se si è immessa un'espressione, TI-84 Plus la calcola. Il nuovo valore viene memorizzato.

Nota: Xmin<Xmax e Ymin<Ymax devono essere veri per essere rappresentati graficamente.

#### Memorizzazione in una variabile della finestra dallo schermo principale o da un programma

Per memorizzare un valore, che può essere un'espressione, in una variabile della finestra, iniziare su una riga vuota ed eseguire i passaggi successivi:

- 1. Immettere il valore che si desidera memorizzare.
- 2. Premere ST0▶.
- 3. Premere VARS per visualizzare il menu VARS.
- 4. Selezionare 1:Window per visualizzare le variabili della finestra Func (menu secondario X/Y).
  - Premere p per visualizzare le variabili della finestra Par e Pol (menu secondario T/θ).
  - Premere p per visualizzare le variabili della finestra Seq (menu secondario U/V/W).
- 5. Selezionare la variabile della finestra in cui si desidera memorizzare un valore. Il nome della variabile viene incollato nella posizione corrente del cursore.
- 6. Premere ENTER per completare l'istruzione.

Quando si esegue l'istruzione, la calcolatrice TI-84 Plus memorizza il valore nella variabile della finestra e lo visualizza.

#### **ΛΧ e ΛΥ**

Le variabili  $\Delta X$  e  $\Delta Y$  (voci 8 e 9 del menu secondario X/Y di VARS (1:Window);  $\Delta X$  è pure nello schermo Window) definiscono la distanza sul grafico dal centro di un pixel al centro di qualsiasi pixel adiacente (precisione della grafica).  $\Delta X$  e  $\Delta Y$  vengono calcolati da Xmin, Xmax, Ymin e Ymax quando si visualizza un grafico.

$$\Delta X = \frac{(Xmax - Xmin)}{94}$$
  $\Delta Y = \frac{(Ymax - Ymin)}{62}$ 

È possibile memorizzare valori in  $\Delta X$  e  $\Delta Y$ . Se ciò avviene, Xmax e Ymax vengono calcolati a partire da  $\Delta X$ , Xmin,  $\Delta Y$  e Ymin.

**Nota**: le impostazioni di **ZFrac ZOOM** (Zfrac1/2, ZFrac1/3, ZFrac1/4, ZFrac1/5, ZFrac1/8, ZFrac1/10) trasformano  $\Delta X$  e  $\Delta Y$  in valori frazionari. Se non sono richieste le frazioni, è possibile regolare  $\Delta X$  e  $\Delta Y$  secondo necessità.

# Impostazione del formato del grafico

#### Visualizzazione delle impostazioni del formato

Per visualizzare le impostazioni del formato, premere [2nd] [FORMAT]. Le impostazioni predefinite sono evidenziate di seguito.

page 76

**Nota**: è anche possibile accedere allo schermo Format Graph dallo schermo Mode selezionando YES al prompt GoTo Format Graph. Una volta apportate le modifiche, premere MODE per tornare allo schermo Mode.

RectGC	PolarGC	Imposta le coordinate del cursore.
CoordOn	CoordOff	Attiva/Disattiva la visualizzazione delle coordinate.
GridOff	GridOn	Attiva/Disattiva la griglia.
AxesOn	AxesOff	Attiva/Disattiva le assi.
LabelOff	LabelOn	Attiva/Disattiva le etichette delle assi.
ExprOn	ExprOff	Attiva/Disattiva la visualizzazione dell'espressione.

Le impostazioni del formato definiscono l'aspetto del grafico sullo schermo. Le impostazioni del formato si applicano a tutte le modalità di rappresentazione grafica. La modalità **Seq** ha un'impostazione supplementare (capitolo 6).

#### Modifica di un'impostazione di formato

Per modificare un'impostazione di formato, eseguire i passaggi successivi:

- 2. Premere ENTER per selezionare l'impostazione evidenziata.

#### RectGC, PolarGC

**RectGC** (coordinate rettangolari della grafica) visualizza la posizione del cursore come coordinate rettangolari **X** e **Y**.

**PolarGC** (coordinate polari della grafica) visualizza la posizione del cursore come coordinate polari  $R \in \theta$ .

L'impostazione **RectGC/PolarGC** determina quali variabili vengono aggiornate quando si traccia il grafico, si sposta il cursore a movimento libero o si traccia.

- RectGC aggiorna X e Y; se CoordOn, X e Y sono visualizzate.
- PolarGC aggiorna X, Y, R e  $\theta$ ; se CoordOn, R e  $\theta$  sono visualizzate.

#### CoordOn, CoordOff

**CoordOn** (coordinate attive) visualizza le coordinate del cursore nella parte inferiore del grafico. Se è stato selezionato il formato **ExprOff**, il numero della funzione viene visualizzato nell'angolo superiore destro.

CoordOff (coordinate disattivate) non visualizza il numero della funzione o le coordinate.

#### GridOff, GridOn

I punti della griglia coprono la finestra di visualizzazione in righe che corrispondono agli indicatori su ciascuna asse.

GridOff non visualizza i punti della griglia.

GridOn visualizza i punti della griglia.

#### AxesOn, AxesOff

AxesOn visualizza le assi.

AxesOff non visualizza le assi.

Questa impostazione sovrascrive l'impostazione di formato LabelOff/LabelOn.

#### LabelOff, LabelOn

LabelOff e LabelOn determinano se visualizzare le etichette delle assi (X e Y), se si è selezionato il formato AxesOn.

#### ExprOn, ExprOff

**ExprOn** ed **ExprOff** determinano se visualizzare l'espressione **Y=** quando è attivo il cursore per la traccia. Questa impostazione di formato si può applicare anche alla definizione dei grafici.

Quando si seleziona **ExprOn**, l'espressione viene visualizzata nell'angolo superiore sinistro dello schermo del grafico.

Quando si selezionano sia **ExprOff** che **CoordOn**, il numero nell'angolo superiore destro specifica la funzione che viene tracciata in questo momento.

# Visualizzazione dei grafici

#### Visualizzazione di un grafico nuovo

Per visualizzare il grafico della funzione o delle funzioni selezionate, premere GRAPHI. Le operazioni **TRACE**, **ZOOM** e **CALC** visualizzano il grafico automaticamente. Mentre TI-84 Plus traccia il grafico, l'indicatore di occupato è attivo. Mentre il grafico viene tracciato, **X** e **Y** vengono aggiornate.

#### Interruzione e sospensione di un grafico

Mentre si traccia un grafico, è possibile interrompere o sospendere la rappresentazione.

• Premere ENTER per interrompere; quindi premere ENTER per riprendere.

• Premere ALPHA per sospendere; quindi premere GRAPH per ridisegnare.

#### **Smart Graph**


Smart Graph è una funzione della TI-84 Plus che rivisualizza l'ultimo grafico appena si preme GRAPH, se tutti gli elementi della rappresentazione grafica che potrebbero essere la causa di una nuova rappresentazione del grafico sono rimasti invariati dall'ultima volta che il grafico è stato visualizzato.


Se è stata eseguita una delle azioni seguenti dall'ultima volta che il grafico è stato visualizzato, la TI-84 Plus traccerà nuovamente il grafico basandosi sui nuovi valori guando si preme [GRAPH].

- Modifica di un'impostazione della modalità che influisce sui grafici.
- Modifica di una funzione nell'immagine corrente.
- Selezione o deselezione di una funzione o di una definizione di grafico.
- Modifica del valore di una variabile in una funzione selezionata.
- Modifica di una variabile della finestra o di un'impostazione di formato del grafico.
- Eliminazione di disegni selezionando CIrDraw.
- Modifica della definizione di un grafico statistico.

#### Sovrapposizione di funzioni su un grafico

Sulla calcolatrice TI-84 Plus, è possibile rappresentare una o più funzioni senza tracciare nuovamente funzioni esistenti. Ad esempio, memorizzare sin(X) su Y1 nell'editor Y= e premere GRAPH. Memorizzare, quindi, cos(X) su Y2 e premere nuovamente GRAPH. La funzione Y2 viene rappresentata sopra a Y1, la funzione originale.






#### Rappresentazione di una famiglia di curve

Se si immette un elenco (capitolo 11) come elemento di un'espressione, TI-84 Plus traccia la funzione per ciascun valore nell'elenco, rappresentando, quindi, una famiglia di curve. In modalità **Simul**, la calcolatrice rappresenta tutte le funzioni in modo sequenziale per il primo elemento dell'elenco, quindi per il secondo, e così via.


 $\{2,4,6\}\sin(X)$  rappresenta tre funzioni:  $2\sin(X)$ ,  $4\sin(X)$ ,  $e 6\sin(X)$ .

Plot1	P1ot2	P1ot3	
NY1目1	(2,4,	6)s	in⇔
\Y2=			
√Y3=			
\Y4=.			
\Y5=			
\Y6=			
\Y7=			



 $\{2,4,6\}\sin\{1,2,3\}X$  rappresenta  $2\sin(X)$ ,  $4\sin(2X)$  e  $6\sin(3X)$ .





Nota: Quando si utilizza più di un elenco, gli elenchi devono avere le stesse dimensioni.

## Studio dei grafici con il cursore a movimento libero

#### Cursore a movimento libero

Mentre si sta visualizzando un grafico, premere  $\P$ ,  $\P$ ,  $\P$  o  $\P$  per spostare il cursore intorno al grafico. Appena si visualizza il grafico, il cursore non è visibile. Quando si preme  $\P$ ,  $\P$ ,  $\P$  o  $\P$ , il cursore si sposta dal centro della finestra di visualizzazione.


Mentre si sposta il cursore intorno al grafico, i valori delle coordinate della posizione del cursore vengono visualizzate nella parte inferiore sullo schermo se il formato **CoordOn** è selezionato. L'impostazione della modalità **Float/Fix** determina il numero di cifre decimali visualizzate per i valori delle coordinate.

Per visualizzare il grafico senza i valori del cursore e delle coordinate, premere CLEAR o ENTER. Quando si preme ◀, ▶, ♠ o ᢏ, il cursore si sposta dalla stessa posizione.

#### Precisione nella rappresentazione grafica

Il cursore a movimento libero si sposta da un pixel all'altro sullo schermo. Quando si sposta il cursore su un pixel che sembra essere sulla funzione, il cursore può rimanere vicino, ma non sopra, alla funzione. Il valore delle coordinate visualizzate nella parte inferiore dello schermo non può essere un punto sulla funzione. Per spostare il cursore su una funzione, utilizzare [TRACE].

I valori delle coordinate visualizzati mentre si sposta il cursore sono un'approssimazione di vere coordinate matematiche, accurate entro larghezza e altezza del pixel. Man mano che **Xmin**, **Xmax**, **Ymin** e **Ymax** si avvicinano tra di loro (come in **Zoom In**) la precisione della grafica aumenta e i valori delle coordinate si avvicinano sempre più alle coordinate matematiche.



# Studio dei grafici con TRACE


#### Inizio della traccia

Utilizzare **TRACE** per spostare il cursore da un punto tracciato al successivo punto della funzione. Per iniziare a tracciare, premere TRACE. Se il grafico non è già visualizzato, premere TRACE per visualizzarlo. Il cursore per la traccia si trova sulla prima funzione selezionata nell'editor **Y=**, in corrispondenza del valore intermedio **X** sullo schermo. Le coordinate del cursore vengono visualizzate nella parte inferiore dello schermo. L'espressione **Y=** viene visualizzata nell'angolo superiore sinistro dello schermo, se è stato selezionato il formato **ExprOn**.

#### Spostamento del cursore per la traccia

Per spostare il cursore per la traccia	Fare ciò:
Al punto tracciato precedente o successivo	Premere ( o ).
Di cinque punti tracciati su una funzione (Xres influisce su questo)	Premere 2nd • o 2nd •.
Su qualsiasi valore <b>X</b> valido su una funzione	Immettere un valore e quindi premere ENTER].
Da una funzione ad un'altra	Premere • o • .

Quando il cursore per la traccia si sposta su una funzione, il valore Y viene calcolato dal valore X; ovvero,  $Y=Y_n(X)$ . Se la funzione non è definita per un valore X, il valore Y rimane vuoto.



Se si sposta il cursore della traccia oltre il margine superiore o inferiore dello schermo, i valori delle coordinate nella parte inferiore dello schermo cambiano di conseguenza.


#### Spostamento del cursore per la traccia da una funzione all'altra


Per spostare il cursore per la traccia da una funzione all'altra, premere 

e ▲. Il cursore segue l'ordine delle funzioni selezionate nell'editor Y=. Il cursore per la traccia si sposta su ciascuna funzione in corrispondenza dello stesso valore X. Se è stato selezionato il formato ExprOn, l'espressione viene aggiornata.

#### Spostamento del cursore per la traccia su un valore X valido

Per spostare il cursore per la traccia su un qualsiasi valore **X** valido della funzione corrente, immettere il valore. Quando si immette la prima cifra, vengono visualizzati un prompt **X=** e il numero immesso nell'angolo inferiore sinistro dello schermo. Al prompt **X=** è possibile immettere un'espressione. Il valore deve essere valido per la finestra di visualizzazione corrente. Dopo aver completato l'immissione, premere ENTER) per spostare il cursore.





Nota: Non è possibile utilizzare questa funzione in un grafico statistico.

#### Panoramica sulla sinistra o sulla destra

Se la funzione viene tracciata oltre al margine sinistro o destro dello schermo, la finestra di visualizzazione fa automaticamente una panoramica sulla sinistra o sulla destra. **Xmin** e **Xmax** vengono aggiornate per corrispondere alla nuova finestra di visualizzazione.

#### Quick Zoom

Mentre si traccia, è possibile premere ENTER per regolare la finestra di visualizzazione in modo che la posizione del cursore diventi il centro della nuova finestra di visualizzazione, anche se il cursore è al di sopra o al di sotto dello schermo. Ciò permette di eseguire la panoramica verso l'alto o il basso. Dopo l'utilizzo di Quick Zoom, il cursore rimane in **TRACE**.

#### Uscita e ritorno in TRACE

Quando si esce e si ritorna in **TRACE**, il cursore per la traccia viene visualizzato nella stessa posizione in cui si trovava quando si è usciti da **TRACE**, a meno che Smart Graph abbia tracciato nuovamente il grafico.

#### Utilizzo di TRACE in un programma

Su una riga vuota nell'editor del programma, premere TRACE. L'istruzione Trace viene incollata nella posizione del cursore. Quando si incontra l'istruzione durante l'esecuzione di un programma, il grafico viene visualizzato con il cursore per la traccia sulla prima funzione selezionata. Mentre si traccia, i valori delle coordinate del cursore vengono aggiornati. Al termine della traccia, premere ENTER per riprendere l'esecuzione del programma.

# Studio dei grafici con le istruzioni ZOOM

#### Menu ZOOM

Per visualizzare il menu **ZOOM**, premere **ZOOM**. È possibile regolare velocemente la finestra di visualizzazione del grafico in diversi modi. È possibile accedere a tutte le istruzioni **ZOOM** dai programmi.

ZOC	MEMORY	
1:	ZBox	Disegna una casella per definire la finestra di visualizzazione
2:	Zoom In	Ingrandisce il grafico intorno al cursore
3:	Zoom Out	Visualizza una parte maggiore di grafico intorno al cursore
4:	ZDecimal	Imposta $\Delta \mathbf{X}$ e $\Delta \mathbf{Y}$ a 0,1
5:	ZSquare	Imposta pixel di uguali dimensioni sulle assi <b>X</b> e <b>Y</b>
6:	ZStandard	Imposta le variabili standard della finestra
7:	ZTrig	Imposta le variabili trigonometriche incorporate della finestra
8:	ZInteger	Imposta valori interi sulle assi <b>X</b> e <b>Y</b>
9:	ZoomStat	Imposta i valori degli elenchi stat correnti
0:	ZoomFit	Adatta YMin & YMax tra XMin & XMax
A:	ZQuadrant1	Visualizza la porzione del grafico contenuta nel quadrante 1.
В:	ZFrac1/2	Imposta le variabili Window in modo che sia possibile tracciare in incrementi di $\frac{1}{2}$ , se possibile. Imposta $\Delta X$ e $\Delta Y$ su $\frac{1}{2}$ .
C:	ZFrac1/3	Imposta le variabili Window in modo che sia possibile tracciare in incrementi di $\frac{1}{3}$ , se possibile. Imposta $\Delta X$ e $\Delta Y$ su $\frac{1}{3}$ .
D:	ZFrac1/4	Imposta le variabili Window in modo che sia possibile tracciare in incrementi di $\frac{1}{4}$ , se possibile. Imposta $\Delta X$ e $\Delta Y$ su $\frac{1}{4}$ .
E:	ZFrac1/5	Imposta le variabili Window in modo che sia possibile tracciare in incrementi di $\frac{1}{5}$ , se possibile. Imposta $\Delta \mathbf{X}$ e $\Delta \mathbf{Y}$ su $\frac{1}{5}$ .
F:	ZFrac1/8	Imposta le variabili Window in modo che sia possibile tracciare in incrementi di $\frac{1}{8}$ , se possibile. Imposta $\Delta \mathbf{X}$ e $\Delta \mathbf{Y}$ su $\frac{1}{8}$ .
G:	ZFrac1/10	Imposta le variabili Window in modo che sia possibile tracciare in incrementi di $\frac{1}{10}$ , se possibile. Imposta $\Delta \mathbf{X}$ e $\Delta \mathbf{Y}$ su $\frac{1}{10}$ .

Nota: è possibile regolare tutte le variabili Window dal menu VARS premendo  $\overline{\text{VARS}}$  1:Window, quindi selezionando la variabile dal menu X/Y, T/ $\theta$  oppure U/V/W.

#### Cursore di ingrandimento

Quando si seleziona 1:ZBox, 2:Zoom In o 3:Zoom Out, il cursore sul grafico si trasforma nel cursore di ingrandimento (+), una versione più piccola del cursore a movimento libero (+).


#### **ZBox**


Per definire una nuova finestra di visualizzazione utilizzando **ZBox**, eseguire i passaggi successivi:

- Selezionare 1:ZBox dal menu ZOOM. Il cursore di ingrandimento viene visualizzato al centro dello schermo.
- 2. Spostare il cursore di ingrandimento in qualsiasi punto che si desidera definire come angolo della casella e quindi premere ENTER. Quando si sposta il cursore dal primo angolo definito, un piccolo punto quadrato indica il punto definito come angolo.
- 3. Premere ◀, ♠, ▶ o ▼. Mentre si sposta il cursore, i lati della casella si allungano o si accorciano in modo proporzionale allo schermo.

**Nota:** Per annullare **ZBox** prima di premere ENTER, premere CLEAR.

4. Dopo aver definito la casella, premere ENTER per tracciare nuovamente il grafico.





Per utilizzare **ZBox** per definire un'altra casella all'interno del nuovo grafico, ripetere i passaggi da 2 a 4. Per annullare **ZBox**, premere CLEAR.

#### **Zoom In, Zoom Out**

**Zoom In** ingrandisce la parte di grafico che circonda la posizione del cursore. **Zoom Out** visualizza una parte di grafico maggiore, centrata rispetto alla posizione del cursore. Le impostazioni **XFact** e **YFact** determinano la grandezza dello zoom.

Per ingrandire un grafico, eseguire i passaggi successivi:

- 1. Controllare XFact e YFact; modificare come necessario.
- 2. Selezionare 2:Zoom In dal menu ZOOM. Viene visualizzato il cursore di ingrandimento.
- 3. Spostare il cursore di ingrandimento nel punto che deve diventare il centro della nuova finestra di visualizzazione.
- 4. Premere ENTER. La calcolatrice TI-84 Plus regola la finestra di visualizzazione di **XFact** e **YFact**; aggiorna le variabili della finestra; traccia nuovamente le funzioni selezionate, centrate in corrispondenza della posizione del cursore.
- 5. Ingrandire nuovamente il grafico in uno dei due seguenti modi:
  - Per ingrandire nello stesso punto, premere ENTER.

• Per ingrandire in un punto nuovo, spostare il cursore nel punto che deve diventare il centro della nuova finestra di visualizzazione e quindi premere [ENTER].

Per ridurre un grafico, selezionare 3:Zoom Out e ripetere i passaggi da 3 a 5.

Per annullare **Zoom In** o **Zoom Out**, premere CLEAR.

#### **ZDecimal**

**ZDecimal** ritraccia le funzioni immediatamente. Questa istruzione aggiorna le variabili della finestra ai valori preimpostati, come illustrato di seguito. Questi valori impostano  $\Delta X$  e  $\Delta Y$  uguali a **0,1** e impostano il valore X e Y di ciascun pixel ad una cifra decimale.

Xmin=⁻4.7	Ymin=⁻3.1
Xmax=4.7	Ymax=3.1
Xscl=1	Yscl=1

#### **ZSquare**

**ZSquare** ritraccia le funzioni immediatamente. Questa istruzione definisce nuovamente la finestra di visualizzazione basata sulle variabili della finestra corrente; regola solo una direzione in modo che  $\Delta$ **X**= $\Delta$ **Y**, che fa in modo che il grafico di un cerchio assomigli a un cerchio. **Xscl** e **Yscl** rimangono invariati. Il punto in mezzo al grafico corrente (non l'intersezione delle assi) diventa il punto esattamente nel mezzo del nuovo grafico.

#### **ZStandard**

**ZStandard** ritraccia le funzioni immediatamente. Questa istruzione aggiorna le variabili della finestra ai valori standard illustrati di seguito.

Xmin=-10	Ymin=⁻10	Xres=1
Xmax=10	Ymax=10	
Xscl=1	Yscl=1	

#### **Z**Trig

**ZTrig** ritraccia le funzioni immediatamente. Questa istruzione aggiorna le variabili della finestra ai valori preimpostati che sono corretti per tracciare funzioni trigonometriche. I valori preimpostati in modalità **Radian** sono illustrati di seguito:

<b>Xmin=</b> $(47/24)\pi$ (equivalente decimale)	Ymin=⁻4
<b>Xmax=(47/24)</b> $\pi$ (equivalente decimale)	Ymax=4
<b>XscI</b> =π/2 (equivalente decimale)	Yscl=1

#### ZInteger

**Zinteger** definisce nuovamente la finestra di visualizzazione con le dimensioni illustrate di seguito. Per utilizzare **Zinteger**, spostare il cursore nel punto che deve essere il centro della nuova finestra, quindi premere ENTER; **Zinteger** traccia nuovamente le funzioni.

 $\Delta$ X=1 Xscl=10  $\Delta$ Y=1 Yscl=10

#### ZoomStat

**ZoomStat** definisce nuovamente la finestra di visualizzazione in modo che vengano visualizzati tutti i punti dei dati statistici. Per ottenere boxplot normali e modificati, vengono regolati **Xmin** e **Xmax**.

#### **ZoomFit**

ZoomFit ritraccia le funzioni immediatamente. Questa istruzione calcola nuovamente YMin e YMax per includere i valori minimi e massimi Y delle funzioni selezionate tra XMin e Xmax correnti. XMin e XMax non vengono modificati.

#### ZQuandrant1

**ZQuandrant1** ritraccia immediatamente la funzione. Ridefinisce le impostazioni di Window in modo che venga visualizzato solo il quadrante 1.

#### ZFrac1/2

**ZFrac1/2** ritraccia immediatamente le funzioni. Aggiorna le variabili Window sui valori predefiniti, come mostrato sotto. Questi valori impostano  $\Delta X$  e  $\Delta Y$  uguali a 1/2 e impostano il valore di X e di Y di ciascun pixel su una sola cifra decimale.

 Xmin=-47/2
 Ymin=-31/2

 Xmax=47/2
 Ymax=31/2

 Xscl=1
 Yscl=1

#### ZFrac1/3

**ZFrac1/3** ritraccia immediatamente le funzioni. Aggiorna le variabili Window sui valori predefiniti, come mostrato sotto. Questi valori impostano  $\Delta X$  e  $\Delta Y$  uguali a 1/3 e impostando il valore di X e di Y di ciascun pixel su una sola cifra decimale.

 Xmin=-47/3
 Ymin=-31/3

 Xmax=47/3
 Ymax=31/3

 Xscl=1
 Yscl=1

#### ZFrac1/4

**ZFrac1/4** ritraccia immediatamente le funzioni. Aggiorna le variabili Window sui valori predefiniti, come mostrato sotto. Questi valori impostano  $\Delta X$  e  $\Delta Y$  uguali a 1/4 e impostano il valore di X e di Y di ciascun pixel su una sola cifra decimale.

Xmin=-47/4 Ymin=-31/4
Xmax=47/4 Ymax=31/4
Xscl=1 Yscl=1

#### ZFrac1/5

**ZFrac1/5** ritraccia immediatamente le funzioni. Aggiorna le variabili Window sui valori predefiniti, come mostrato sotto. Questi valori impostano  $\Delta X$  e  $\Delta Y$  uguali a 1/5 e impostano il valore di X e di Y di ciascun pixel su una sola cifra decimale.

 Xmin=-47/5
 Ymin=-31/5

 Xmax=47/5
 Ymax=31/5

 Xscl=1
 Yscl=1

#### ZFrac1/8

**ZFrac1/8** ritraccia immediatamente le funzioni. Aggiorna le variabili Window sui valori predefiniti, come mostrato sotto. Questi valori impostano  $\Delta X$  e  $\Delta Y$  uguali a 1/8 e impostano il valore di X e di Y di ciascun pixel su una sola cifra decimale.

 Xmin=-47/8
 Ymin=-31/8

 Xmax=47/8
 Ymax=31/8

 Xscl=1
 Yscl=1

#### ZFrac1/10

**ZFrac1/10** ritraccia immediatamente le funzioni. Aggiorna le variabili Window sui valori predefiniti, come mostrato sotto. Questi valori impostano  $\Delta X$  e  $\Delta Y$  uguali a 1/10 e impostano il valore di X e di Y di ciascun pixel su una sola cifra decimale.

 Xmin=-47/10
 Ymin=-31/10

 Xmax=47/10
 Ymax=31/10

 Xscl=1
 Yscl=1

### Utilizzo del menu ZOOM MEMORY

#### Menu ZOOM MEMORY

Per visualizzare il menu **ZOOM MEMORY**, premere **ZOOM** .

ZOC	MEMORY	
1:	ZPrevious	Utilizza la finestra di visualizzazione precedente
2:	ZoomSto	Memorizza la finestra definita dall'utente
3:	ZoomRcl	Richiama la finestra definita dall'utente
4:	SetFactors	Modifica i fattori Zoom In e Zoom Out

#### **ZPrevious**

**ZPrevious** traccia nuovamente il grafico utilizzando le variabili della finestra del grafico visualizzato prima di eseguire l'ultima istruzione **ZOOM**.

#### **ZoomSto**

ZoomSto memorizza immediatamente la finestra di visualizzazione corrente. Il grafico viene visualizzato e i valori delle variabili correnti della finestra vengono memorizzati nelle variabili ZOOM definite dall'utente ZXmin, ZXmax, ZXscl, ZYmin, ZYmax, ZYscl e ZXres.

Queste variabili valgono per tutte le modalità di rappresentazione grafica. Ad esempio, se si modifica il valore di **ZXmin** in modalità **Func**, questo valore cambia anche in modalità **Par**.

#### ZoomRcI


**ZoomRcI** rappresenta le funzioni selezionate in una finestra di visualizzazione definita dall'utente. La finestra di visualizzazione definita dall'utente viene determinata dai valori memorizzati con l'istruzione **ZoomSto**. Le variabili della finestra vengono aggiornate insieme ai valori definiti dall'utente e il grafico viene rappresentato.

#### I fattori ZOOM

I fattori zoom (XFact e YFact) sono numeri positivi (non necessariamente degli interi) maggiori di o uguali a 1. Questi numeri definiscono il fattore di ingrandimento o di riduzione utilizzato per le istruzioni Zoom In o Zoom Out intorno ad un punto.

#### Controllo di XFact e YFact

Per visualizzare lo schermo **ZOOM FACTORS**, in cui è possibile rivedere i valori correnti di **XFact** e **YFact**, selezionare **4:SetFactors** dal menu **ZOOM MEMORY**. I valori illustrati sono quelli predefiniti.



#### Modifica di XFact e YFact

È possibile modificare XFact e YFact in uno dei due seguenti modi:

- Immettere un nuovo valore. Il valore originale viene cancellato automaticamente nel momento in cui si digita la prima cifra.
- Posizionare il cursore sulla cifra che si desidera modificare, quindi immettere un valore o premere [DEL] per cancellarla.

#### Utilizzo delle voci del menu ZOOM MEMORY dallo schermo principale o da un programma

Dallo schermo principale o da un programma, è possibile memorizzare direttamente in una qualsiasi variabile **ZOOM** definita dall'utente.

Da un programma, è possibile selezionare le istruzioni **ZoomSto** o **ZoomRcI** dal menu **ZOOM MEMORY**.

# Utilizzo delle operazioni CALC (calcolo)

#### Menu CALCULATE

Per visualizzare il menu **CALCULATE**, premere 2nd [CALC]. Utilizzare le voci di questo menu per analizzare le funzioni del grafico corrente.

CAL	CALCULATE		
1:	value	Calcola il valore Y di una funzione per un dato valore X.	
2:	zero	Trova uno zero (intercetta x) di una funzione.	
3:	minimum	Trova un minimo di una funzione.	
4:	maximum	Trova un massimo di una funzione.	
5:	intersect	Trova l'intersezione di due funzioni.	
6:	dy/dx	Trova una derivata numerica di una funzione.	
7:	∫f(x)dx	Trova un'integrale numerico di una funzione.	


#### value


value calcola una o più funzioni attualmente selezionate per un valore di X specificato.

**Nota:** Quando per **X** viene visualizzato un valore, premere <u>CLEAR</u> per azzerare il valore. Quando non viene visualizzato alcun valore, premere <u>CLEAR</u> per annullare **value**.

Per calcolare una funzione selezionata in **X**, eseguire i passaggi successivi:

- Selezionare 1:value dal menu CALCULATE. Il grafico viene visualizzato con X= nell'angolo inferiore sinistro.
- 2. Immettere un valore reale (che può essere un'espressione) per X tra Xmin e Xmax.
- 3. Premere ENTER].





Il cursore si trova sulla prima funzione selezionata nell'editor Y= in corrispondenza del valore X immesso, le coordinate vengono visualizzate anche se è stato selezionato il formato CoordOff.

Per spostare il cursore da una funzione all'altra sul valore X immesso, premere ▲ o ▼. Per ripristinare il cursore a movimento libero, premere ◀ o ▶.


#### zero

**zero** trova uno zero (intercetta x o radice) di una funzione. Le funzioni possono avere più di un valore intercetta x; **zero** trova lo zero più vicino al tentativo.


Il tempo che **zero** impiega per trovare il valore zero corretto dipende dalla precisione dei valori specificati per i limiti sinistro e destro e dalla precisione del tentativo.


Per trovare lo zero di una funzione, eseguire i passaggi successivi:

- 1. Selezionare 2: zero dal menu CALCULATE. Il grafico corrente viene visualizzato con Left Bound? nell'angolo inferiore sinistro.
- 2. Premere ♠ o ♥ per spostare il cursore sulla funzione per cui si desidera trovare uno zero.
- 3. Premere ◀ o ▶ (oppure immettere un valore) per selezionare il valore x per il limite sinistro dell'intervallo, quindi premere ENTER. Un indicatore ▶ sullo schermo del grafico visualizza il limite sinistro. Right Bound? viene visualizzato nell'angolo inferiore destro. Premere ◀ o ▶ (oppure immettere un valore) per selezionare il valore x per il limite destro, quindi premere ENTER. Un indicatore ◀ sullo schermo del grafico visualizza il limite destro. Viene quindi visualizzato Guess? nell'angolo inferiore sinistro.



4. Premere • o • (oppure immettere un valore) per selezionare un punto vicino allo zero della funzione, tra i limiti, quindi premere ENTER.





Il cursore si trova sulla soluzione e le coordinate vengono visualizzate, anche se è stato selezionato il formato **CoordOff**. Per spostarsi sullo stesso valore x in altre funzioni selezionate, premere • o •. Per ripristinare il cursore a movimento libero, premere • o •.

#### minimum, maximum

**minimum** e **maximum** trovano il minimo o il massimo di una funzione all'interno di un intervallo specificato con una tolleranza di 1E-5.

Per trovare un minimo o un massimo, eseguire i passaggi successivi:

- 1. Selezionare **3:minimum** o **4:maximum** dal menu **CALCULATE**. Viene visualizzato il grafico corrente.
- 2. Selezionare la funzione e impostare limite sinistro, limite destro e tentativo come descritto per **zero** (passaggi da 2 a 4;.

Il cursore appare sulla soluzione e le coordinate vengono visualizzate anche se è stato selezionato il formato **CoordOff**; **Minimum** o **Maximum** viene visualizzato nell'angolo inferiore sinistro.


Per spostarsi sullo stesso valore x in altre funzioni selezionate, premere  $\triangle$  o  $\bigcirc$ . Per ripristinare il cursore a movimento libero, premere  $\bigcirc$  o  $\bigcirc$ .

#### intersect

**intersect** trova le coordinate si un punto in cui due o più funzioni di intersecano. Per utilizzare **intersect**, l'intersezione deve essere visualizzata sullo schermo.

Per trovare un'intersezione, eseguire i passaggi successivi:

1. Selezionare 5: intersect dal menu CALCULATE. Il grafico corrente viene visualizzato con First curve? nell'angolo inferiore sinistro.



- 2. Premere 
  → o → per spostare il cursore sulla prima funzione e premere ENTER. Nell'angolo inferiore sinistro viene visualizzato Second curve?.
- 3. Premere ▼ o ♠ per spostare il cursore sulla seconda funzione e premere [ENTER].
- 4. Premere ▶ o ◀ per spostare il cursore nel punto che si pensa essere la posizione dell'intersezione, quindi premere ENTER.

Il cursore si trova sulla soluzione e le coordinate vengono visualizzate, anche se è stato selezionato il formato **CoordOff**. **Intersection** viene visualizzato nell'angolo inferiore sinistro. Per ripristinare il cursore a movimento libero, premere  $\P$ ,  $\P$ ,  $\P$  o  $\P$ .

#### dy/dx

**dy/dx** (derivata numerica) trova la derivata numerica (pendenza) di una funzione in un punto, con  $\varepsilon$ =1 -3.eq = 1E3.

Per trovare la pendenza di una funzione in un punto, eseguire i passaggi successivi:

- 1. Selezionare **6:dy/dx** dal menu **CALCULATE**. Viene visualizzato il grafico corrente.
- 2. Premere A o per selezionare la funzione di cui si desidera trovare la derivata numerica.
- 3. Premere **(** o **)**, oppure immettere un valore per selezionare il valore **X** in cui si desidera calcolare la derivata, quindi premere ENTER.


Il cursore si trova sulla soluzione e la derivata numerica viene visualizzata.


Per spostarsi sullo stesso valore x in altre funzioni selezionate, premere  $\triangle$  o  $\bigcirc$ . Per ripristinare il cursore a movimento libero, premere  $\bigcirc$ ,  $\bigcirc$ ,  $\bigcirc$  o  $\bigcirc$ .

#### ∫f(x)dx

∫**f(x)dx** (integrale numerico) trova l'integrale numerico di una funzione in un intervallo specificato. Viene utilizzata la funzione **fnInt(**, con una tolleranza di ε=1E-3.

- 1. Selezionare 7: f(x)dx dal menu CALCULATE. Viene visualizzato il grafico corrente con Lower Limit? nell'angolo inferiore sinistro.
- 2. Premere ▲ o ▼ per spostare il cursore sulla funzione per cui si desidera calcolare l'integrale.
- 3. Impostare i limiti inferiore e superiore nello stesso modo in cui si impostano i limiti sinistro e destro per **zero**. Il valore dell'integrale viene visualizzato e l'area integrata viene ombreggiata.





**Nota:** L'area ombreggiata è un disegno. Utilizzare **CIrDraw** (capitolo 8) o qualsiasi modifica che richiama Smart Graph per azzerare l'area ombreggiata.

# Capitolo 4: Grafica parametrica

# Per iniziare: traiettoria di una palla

"Per iniziare" consiste in una rapida introduzione. Leggere il capitolo per maggiori dettagli.

Rappresentare graficamente l'equazione parametrica che descrive la traiettoria di una palla colpita ad una velocità iniziale di 30 metri/secondo, con un angolo iniziale di 25°, in orizzontale rispetto al livello del suolo. Di quanto si sposta la palla? Quando colpisce il suolo? Quanto sale? Ignorare tutte le forze tranne la gravità.

Per la velocità iniziale  $v_0$  e l'angolo  $\theta$ , la posizione della palla in funzione del tempo ha una componente orizzontale e una verticale.

Orizzontale:  $X1(t)=tv_0\cos(\theta)$  Verticale:  $Y1(t)=tv_0\sin(\theta)-\frac{1}{2}gt^2$ 

I vettori verticale e orizzontale del movimento della palla verranno anch'essi rappresentati graficamente.

Vettore verticale:X2(t)=0Y2(t)=Y1(t)Vettore orizzontale:X3(t)=X1(t)Y3(t)=0Costante gravitazionale: $q=9.8 \text{ m/sec}^2$ 

- 1. Premere MODE. Premere VV VENTER per selezionare il modo Par. Premere VVENTER per selezionare Simul per rappresentare graficamente e in simultanea tutte e tre le equazioni parametriche dell'esempio.







- 3. Premere Y=. Premere 30 (X,T,O,n) COS 25 (2nd [ANGLE] 1 (per selezionare °) () ENTER per definire X1T in funzione di T.
- Premere 30 (X,T,Θ,n) (SIN) 25 (2nd (ANGLE) 1 ()) (ALPHA) (F1) 1 (per selezionare n/d) 9.8 ▶ 2 ▶ (X,T,Θ,n) (x²) (ENTER) per definire Y1T.

Il vettore della componente verticale è definito da X2T e Y2T.

5. Premere 0 ENTER per definire X2T.

```
Plot1 Plot2 Plot3

\( \times \) \( \times \)
```

6. Premere ALPHA [F4] ▼ ENTER ENTER per definire Y2T.

```
Plot1 Plot2 Plot3

\X17 ■30Tcos(25°)

\Y17 ■30Tsin(25° ►

\X27 ■0

\Y27 ■\Y17 ■

\X37 =

\Y37 =
```

Il vettore della componente orizzontale è definito da X3T e Y3T.

- 7. Premere ALPHA [F4] ENTER ENTER per definire X3T.
- 8. Premere 0 ENTER per definire Y3T.
- Premere <u>WINDOW</u>. Inserire questi valori per le variabili Window.

```
Tmin=0 Xmin=-10 Ymin=-5
Tmax=5 Xmax=100 Ymax=15
Tstep=.1 Xscl=50 Yscl=10
```

Nota: è possibile controllare tutte le variabili WINDOW, comprese  $\Delta X$  e  $\Delta Y$  premendo VARS 1:Window.

11. Premere 2nd [FORMAT] •• • ENTER per impostare AxesOff, che disattiva gli assi.



```
Plot1 Plot2 Plot3

◆X1+830Tcos(25°)


Y1+830sin(25°)

◆X2+80

Y2+8Y1+

▼X3+8X1+

Y3+80
```







12. Premere GRAPH. L'operazione di disegno mostra simultaneamente la palla in volo e i vettori delle componenti orizzontale e verticale del moto.

**Suggerimento:** per simulare il volo della palla, impostare lo stile di rappresentazione grafica (animato) per X1T e Y1T.

- 13. Premere TRACE per ottenere risultati numerici e rispondere alle domande all'inizio di questa sezione.
- 14. Il tracciamento inizia a Tmin sulla prima equazione parametrica (X1T e Y1T). Premendo ▶ per percorrere la curva, il cursore segue la traiettoria della palla lungo l'intervallo di tempo. I valori di X (distanza), Y (altezza) e T (tempo) vengono visualizzati nella parte inferiore dello schermo.





## Definizione e visualizzazione dei grafici parametrici

#### Similitudini nella rappresentazione grafica della TI-84 Plus

I passaggi per definire un grafico parametrico sono simili ai passaggi per definire il grafico di una funzione. Per comprendere il capitolo 4 si consiglia di aver dimestichezza con il capitolo 3: Grafica delle funzioni. Il capitolo 4 spiega in dettaglio alcuni aspetti della grafica parametrica che sono diversi dalla grafica delle funzioni.

#### Impostazione della modalità di rappresentazione grafica parametrica

Per visualizzare lo schermo della modalità, premere MODE. Per rappresentare le equazioni parametriche, è necessario selezionare la modalità di rappresentazione grafica **Par** prima di immettere le variabili della finestra e prima di immettere i componenti delle equazioni parametriche.

#### Visualizzazione dell'editor parametrico Y=

Dopo aver selezionato la modalità di rappresentazione del grafico **Par**, premere Y= per visualizzare l'editor parametrico **Y=**.



In questo editor, è possibile visualizzare e immettere i componenti **X** e **Y** di un massimo di sei equazioni, da **X**1τ e **Y**1τ a **X**6τ e **Y**6τ. Ciascun componente viene definito nei termini della variabile indipendente **T**. Un'applicazione frequente dei grafici parametrici consiste nella rappresentazione delle equazioni nel tempo.

#### Selezione di uno stile del grafico

Le icone sulla sinistra di X₁т fino a X६т rappresentano lo stile del grafico di ciascuna equazione parametrica. L'impostazione predefinita in modalità Par è ¼ (linea), che collega i punti tracciati. Gli stili disponibili per la grafica parametrica sono: linea, ∜ (spessa), ∜ (percorso), ∜ (animazione) e ¼. (punto).

#### Definizione e modifica di equazioni parametriche

Per definire o modificare un'equazione parametrica, seguire i passaggi nel capitolo 3 per la definizione o la modifica di una funzione. La variabile indipendente in un'equazione parametrica è T. In modalità di rappresentazione grafica Par, è possibile immettere la variabile parametrica T in uno dei due modi seguenti:

- Premere  $[X,T,\Theta,n]$ .
- Premere [ALPHA] [T].

I due componenti, **X** e **Y**, definiscono un'equazione parametrica singola. È necessario definire entrambi i componenti.

#### Selezione e deselezione di equazioni parametriche

La calcolatrice TI-84 Plus traccia solo le equazioni parametriche selezionate. Nell'editor Y=, un'equazione parametrica viene selezionata quando i segni = di entrambi i componenti X e Y sono evidenziati.

È possibile selezionare una o tutte le equazioni da X1T e Y1T a X6T e Y6T.

Per modificare lo stato della selezione, spostare il cursore sul segno = del componente X o Y e premere [ENTER]. Lo stato di entrambi i componenti X e Y viene modificato.

#### Impostazione delle variabili della finestra

Per visualizzare i valori delle variabili della finestra, premere <u>WINDOW</u>. Queste variabili definiscono la finestra di visualizzazione. I valori seguenti sono predefiniti per la rappresentazione grafica **Par** in modalità angolo **Radian**.

Tmin=0	Minimo valore T da calcolare
Tmax=6.2831853	Massimo valore <b>T</b> da calcolare $(2\pi)$
Tstep=.1308996	Valore incremento di <b>T</b> ( $\pi$ /24)
Xmin=-10	Minimo valore <b>X</b> da visualizzare
Xmax=10	Massimo valore <b>X</b> da visualizzare
Xscl=1	Spaziatura tra gli indicatori <b>X</b>
Ymin=-10	Minimo valore Y da visualizzare
Ymax=10	Massimo valore Y da visualizzare
Yscl=1	Spaziatura tra gli indicatori Y

**Nota:** Per assicurarsi che vengano tracciati punti sufficienti, è possibile modificare le variabili **T** della finestra.

#### Impostazione del formato del grafico

Per visualizzare le impostazioni del formato del grafico corrente, premere 2nd [FORMAT]. Il capitolo 3 descrive le impostazioni di formato in modo approfondito. Le altre modalità per la rappresentazione grafica condividono le impostazioni del formato; la modalità di rappresentazione grafica Seq ha un'impostazione di formato supplementare per le assi.

#### Visualizzazione di un grafico

Quando si preme GRAPH, TI-84 Plus traccia le equazioni parametriche selezionate, calcola quindi i componenti X e Y per ciascun valore di T (da Tmin a Tmax in intervalli di Tstep), quindi traccia ciascun punto definito da X e Y. Le variabili della finestra definiscono la finestra di visualizzazione.

Mentre il grafico viene tracciato, X, Y e T vengono aggiornate.

È possibile utilizzare Smart Graph con i grafici parametrici.

#### Variabili della finestra e menu Y-VARS

È possibile eseguire le operazioni seguenti dallo schermo principale o da un programma:

 Accedere alle funzioni utilizzando il nome del componente X o Y dell'equazione come variabile.

Memorizzare equazioni parametriche.

Selezionare o deselezionare equazioni parametriche.

Memorizzare i valori direttamente nelle variabili della finestra.

```
360→Tma×
360
```

## Studio di un grafico parametrico

#### Cursore a movimento libero

Il cursore a movimento libero nella rappresentazione grafica **Par** funziona allo stesso modo che nella rappresentazione grafica **Func**.

In formato **RectGC**, lo spostamento del cursore aggiorna i valori di **X** e **Y**; se si seleziona il formato **CoordOn**, **X** e **Y** vengono visualizzate.

In formato **PolarGC**, **X**, **Y**, **R** e  $\theta$  vengono aggiornati; se si seleziona il formato **CoordOn**, **R** e  $\theta$  vengono visualizzate.

#### **TRACE**

Per attivare **TRACE**, premere <u>TRACE</u>. Quando **TRACE** è attivo, è possibile spostare il cursore per la traccia sul grafico dell'equazione di un **Tstep** alla volta. Quando si inizia a tracciare, il cursore si trova sulla prima funzione selezionata a **Tmin**. Se è stato selezionato **ExprOn**, la funzione viene visualizzata.

In formato RectGC, TRACE aggiorna e visualizza i valori di X, Y e T, se il formato CoordOn è attivo.

In formato **PolarGC**, **X**, **Y**, **R**,  $\theta$  e **T** vengono aggiornate; se si seleziona il formato **CoordOn**, **R**,  $\theta$  e **T** vengono visualizzate. I valori **X** e **Y** (o **R** e  $\theta$ ) vengono calcolati a partire da **T**.


Per spostarsi di cinque punti tracciati su una funzione, premere 2nd 4 o 2nd 1. Se si sposta il cursore al fuori della parte superiore o inferiore dello schermo, i valori delle coordinate nella parte inferiore dello schermo continuano a cambiare in modo appropriato.


Nella rappresentazione grafica Par, Quick Zoom è disponibile, mentre la panoramica non lo è.

#### Spostamento del cursore per la traccia su un valore T valido

Per spostare il cursore per la traccia su un qualsiasi valore T valido della funzione corrente, immettere il numero. Quando si immette la prima cifra, vengono visualizzati un prompt T= e il numero immesso nell'angolo inferiore sinistro dello schermo. Al prompt T=, è possibile immettere un'espressione. Il valore deve essere valido per la finestra di visualizzazione corrente. Dopo aver completato l'immissione, premere [ENTER] per spostare il cursore.







#### ZOOM

Le operazioni di **ZOOM** nella grafica **Par** funzionano come nella grafica **Func**. Vengono prese in considerazione solo le variabili di finestra **X** (**Xmin**, **Xmax** e **XscI**) e **Y** (**Ymin**, **Ymax** e **YscI**).

Le variabili di finestra T (Tmin, Tmax e Tstep) vengono prese in considerazione solo quando si seleziona ZStandard. Le voci ZT/Z0 del menu secondario VARS ZOOM: 1:ZTmin, 2:ZTmax e 3:ZTstep sono le variabili zoom di memoria per la grafica Par.

#### CALC

Le operazioni di CALC nella grafica Par funzionano come nella grafica Func. Le voci del menu CALCULATE disponibili in grafica Par sono 1:value, 2:dy/dx, 3:dy/dt e 4:dx/dt.

# Capitolo 5: Grafica polare

Per iniziare: Rosa polare

"Per iniziare" consiste in una rapida introduzione. Leggere il capitolo per maggiori dettagli.

L'equazione polare  $R=Asin(B\theta)$  rappresenta graficamente una rosa. Rappresentare la rosa per A=8 e B=2.5, quindi studiare l'aspetto della rosa per altri valori di A e B.

```
Plots Plots Plots

\r188sin(2.50)

\r2=


\r3=

\r4=


\r5=

\r6=
```


- Premere Y= per visualizzare l'editor polare Y=.
   Premere 8 SIN 2.5 (X,T,Θ,n) ) ENTER per definire r1.
- Premere 200M 6 per selezionare 6:ZStandard e tracciare l'equazione nella finestra di visualizzazione standard. Il grafico visualizza solo cinque petali della rosa, e inoltre la rosa non è simmetrica. Ciò accade perché la finestra standard imposta θmax=2π e definisce la finestra come un quadrato invece che i pixel.



Premere WINDOW per visualizzare le variabili della finestra. Premere ▼ 4 2nd [π] per aumentare il valore di θmax a 4π.



5. Premere 200M 5 per selezionare 5:**ZSquare** e tracciare il grafico.



 Ripetere i passaggi da 2 a 5 con nuovi valori per le variabili A e B nell'equazione polare r<sub>1</sub>=Asin(Bθ). Si osservi come i nuovi valori influiscono sul grafico.

## Definizione e visualizzazione dei grafici polari

#### Similitudini nella rappresentazione grafica della TI-84 Plus

I passaggi per definire un grafico polare sono simili ai passaggi per la definizione del grafico di una funzione.

#### Impostazione della modalità Polar

Per visualizzare lo schermo della modalità, premere MODE. Per rappresentare le equazioni polari, è necessario selezionare la modalità di rappresentazione grafica **PoI** prima di immettere i valori per le variabili della finestra e le equazioni polari.

#### Visualizzazione dell'editor polare Y=

Dopo aver selezionato la modalità di rappresentazione grafica **PoI**, premere **Y**= per visualizzare l'editor polare **Y**=.

```
Plot1 Plot2 Plot3
\n1=
\n2=
\n3=
\n4=
\n5=
\n6=
```

In questo editor, è possibile immettere e visualizzare fino a sei equazioni polari, da  $r_1$  a  $r_6$ . Ciascuna equazione viene definita in termini della variabile indipendente  $\theta$ .

#### Selezione degli stili del grafico

Le icone sulla sinistra di r1 fino a r6 rappresentano lo stile del grafico di ciascuna equazione polare (capitolo 3). L'impostazione predefinita in modalità **PoI** è : (linea), che collega i punti tracciati. Gli stili disponibili per la grafica polare sono: linea, \* (spessa), \* (percorso), \* (animazione) e : (punto).

#### Definizione e modifica di equazioni polari

Per definire o modificare un'equazione polare, seguire i passaggi nel capitolo 3 per la definizione o la modifica di una funzione. La variabile indipendente in un'equazione polare è  $\theta$ . In modalità di rappresentazione grafica **Pol**, è possibile immettere la variabile polare  $\theta$  in uno dei due seguenti:

- Premere [X,T,Θ,n].
- Premere  $[ALPHA][\theta]$ .

## Selezione e deselezione di equazioni polari

La calcolatrice TI-84 Plus traccia solo le equazioni polari selezionate. Nell'editor Y=, un'equazione polare viene selezionata quando il segno = viene evidenziato. È possibile selezionare una o tutte le equazioni.

Per modificare lo stato della selezione, spostare il cursore sul segno = e premere [ENTER].

## Impostazione delle variabili della finestra

Per visualizzare i valori delle variabili della finestra, premere <u>WINDOW</u>. Queste variabili definiscono la finestra di visualizzazione. I valori seguenti sono predefiniti per la rappresentazione grafica **PoI** in modalità angolo **Radian**.

$\theta$ min=0	Minimo valore $\theta$ da calcolare
$\theta$ max=6.2831853	Massimo valore $\theta$ da calcolare (2 $\pi$ )
θstep=.1308996	Incremento tra valori $\theta$ ( $\pi$ /24)
Xmin=-10	Minimo valore <b>X</b> da visualizzare
Xmax=10	Massimo Valore X da visualizzare
Xscl=1	Spaziatura tra gli indicatori <b>X</b>
Ymin=-10	Minimo valore Y da visualizzare
Ymax=10	Massimo valore Y da visualizzare
Yscl=1	Spaziatura tra gli indicatori Y

Nota: Per assicurarsi che vengano tracciati punti sufficienti, è possibile modificare le variabili  $\theta$  della finestra.

## Impostazione del formato del grafico

Per visualizzare le impostazioni del formato del grafico corrente, premere [2nd] [FORMAT]. Il capitolo 3 descrive le impostazioni di formato in modo approfondito. Le altre modalità per la rappresentazione grafica condividono queste impostazioni di formato.

## Visualizzazione di un grafico

Quando si preme GRAPH, TI-84 Plus traccia le equazioni polari selezionate, calcola quindi **R** per ciascun valore di  $\theta$  (da  $\theta$ min a  $\theta$ max in intervalli di  $\theta$ step) e quindi traccia ciascun punto. Le variabili della finestra definiscono la finestra di visualizzazione.

Mentre il grafico viene tracciato, X, Y, R e  $\theta$  vengono aggiornate.

È possibile utilizzare Smart Graph con i grafici polari (capitolo 3).

#### Variabili della finestra e menu Y-VARS

È possibile eseguire le operazioni seguenti dallo schermo principale o da un programma:

• Accedere alle funzioni utilizzando il nome dell'equazione come una variabile. Questi nomi di funzione sono disponibili nel menu di scelta rapida YVARS ([ALPHA] [F4]).



Selezionare o deselezionare equazioni polari.



Memorizzare equazioni polari.



Memorizzare i valori direttamente nelle variabili della finestra.



# Studio di un grafico polare

#### Cursore a movimento libero

Il cursore a movimento libero nella rappresentazione grafica **PoI** funziona allo stesso modo che nella rappresentazione grafica **Func**. In formato **RectGC**, lo spostamento del cursore aggiorna i valori di **X** e **Y**; se si seleziona il formato **CoordOn**, **X** e **Y** vengono visualizzate. In formato **PolarGC**, **X**, **Y**, **R** e  $\theta$  vengono aggiornate; se si seleziona il formato **CoordOn**, **R** e  $\theta$  vengono visualizzate.

#### **TRACE**

Per attivare **TRACE**, premere TRACE. Quando **TRACE** è attivo, è possibile spostare il cursore per la traccia sul grafico dell'equazione di un  $\theta$ step alla volta. Quando si inizia a tracciare, il cursore si trova sulla prima funzione selezionata a  $\theta$ min. Se è stato selezionato il formato **ExprOn**, la funzione viene visualizzata.

In formato **RectGC**, **TRACE** aggiorna i valori di **X**, **Y** e  $\theta$ ; se il formato **CoordOn** è stato selezionato; se il formato **CoordOn** è stato selezionato, **X**, **Y** e  $\theta$  vengono visualizzate. In formato **PolarGC**, **TRACE** aggiorna **X**, **Y**, **R** e  $\theta$ ; se il formato **CoordOn** è stato selezionato, **R** e  $\theta$  vengono visualizzate.

Per spostarsi di cinque punti tracciati su una funzione, premere 2nd 1 o 2nd 1. Se si sposta il cursore al fuori della parte superiore o inferiore dello schermo, i valori delle coordinate nella parte inferiore dello schermo continuano a cambiare in modo appropriato.

Nella rappresentazione grafica **PoI**, Quick Zoom è disponibile, mentre la panoramica non lo è (capitolo 3).

#### Spostamento del cursore per la traccia su un valore $\theta$ valido

Per spostare il cursore per la traccia su un qualsiasi valore  $\theta$  valido della funzione corrente, immettere il numero. Quando si immette la prima cifra, vengono visualizzati un prompt  $\theta$ = e il numero immesso nell'angolo inferiore sinistro dello schermo. Al prompt  $\theta$ =, è possibile immettere un'espressione. Il valore deve essere valido per la finestra di visualizzazione corrente. Dopo aver completato l'immissione, premere  $\overline{\text{ENTER}}$  per spostare il cursore.

#### ZOOM

Le operazioni di **ZOOM** nella grafica **Pol** funzionano come nella grafica **Func**. Vengono prese in considerazione solo le variabili di finestra **X** (**Xmin**, **Xmax** e **Xscl**) e **Y** (**Ymin**, **Ymax** e **Yscl**).

Le variabili di finestra  $\theta$  ( $\theta$ min,  $\theta$ max e  $\theta$ step) vengono prese in considerazione solo quando si seleziona **ZStandard**. Le voci **ZT**/**Z** $\theta$  del menu secondario **VARS ZOOM**: **4**:**Z** $\theta$ min, **5**:**Z** $\theta$ max e **6**:**Z** $\theta$ step sono le variabili zoom di memoria per la grafica **PoI**.

#### CALC

Le operazioni di CALC nella grafica Pol funzionano come nella grafica Func. Le voci del menu CALCULATE disponibili in grafica Pol sono 1:value, 2:dy/dx e 3:dr/d $\theta$ .

# Capitolo 6: Rappresentazione grafica di successione

Per iniziare: Foresta e alberi

"Per iniziare" consiste in una rapida introduzione. Leggere il capitolo per maggiori dettagli.

Una foresta di piccole dimensioni contiene 4.000 alberi. Con l'approvazione di un nuovo piano di silvicoltura, ogni anno il 20 percento degli alberi verrà tagliato e 1.000 nuovi alberi verranno piantati. La foresta nel tempo scomparirà? La dimensione della foresta si stabilizzerà? Se così fosse, in quanti anni e con quanti alberi?

1. Premere MODE. Premere VVV NENTER per selezionare la modalità di rappresentazione grafica Seq.



2. Premere 2nd [FORMAT] e selezionare il formato degli assi **Time** e il formato **ExpOn**.



3. Premere Y=. Se l'icona dello stile del grafico non è ·. (punto), premere ◀ ◀, premere ENTER fino a quando non viene visualizzato ·., quindi premere ▶ .



Premere MATH ▶ 3 per selezionare iPart( (parte intera) perché vengono tagliati solo gli alberi interi.
Dopo ciascun taglio annuale, l'80 percento (.80) degli alberi rimane.

Premere . 8 2nd [u] ( [X,T,Θ,n] - 1 ) per definire il numero di alberi dopo ciascun taglio annuale.

Premere + 1000 ) per definire i nuovi alberi.


Premere → 4000 per definire il numero di alberi all'inizio del programma.

Nota: accertarsi di premere [2nd] [u], non [ALPHA] [U]. [u] è la seconda funzione del tasto [7].

5. Premere <u>WINDOW</u> 0 per impostare *n*Min=0. Premere **▼ 50** per impostare *n*Max=50. *n*Min e *n*Max calcolano la dimensione della foresta nei successivi 50 anni. Impostare le altre variabili della finestra.

PlotStart=1 Xmin=0 Ymin=0
PlotStep=1 Xmax=50 Ymax=6000
Xscl=10 Yscl=1000

6. Premere TRACE. La rappresentazione inizia a nMin (l'inizio del piano di silvicoltura). Premere ▶ per tracciare la successione anno per anno. La successione viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. I valori di n (numero di anni), X (X=n, perché n viene tracciato sull'asse delle x) e Y (conteggio degli alberi) vengono visualizzati nella parte inferiore dello schermo. Quando si stabilizzerà la foresta? Con quanti alberi?



# Definizione e visualizzazione dei grafici delle successioni

#### Similitudini nella rappresentazione grafica della TI-84 Plus

I passaggi per definire un grafico della successione sono simili ai passaggi per la definizione del grafico di una funzione. Per comprendere il capitolo 6 si consiglia di aver dimestichezza con il capitolo 3: Grafica delle funzioni. Il capitolo 6 spiega in dettaglio gli aspetti della rappresentazione grafica delle successioni che differiscono dalla rappresentazione grafica delle funzioni.

#### Impostazione della modalità Sequence

Per visualizzare lo schermo della modalità, premere MODE. Per rappresentare le equazioni della successione, è necessario selezionare la modalità di rappresentazione grafica **Seq** prima di immettere le variabili della finestra e le funzioni della successione.

I grafici delle successioni vengono rappresentati automaticamente in modalità **Simul**, senza tenere in considerazione l'impostazione della modalità corrente per l'ordine di rappresentazione.

#### Funzioni della successione u, v e w della TI-84 Plus

La TI-84 Plus dispone di tre funzioni di successione che possono essere inserite dalla tastiera: u, v, w. Si tratta delle funzioni secondarie dei tasti [7], [8] e [9]. Ad esempio, premere [2nd] [u] per inserire u.

È possibile definire le funzioni in termini di:

- Variabile indipendente n
- Il termine precedente nella funzione della successione, come u(n-1)
- Il termine che precede il termine precedente nella funzione della successione, come  $\mathbf{u}(n-2)$

• Il termine precedente oppure il termine che precede il termine precedente in un'altra funzione della successione, come  $\mathbf{u}(n-1)$  e  $\mathbf{u}(n-2)$  quando vi si fa riferimento nella successione  $\mathbf{v}(n)$ .

**Nota:** Le istruzioni di questo capitolo su  $\mathbf{u}(n)$  sono vere anche per  $\mathbf{v}(n)$  e  $\mathbf{w}(n)$ ; le istruzioni su  $\mathbf{u}(n-1)$  sono vere anche per  $\mathbf{v}(n-1)$  e  $\mathbf{w}(n-1)$ ; le istruzioni su  $\mathbf{u}(n-2)$  sono vere anche per  $\mathbf{v}(n-2)$  e  $\mathbf{w}(n-2)$ .

#### Visualizzazione dell'editor della successione Y=

Dopo aver selezionato la modalità Seq, premere Y= per visualizzare l'editor della successione Y=.

```
Plot1 Plot2 Plot3
nMin=1
:u(n)=
u(nMin)=
:v(n)=
v(nMin)=
:v(nMin)=
w(n)=
w(n)=
w(nMin)=
```

In questo editor, è possibile immettere e visualizzare successioni di  $\mathbf{u}(n)$ ,  $\mathbf{v}(n)$  e  $\mathbf{w}(n)$ . Inoltre, è possibile modificare il valore di n**Min**, che rappresenta la variabile della successione della finestra che definisce il valore minimo n da calcolare.

L'editor della successione Y= visualizza il valore nMin perché è pertinente con  $\mathbf{u}(n$ Min),  $\mathbf{v}(n$ Min) e  $\mathbf{w}(n$ Min), che sono i valori iniziali rispettivamente delle equazioni delle successioni  $\mathbf{u}(n)$ ,  $\mathbf{v}(n)$  e  $\mathbf{w}(n)$ .

nMin nell'editor Y= è uguale a nMin nell'editor della finestra. Se per nMin si immette un nuovo valore in un editor, il nuovo valore di nMin viene aggiornato in entrambi gli editor.

**Nota:** Utilizzare  $\mathbf{u}(n\mathbf{Min})$ ,  $\mathbf{v}(n\mathbf{Min})$  oppure  $\mathbf{w}(n\mathbf{Min})$  solo con una successione ricorsiva, che richiede un valore iniziale.

## Selezione degli stili del grafico

Le icone sulla sinistra di  $\mathbf{u}(n)$ ,  $\mathbf{v}(n)$  e  $\mathbf{w}(n)$  rappresentano lo stile del grafico di ciascuna successione (capitolo 3). L'impostazione predefinita in modalità **Seq** è : (punto), che visualizza valori discreti. Per la rappresentazione della successione sono disponibili gli stili punto, i (linea) e  $\mathbb{T}$  (spesso).

#### Selezione e deselezione di equazioni di successione

La calcolatrice TI-84 Plus traccia solo le funzioni delle successioni selezionate. Nell'editor Y=, una funzione della successione viene selezionata quando i segni = di  $\mathbf{u}(n)=$  e  $\mathbf{u}(n\mathbf{Min})=$  sono evidenziati.

Per modificare lo stato della selezione di una funzione della successione, spostare il cursore sul segno = del nome della successione, quindi premere  $\boxed{\text{ENTER}}$ . Lo stato della selezione viene modificato sia per la funzione della successione  $\mathbf{u}(n)$  che per il relativo valore iniziale  $\mathbf{u}(n\text{Min})$ .

#### Definizione delle funzioni della successione

Per definire una funzione di successione, seguire i passaggi per la definizione di una funzione nel capitolo 3. La variabile indipendente in una successione è n.

Di solito, le successioni sono ricorsive o non ricorsive. Le successioni vengono calcolate solo per valori interi consecutivi. *n* rappresenta sempre una serie di valori interi consecutivi iniziando da zero o da un qualsiasi valore positivo intero.

#### Successioni non ricorsive

In una successione non ricorsiva, il termine n-esimo è una funzione della variabile indipendente n. Ciascun termine è indipendente da tutti gli altri.

Ad esempio, nella seguente successione non ricorsiva, è possibile calcolare **u(5)** direttamente, senza prima calcolare **u(1)** o qualsiasi altro termine precedente.

```
Plot1 Plot2 Plot3
nMin=1
\u(n)=2*n
u(nMin)=
\u(nMin)=
\u(nMin)=
\u(nMin)=
\u(n)=
u(nMin)=
```

L'equazione della successione visualizzata sopra restituisce la successione:  $\mathbf{2}$ ,  $\mathbf{4}$   $\mathbf{6}$ ,  $\mathbf{8}$ ,  $\mathbf{10}$ , ... per  $n = \mathbf{1}$ ,  $\mathbf{2}$ ,  $\mathbf{3}$ ,  $\mathbf{4}$ ,  $\mathbf{5}$ , ...

Nota: È possibile lasciare vuoto il valore iniziale  $\mathbf{u}(n\mathbf{Min})$  quando si calcolano successioni non ricorsive.

#### Successioni ricorsive

In una successione ricorsiva, il termine n-esimo nella successione viene definito in relazione al termine precedente oppure ai due termini precedenti, rappresentati da  $\mathbf{u}(n-1)$  e  $\mathbf{u}(n-2)$ . È possibile, inoltre, definire una successione ricorsiva in relazione a n, come in  $\mathbf{u}(n)=\mathbf{u}(n-1)+n$ .

Ad esempio, nella successione seguente non è possibile calcolare u(5) senza prima calcolare u(1), u(2), u(3) e u(4).

```
Plot1 Plot2 Plot3

nMin=1

`u(n)=2*u(n-1)

u(nMin)=1
```

Utilizzando il valore iniziale u(nMin) = 1, la successione visualizzata sopra restituisce 1, 2, 4, 8, 16, ...

**Nota:** Nella calcolatrice TI-84 Plus , è necessario digitare ciascun carattere dei termini. Ad esempio, per immettere  $\mathbf{u}(n-1)$ , premere  $2 \text{ in } [\mathbf{u}] ([X,T,\Theta,n] - [1])$ .

Le successioni ricorsive richiedono un valore iniziale o dei valori, perché fanno riferimento a termini non definiti.

• Se ciascun termine nella successione viene definito in relazione al primo livello ricorsivo, come in  $\mathbf{u}(n-1)$ , è necessario specificare un valore iniziale per il primo termine.

```
Plot1 Plot2 Plot3

nMin=1

\u(n)8.8u(n-1)

u(nMin)8(100)

\u(n)=8

\u(n)=

\u(n)=

u(nMin)=
```

• Se ciascun termine nella successione viene definito in relazione al secondo livello ricorsivo, come in  $\mathbf{u}(n-2)$ , è necessario specificare valori iniziali per i primi due termini. Immettere i valori iniziali come elenco racchiuso tra parentesi { } con delle virgole che separano i valori.

```
Plot1 Plot2 Plot3

nMin=1

>u(n) ■.8u(n-1)+ p

u(nMin) ■(1,1)

>v(n) =

v(nMin) =

>u(nMin) =

w(n) =

w(nMin) =
```

Il valore del primo termine è 0 e il valore del secondo termine 1 per la successione  $\mathbf{u}(n)$ .

#### Impostazione delle variabili della finestra

Per visualizzare le variabili della finestra, premere <u>WINDOW</u>. Queste variabili definiscono la finestra di visualizzazione. I valori seguenti sono predefiniti per la rappresentazione grafica **Seq** nelle modalità angolo **Radian** e **Degree**.

nMin=1	Minimo valore n più piccolo da calcolare
nMax=10	Massimo valore $n$ più grande da calcolare
PlotStart=1	Numero del primo termine da tracciare
PlotStep=1	Valore incrementale $n$ (solo per la rappresentazione grafica)
Xmin=-10	Minimo valore X nella finestra di visualizzazione
Xmax=10	Massim valore X nella finestra di visualizzazione
Xscl=1	Distanza tra gli indicatori X (scala)
Ymin=-10	Minimo valore Y nella finestra di visualizzazione
Ymax=10	Massimo valore Y massimo nella finestra di visualizzazione
Yscl=1	Distanza tra gli indicatori Y (scala)

nMin deve essere un numero intero  $\geq 0$ . nMax, PlotStart e PlotStep devono essere numeri interi  $\geq 1$ .

nMin è il valore n più piccolo da calcolare. nMin viene visualizzato nell'editor Y= della successione. nMax è il valore n più grande da calcolare. le successioni vengono calcolate in  $\mathbf{u}(n$ Min+1)  $\mathbf{u}(n$ Min+2), ...,  $\mathbf{u}(n$ Max).

**PlotStart** è il primo termine che viene tracciato. **PlotStart=1** inizia a tracciare in corrispondenza del primo termine della successione. Se si desidera iniziare a tracciare, ad esempio, dal quinto termine della successione, impostare **PlotStart=5**. I primi quattro termini vengono calcolati ma non tracciati sul grafico.

**PlotStep** è il valore incrementale *n* solo per la rappresentazione grafica. **PlotStep** non influisce sul calcolo della successione; stabilisce solo quali punti devono essere tracciati sul grafico. Se si specifica **PlotStep=2**, la successione viene calcolata in corrispondenza di ciascun intero consecutivo, ma sul grafico, vengono tracciati solo interi in modo alternato.

## Selezione di combinazioni di assi

#### Impostazione del formato del grafico

Per visualizzare le impostazioni del formato del grafico corrente, premere [2nd] [FORMAT]. Il capitolo 3 descrive le impostazioni di formato in modo approfondito. Le altre modalità per la rappresentazione grafica condividono queste impostazioni di formato. L'impostazione degli assi nella riga superiore dello schermo è disponibile solo in modalità Seq. PolarGC viene ignorato in formato Time.

Time Web uv vw uw	Tipo di rappresentazione della successione (assi)
RectGC Polar GC	Output rettangolare o polare
CoordOn CoordOff	Visualizzazione coordinate cursore on/off
GridOff GridOn	Visualizzazione griglia on/off
AxesOn AxesOff	Visualizzazione assi on/off
LableOff LabelOn	Visualizzazione etichette assi on/off
ExprOn ExprOff	Visualizzazione espressione on/off

#### Impostazione del formato degli assi

Per la rappresentazione grafica della successione, è possibile selezionare uno dei cinque formati degli assi. La tabella seguente mostra i valori tracciati sugli assi x e y per ciascuna impostazione degli assi.

Impostazione assi	Asse x	Asse y
Time	n	<b>u</b> ( <i>n</i> ), <b>v</b> ( <i>n</i> ), <b>w</b> ( <i>n</i> )
Web	u( <i>n</i> −1), v( <i>n</i> −1), w( <i>n</i> −1)	<b>u</b> ( <i>n</i> ), <b>v</b> ( <i>n</i> ), <b>w</b> ( <i>n</i> )
uv	<b>u</b> ( <i>n</i> )	<b>v</b> (n)
vw	<b>v</b> (n)	<b>w</b> ( <i>n</i> )
uw	<b>u</b> ( <i>n</i> )	<b>w(</b> n)

## Visualizzazione di un grafico della successione

Per tracciare le funzioni della successione selezionata, premere  $\overline{\text{GRAPH}}$ . Mentre il grafico viene tracciato, TI-84 Plus aggiorna  $\mathbf{X}$ ,  $\mathbf{Y}$  e n.

Si può utilizzare Smart Graph per i grafici delle successioni (capitolo 3).

# Studio dei grafici delle successioni

#### Cursore a movimento libero

Il cursore a movimento libero nella rappresentazione grafica **Seq** funziona allo stesso modo che nella rappresentazione grafica **Func**. In formato **RectGC**, se si sposta il cursore si aggiornano i valori di **X** e **Y**; se si seleziona il formato **CoordOn**, vengono visualizzate **X** e **Y**. In formato **PolarGC**, **X**, **Y**, **R** e  $\theta$  vengono aggiornate; se si seleziona il formato **CoordOn**, **R** e  $\theta$  vengono visualizzate.

#### **TRACE**

L'impostazione del formato degli assi influisce su TRACE.

Quando si seleziona il formato degli assi **Time**, **uv**, **vw** o **uw**, **TRACE** sposta il cursore sulla successione di un incremento **PlotStep** alla volta. Per spostarsi cinque punti tracciati contemporaneamente, premere [2nd] ) o [2nd] (1).


- Quando si inizia a tracciare, il cursore si trova sulla prima successione selezionata in corrispondenza del numero del termine specificato da PlotStart, anche se trova al di fuori della finestra di visualizzazione.
- È possibile utilizzare Quick Zoom in tutte le direzioni. Per centrare la finestra di visualizzazione nella posizione corrente del cursore dopo aver spostato il cursore per la traccia, premere <a href="ENTER">ENTER</a>]. Il cursore per la traccia ritorna a nMin.


In formato **Web**, la scia del cursore aiuta nell'identificazione dei punti nella successione che attraggono e quelli che non attraggono. Quando si inizia a tracciare, il cursore si trova sull'asse x in corrispondenza del valore iniziale della prima funzione selezionata.

**Suggerimento:** Per calcolare una successione durante la traccia, immettere un valore per n e premere  $\overline{\text{ENTER}}$ . Ad esempio, per riportare velocemente il cursore all'inizio della successione, incollare nMin al prompt n= e premere  $\overline{\text{ENTER}}$ .

#### Spostamento del cursore per la traccia su un valore n valido

Per spostare il cursore per la traccia su un qualsiasi valore n valido della funzione corrente, immettere il numero. Quando si immette la prima cifra, vengono visualizzati un prompt n = prompt e il numero immesso nell'angolo inferiore sinistro dello schermo. Al prompt n =, è possibile immettere un'espressione. Il valore deve essere valido per la finestra di visualizzazione corrente. Dopo aver completato l'immissione, premere  $\boxed{\text{ENTER}}$  per spostare il cursore.





#### ZOOM

Le operazioni di **ZOOM** nella grafica **Seq** funzionano come nella grafica **Func**. Vengono prese in considerazione solo le variabili di finestra **X** (**Xmin**, **Xmax** e **Xscl**) e **Y** (**Ymin**, **Ymax** e **Yscl**).

**PlotStart, PlotStep**, *n***Min** e *n***Max** non vengono presi in considerazione, tranne quando si seleziona **ZStandard**. Le voci **ZU** del menu secondario **VARS ZOOM** da **1** a **7** sono le variabili **ZOOM MEMORY** per grafica **Seq**.

#### CALC


L'unica operazione CALC disponibile in grafica Seq è value.

- Quando si seleziona il formato degli assi **Time**, **value** visualizza **Y** (il valore **u**(*n*)) per un valore *n* specificato.
- Quando si seleziona il formato degli assi **Web**, **value** disegna la ragnatela e visualizza **Y** (il valore **u**(n)) per un valore n specificato.
- Quando si seleziona il formato degli assi uv, vw o uw, value visualizza X e Y a seconda della impostazione di formato degli assi. Ad esempio, per il formato uv, X rappresenta u(n) e Y rappresenta v(n).

## Calcolo di u, v, e w

Per immettere i nomi delle successioni **u**, **v** o **w**, premere 2nd [**u**], [**v**] o [**w**]. È possibile calcolare questi nomi in uno dei seguenti modi:

- Calcolare il valore n-esimo in una successione.
- · Calcolare un elenco di valori in una successione.
- Generare una successione con u(nstart,nstop[,nstep]). nstep è facoltativo; il valore predefinito è 1.



# Disegnare grafici a ragnatela

## Disegnare un grafico a ragnatela

Per selezionare il formato degli assi **Web**, premere [2nd] [FORMAT]  $\blacktriangleright$  [ENTER]. Viene rappresentato un grafico a ragnatela  $\mathbf{u}(n)$  contro  $\mathbf{u}(n-1)$ , che è possibile utilizzare per studiare il comportamento a lungo termine (convergenza, divergenza od oscillazione) di una **successione** ricorsiva. È possibile, quindi, vedere come si modifica la successione nel momento in cui cambia il suo valore iniziale.

#### Funzione valide per grafici a ragnatela

Quando si seleziona il formato degli assi **Web**, non è possibile tracciare una **successione** se non soddisfa una delle seguenti condizioni:

- Deve essere ricorsiva con un solo livello ricorsivo ( $\mathbf{u}(n-1)$  ma non  $\mathbf{u}(n-2)$ ).
- Non può far riferimento a *n* direttamente.
- Non può far riferimento a una successione definita se non se a stessa.

#### Visualizzazione dello schermo del grafico

In formato Web, premere GRAPH per visualizzare lo schermo del grafico. La calcolatrice TI-84 Plus

- Disegna una linea di riferimento y=x in formato AxesOn.
- Traccia le successioni selezionate con u(n-1) come variabile indipendente.

**Nota:** Un punto di convergenza potenziale si verifica ogni volta che una successione interseca la linea di riferimento y=x. Tuttavia, la successione può convergere o non convergere in quel punto, a seconda del valore iniziale della successione.

#### Disegnare la ragnatela

Per attivare il cursore per la traccia, premere TRACE. Lo schermo visualizza la **successione** e i valori correnti di n, X e Y (X rappresenta u(n-1) e Y rappresenta u(n)). Premere P ripetutamente per disegnare la ragnatela passo dopo passo, iniziando da nMin. In formato Web, il cursore per la traccia segue questo corso:

- 1. Inizia sull'asse x in corrispondenza del valore iniziale u(nMin) (quando PlotStart=1).
- 2. Si sposta verticalmente (su o giù) nella successione.
- 3. Si sposta orizzontalmente sulla linea di riferimento y=x.
- 4. Ripete questo movimento verticale e orizzontale mentre si continua a premere 1.

# Utilizzo dei grafici a ragnatela per illustrare la convergenza

## Esempio: Convergenza


1. Premere Y in modalità **Seq** per visualizzare l'editor della successione **Y** =. Assicurarsi che lo stile del grafico sia impostato a  $\cdot$ . (punto), quindi definire nMin, u(n) e u(nMin).

2. Premere 2nd [FORMAT] ENTER per impostare il formato degli assi Time.

3. Premere WINDOW e impostare le variabili come illustrato di seguito.


nMin=1	Xmin=0	Ymin=L10
nMax=25	Xmax=25	Ymax=10
PlotStart=1	XscI=1	Yscl=1
PlotSten=1		

4. Premere GRAPH per rappresentare la successione.



- 5. Premere 2nd [FORMAT] e scegliere l'impostazione per le assi Web.
- 6. Premere WINDOW e modificare le variabili seguenti.

- 7. Premere GRAPH per rappresentare la successione.
- 8. Premere TRACE, quindi premere ▶ per disegnare la ragnatela. Le coordinate del cursore visualizzate n, X (u(n-1)) e Y (u(n)) vengono modificate di conseguenza. Quando si preme ▶, viene visualizzato un nuovo valore n e il cursore per la traccia si trova sulla successione. Quando si preme nuovamente ▶, il valore n rimane invariato e il cursore si sposta sulla linea di riferimento y=x. Questo motivo si ripete mentre si traccia la ragnatela.



# Utilizzo del diagramma delle fasi

## Rappresentazione grafica con uv, vw e uw

Le impostazioni degli assi per il diagramma delle fasi uv, vw e uw mostrano le relazioni tra due successioni. Per selezionare un'impostazione degli assi per il diagramma delle fasi , premere 2nd [FORMAT], premere fino a quando il cursore si trova su uv, vw o uw, quindi premere ENTER].

Impostazione assi	Asse x	Asse y
uv	<b>u</b> ( <i>n</i> )	<b>V</b> (n)
vw	<b>v</b> (n)	<b>w</b> ( <i>n</i> )
uw	<b>u</b> ( <i>n</i> )	<b>w</b> ( <i>n</i> )

#### Esempio: Modello predatore-preda

Utilizzare il modello predatore-preda per determinare la popolazione regionale di un predatore e della sua preda che manterrebbe l'equilibrio tra le due specie.

Questo esempio utilizza il modello per determinare la popolazione di equilibrio di lupi e conigli, con popolazione iniziale di 200 conigli ( $\mathbf{u}(n\mathbf{Min})$ ) e di 50 lupi ( $\mathbf{v}(n\mathbf{Min})$ ).

Queste sono le variabili (i valori dati sono tra parentesi):

R = numero di conigli

M = tasso di crescita dei conigli senza lupi (.05)

K = tasso di morte dei conigli con i lupi (.001)

W = numero di lupi

G = tasso di crescita dei lupi con i conigli (.0002)

D = tasso di morte dei lupi senza i conigli (.03)

n = tempo (in mesi)

 $Rn = R_{n-1}(1+M-KW_{n-1})$ 

 $W_n = W_{n-1}(1+GR_{n-1}-D)$ 

1. Premere  $\boxed{Y=}$  in modalità **Seq** per visualizzare l'editor **Y=** della successione. Definire le successioni e i valori iniziali per  $R_n$  e  $W_n$  come illustrato di seguito. Immettere la successione  $R_n$  per  $\mathbf{u}(n)$  e quindi immettere la successione per  $W_n$  per  $\mathbf{v}(n)$ .


$$u(n) = u(n-1) \times (1+0.05-0.001 \times v(n-1))$$

$$v(n) = v(n-1) \times (1+0.0002 \times u(n-1)-0.03)$$

- 2. Premere [2nd] [FORMAT] [ENTER] per selezionare il formato degli assi Time.
- 3. Premere WINDOW e impostare le variabili come illustrato di seguito:


nMin=0	Xmin=0	Ymin=0
nMax=400	Xmax=400	Ymax=300
PlotStart=1	XscI=100	Yscl=100
PlotStep=1		


4. Premere GRAPH per rappresentare la successione.



5. Premere TRACE  $\triangleright$  per tracciare individualmente il numero di conigli ( $\mathbf{u}(n)$ ) e di lupi ( $\mathbf{v}(n)$ ) nel tempo (n).

**Suggerimento:** Premere un numero, quindi premere  $\boxed{\text{ENTER}}$  per saltare ad un valore n specifico (mese) mentre ci si trova in **TRACE**.






- 6. Premere 2nd [FORMAT] ENTER per selezionare il formato degli assi uv.
- 7. Premere WINDOW e modificare queste variabili come illustrato di seguito:

 Xmin=84
 Ymin=25

 Xmax=237
 Ymax=75

 Xscl=50
 Yscl=10

8. Premere TRACE per tracciare sia il numero di conigli (X) che il numero di lupi (Y) fino a 400 generazioni.



Nota: Premendo TRACE viene visualiizzata nell'angolo superiore sinistro l'equazione per u. Premere ♠ o ♥ per visualizzare l'equazione per v.

# Confronto tra le funzioni per le successioni della TI-84 Plus e TI-82

#### Variabili della successione e della finestra

Fare riferimento alla tabella se si ha dimestichezza con la calcolatrice TI-82. La tabella illustra le variabili di successione le variabili di successione della finestra della TI-84 Plus, confrontandole con quelle della TI-82.

TI-84 Plus	TI-82	
Nell'editor Y=		

TI-84 Plus	TI-82	
<b>u</b> ( <i>n</i> )	Un	
u(nMin)	UnStart (variable de ventana)	
<b>v</b> (n)	Vn	
v(nMin)	VnStart (variable de ventana)	
<b>w</b> (n)	non disponibile	
w(nMin)	non disponibile	
Nell'editor della finestra:		
<i>n</i> Min	nStart	
n <b>Max</b>	лМах	
PlotStart	иMin	
PlotStep	non disponibile	

## Differenze tra i tasti della TI-84 Plus e TI-82

## Modifiche dei tasti della successione

Fare riferimento alla tabella se si ha dimestichezza con TI-82. Vengono confrontate la sintassi del nome della successione e la sintassi della variabile nella TI-84 Plus con la sintassi del nome della successione e della variabile nella TI-82.

TI-84 Plus / TI-82	Sulla TI-84 Plus , premere:	Sulla TI-82 Plus , premere:
n / n	$[X,T,\Theta,n]$	[2nd] [n]
u(n) / Un	2nd <b>[u]</b> ( X,T,⊖,n )	2nd [Y-VARS] 4 1
<b>v(n) / V</b> n	2nd <b>[v]</b> ( X,T,⊖,n )	2nd [Y-VARS] 4 2
<b>w</b> (n)	2nd <b>[w]</b> ( [X,T,⊖,n] )	non disponibile
u(n-1) / Un-1	2nd <b>[u]</b> (	[2nd] [U <sub>n-1</sub> ]
v(n-1) / Vn-1	2nd <b>[v]</b> () [X,T,⊖,n] - [1] ()	[2nd] [V <sub>n-1</sub> ]
w(n-1)	2nd <b>[w]</b> ( X,T,⊖,n - 1 )	non disponibile


# Capitolo 7: Tabelle

## Per iniziare: Radici di una funzione

"Per iniziare" consiste in una rapida introduzione. Leggere il capitolo per maggiori dettagli.

Calcolare la funzione Y=X<sup>3</sup>-2X a ciascun numero intero tra -10 e 10. Quanti cambiamenti di segno si verificano ed a quali valori di X?

- 1. Premere MODE ▼ ▼ ENTER per impostare la modalità grafica Func.
- Premere Y=. A questo punto, premere X,T,⊙,n
   MATH 3 (per selezionare ³) 4 2 X,T,⊙,n
   per immettere la funzione Y1=X³-2X.



SETUP

\_Tbl=1


Depend:

3. Premere 2nd [TBLSET] per visualizzare lo schermo TABLE SETUP. Premere -10 10 per impostare TblStart=-10. Impostare ΔTbl=1.

Selezionare Indpnt:Auto (valore indipendente) e Depend:Auto (valore dipendente).


4. Premere 2nd [TABLE] per visualizzare lo schermo della tabella.

Nota: il messaggio sulla riga di introduzione "Press + for  $\Delta$ Tbl" ricorda che è possibile modificare  $\Delta$ Tbl da questa vista della tabella. La riga di introduzione viene cancellata premendo un qualsiasi tasto.



5. Premere ▼ fino a quando si vedono i cambiamenti del segno nel valore di Y1. Quanti cambiamenti di segno si verificano ed a quali valori di X?

In questo caso, è anche possibile vedere gli zeri della funzione calcolando quando Y1=0. È possibile esplorare le modifiche in X premendo + per visualizzare il messaggio  $\Delta$  Tbl , introducendo un nuovo valore e cercando il risultato.



## Definizione delle variabili

#### Schermo TABLE SETUP

Per visualizzare lo schermo **TABLE SETUP**, premere [2nd] [TBLSET]. Utilizzare lo schermo **TABLE SETUP** per definire il valore iniziale e l'incremento della variabile indipendente della tabella.



#### TblStart e ∆Tbl

**TblStart** (inizio tabella) definisce il valore iniziale della variabile indipendente. **TblStart** è utilizzabile solo quando la variabile indipendente viene generata automaticamente (quando **Indpnt:Auto** è stato selezionato).

 $\Delta$ **TbI** (passo tabella) definisce l'incremento della variabile indipendente.

Indpnt: Auto, Indpnt: Ask, Depend: Auto, Depend: Ask

Selezione	Caratteristiche tabella	
Indpnt:Auto Depend: Auto	I valori vengono visualizzati in tutte le celle della tabella automaticamente.	
Indpnt: Ask Depend: Auto	La tabella è vuota; quando si immette un valore per la variabile indipendente, i valori dipendenti vengono calcolati e visualizzati automaticamente.	
Indpnt: Auto Depend: Ask	Vengono visualizzati i valori della variabile indipendente; per generare un valore per una variabile dipendente, spostare il cursore in quella cella e premere [ENTER].	
Indpnt: Ask Depend: Ask	La tabella è vuota; immettere i valori per la variabile indipendente; per generare un valore per una variabile dipendente, spostare il cursore in quella cella e premere ENTER.	

## Impostazione di una tabella dallo schermo principale o da un programma

Per memorizzare un valore in **TblStart**,  $\Delta$ **Tbl**, oppure in **TblInput** dallo schermo principale o da un programma, selezionare il nome della variabile dal menu **VARS Table**. **TblInput** è un elenco di valori della variabile indipendente nella tabella corrente. Quando si preme [2nd] [TBLSET] nell'editor del programma, è possibile selezionare **IndpntAuto**, **IndpntAsk**, **DependAuto**, oppure **DependAsk**.

# Definizione delle variabili dipendenti

## Definizione delle variabili dipendenti dall'editor Y=

Immettere le funzioni che definiscono le variabili dipendenti nell'editor Y=. Nella tabella vengono visualizzate solo le funzioni selezionate nell'editor Y=. Viene utilizzata la modalità di rappresentazione dei grafici corrente. In modalità Par, è necessario definire entrambi i componenti di ciascuna equazione parametrica (capitolo 4).

## Modifica delle variabili dipendenti dall'editor di impostazione della tabella

Per modificare una funzione **Y=** selezionata dall'editor di impostazione della tabella, seguire i passaggi successivi:

- 1. Premere 2nd [TABLE] per visualizzare la tabella, quindi premere o per spostare il cursore in una colonna di variabili dipendenti.
- 2. Premere fino a quando il cursore si posiziona sul nome della funzione all'inizio della colonna. La funzione viene visualizzata sulla riga inferiore.

X	Y1	
OHNMANA	0 1 4 21 5 11 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
<u>6</u> Y₁≣X3-	204 -2X	

3. Premere ENTER. Il cursore si sposta sulla riga inferiore. Modificare la funzione.

X	Y1	
9	0	
234	4	
3	21	
5	56 115 204	
_ь	204	
Y1 <b>88</b> 3	-2X	

Y1	
0	
9.	
21 56	
115	
40	
	0 -1 4 21 56 115 204

4. Premere ENTER o ▼. Vengono calcolati i nuovi valori. La tabella e la funzione Y= vengono aggiornate automaticamente.

X	Y1	
9	0	
Ž	0,	
3	15 48	
1225	105 192	
Y1=0	1	


**Nota:** È inoltre possibile utilizzare questa funzionalità per visualizzare la funzione che definisce una variabile dipendente senza uscire dalla tabella.

## Visualizzazione della tabella

#### La tabella

Per visualizzare lo schermo della tabella, premere [2nd] [TABLE].

Nota: Se necessario, la tabella abbrevia i valori.



**Nota**: quando la tabella appare per la prima volta, sulla riga di introduzione è visualizzato il messaggio "Press + for  $\Delta$ Tbl". Questo messaggio ricorda che si può premere  $\mp$  per modificare  $\Delta$ Tbl in qualsiasi momento. Premendo un qualsiasi tasto, il messaggio scompare.


## Azzeramento di una tabella dallo schermo principale o da un programma

Dallo schermo principale, selezionare **CIrTable** da **CATALOG**. Per azzerare la tabella, premere [ENTER].


Da un programma, selezionare **9:CIrTable** dal menu **PRGM I/O**. Per azzerare la tabella, eseguire il programma. Se la tabella è stata impostata per **IndpntAsk**, tutti i valori della variabile nella tabella, sia indipendenti che dipendenti, vengono azzerati. Se la tabella è stata impostata per **DependAsk**, tutti i valori della variabile dipendente nella tabella vengono azzerati.

## Visualizzazione di valori indipendenti supplementari

Se si è selezionato **Indpnt: Auto**, è possibile premere ightharpoonup 
ightharp




Nota: È inoltre possibile scorrere dal valore immesso per **TblStart**. Mentre si scorre, **TblStart** viene aggiornato automaticamente al valore visualizzato sulla riga superiore della tabella. Nell'esempio precedente, **TblStart=0** e  $\Delta$ **Tbl=1** generano e visualizzano valori di **X=0,...,6**; è inoltre possibile premere  $\square$  per scorrere indietro e visualizzare la tabella per **X=-1,...,5**.



## Modifica delle impostazioni di una tabella dalla vista tabella

È possibile modificare le impostazioni di una tabella dalla relativa vista evidenziando un valore nella tabella, premendo + e inserendo un nuovo valore  $\Delta$ .


Premere Y=, quindi premere 1 ALPHA [F1] 1 2 ► X,T,Θ,n per inserire la funzione Y1=1/2x.




2. Premere 2nd [TABLE].



- 3. Premere ▼ ▼ per spostare il cursore per evidenziare 3, quindi premere ∓.
- 4. Premere 1 [ALPHA] [F1] 1 2 per modificare le impostazioni della tabella per visualizzare le modifiche in X in incrementi di 1/2.
- 5. Premere ENTER.





#### Visualizzazione di variabili dipendenti supplementari

Se sono state definite più di due variabili dipendenti, vengono visualizzate inizialmente le prime due funzioni **Y=** selezionate. Premere o per visualizzare le variabili dipendenti definite da altre funzioni **Y=** selezionate. La variabile indipendente rimane sempre nella colonna sinistra.

X	l Y2	Y3
-4	-4	-28
-2	- <u>6</u>	-10
01	, T	9
1 2	6 14	Ž
$\frac{-}{Y_3 = -2}$	_	

**Nota:** Per visualizzare simultaneamente sulla tabella due variabili dipendenti non definite come funzioni Y= consecutive, andare nell'editor Y= e deselezionare le funzioni Y= tra le due che si desidera visualizzare. Ad esempio, per visualizzare simultaneamente Y4 e Y7 sulla tabella, andare nell'editor Y= e deselezionare Y5 e Y6.

# Capitolo 8: Operazioni di DRAW

# Per iniziare: Disegnare una retta tangente


"Per iniziare" consiste in una rapida introduzione. Leggere il capitolo per maggiori dettagli.

Si desidera trovare l'equazione della retta tangente in X =  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  per la funzione Y1=sin(X).


1. Prima di cominciare, premere MODE e selezionare 4, Radian e Func, se necessario.



2. Premere Y= per visualizzare l'editor Y=. Premere SIN X,T, $\Theta$ , $\Pi$  ) per memorizzare sin(X) in Y1.




3. Premere 200M 7 per selezionare 7:2Trig, che traccia l'equazione nella finestra Zoom Trig.




4. Premere 2nd [DRAW] 5 per selezionare 5:Tangent( per eseguire l'istruzione tangente.






6. Premere ENTER. Viene disegnata la retta tangente in  $\sqrt{2/2}$ ; il valore X e l'equazione della retta tangente vengono visualizzate nel grafico.

Si consideri la possibilità di ripetere questa attività con la modalità impostata sul numero desiderato di cifre decimali. Il primo schermo mostra quattro cifre decimali. Nel secondo schermo la virgola è mobile.





## Utilizzo del menu DRAW

#### Menu DRAW

Per visualizzare il menu **DRAW**, premere 2nd [DRAW]. L'interpretazione della calcolatrice TI-84 Plus di queste istruzioni dipende se l'accesso al menu è stato effettuato dallo schermo principale, dall'editor del programma o direttamente da un grafico.

DRAW POINTS STO		
1:ClrDraw	Azzera tutti gli elementi disegnati	
2:Line(	Disegna una retta tra due punti	
3:Horizontal	Disegna una retta orizzontale	
4:Vertical	Disegna una retta verticale	
5:Tangent(	Disegna una retta tangente a una funzione	
6:DrawF	Disegna una funzione	
7:Shade(	Ombreggia un'area tra due funzioni	
8:DrawInv	Disegna l'inverso di una funzione	
9:Circle(	Disegna un cerchio	
0:Text(	Disegna testo nello schermo del grafico	
A:Pen	Abilita lo strumento per il disegno a mano libera.	

## Prima di disegnare su un grafico

Le operazioni del menu **DRAW** consentono di disegnare sul grafico delle funzioni attualmente selezionate. Per questo motivo, prima di disegnare su un grafico, può essere desiderabile eseguire i passaggi seguenti:

• Modificare le impostazioni della modalità sullo schermo relativo.

- Cambiare le impostazioni del formato nel relativo schermo. È possibile premere 2nd [FORMAT]
  oppure utilizzare la scelta rapida nello schermo della modalità per accedere allo schermo
  grafico Format.
- Immettere o modificare le funzioni nell'editor Y=.
- Selezionare o deselezionare le funzioni nell'editor Y=.
- Modificare i valori della variabile della finestra.
- Abilitare o disabilitare i grafici statistici.
- Azzerare i disegni esistenti con CIrDraw.

**Nota**: se si disegna su un grafico e quindi si esegue una delle operazioni elencate precedentemente, il grafico viene nuovamente tracciato senza i disegni quando lo si rivisualizza. Prima di cancellarli, i disegni possono essere memorizzati con **StorePic**.

#### Disegnare su un grafico

È possibile utilizzare qualsiasi funzione del menu **DRAW** tranne **Drawinv** per disegnare su grafici **Func**, **Par**, **Pol** e **Seq**. **Drawinv** è valida solo per la rappresentazione dei grafici in **Func**. Le coordinate per tutte le funzioni di **DRAW** sono i valori delle coordinate x e y dello schermo.

È possibile utilizzare la maggior parte delle funzioni dei menu **DRAW** e **DRAW POINTS** per disegnare direttamente su un grafico, utilizzando il cursore per identificare le coordinate. È inoltre possibile eseguire queste istruzioni dallo schermo principale o da un programma. Se quando si seleziona una funzione del menu **DRAW** non è visualizzato un grafico, appare lo schermo principale.

# Azzeramento dei disegni

#### Azzeramento dei disegni con un grafico visualizzato

Tutti i punti, le rette e le ombreggiature disegnate su un grafico utilizzando le funzioni di **DRAW** sono temporanee.

Per azzerare i disegni dal grafico attualmente selezionato, selezionare 1:CIrDraw dal menu DRAW. Il grafico corrente viene rappresentato nuovamente e visualizzato senza gli elementi disegnati.

## Azzeramento dei disegni dallo schermo principale o da un programma

Per azzerare i disegni dallo schermo principale o da un programma, iniziare una riga vuota sullo schermo principale oppure nell'editor del programma. Selezionare 1:CIrDraw dal menu DRAW. L'istruzione viene copiata nella posizione del cursore. Premere ENTER.

L'esecuzione di **CIrDraw**, azzera tutti i disegni dal grafico corrente e visualizza il messaggio **Done**. Quando si visualizza nuovamente il grafico, tutti i punti, le rette, i cerchi e le aree ombreggiate saranno scomparse.

ClrDraw	Done


Nota: Prima di azzerare i disegni, è possibile memorizzarli con StorePic.

# Disegnare segmenti

## Disegnare segmenti direttamente su un grafico

Per disegnare un segmento quando è visualizzato un grafico, eseguire i passaggi successivi:

- 1. Selezionare 2:Line( dal menu DRAW.
- 2. Posizionare il cursore nel punto in cui si desidera iniziare a disegnare il segmento, quindi premere **ENTER**.
- 3. Spostare il cursore nel punto in cui si desidera terminare il segmento. Il segmento di retta viene visualizzato mentre si sposta il cursore. Premere ENTERI.




Per continuare a disegnare i segmenti, ripetere i passaggi 2 e 3. Per annullare **Line(**, premere <u>CLEAR</u>].

## Disegnare segmenti dallo schermo principale o da un programma


**Line(** disegna un segmento tra le coordinate (XI,YI) e (X2,Y2). È possibile immettere i valori sotto forma di espressioni.


Line(X1,Y1,X2,Y2)





Per cancellare un segmento di retta, immettere Line(X1,Y1,X2,Y2,0)






# Disegnare rette orizzontali e verticali

## Disegnare rette direttamente su un grafico

Per disegnare una retta orizzontale o verticale quando il grafico è visualizzato, eseguire i passaggi successivi:

- 1. Selezionare **3:Horizontal** o **4:Vertical** dal menu **DRAW**. Viene visualizzata una retta che si sposta quando si sposta il cursore.
- 2. Posizionare il cursore sulla coordinata y (per le rette orizzontali) o sulla coordinata x (per le rette verticali) attraverso cui si desidera far passare la retta disegnata.
- 3. Premere ENTER per disegnare la retta sul grafico.



Per continuare a disegnare le rette, ripetere i passaggi 2 e 3.

Per annullare Horizontal o Vertical, premere CLEAR.

## Disegnare rette dallo schermo principale o da un programma


**Horizontal** (retta orizzontale) disegna una retta orizzontale su **Y**=*y*. *y* può essere un'espressione ma non un elenco.


#### Horizontal *y*

**Vertical** (retta verticale) disegna una retta verticale su  $\mathbf{X} = x \cdot x$  può essere un'espressione ma non un elenco.

#### Vertical x

Per fare in modo che la calcolatrice TI-84 Plus disegni più di una retta orizzontale o verticale, separare ciascuna istruzione con i due punti ( : ).






## Disegnare rette tangenti


## Disegnare tangenti direttamente su un grafico

Per disegnare una retta tangente quando il grafico è visualizzato, eseguire i passaggi successivi:

- 1. Selezionare 5:Tangent( dal menu DRAW.
- 3. Premere  $\triangleright$  e  $\triangleleft$ , oppure immettere un numero per selezionare il punto sulla funzione in cui si desidera disegnare la retta tangente.
- 4. Premere ENTER. In modalità Func, viene visualizzato il valore X in cui è stata disegnata la retta tangente, insieme all'equazione della retta tangente nella parte inferiore dello schermo. In tutte le altre modalità, viene visualizzato il valore dy/dx.



5. Modificare l'impostazione decimale fisso nello schermo delle modalità per visualizzare meno cifre per X e nell'equazione per Y.



## Disegnare tangenti dallo schermo principale o da un programma

**Tangent(** (retta tangente) disegna una retta tangente all'*espressione* in termini di X, come Y1 o X<sup>2</sup>, nel punto X=*valore*. X può essere un'espressione. *Espressione* viene interpretata come se fosse in modalità **Func**.

## Tangent(espressione, valore)







# Disegnare funzioni e le relative funzioni inverse

#### Disegnare una funzione

**DrawF** (disegna funzione) disegna sul grafico corrente l'*espressione* come una funzione in termini di **X**. Quando si seleziona **6:DrawF** dal menu **DRAW**, TI-84 Plus ritorna allo schermo principale o all'editor del programma. **DrawF** non è interattiva.

**DrawF** espressione







Nota: Nell'espressione non è possibile utilizzare un elenco per disegnare una famiglia di curve.

#### Disegnare una funzione inversa

**Drawlnv** (disegna funzione inversa) disegna sul grafico corrente l'inverso dell'*espressione* in termini di **X**. Quando si seleziona **8:Drawlnv** dal menu **DRAW**, TI-84 Plus ritorna allo schermo principale o all'editor del programma. **Drawlnv** non è interattiva. **Drawlnv** funziona solo in modalità **Func**.

 $\textbf{DrawInv} \ \textit{espressione}$ 






Nota: non è possibile utilizzare una lista di espressioni con Drawlnv.


# Ombreggiare aree di un grafico


## Ombreggiare un grafico

Per ombreggiare un'area di un grafico, selezionare **7:Shade(** dal menu **DRAW**. L'istruzione viene incollata sullo schermo principale oppure nell'editor del programma.

**Shade**(lowerfunc,upperfunc[,Xleft,Xright,pattern,patres])







MathPrint™

Classic

**Shade(** disegna *lowerfunc* e *upperfunc* in termini di **X** sul grafico corrente ed ombreggia l'area al di sopra di *lowerfunc* e al di sotto di *upperfunc*. Vengono ombreggiate solo le aree in cui *lowerfunc* < *upperfunc*.

*Xleft* e *Xright*, se inclusi, specificano i margini sinistro e destro dell'ombreggiatura. *Xleft* e *Xright* devono essere numeri tra **Xmin** e **Xmax**, che sono i valori predefiniti.

pattern specifica uno dei quattro motivi dell'ombreggiatura.

- pattern=1 verticale (predefinito)
- pattern=2 orizzontale
- pattern=3 pendenza Nnegativa 45° pattern=4 pendenza Npositiva 45°

patres specifica la risoluzione dell'ombreggiatura utilizzando un numero intero da 1 a 8.


patres=1	ombreggia ciascun pixel (predefinito)
patres=2	ombreggia a pixel alternati
patres=3	ombreggia un pixel ogni tre
patres=4	ombreggia un pixel ogni quattro
patres=5	ombreggia un pixel ogni cinque
patres=6	ombreggia un pixel ogni sei
patres=7	ombreggia un pixel ogni setteF
patres=8	ombreggia un pixel ogni otto

# Disegnare i cerchi

## Disegnare i cerchi direttamente su un grafico

Per disegnare un cerchio direttamente sul grafico visualizzato utilizzando il cursore, eseguire i passaggi successivi:

- 1. Selezionare 9:Circle( dal menu DRAW.
- 2. Posizionare il cursore al centro del cerchio che si desidera disegnare. Premere [ENTER].
- 3. Spostare il cursore su un punto della circonferenza. Premere I per disegnare il cerchio sul grafico.



**Nota:** Questo cerchio è stato disegnato direttamente sullo schermo, per questo motivo, viene quindi visualizzato perfettamente circolare e non tiene conto dei valori della variabile della finestra. Quando si utilizza l'istruzione **Circle**( dallo schermo principale o da un programma, le variabili della finestra corrente potrebbero distorcere la forma.


Per continuare a disegnare cerchi, ripetere i passaggi 2 e 3. Per annullare Circle(, premere [CLEAR].

## Disegnare cerchi dallo schermo principale o da un programma

**Circle(** disegna un cerchio con centro (X,Y) e raggio. Questo valori possono essere espressioni.

Circle(X,Y,raggio)





**Nota:** Quando si utilizza **Circle**( sullo schermo principale o da un programma, i valori della finestra corrente potrebbero distorcere il cerchio disegnato. Utilizzare **ZSquare** (capitolo 3) prima di disegnare il cerchio per modificare le variabili della finestra in modo da poter creare un cerchio perfetto.

# Posizionamento di testo in un grafico

## Posizionamento di testo direttamente su un grafico


Per posizionare testo su un grafico quando il grafico è visualizzato, eseguire i passaggi successivi:

- 1. Selezionare 0:Text( dal menu DRAW.
- Posizionare il cursore nel punto in cui si desidera far iniziare il testo.
- 3. Immettere i caratteri. Premere ALPHA o 2nd [A-LOCK] per immettere le lettere e θ. È possibile immettere le funzioni, le variabili e le istruzioni della calcolatrice TI-84 Plus. Il carattere è proporzionale, per questo motivo, il numero esatto di caratteri immessi varia. Mentre si digita, i caratteri vengono posizionati sopra al grafico.

Per annullare **Text(**, premere CLEAR).


## Posizionamento del testo su un grafico dallo schermo principale o da un programma


**Text(** posiziona sul grafico corrente i caratteri compreso il *valore*, che può includere funzioni e istruzioni della TI-84 Plus. L'angolo superiore sinistro del primo carattere è il pixel (*riga,colonna*), dove *riga* è un numero intero tra 0 e 57 e *colonna* è un numero intero tra 0 e 94. Sia *riga* che *colonna* possono essere espressioni.



Text(riga,colonna,valore,valore . . .)

valore può essere del testo racchiuso tra virgolette ("), oppure un'espressione. La calcolatrice TI-84 Plus calcolerà un'espressione e visualizzerà il risultato con un massimo di 10 caratteri.





Classic

#### Divisione dello schermo

In uno schermo diviso orizzontalmente (**Horiz**), il valore massimo delle *righe* è 25. In uno schermo diviso **G-T**, il valore massimo delle *righe* è 45, mentre, il valore massimo delle *colonne* è 46.

## Utilizzo della penna per disegnare su un grafico


## Utilizzo di Pen per disegnare su un grafico

Pen disegna direttamente solo su un grafico. Non è possibile eseguire Pen dallo schermo principale o da un programma. È possibile catturare l'immagine creata utilizzando il software TI-Connect™ e salvarla sul computer per riutilizzarla in un'esercitazione a casa o come materiale didattico oppure memorizzarla come file grafico sulla TI-84 Plus (vedere sotto Memorizzazione di immagini del grafico).

Per disegnare su un grafico visualizzato, eseguire i passaggi successivi:

- 1. Selezionare A:Pen dal menu DRAW.
- 2. Posizionare il cursore nel punto in cui si desidera iniziare a disegnare. Premere ENTER per attivare la penna.
- 3. Spostare il cursore. Mentre si sposta il cursore si disegna sul grafico, ombreggiando un pixel alla volta.
- 4. Premere ENTER per disattivare la penna.

Ad esempio, la funzione **Pen** è stata utilizzata per creare la freccia che punta al minimo locale della funzione selezionata.



**Nota:** Per continuare a disegnare sul grafico, spostare il cursore nella nuova posizione in cui si desidera ricominciare a disegnare, quindi ripetere i passaggi 2, 3 e 4. Per annullare **Pen**, premere <u>CLEAR</u>.

# Disegnare punti su un grafico

#### Menu DRAW POINTS

Per visualizzare il menu **DRAW POINTS**, premere 2nd [DRAW] . L'interpretazione di queste istruzioni dipende se l'accesso a questo menu è stato effettuato dallo schermo principale, dall'editor del programma o direttamente dal grafico.


DRAW	POINTS STO	
1: P	t-On(	Attiva un punto.
2: Pt	t-Off(	Disattiva un punto.
3: P1	t-Change (	Attiva e disattiva un punto.
4: Px	xl-On(	Attiva un pixel.
5: Pz	xl-Off(	Disattiva un pixel.
6: Px	xl-Change(	Attiva e disattiva un pixel.

Restituisce 1 se pixel è attivo, 0 se pixel è disattivo.

## Disegnare punti direttamente su un grafico

Per disegnare un punto su un grafico, eseguire i passaggi seguenti:

- 1. Selezionare 1:Pt-On( dal menu DRAW POINTS.
- 2. Spostare il cursore nella posizione in cui si desidera disegnare il punto.
- 3. Premere ENTER per disegnare il punto.



Per continuare a disegnare punti, ripetere i passaggi 2 e 3. Per annullare **Pt-On(**, premere <u>CLEAR</u>).

## Pt-Off(

Per cancellare (disattivare) un punto disegnato su un grafico, eseguire i passaggi seguenti:

- 1. Sezionare 2:Pt-Off( (punto off) dal menu DRAW POINTS.
- 2. Spostare il cursore sul punto che si desidera cancellare.
- 3. Premere ENTER per cancellare il punto.

Per continuare a cancellare i punti, ripetere i passaggi 2 e 3. Per annullare **Pt-Off(**, premere [CLEAR].

#### Pt-Change(

Per modificare (attivare e disattivare) un punto su un grafico, eseguire i passaggi seguenti:

- 1. Selezionare 3:Pt-Change( (modifica punto) dal menu DRAW POINTS.
- 2. Spostare il cursore sul punto che si desidera modificare.
- 3. Premere ENTER per modificare lo stato del punto (attivo/disattivo).


Per continuare la modifica dei punti, ripetere i passaggi 2 e 3. Per annullare **Pt-Change(**, premere <u>CLEAR</u>).


## Disegnare punti dallo schermo principale o da un programma

**Pt-On(** (punto on) attiva il punto su (X=x,Y=y). **Pt-Off(** disattiva il punto. **Pt-Change(** attiva e disattiva il punto. *mark* è facoltativo; determina l'aspetto del punto; specificare 1, 2 o 3, dove:

$$1 = \bullet$$
 (punto; predefinito)  $2 = \square$  (casella)  $3 = +$  (croce)

Pt-On(x,y[,mark]) Pt-Off(x,y[,mark]) Pt-Change(x,y)






**Nota:** Se si specifica *mark* per attivare un punto con **Pt-On(**, è necessario specificare *mark* quando si disattiva il punto con **Pt-Off(**. **Pt-Change(** non ha l'opzione *mark*.

# Disegnare pixel

#### Pixel della TI-84 Plus

Le funzioni **PxI-** (pixel) consentono di attivare, disattivare o invertire un pixel (puntino) sul grafico utilizzando il cursore. Quando si seleziona un'istruzione pixel dal menu **DRAW**, la calcolatrice TI-84 Plus ritorna allo schermo principale o all'editor del programma. Le istruzioni pixel non sono interattive.



#### Attivare e disattivare i pixel

**PxI-On(** (pixel on) attiva un pixel su (row,column), dove row (riga) è un numero intero tra 0 e 62 e column (colonna) è un numero intero tra 0 e 94.

PxI-Off( disattiva il pixel. PxI-Change( attiva e disattiva il pixel.

PxI-On(riga,colonna)
PxI-Off(riga,colonna)

PxI-Change(riga,colonna)

## pxl-Test(

**pxI-Test(** (pixel test) restituisce 1 se il pixel in (riga,colonna) è attivo, oppure 0 se il pixel è disattivo sul grafico corrente. riga deve essere un numero intero tra 0 e 62. colonna deve essere un numero intero tra 0 e 94.

pxI-Test(riga,colonna)

#### Divisione dello schermo

In uno schermo diviso orizzontalmente (Horiz), il valore massimo delle righe è 30 per PxI-On(, PxI-Off(, PxI-Change( e pxI-Test(.

In uno schermo diviso **G-T**, il valore massimo delle *righe* è 50, mentre, il valore massimo delle *colonne* è 46 per **PxI-On(, PxI-Off(, PxI-Change(** e **pxI-Test(**.

# Memorizzazione di immagini del grafico

#### Menu DRAW STO

Per visualizzare il menu **DRAW STO**, premere [2nd] [DRAW] [4].

DRA	AW POINTS	STO	
1:	StorePic		Memorizza l'immagine corrente
2:	RecallPic		Richiama un'immagine salvata
3:	StoreGDB		Memorizza il database del grafico corrente
4:	RecallGDB		Richiama un database salvato del grafico


#### Memorizzazione di un'immagine di un grafico

È possibile memorizzare fino a 10 immagini di un grafico, ciascuna delle quali è un'immagine della visualizzazione corrente del grafico nelle variabili **Pic1** a **Pic9**, oppure **Pic0**. Successivamente, è possibile sovrapporre l'immagine memorizzata ad un grafico visualizzato dallo schermo principale o da un programma.

Un'immagine include elementi disegnati, funzioni tracciate, assi e segni di spunta. L'immagine non include le etichette delle assi, gli indicatori dei limiti superiore e inferiore, i prompt o le coordinate del cursore. Le parti dello schermo nascoste da queste voci vengono memorizzate con l'immagine.

Per memorizzare un'immagine di un grafico, eseguire i passaggi successivi:

- Selezionare 1:StorePic dal menu DRAW STO. StorePic viene incollato nella posizione corrente del cursore.
- 2. Immettere il numero (da 1 a 9 o 0) della variabile dell'immagine in cui si desidera memorizzare l'immagine. Ad esempio, se si immette 3, TI-84 Plus memorizzerà l'immagine in Pic3.



**Nota:** È inoltre possibile selezionare una variabile dal menu secondario PICTURE (VARS) 4). La variabile viene incollata di fianco a **StorePic**.

3. Premere ENTER per visualizzare il grafico corrente e memorizzare l'immagine.

### Richiamo di immagini del grafico

#### Richiamo di un'immagine del grafico

Per richiamare un'immagine di un grafico, eseguire i passaggi successivi:

- Selezionare 2:RecallPic dal menu DRAW STO. RecallPic viene incollato nella posizione corrente del cursore.
- 2. Immettere il numero (da 1 a 9 oppure 0) della variabile dell'immagine da cui si desidera richiamare un'immagine. Ad esempio, se si immette 3, la calcolatrice TI-84 Plus richiamerà l'immagine memorizzata in **Pic3**.

**Nota**: È inoltre possibile selezionare una variabile dal menu secondario PICTURE (VARS) 4). La variabile viene incollata di fianco a **RecallPic**.

Premere [ENTER] per visualizzare il grafico corrente con l'immagine sovrapposta.

Nota: Le immagini sono disegni. Non è possibile tracciare una curva che fa parte di un'immagine.

#### Cancellare un'immagine del grafico

Per cancellare le immagini del grafico dalla memoria, utilizzare il menu secondario **MEMORY MANAGEMENT/DELETE** (capitolo 18).

## Memorizzazione di database del grafico (GDB)

#### Che cos'è un database del grafico?

Un database del grafico (**GDB**) contiene l'insieme di elementi che definisce un grafico particolare. È possibile creare nuovamente il grafico da questi elementi. È possibile memorizzare un massimo di dieci **GDB** in variabili (da **GDB1** a **GDB9**, oppure **GDB0**) e richiamarli per creare nuovamente i grafici.

Un GDB memorizza cinque elementi di un grafico:

- Modalità di rappresentazione del grafico
- Variabili della finestra


- · Impostazioni di formato
- Tutte le funzioni nell'editor Y= e il relativo stato della selezione
- Stile del grafico per ciascuna funzione Y=.

I GDB non contengono voci disegnate o definizioni stat plot.

#### Memorizzazione di un database di un grafico

Per memorizzare un database di un grafico, eseguire i passaggi successivi:

- Selezionare 3:StoreGDB dal menu DRAW STO. StoreGDB viene incollato nella posizione corrente del cursore.
- 2. Immettere il numero (da 1 a 9, oppure 0) di una variabile del GDB. Ad esempio, se è stato immesso 7, TI-84 Plus memorizzerà il GDB in GDB7.



Nota: È inoltre possibile selezionare una variabile dal menu secondario GDB (VARS) 3). La variabile viene incollata di fianco a StoreGDB.

3. Premere [ENTER] per memorizzare il database corrente nella variabile GDB specificata.


### Richiamo di database del grafico (GDB)

#### Richiamo di un database di un grafico

**ATTENZIONE**: Quando si richiama un **GDB**, il database sostituisce tutte le funzioni **Y=** esistenti. Si consiglia di memorizzare le funzioni **Y=** correnti in un altro database prima di richiamare un **GDB** memorizzato.

Per richiamare un database di un grafico, eseguire i passaggi successivi:

- Selezionare 4:RecalIGDB dal menu DRAW STO. RecalIGDB viene incollato nella posizione corrente del cursore.
- Immettere il numero (da 1 a 9, oppure 0) di una variabile del GDB da cui si desidera richiamare un GDB. Ad esempio, se è stato immesso 7, TI-84 Plus richiamerà il GDB memorizzato in GDB7.



Nota: È inoltre possibile selezionare una variabile dal menu secondario GDB (VARS) 3). La variabile viene incollata di fianco a RecallGDB.

3. Premere ENTER per sostituire il GDB corrente con il GDB richiamato. Il nuovo grafico non viene rappresentato. La calcolatrice TI-84 Plus modifica la modalità di rappresentazione automaticamente, se necessario.

Cancellare un database di un grafico				
Per cancellare un GDB dalla memoria, utilizzare il menu secondario MEMORY MANAGEMENT/DELETE (capitolo 18).				

## Capitolo 9: Divisione dello schermo

## Per iniziare: Studio di una circonferenza trigonometrica

"Per iniziare" consiste in una rapida introduzione. Leggere il capitolo per maggiori dettagli.

Utilizzare la modalità schermo diviso **G-T** (grafico-tabella) per studiare una circonferenza trigonometrica e le sue relazioni con i valori numerici dei più comuni angoli trigonometrici di 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, e così via.



Premere • • • • ENTER per selezionare la modalità schermo diviso **G-T** (grafico-tabella).



3. Premere Y= per visualizzare l'editor Y= per la modalità di rappresentazione Par. Premere COS (X,T,O,n) ()


ENTER per memorizzare cos(T) su X1T. Premere SIN (X,T,O,n) () ENTER per memorizzare sin(T) su Y1T.



4. Premere WINDOW per visualizzare l'editor della finestra. Immettere i seguenti valori per le variabili della finestra:


Tmin=0	Xmin=L2.3	Ymin=L2.5
Tmax=360	Xmax=2.3	Ymax=2.5
Tstep=15	Xscl=1	Yscl=1


5. Premere TRACE. Il cerchio viene rappresentato, sulla sinistra, in modo parametrico in modalità Degree e il cursore per la traccia viene attivato. Quando T=0 (dalle coordinate del grafico), è possibile vedere dalla tabella sulla destra che il valore di X1T (cos(T)) è 1 e di Y1T (sin(T)) è 0. Premere ▶ per spostare il cursore all'incremento di angolo 15° successivo. Mentre si traccia intorno al cerchio in passaggi di 15°, viene visualizzato nella tabella un'approssimazione del valore standard per ciascun angolo.



6. Premere [2nd] [TBLSET] e cambiare Indpnt su Ask.

 Premere 2nd [TABLE] per attivare la tabella dello schermo suddiviso. Premere → o → per evidenziare un valore da modificare, quindi immettere un nuovo valore direttamente nella tabella per sovrascrivere quello precedente.






#### Utilizzo della divisione dello schermo

#### Impostazione di una modalità di divisione dello schermo


Per impostare una modalità di divisione dello schermo, premere MODE, quindi spostare il cursore su **Horiz** o **G-T** e premere ENTER.

- Selezionare Horiz per visualizzare lo schermo del grafico e un altro schermo divisi orizzontalmente.
- Selezionare G-T (grafico-tabella) per visualizzare lo schermo del grafico e lo schermo della tabella divisi verticalmente.










La divisione dello schermo viene attivata quando si preme un tasto qualsiasi che visualizza uno schermo a cui si riferisce la divisione dello schermo.

Se sono stati selezionati dei grafici statistici, essi vengono mostrati assieme ai tracciati x-y nel grafico. Premere [2nd] [TABLE] per attivare la parte a tabella dello schermo suddiviso e per visualizzare i dati della lista. Premere [7] o [8] per evidenziare un valore da modificare, quindi immettere un nuovo valore direttamente nella tabella per sovrascrivere quello precedente. Premere [9] ripetutamente per visualizzare ogni colonna di dati (sia della tabella che dei dati della lista).



Schermo suddiviso con grafici x-y e grafici statistici

Alcuni schermi non possono essere visualizzati in modalità di divisione. Ad esempio, se si preme MODE in modalità **Horiz** o **G-T**, lo schermo viene visualizzato come schermo intero. Se a questo punto, si preme un tasto che visualizza una delle due metà di uno schermo diviso, come TRACE, lo schermo si divide nuovamente.


Quando si preme un tasto o una combinazione del tasto nella modalità **Horiz** o **G-T**, il cursore viene posizionato nella metà del display a cui quel tasto si riferisce. Ad esempio, se si preme TRACE, il cursore viene posizionato nella metà del display in cui è visualizzato il grafico. Se si preme 2nd [TABLE], il cursore viene posizionato nella metà in cui è visualizzata la tabella.

La calcolatrice TI-84 Plus rimane in modalità di divisione fino a quando si ripristina la modalità **Full** (a schermo intero).

## **Divisione schermo Horiz (orizzontale)**

#### Horiz

In modalità di divisione dello schermo **Horiz** (orizzontale), una linea orizzontale divide lo schermo in due metà.



La metà superiore visualizza il grafico.

La metà inferiore visualizza uno di questi schermi.

- Lo schermo principale (quattro righe)
- Editor Y= (quattro righe)
- Editor Stat (due righe)
- Editor della finestra (tre impostazioni)
- Editor di impostazione della tabella (due righe)

#### Spostamento da una metà all'altra in modalità Horiz

Per utilizzare la metà superiore dello schermo diviso:

- Premere GRAPH o TRACE.
- Selezionare un'operazione ZOOM o CALC.

Per utilizzare la metà inferiore dello schermo diviso:

- Premere qualsiasi tasto o combinazione di tasti che visualizza lo schermo principale.
- Premere Y= (editor Y=).
- Premere STAT ENTER (editor Stat).
- Premere WINDOW (editor della finestra).
- Premere [2nd] [TABLE] (editor di impostazione della tabella).

#### Schermi interi in modalità Horiz


In modalità di divisione dello schermo **Horiz**, tutti gli altri schermi vengono visualizzati come schermi interi.

Per ritornare alla divisione dello schermo **Horiz** da uno schermo intero quando ci si trova in modalità **Horiz**, premere qualsiasi tasto o combinazione di tasti che visualizza il grafico, lo schermo principale, l'editor **Y=**, l'editor Stat, l'editor della finestra o l'editor di impostazione della tabella.

## Divisione schermo G-T (grafico-tabella)

#### Modalità G-T

In modalità di divisione dello schermo **G-T** (grafico-tabella), una linea verticale divide lo schermo in due metà.



La metà di sinistra visualizza tutti i grafici e i diagrammi attivi.

La metà destra visualizza i dati della tabella corrispondenti al grafico sulla sinistra o i dati della lista corrispondenti al diagramma sulla sinistra.

#### Spostamento da una metà all'altra in modalità G-T


Per utilizzare la metà sinistra dello schermo:

- Premere GRAPH o TRACE.
- Selezionare un'operazione ZOOM o CALC.

Per utilizzare la metà destra dello schermo premere [2nd] [TABLE]. Se i valori a destra sono i dati della lista, questi possono essere modificati come nell'Editor Stat della lista.

#### Utilizzo di [TRACE] in modalità G-T

Quando si preme • o • per spostare il cursore di traccia lungo un grafico nella metà sinistra dello schermo suddiviso in modalità G-T, la tabella nella metà destra scorre automaticamente per corrispondere ai valori correnti del cursore. Se ci sono più grafici o tracciati attivi, è possibile premere • o • per selezionare un grafico o un tracciato diverso.



**Nota:** Quando si rappresenta un grafico in modalità **Par**, entrambi i componenti di un'equazione (**X***n***T** e **Y***n***T**) vengono visualizzati nelle due colonne della tabella. Mentre si rappresenta il grafico, il valore corrente della variabile indipendente **T** viene visualizzato sul grafico.


#### Schermi interi in modalità G-T


In modalità di divisione dello schermo **G-T**, tutti gli altri schermi, tranne quello del grafico e quello della tabella, vengono visualizzati come schermi interi.

Per ritornare alla divisione dello schermo **G-T** da uno schermo intero quando ci si trova in modalità **G-T**, premere qualsiasi tasto che visualizza un grafico o la tabella.

#### Pixel della TI-84 Plus in modalità Horiz e G-T

#### Pixel della TI-84 Plus nelle modalità Horiz e G-T





**Nota:** Ciascun set di numeri in parentesi visualizzato sopra rappresenta la riga e la colonna di un pixel d'angolo che è attivo.

#### Istruzioni DRAW Pixel

Per le istruzioni PxI-On(, PxI-Off( e PxI-Change( e per la funzione pxI-Test(:

- In modalità Horiz, il valore massimo per riga è 30; il valore massimo per colonna è 94.
- In modalità G-T, il valore massimo per riga è 50; il valore massimo per colonna è 46.

PxI-On(riga,colonna)

#### Menu DRAW istruzione Text(

Per l'istruzione Text(:

- In modalità Horiz, il valore massimo per riga è 25; il valore massimo per colonna è 94.
- In modalità G-T, il valore massimo per riga è 45 il valore massimo per colonna è 46.

Text(riga,colonna,"testo")

#### Menu PRGM I/O istruzione Output(

Per l'istruzione Output(:

- In modalità Horiz, il valore massimo per riga è 4; il valore massimo per colonna è 16.
- In modalità G-T, il valore massimo per riga è 8; il valore massimo per colonna è 16.

Output(riga,colonna,"testo")

Nota: L'istruzione Output( può essere utilizzata solo in un programma.

## Impostazione della modalità di divisione dello schermo dallo schermo principale o da un programma

Per impostare Horiz o G-T da un programma, eseguire i passaggi seguenti:

- 1. Premere MODE mentre il cursore si trova su una riga vuota nell'editor del programma.
- 2. Selezionare Horiz o G-T.

L'istruzione viene incollata nella posizione del cursore. La modalità viene impostata quando si incontra l'istruzione durante l'esecuzione. La modalità rimane attiva anche dopo l'esecuzione del programma.

Nota: È possibile, inoltre, incollare Horiz o G-T sullo schermo principale o nell'editor del programma da CATALOG (capitolo 15).

# Capitolo 10: Matrici

## Per iniziare: Utilizzo del menu di scelta rapida MTRX


"Per iniziare" consiste in una rapida introduzione. Per informazioni dettagliate, leggere il capitolo.

È possibile utilizzare il menu di scelta rapida MTRX ([ALPHA] [F3]) per inserire un calcolo di matrici rapide nello schermo principale o nell'editor Y=


Nota: per inserire una frazione in una matrice, eliminare prima gli zero già presenti.

Esempio: sommare le seguenti matrici:  $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 5 & 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$  e memorizzare il risultato nella matrice C.


1. Premere ALPHA [F3] per visualizzare l'editor matrici rapide. Le dimensioni predefinite della matrice sono due righe per due colonne.




2. Premere ▼ ▼ per evidenziare **OK**, quindi premere ENTER].




3. Premere 2 \( \bar{\cup} \) 3 \( \bar{\cup} \) 5 \( \bar{\cup} \) 8 \( \bar{\cup} \) per creare la prima matrice.




4. Premere + ALPHA [F3] ▼ ENTER 4 ▶ 3 ▶ 2 ▶ 1 ▶ ENTER per creare la seconda matrice ed eseguire il calcolo.




5. Premere STO→ 2nd [MATRX] e selezionare 3:[C].




6. Premere ENTER per memorizzare la matrice in [C].




Nell'editor della matrice ([2nd] [MATRX]), è possibile vedere che le dimensioni della matrice [C] sono 2x2.



È possibile premere p per visualizzare lo schermo EDIT, quindi selezionare [C] per modificarla.







## Per iniziare: Sistemi di equazioni lineari

"Per iniziare" consiste in una rapida introduzione. Leggere il capitolo per maggiori dettagli.


Calcolare la soluzione di X+2Y+3Z=3 e 2X+3Y+4Z=3. La calcolatrice TI-84 Plus, consente di risolvere un sistema di equazioni lineari immettendo in una matrice i coefficienti come elementi e quindi utilizzando **rref**( per ottenere il formato ridotto a righe sovrapposte).


- Premere 2nd [MATRIX]. Premere ) per visualizzare il menu MATRX EDIT. Premere 1 per selezionare 1: [A].
- 2. Premere 2 ENTER 4 ENTER per definire una matrice 2×4. Il cursore rettangolare indica l'elemento corrente. I puntini di sospensione (...) indicano le colonne supplementari fuori dallo schermo.
- 3. Premere 1 ENTER per immettere il primo elemento. Il cursore rettangolare si sposta nella seconda colonna della prima riga.






4. Premere 2 ENTER 3 ENTER 3 ENTER per completare la riga superiore (per X+2Y+3Z=3).






6. Premere 2nd [QUIT] per tornare allo schermo principale. Se neccessario, premere CLEAR per cancellare lo schermo principale. Premere 2nd [MATRIX] ▶ per visualizzare il menu MATRX MATH Premere → per vedere la parte inferiore del menu. Selezionare B:rref( per copiare rref( sullo schermo principale.



7. Premere 2nd [MATRIX] 1 per selezionare 1: [A] dal menu MATRX NAMES. Premere [) ENTER. Il formato ridotto a gradini sovrapposte della matrice viene visualizzato e memorizzato in Ans.

$$1X - 1Z = -3$$
 quindi  $X = -3 + Z$   
 $1Y + 2Z = 3$  quindi  $Y = 3 - 2Z$ 



#### Definizione di una matrice


#### Che cos'è una matrice?

Una matrice è un array bidimensionale. È possibile visualizzare, definire o modificare una matrice nel editor delle matrici. È inoltre possibile definire una matrice utilizzando il menu di scelta rapida MTRX ([ALPHA] [F3]). La TI-84 Plus dispone di 10 variabili di matrice, da [A] a [J]. È possibile definire una matrice direttamente in un'espressione. Una matrice, a seconda della memoria disponibile, può avere fino a 99 righe o colonne. Nelle matrici della TI-84 Plus si possono memorizzare solo numeri reali. Le frazioni vengono memorizzate come numeri reali e possono essere utilizzate nelle matrici.


#### Selezione di una matrice

Prima di poter definire o visualizzare una matrice nell'editor, è necessario selezionare il nome della matrice. Per fare ciò, eseguire i passaggi successivi:

1. Premere 2nd [MATRIX] • per visualizzare il menu MATRX EDIT. Vengono visualizzate le dimensioni di qualsiasi matrice definita in precedenza.



2. Selezionare la matrice che si desidera definire. Viene visualizzato lo schermo MATRX EDIT.



#### Accettazione o modifica delle dimensioni della matrice

Le dimensioni della matrice ( $riga \times colonna$ ) vengono visualizzate sulla riga superiore. Le dimensioni di una nuova matrice sono 1 ×1. È necessario accettare o modificare le dimensioni ogni volta che si modifica una matrice. Quando si seleziona una matrice da definire, il cursore evidenzia la dimensione per riga.

- Per accettare la dimensione per riga, premere ENTER.
- Per modifica la dimensione per riga, immettere il numero di righe (fino a 99), quindi premere [ENTER].

Il cursore si sposta sulla dimensione per colonne. A questo punto, è necessario accettare o modificare la dimensione per colonne nello stesso modo utilizzato per la dimensione della riga. Quando si preme [ENTER], il cursore rettangolare si sposta sul primo elemento della matrice.

## Visualizzazione degli elementi di una matrice

#### Visualizzazione degli elementi della matrice

Dopo aver impostato le dimensioni della matrice, è possibile visualizzare la matrice e immettere i valori per gli elementi della matrice. In una nuova matrice, tutti i valori sono uguali a zero.

Selezionare la matrice dal menu MATRX EDIT e immettere le dimensioni.

La parte centrale dell'editor della matrice visualizza un massimo di sette righe e tre colonne di una matrice, visualizzando i valori degli elementi in forma abbreviata, se necessario. L'intero valore dell'elemento corrente, indicato dal cursore rettangolare, viene visualizzato sulla riga inferiore.



Questa è una matrice 8×4. I puntini di sospensione nella colonna destra o sinistra indicano colonne supplementari.↑ o ↓ nella colonna destra indicano righe supplementari.

#### Cancellazione di una matrice

Per cancellare le matrici dalla memoria, utilizzare il menu secondario **MEMORY MANAGEMENT/DELETE** (capitolo 18).

#### Visualizzazione di una matrice

L'editor della matrice ha due modalità, visualizzazione e modifica. In modalità visualizzazione, è possibile utilizzare i tasti cursore per spostarsi velocemente da un elemento della matrice all'altro. L'intero valore dell'elemento evidenziato viene visualizzato nella riga di modifica.

Selezionare la matrice dal menu MATRX EDIT, quindi immettere le dimensioni.



#### Utilizzo dei tasti della modalità visualizzazione

Tasto	Funzione
401	Sposta il cursore rettangolare all'interno della riga corrente
V 0 A	Sposta il cursore rettangolare all'interno della colonna corrente; sulla riga superiore, ♠ sposta il cursore sulla dimensione della colonna; sulla dimensione della colonna, ♠ sposta il cursore sulla dimensione della riga
ENTER	Consente di passare alla modalità di modifica; attiva il cursore di modifica sulla riga inferiore
CLEAR	Consente di passare alla modalità di modifica; azzera il valore sulla riga inferiore
Qualsiasi carattere	Consente di passare alla modalità di modifica; azzera il valore sulla riga inferiore; copia il carattere sulla riga inferiore
2nd [INS]	Nessuna
DEL	Nessuna

#### Modifica di un elemento di una matrice

In modalità di modifica, è attivo un cursore di modifica sulla riga inferiore. Per modificare il valore di un elemento di una matrice, eseguire i passaggi successivi.

- 1. Selezionare la matrice dal menu MATRX EDIT e immettere le dimensioni.
- Premere ◀, ♠, ▶ e ▼ per spostare il cursore sull'elemento della matrice che si desidera modificare.
- 3. Passare alla modalità di modifica premendo [ENTER], [CLEAR].
- Per modificare il valore dell'elemento della matrice, utilizzare i tasti della modalità di modifica descritti di seguito. È possibile immettere un'espressione, che viene calcolata quando si esce la modalità di modifica.

**Nota:** Se si commette un errore, è possibile premere <u>CLEAR</u> <u>ENTER</u> per ripristinare il valore in corrispondenza del cursore rettangolare.

5. Premere ENTER, ▲ o ▼ per spostarsi su un altro elemento.





#### Utilizzo dei tasti della modalità modifica

Tasto	Funzione
4 o Þ	Sposta il cursore di modifica all'interno del valore
▼ 0 ▲	Memorizza il valore visualizzato sulla riga di modifica nell'elemento della matrice; passa alla modalità di visualizzazione e sposta il cursore all'interno della colonna
[ENTER]	Memorizza il valore visualizzato sulla riga di modifica nell'elemento della matrice; passa alla modalità di visualizzazione e sposta il cursore sull'elemento della riga successiva
CLEAR	Azzera il valore sulla riga inferiore
Qualsiasi carattere	Copia il carattere nella posizione del cursore di modifica sulla riga inferiore
2nd [INS]	Attiva il cursore di inserimento
DEL	Cancella il carattere sotto al cursore di modifica sulla riga inferiore

## Utilizzo delle matrici con le espressioni

#### Utilizzo di una matrice in un'espressione

Per utilizzare una matrice in un'espressione, eseguire uno dei passaggi successivi:

- Copiare il nome dal menu MATRX NAMES.
- Richiamare il contenuto della matrice nell'espressione con 2nd [RCL] (capitolo 1).
- Immettere la matrice direttamente (vedere di seguito).

#### Immissione di una matrice in un'espressione

È possibile immettere, modificare e memorizzare una matrice nell'editor della matrice. È inoltre possibile immettere una matrice direttamente nell'espressione.

Per immettere una matrice in un'espressione, eseguire i passaggi successivi:

1. Premere 2nd [[] per indicare l'inizio della matrice.

- 2. Premere 2nd [[] per indicare l'inizio di una riga.
- 3. Immettere un valore, che può essere un'espressione, per ciascun elemento nella riga. Separare il valori con virgole.
- 4. Premere 2nd []] per indicare la fine di una riga.
- 5. Ripetere i passaggi da 2 a 4 per immettere tutte le righe.
- 6. Premere [2nd] [1] per indicare la fine della matrice.

**Nota:** Le parentesi chiude (]]) non sono necessarie alla fine di un'espressione o prima di →.

La matrice risultante viene visualizzata nella forma:

[[elemento1,1,...,elemento1,n] [elementom,1,...,elementom,n]]

L'espressione viene calcolata quando il dato viene eseguito.

#### Nota:

- Le virgole immesse per separare gli elementi non vengono visualizzate nell'output.
  - Le parentesi quadre chiuse sono necessarie quando si inserisce una matrice direttamente nello schermo principale o in un'espressione.
  - Una matrice definita utilizzando l'editor delle matrici viene memorizzata automaticamente.
     Tuttavia, quando si inserisce una matrice direttamente nello schermo principale o in un'espressione, questa non viene memorizzata automaticamente, ma può essere memorizzata manualmente.


In modalità MathPrint™, è anche possibile utilizzare il menu di scelta rapida **MTRX** per introdurre questo tipo di matrice:

- 1. Premere ALPHA [F3] ▼ ▶ ENTER ▼ ENTER per definire le dimensioni della matrice.
- 2. Premere 1 2 2 4 5 6 per definire la matrice.
- 3. Premere ENTER per eseguire il calcolo.

## Visualizzazione e copia delle matrici

#### Visualizzazione di una matrice

Per visualizzare il contenuto di una matrice sullo schermo principale, selezionare la matrice dal menu **MATRX NAMES**, quindi premere **ENTER**].




#### In modalità MathPrint™:

- Una freccia a sinistra o a destra indica ulteriori colonne.
- Una freccia in alto o in basso indica ulteriori righe.

#### In modalità Classic:

- I puntini di sospensione nella colonna destra o sinistra indicano colonne supplementari.
- ↑ o ↓ nella colonna destra indicano righe supplementari.

In entrambi i modi, premere  $\triangleright$ ,  $\triangleleft$ ,  $\triangleright$  e  $\triangleright$  per scorrere la matrice. È possibile scorrere la matrice dopo aver premuto ENTER per calcolarla. Se non è possibile scorrere la matrice, premere  $\triangleright$  ENTER ENTER per ripetere il calcolo.




#### Note:

- Non è possibile copiare il risultato di una matrice dalla cronologia.
- I calcoli delle matrici non vengono salvati quando si passa dalla modalità MathPrint™ alla modalità Classic o viceversa.

#### Copia di una matrice su un'altra matrice

Per copiare una matrice, eseguire i passaggi successivi:

- 1. Premere 2nd [MATRX] per visualizzare il menu MATRX NAMES.
- 2. Selezionare il nome della matrice che si desidera copiare.
- Premere STO▶.
- 4. Premere nuovamente 2nd [MATRX] e selezionare il nome della nuova matrice su cui si desidera copiare la matrice esistente.
- 5. Premere ENTER per copiare la matrice su un nuovo nome di matrice.



#### Accesso ad un elemento della matrice

Sullo schermo principale o da un programma, è possibile memorizzare un valore su, oppure richiamare un valore da un elemento di una matrice.

È necessario che l'elemento sia all'interno delle dimensioni correnti definite per la matrice. Selezionare *matrice* dal menu **MATRX NAMES**.

[matrice](riga,colonna)

## Utilizzo di funzioni matematiche con le matrici

#### Utilizzo di funzioni matematiche con le matrici

Con le matrici è possibile utilizzare molte delle funzioni matematiche presenti sulla tastiera della TI-84 Plus tastiera, il menu **MATH**, il menu **MATH NUM** e il menu **MATH TEST**. È necessario tuttavia che le dimensioni siano corrette. Ciascuna funzione descritta di seguito consente di creare una nuova matrice; la matrice originale rimane invariata.


#### Addizione, sottrazione, moltiplicazione

Per sommare (+) o sottrarre (-) le matrici, è necessario che le dimensioni siano le stesse. Il risultato consiste in una matrice in cui gli elementi sono la somma o la differenza degli elementi individuali corrispondenti.

```
matriceA+matriceB
matriceA-matriceB
```


Per moltiplicare ( $\boxtimes$ ) due matrici, la dimensione della colonna della matriceA deve corrispondere alla dimensione della riga della matriceB.

matriceA\*matriceB



La moltiplicazione di una *matrice* per un *valore* o un *valore* per una *matrice* restituisce una matrice in cui ciascun elemento di *matrice* è moltiplicato per *valore*.


matrice\*valore valore\*matrice



#### Negazione

La negazione di una matrice ( ) restituisce una matrice in cui il segno di ciascun elemento è cambiato (invertito).


-matrice



#### abs(

**abs(** (valore assoluto, menu **MATH NUM)** restituisce una matrice che contiene il valore assoluto di ciascun elemento della *matrice*.


abs(matrice)



#### round(

**round(** (menu **MATH NUM**) restituisce una matrice. Arrotonda ciascun elemento nella *matrice* a #decimali. Se #decimali viene omesso, gli elementi vengono arrontondati a 10 cifre.


round(matrice[,#decimali])



#### Inverse

Utilizzare la funzione -1 ([x-1]) per invertire una matrice (^-1 non è valido). *matrice* deve essere quadrata e il determinante non può essere uguale a zero.


matrice-1



#### **Potenze**

Per elevare a potenza una matrice, *matrice* deve essere quadrata. È possibile utilizzare  $^{2}$  ( $x^{2}$ ),  $^{3}$  (menu MATH) o  $^{4}$ potenza ( $^{1}$ por potenze tra  $^{0}$ 0 e 255).

```
matrice<sup>2</sup>
matrice<sup>3</sup>
matrice<sup>^</sup>potenza
```



MathPrint™

Classic


#### Operatori relazionali

Per confrontare due matrici utilizzando gli operatori relazionali =  $e \neq (menu \ TEST)$ , è necessario che le matrici abbiano le stesse dimensioni.

Gli operatori =  $e \neq confrontano la matriceA e la matriceB elemento per elemento. Gli altri operatori relazionali non si possono utilizzare con le matrici e non sono validi.$ 

*matriceA*=*matriceB* restituisce **1** se ogni confronto è vero; restituisce **0** se almeno un confronto è falso.

matriceA≠matriceB restituisce 1 se almeno un confronto è falso.



#### iPart(, fPart(, int(

iPart(, fPart(e int(si trovano nel menu MATH NUM.

iPart( restituisce una matrice contenente la parte intera di ciascun elemento di matrice.


iPart([C])


fPart( restituisce una matrice contenente la parte frazionaria di ciascun elemento di matrice.


**int(** restituisce una matrice contenente il massimo intero minore o uguale di ciascun elemento di *matrice*.

1 3 100 47

iPart(matrice)
fPart(matrice)
int(matrice)







## **Operazioni di MATRX MATH**

#### Menu MATRX MATH

Per visualizzare il menu MATRX MATH, premere 2nd [MATRIX] .

NAMES MATH EDIT

1:det( Calcola il determinante2:T Traspone la matrice

3:dim( Restituisce le dimensioni della matrice 4:Fill( Riempie tutti gli elementi con una costante

5:identity( Restituisce la matrice identità 6:rochM( Restituisce una matrice casuale

7:augment( Concatena due matrici

8:Matr list (Memorizza una matrice in un elenco 9:List matr (Memorizza un elenco in una matrice

0:cumSum( Restituisce le somme cumulative di una matrice

A:ref( Restituisce il formato in righe sovrapposte di una matrice

B:rref( Restituisce il formato ridotto in righe sovrapposte

C:rowSwap( Scambia due righe di una matrice

D:row+( Aggiunge due righe; memorizza nella seconda riga

E:\*row( Moltiplica la riga per un numero

F:\*row+( Moltiplica la riga, aggiunge alla seconda riga

#### det(


det( (determinante) restituisce il determinante (un numero reale) di una matrice quadrata.


det(matrice)

#### **Transpose**

<sup>T</sup> (trasposta) restituisce una matrice in cui ciascun elemento (riga, colonna) viene scambiato con l'elemento corrispondente (colonna, riga) di *matrice*.

#### matrice**T**







#### Accesso alle dimensioni della matrice con dim(

dim( (dimensioni) restituisce un elenco che contiene le dimensioni ({righe,colonne}) di una matrice.

dim(matrice)

**Nota:**  $dim(matrice) \rightarrow Ln:Ln(1)$  restituisce il numero di righe.  $dim(matrice) \rightarrow Ln:Ln(2)$  restituisce il numero di colonne.






#### Creazione di una matrice con dim(

Utilizzare **dim(** con STO▶ per creare una nuova *matrice* di dimensioni *righe* × *colonne* con tutti gli elementi uguali a zero.

{righe,colonne}→dim(matrice)



#### Ridimensionare una matrice con dim(

Utilizzare **dim(** con STO▶ per ridimensionare una *matrice* esistente alle dimensioni *righe* × *colonne*. Gli elementi nelle vecchia *matrice* che rientrano nelle nuove dimensioni non vengono modificati. Gli elementi supplementari creati sono degli zero.


Nota: Gli elementi della matrice che non rientrano nelle nuove dimensioni vengono cancellati.

{righe,colonne}→dim(matrice)

#### Fill(

Fill( memorizza un valore in ciascun elemento della matrice.


**Fill(**valore,matrice)



#### identity(

identity( restituisce la matrice identica di dimensione righe × dimensione colonne.


identity(dimensione)



#### randM(

**randM(** (crea una matrice casuale) restituisce una matrice  $righe \times colonne$  di numeri interi casuali a una cifra (da  $\ge$ -9 a  $\le$  9). I valori vengono controllati dalla funzione **rand** (capitolo 2).

randM(righe,colonne)



#### augment(

**augment(** concatena la *matriceA* e la *matriceB*. Il numero di righe nella *matriceA* deve essere uguale al numero di righe nella *matriceB*.


#### augment(matriceA,matriceB)

$$\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
3 & 4
\end{bmatrix} \rightarrow \text{[A]} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
3 & 4
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
5 & 6 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \rightarrow \text{[B]} \\
\begin{bmatrix}
5 & 6 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \rightarrow \text{[B]} \\
\begin{bmatrix}
5 & 6 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
5 & 6 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
5 & 6 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
3 & 4
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8
\end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
7 & 8$$

#### Matr▶list(


Matr▶list( (matrice memorizzata in un elenco) riempie ciascun nomeelenco con elementi da ciascuna colonna della matrice. Matr≯list( ignora gli argomenti extra di nomeelenco. Nello stesso modo, Matr≯list( ignora le colonne extra della matrice.

Matr▶list(matrice,nomeelencoA,...,nomeelenco n)



Matr≯list( riempie, inoltre, un *nomeelenco* con gli elementi di una *colonna#* specifica della *matrice*. Per riempire un elenco utilizzando una colonna specifica della matrice, è necessario immettere *colonna#* dopo *matrice*.


Matr>list(matrice,colonna#,nomeelenco)



#### List>matr(

**List**▶matr( (elenchi memorizzati nella matrice) riempie una nomematrice colonna per colonna con elementi di ciascun elenco. Se tutti gli elenchi non hanno la stessa dimensione, **List**▶matr( riempirà ciascuna riga extra di nomematrice con uno **0**. Gli elenchi complessi non sono validi.


#### **List**▶matr(elencoA,..., elenco n,nomematrice)




#### cumSum(

**cumSum(** restituisce somme cumulative degli elementi nella *matrice*, iniziando con il primo elemento. Ciascun elemento è la somma cumulativa di tutta la colonna.

#### cumSum(matrice)





#### Operazioni sulle righe

Le operazioni sulle righe che si possono utilizzare in un'espressione, non modificano la *matrice* in memoria. È possibile immettere come espressioni tutti i numeri e i valori delle righe. Selezionare la matrice dal menu **MATRX NAMES**.


#### ref(, rref(


**ref(** (formato delle righe sovrapposte) restituisce il formato delle righe sovrapposte di una *matrice* reale. Il numero di colonne deve essere maggiore di oppure uguale al numero di righe.

#### ref(matrice)

**rref(** (formato ridotto delle righe sovrapposte) restituisce il formato ridotto delle righe sovrapposte di una *matrice* reale. Il numero di colonne deve essere maggiore di oppure uguale al numero di righe.

#### rref(matrice)







#### rowSwap(

rowSwap( restituisce una matrice. Scambia la rigaA e la rigaB della matrice.

rowSwap(matrice,rigaA,rigaB)





#### row+(

**row+(** (addizione riga) restituisce una matrice. Somma la rigaA e la rigaB della matrice e memorizza il risultato nella rigaB.

row+(matrice,rigaA,rigaB)

#### \*row(

\*row( (moltiplicazione riga) restituisce una matrice. Moltiplica la *riga* della *matrice* per il *valore* e memorizza il risultato nella *riga*.

\*row(valore, matrice, riga)

#### \*row+(

\*row+( (moltiplicazione e addizione riga) restituisce una matrice. Moltiplica la *rigaA* della *matrice* per il *valore*, quindi lo somma alla *rigaB* e memorizza il risultato nella *rigaB*.

\*row+(valore,matrice, rigaA, rigaB)


## Capitolo 11: Elenchi

#### Per iniziare: Generazione di una successione

"Per iniziare" consiste in una rapida introduzione. Leggere il capitolo per maggiori dettagli.

Calcolare i primi otto termini della successione 1/A<sup>2</sup>. Memorizzare i risultati in un elenco creato dall'utente, quindi visualizzare i risultati sotto forma di frazione. Iniziare questa esercitazione su una riga vuota dello schermo principale.

1. Premere [2nd] [LIST] per visualizzare il menu LIST OPS.



2. Premere 5 per selezionare 5:seq(, che apre una procedura guidata all'immissione della sintassi.




3. Premere 1 ALPHA [F1] ENTER ALPHA [A] ▼ ALPHA [A] ▼ 1 ▼ 8 ▼ 1 per inserire la successione.


Premere →, per selezionare Paste e quindi ENTER per inserire la seq( nella posizione corrente del cursore.



4. Premere STO\* e quindi 2nd [A-LOCK] per attivare alphalock. Premere [S] [E] [Q] e quindi ALPHA] per disattivare alpha-lock. Premere 1 per completare il nome della lista.

**Nota**: dato che il comando **seq**( crea una lista, è possibile assegnare alla lista un nome composto da un massimo di cinque caratteri.






```
seq \left(\frac{1}{6^2}, A, 1, 8, 1\right);

\left\{1 \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{9} \quad \frac{1}{16} \quad \frac{1}{25} \quad \frac{1}{36}\right\}


Ans \Rightarrow SEQ1

\left\{1 \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{9} \quad \frac{1}{16} \quad \frac{1}{25} \quad \frac{1}{36}\right\}
```

6. Premere 2nd [LIST] per visualizzare il menu LIST NAMES. Premere ENTER per incollare LSEQ1 nella posizione corrente del cursore. (Se SEQ1 non è l'elemento 1 del menu LIST NAMES, spostare il cursore su SEQ1 prima di premere ENTER).)



- Premere MATH per visualizzare il menu MATH. Premere
   per selezionare 2:▶Dec, che inserisce ▶Dec alla posizione corrente del cursore.
- 8. Premere ENTER per visualizzare la successione in forma decimale. Premere ▶ ripetutamente (oppure premere e mantenere premuto ▶) per scorrere la lista e visualizzarne tutti gli elementi.



## Denominazione degli elenchi

#### Utilizzo dei nomi degli elenchi della TI-84 Plus

La TI-84 Plus dispone di sei nomi di lista in memoria: L1, L2, L3, L4, L5 e L6. I nomi da L1 a L6 sono le seconde funzioni dei tasti da 1 a 6. Per inserire uno di questi nomi in uno schermo valido, premere 2nd, quindi premere il tasto appropriato. I nomi da L1 a L6 vengono memorizzati nelle colonne dell'editor stat di lista da 1 a 6 quando si azzera (resetta) la memoria.

#### Creazione di un nome di elenco sullo schermo principale


Per creare il nome di un elenco sullo schermo principale, eseguire i passaggi successivi:


1. Premere 2nd [{], immettere uno o più elementi dell'elenco, quindi premere 2nd [{]]. Separare gli elementi dell'elenco con delle virgole.

Gli elementi dell'elenco possono essere numeri reali, numeri complessi o espressioni.

- 2. Premere ST0▶.
- 3. Premere  $\overline{ALPHA}$  [lettera da A a Z oppure  $\theta$ ] per immettere la prima lettera del nome.
- 4. Immettere da zero a quattro lettere,  $\theta$ , oppure dei numeri per completare il nome.

5. Premere ENTER. L'elenco viene visualizzato sulla riga successiva. Il nome dell'elenco e i relativi elementi vengono archiviati in memoria. Il nome dell'elenco diventa una voce del menu LIST NAMES.





**Nota:** per visualizzare una lista creata dall'utente nell'editor stat di lista, è necessario richiamare la lista nell'editor in questione (capitolo 12).

E' possibile anche creare il nome di un elenco in uno dei seguenti quattro modi.

- Al prompt Name= o nell' editor STAT dell' elenco
- Al prompt Xlist:, Ylist:, o Data List: negli editor dei grafici statistici
- Ai prompt List:, List1:, List2:, Freq:, Freq1:, Freq2:, XList: o YList: negli editor di statistica inferenziale
- Allo schermo principale utilizzando SetUpEditor

È possibile creare tutti i nomi di elenco desiderati a seconda dello spazio disponibile nella memoria della TI-84 Plus.

## Memorizzazione e visualizzazione degli elenchi

#### Memorizzazione di elementi in un elenco

Di solito, è possibile memorizzare gli elementi di un elenco in uno dei seguenti modi.

• Utilizzare le parentesi graffe e STO nello schermo principale.

 Utilizzare l'editor STAT dell'elenco per memorizzare gli elementi in un nome elenco (capitolo 12).

La dimensione massima di un elenco è di 999 elementi.

#### Visualizzazione di un elenco sullo schermo principale

Per visualizzare gli elementi di un elenco sullo schermo principale, immettere il nome dell'elenco (utilizzando ⊾, se necessario) e premere ENTER. I puntini di sospensione indicano che l'elenco continua oltre la finestra di visualizzazione. Premere ▶ più volte (oppure premere e tenere premuto) per far scorrere l'elenco e visualizzare tutti gli elementi dell'elenco.

#### Copia di un elenco su un altro elenco

Per copiare un elenco, memorizzarlo in un altro elenco.

#### Accesso ad un elemento di un elenco

È possibile memorizzare un valore in oppure richiamare un valore da un *elemento* specifico dell'elenco. È possibile memorizzare in qualsiasi elemento all'interno della dimensione corrente dell'elenco oppure in un elemento oltre la dimensione.

nomeelenco(elemento)

#### Eliminazione di un elenco dalla memoria

Per cancellare gli elenchi dalla memoria, compresi L1 fino a L6, utilizzare il menu secondario MEMORY MANAGEMENT/DELETE (capitolo 18). La reimpostazione della memoria ripristina L1 fino a L6. Se si cancella un elenco dall'editor STAT non lo si cancella dalla memoria.


#### Utilizzo degli elenchi nella rappresentazione grafica

Per rappresentare graficamente una famiglia di curve, è possibile utilizzare delle liste (capitolo 3) oppure l'App Transformation Graphing.

## Immissione dei nomi degli elenchi

#### Utilizzo del menu LIST NAMES

Per visualizzare il menu **LIST NAMES**, premere [2nd] [LIST]. Ogni elemento è un nome di lista creato dall'utente, eccetto per le liste da **L1** a **L6**. **Le voci del menu LIST NAMES** vengono disposte automaticamente in ordine alfanumerico. Solo le prime 10 voci vengono etichettate con i numeri da 1 a 9, quindi 0. Per passare dal primo nome della lista che inizia con un particolare carattere alfabetico o  $\theta$ , premere [ALPHA] [lettera da A a Z o  $\theta$ ].



**Nota**: dall'inizio di un menu, premere **→** per passare alla fine dello stesso. Dalla fine, premere **→** per passare all'inizio.

Quando si seleziona un nome di elenco dal menu **LIST NAMES**, il nome viene incollato nella posizione corrente del cursore.


• Il simbolo del nome L precede un nome di elenco quando il nome viene incollato in un punto in cui sono validi anche dati diversi da un nome di elenco, come lo schermo principale.

 Il simbolo L non precede un nome di elenco quando il nome viene incollato in un punto in cui un nome di elenco è l'unico input valido, come il prompt Name= dell'editor STAT dell'elenco oppure i prompt XList: e YList dell'editor STAT per la definizione dei grafici.

#### Immissione del nome di un elenco creato dall'utente direttamente

Per immettere direttamente un nome di elenco esistente, eseguire i passaggi successivi:

- 1. Premere [2nd] [LIST] per visualizzare il menu LIST OPS.
- Selezionare B:L, che incolla L nella posizione corrente del cursore. L non è sempre necessario.



Nota: è anche possibile incollare ι alla posizione corrente del cursore dal CATALOG.

3. Immettere i caratteri che compongono il nome dell'elenco.



## Come allegare formule ai nomi degli elenchi

#### Come allegare una formula ad un elenco

È possibile allegare una formula ad un nome di elenco, in modo che ciascun elemento dell'elenco sia un risultato della formula. La formula allegata deve includere almeno un altro elenco o un altro nome di elenco, oppure la stessa formula deve risultare un elenco.

Nel momento in cui si modifica qualsiasi cosa nella formula allegata, l'elenco a cui la formula è allegata viene aggiornato automaticamente.

Ad esempio, quando un elemento di un elenco a cui la formula fa riferimento cambia, l'elenco a cui la formula è allegata viene aggiornato.

Ad esempio, la seguente schermata mostra che gli elementi sono memorizzati in L3 e la formula L3+10 è allegata al nome di elenco LADD10. Le virgolette indicano la formula che deve allegata a LADD10. Ciascun elemento di LADD10 è la somma di un elemento in L3 più 10.

```
(1,2,3)→L3
(1 2 3)
"L3+10"→∟ADD10
L3+10
∟ADD10
(11 12 13)
```

La schermata successiva mostra un altro elenco, L4. Gli elementi di L4 sono la somma della stessa formula allegata a L3. Tuttavia, le virgolette non sono state immesse e per questo motivo la formula non è allegata a L4.

Sulla riga successiva, -6→L3(1):L3 modifica il primo elemento in L3 a -6 e quindi visualizza nuovamente L3.

L'ultima schermata mostra che la modifica di L3 ha aggiornato LADD10, ma non ha modificato L4. Il motivo di ciò è che la formula L1+10 è allegata a LADD10 ma non a L4.

**Nota:** Per visualizzare una formula allegata ad un nome di elenco, utilizzare l'editor STAT dell'elenco (capitolo 12).

#### Come allegare una formula ad un elenco sullo schermo principale o in un programma

Per allegare una formula ad un nome di elenco da una riga vuota sullo schermo principale o da un programma, eseguire i passaggi successivi:

1. Premere ALPHA [''], immettere la formula (che deve risolversi in un elenco) e premere nuovamente ALPHA [''].

**Nota:** Quando in una formula si includono più di un nome di elenco, ciascun elenco deve avere la stessa dimensione.

- Premere ST0▶.
- 3. Immettere il nome dell'elenco a cui si desidera allegare la formula.
  - Premere [2nd] e quindi un nome di elenco della TI-84 Plus da L1 a L6.
  - Premere 2nd [LIST] e selezionare un nome di elenco creato dall'utente dal menu LIST NAMES.
  - Immettere direttamente un nome di elenco creato dall'utente utilizzando L.

4. Premere ENTER].

**Nota:** L'editor STAT dell'elenco visualizza un simbolo di protezione della formula di fianco a ciascun nome di elenco a cui è stato allegato una formula. Il capitolo 12 descrive come utilizzare l'editor STAT dell'elenco per allegare le formule agli elenchi, per modificare le formule allegate e per togliere le formule dagli elenchi.

#### Come togliere una formula da un elenco

È possibile togliere (azzerare) una formula allegata da un elenco in vari modi.

Per esempio:

- Immettere " " → nome elenco sullo schermo principale.
- Modificare qualsiasi elemento di un elenco a cui la formula è allegata.
- Utilizzare l'editor stat dell'elenco (capitolo 12).
- Utilizzare CirList o CirAliList per togliere una formula dalla lista (capitolo 18).

## Utilizzo degli elenchi nelle espressioni

È possibile utilizzare degli elenchi in un'espressione in uno dei seguenti modi. Quando si preme [ENTER], qualsiasi espressione viene calcolata per ciascun elemento dell'elenco e viene visualizzato un elenco.

 In un'espressione, utilizzare un nome di elenco creato dall'utente oppure uno in memoria della TI-84 Plus.

• Immettere direttamente gli elementi dell'elenco.

• Utilizzare [2nd] [RCL] per richiamare il contenuto dell'elenco in una espressione in corrispondenza della posizione del cursore (capitolo 1).



Nota: È necessario incollare i nomi di elenchi creati dall'utente al prompt RcI selezionandoli dal menu LIST NAMES. Non è possibile immettere i nomi direttamente utilizzando L.

#### Utilizzo degli elenchi con funzioni matematiche

È possibile utilizzare una lista per inserire diversi valori per alcune funzioni matematiche. Per informazioni sulla validità di una lista, vedere l'Appendice A. La funzione viene calcolata per ciascun elemento della lista e viene visualizzata una lista.

 Quando si utilizza un elenco con una funzione, è necessario che la funzione sia valida per ciascun elemento nell'elenco. Nella rappresentazione grafica, un elemento non valido, come L1 in √({1,0,-1}), viene ignorato.

Questo restituisce un errore.

Questo restituisce un errore.

Questo rappresenta graficamente 
$$X*\sqrt{1}$$
 e  $X*\sqrt{1}$  e  $X*\sqrt{1}$  (0), ma salta  $X*\sqrt{1}$ .

• Quando si utilizzano due elenchi con una funzione a due argomenti, la dimensione di ciascun elenco deve essere uguale. La funzione viene calcolata per elementi corrispondenti.

 Quando si utilizzano un elenco e un valore con una funzione a due argomenti, il valore viene utilizzato con ciascun elemento nell'elenco.

#### Menu LIST OPS

#### Menu LIST OPS

Per visualizzare il menu LIST OPS, premere [2nd] [LIST] .

NAM	ES OPS MATH	
1:	SortA(	Ordina gli elenchi in ordine ascendente
2:	SortD(	Ordina gli elenchi in ordine discendente
3:	dim(	Imposta la dimensione dell'elenco
4:	Fill(	Immette una costante in tutti gli elementi
5 <b>:</b>	seq(	Crea una successione
6:	cumSum(	Restituisce un elenco di somme cumulative
7:	$\Delta$ List(	Restituisce la differenza di elementi consecutivi

```
NAMES OPS MATH

8: Select( Seleziona punti dati specifici

9: augment( Concatena due elenchi

0: List\rightarr( Memorizza un elenco in una matrice

A: Matr\rightarr( Memorizza una matrice in un elenco

B: L Designa il tipo di dati del nome dell'elenco
```


#### SortA(, SortD(


**SortA(** (ordinamento ascendente) ordina gli elementi dell'elenco dai valori più bassi a quelli più alti. **SortD(** (ordinamento discendente) ordina gli elementi dell'elenco dai valori più alti a quelli più bassi. Gli elenchi complessi vengono ordinati a seconda della grandezza (modulo).

Con un elenco, **SortA(** e **SortD(** ordinano gli elementi di *nomeelenco* e aggiornano l'elenco in memoria.

#### SortA(nomeelenco)

## SortD(nomeelenco)






# SortA(, SortD(

Con due o più elenchi, **SortA(** e **SortD(** ordinano *keylistname* e quindi ordinano ciascun *dependlist* posizionando i relativi elementi nello stesso ordine dei corrispondenti elementi in *keylist*. Tutti gli elenchi devono avere la stessa dimensione.

**SortA**(*keylistname*, *dependlist1*[, *dependlist2*,..., *dependlist n*]) **SortD**(*keylistname*, *dependlist1*[, *dependlist2*,..., *dependlist n*])



#### Nota:

- Nell'esempio, 5 è il primo elemento in L4 e 1 è il primo elemento in L5. Dopo SortA(L4,L5), 5 diventa il secondo elemento di L4 e, nello stesso modo, 1 diventa il secondo elemento di L5.
- SortA( e SortD( sono uguali a SortA( e SortD( del menu STAT EDIT (capitolo 12).
- · Non è possibile ordinare una lista bloccata.

# Utilizzo di dim( per trovare le dimensioni dell'elenco


dim( (dimensione) restituisce la lunghezza (numero di elementi) dell'elenco.

dim(elenco)

# Utilizzo di dim( per creare un elenco

È possibile utilizzare dim( con STO) per creare un nuovo nomeelenco di lunghezza da 1 a 999. Gli elementi sono degli zero.

lunghezza!dim(nomeelenco)





# Utilizzo di dim( per ridimensionare un elenco

È possibile utilizzare dim con Top per ridimensionare un *nomeelenco* esistente utilizzando una *lunghezza* da 1 a 999.

- Gli elementi nel nomeelenco vecchio che rientrano nella nuova dimensione non vengono modificati.
- Gli elementi extra dell'elenco vengono riempiti da 0.
- Gli elementi nel vecchio elenco al di fuori della nuova dimensione vengono cancellati.

lunghezza→dim(nomeelenco)





# Fill(

Fill( sostituisce ciascun elemento in nomeelenco con un valore.

Fill(valore,nomelenco)

Nota: dim( e Fill( sono uguali a dim( e Fill( del menu MATRX MATH (capitolo 10).

# seq(

seq( (successione) restituisce un elenco in cui ciascun elemento è il risultato del calcolo dell'espressione a seconda della variabile per i valori nell'intervallo da inizio a fine in passaggi incrementali. La variabile nn deve essere definita in memoria. L'incremento può essere negativo. seq( non è valido nell'espressione. Il valore predefinito per incremento è 1. Le liste complesse non sono valide.

Si apre una procedura guidata all'immissione della sintassi.

Nota: seq(è la sola funzione in LIST OPS che presenta una procedura guidata.

**seq**(espressione, variabile, inizio, fine[, incremento])

```
seq(A²,A,1,11,3)
(1 16 49 100)
```



# cumSum(

**cumSum(** (somma cumulativa) restituisce le somme cumulative degli elementi nell'*elenco*, iniziando con il primo elemento. Gli elementi dell'elenco possono essere numeri reali o complessi.

cumSum(elenco)

#### ∆List(

 $\Delta$ List( restituisce un elenco contenente le differenze tra elementi consecutivi nell'elenco.  $\Delta$ List sottrae il primo elemento nell'elenco dal secondo elemento, quindi sottrae il secondo elemento dal terzo, e così via. L'elenco di differenze ha sempre un elemento in meno dell'elenco originale. Gli elementi dell'elenco possono essere numeri reali o complessi.

 $\Delta$ List(elenco)

```
(20,30,45,70) → LD
IST
(20 30 45 70)
△List(LDIST)
(10 15 25)
```

# Select(

**Select(** seleziona uno o più punti dati specifici da una rappresentazione di dispersione oppure dalla rappresentazione xyLine (solo), quindi memorizza i punti dati selezionati in due nuovi elenchi, *nomeelencox* e *nomeelencoy*. Ad esempio, è possibile utilizzare **Select(** per selezionare e quindi analizzare una parte di dati CBL 2<sup>™</sup>/CBL<sup>™</sup> o CBR<sup>™</sup> tracciati.


**Select**(nomeelencox,nomeelencoy)

**Nota:** Prima di utilizzare **Select(** è necessario aver selezionato (attivato) una rappresentazione di dispersione oppure una rappresentazione xyLine. È necessario, inoltre visualizzare la rappresentazione grafica nella finestra di visualizzazione corrente.


# Prima di utilizzare Select(

Prima di utilizzare **Select(**, eseguire i passaggi successivi:


- 1. Creare i nomi di due elenchi ed immettere i dati.
- 2. Attivare la definizione di grafico, selezionare <u>w</u> (rappresentazione di dispersione) oppure <u>w</u> (xyLine), quindi immettere i due nomi di elenco in **Xlist**: e **Ylist**:.
- 3. Utilizzare **ZoomStat** per tracciare i dati (capitolo 3).







MathPrint™



Classic


# Selezione di punti dati da una rappresentazione grafica

Per selezionare punti dati da una rappresentazione di dispersione oppure da una rappresentazione xyLine, eseguire i passaggi successivi:


- 1. Premere 2nd [LIST] ▶ 8 per selezionare 8:Select( dal menu LIST OPS. Select( viene incollato sullo schermo principale.
- 2. Immettere *nomeelencox*, premere , immettere *nomeelencoy* e premere ) per designare i nomi degli elenchi in cui si desidera memorizzare i dati selezionati.




3. Premere ENTER. Viene visualizzato lo schermo del grafico con Left Bound? nell'angolo inferiore sinistro.




- 4. Premere ▲ o ▼ (se è stata selezionata più di una rappresentazione grafica) per spostare il cursore sulla rappresentazione grafica da cui si desidera selezionare i punti dati.
- 5. Premere e per spostare il cursore sui punti dati della rappresentazione grafica che si desidera utilizzare come limite sinistro.




6. Premere ENTER. Un indicatore ▶ sullo schermo del grafico visualizza il limite sinistro. Viene visualizzato Right Bound? nell'angolo inferiore sinistro.




7. Premere • o • per spostare il cursore sul punto della rappresentazione grafica che si desidera utilizzare come limite destro, quindi premere ENTER.





I valori x e y dei punti selezionati vengono memorizzati in *nomeelencox* e *nomeelencoy*. Una nuova rappresentazione grafica di *nomeelencox* e *nomeelencoy* sostituisce la rappresentazione da cui si sono selezionati i punti dati. I nomi degli elenchi vengono aggiornati nell'editor **STAT**.





**Nota:** I due elenchi nuovi (nomeelencox e nomeelencoy) includono i punti selezionati come limite sinistro e limite destro. Inoltre,  $left-bound\ x-value \le right-bound\ x-value$  deve essere verificato.

# augment(

augment( concatena gli elementi dell'elencoA e dell'elencoB. Gli elementi dell'elenco possono essere numeri reali o complessi.


augment(elencoA,elencoB)

```
(1,17,21)→L3
(1 17 21)
au9ment(L3,(25,)
(1 17 21 25 30 →
```

#### List>matr(

**Listhmatr(** (elenchi memorizzati in una matrice) immette in una matrice, colonna per colonna, gli elementi di ciascun elenco. Se tutti gli elenchi non hanno la stessa dimensione, **Listhmatr(** riempie ciascuna riga extra di *nomematrice* con 0. Gli elenchi complessi non sono validi.

**List**▶matr(elencoA,...,elenco n,nomematrice)




# Matr≯list(

Matr>list( (matrice memorizzata in un elenco) riempie ciascun nomeelenco con elementi da ciascuna colonna della matrice. Se il numero di argomenti di nomeelenco supera il numero di colonne della matrice, Matr>list( ignora gli argomenti extra di nomeelenco. Nello stesso modo, se il numero di colonne nella matrice supera il numero di argomenti di nomeelenco, Matr>list( ignora le colonne extra della matrice.

**Matrlist**(*matrice*, *nomeelencoA*,..., *nomeelenco n*)

Matrist( riempie, inoltre, un nomeelenco con gli elementi di una colonna# specifica della matrice. Per riempire un elenco utilizzando una colonna specifica della matrice, è necessario immettere colonna# dopo matrice.

Matr▶list(matrice,colonna#,nomeelenco)



 $\bf L$  che precede da uno a cinque caratteri, identifica questi caratteri come un nome di elenco creato dall'utente. Il nome dell'elenco può comprendere lettere,  $\theta$  e numeri, ma deve iniziare con una lettera da A a Z o con  $\theta$ .

#### Lnomeelenco

Generalmente, L deve precedere il nome di un elenco creato dall'utente quando viene immesso un nome di elenco creato dall'utente in un punto in cui è valido immettere altro input, ad esempio, sullo schermo principale. La calcolatrice TI-84 Plus, senza L, potrebbe interpretare erratamente un nome di elenco creato dall'utente come moltiplicazione connessa di due o più caratteri.

ι non deve precedere un nome di elenco creato dall'utente quando il nome di elenco è il solo input valido, ad esempio, al prompt Name= nell'editor STAT dell'elenco oppure ai prompt Xlist: e Ylist: nell'editor STAT per grafici. Se si immette ι quando non è necessario, TI-84 Plus ignora l'immissione.

# Menu LIST MATH

#### Menu LIST MATH


Per visualizzare il menu LIST MATH, premere [2nd] [LIST] [4].

NAMES OPS MATH				
1:	min(	Restituisce l'elemento più piccolo di un elenco		
2:	max(	Restituisce l'elemento più grande di un elenco		
3:	mean(	Restituisce il valore medio di un elenco		
4:	median(	Restituisce il valore mediano di un elenco		
5:	sum(	Restituisce la somma degli elementi di un elenco		
6:	prod(	Restituisce il prodotto degli elementi nell'elenco		
7:	stdDev(	Restituisce la deviazione standard di un elenco		
8:	variance(	Restituisce la varianza di un elenco		

#### min(, max(

**min(** (minimo) e **max(** (massimo) restituiscono l'elemento più piccolo o più grande dell'*elencoA*. Se vengono confrontati due elenchi, viene restituito un elenco con l'elemento più piccolo o più grande di ciascuna coppia di elementi in *elencoA* ed *elencoB*. In un elenco complesso, viene restituito l'elemento di grandezza (modulo) massima o minima.

min(elencoA[,elencoB])
max(elencoA[,elencoB])




Nota: min( e max( sono uguali a min( e max( del menu MATH NUM.

# mean(, median(

mean( restituisce il valore medio dell'elenco. median( restituisce il valore mediano dell'elenco. Il valore predefinito di *freqlist* è 1. Ciascun elemento di *freqlist* conta il numero di occorrenze consecutive dell'elemento corrispondente nell'elenco. Gli elenchi complessi non sono validi.

mean(elenco[,freqlist])
median(elenco[,freqlist])



# sum(, prod(

**sum(** (somma) restituisce la somma degli elementi nell'elenco. Gli elementi *inizio* e *fine* sono facoltativi; questi elementi specificano un intervallo di elementi. Gli elementi dell'elenco possono essere numeri reali o complessi.

**prod(** restituisce il prodotto di tutti gli elementi dell'elenco. Gli elementi *inizio* e *fine* sono facoltativi; questi elementi specificano un intervallo di elementi Gli elementi dell'elenco possono essere numeri reali o complessi.

# Somme e prodotti di sequenze numeriche

È possibile unire sum( o prod( a seq( per ottenere:

superiore superiore


x=inferiore x=inferiore

Per calcolare  $\Sigma 2^{(N-1)}$  da N=1 a 4:

# stdDev(, variance(

**stdDev(** restituisce la deviazione standard degli elementi nell'elenco. Il valore predefinito di *freqlist* è 1. Ciascun elemento *freqlist* conta il numero di occorrenze consecutive dell'elemento corrispondente nell'elenco. Gli elenchi complessi non sono validi.

stdDev(elenco[,freqlist])



**variance**( restituisce la varianza degli elementi nell'elenco. Il valore predefinito di *freqlist* è 1. Ciascun elemento *freqlist* conta il numero di occorrenze consecutive dell'elemento corrispondente nell'elenco. Gli elenchi complessi non sono validi.

# variance(elenco[,freqlist])

# Capitolo 12: Statistica

# Per iniziare: Lunghezza e periodo di oscillazione del pendolo

"Per iniziare" consiste in una rapida introduzione. Leggere il capitolo per maggiori dettagli.

Un gruppo di studenti sta cercando di determinare la relazione matematica tra la lunghezza della corda di un pendolo ed il relativo periodo (un'oscillazione completa di un pendolo). Il gruppo crea un semplice pendolo con corde e rondelle e quindi lo appende al soffitto. Gli studenti registrano il periodo di oscillazione del pendolo per ciascuna delle 12 lunghezze delle corde.\*

Lunghezza (cm)	Periodo (sec)	Lunghezza (cm)	Periodo (sec)
6.5	0.51	24.4	1.01
11.0	0.68	26.6	1.08
13.2	0.73	30.5	1.13
15.0	0.79	34.3	1.26
18.0	0.88	37.6	1.28
23.1	0.99	41.5	1.32


<sup>\*</sup> Questo esempio è stato preso e modificato da *Contemporary Precalculus Through Applications*, North Carolina della School of Science and Mathematics, grazie al permesso di Janson Publications, Inc., Dedham, MA. 1-800-322-MATH. © 1992. Tutti i diritti riservati.


- 1. Premere MODE • ENTER per impostare la modalità di rappresentazione grafica Func.
- Premere STAT 5 per selezionare 5:SetUpEditor.
   SetUpEditor viene incollato sullo schermo principale.

Premere ENTER. In questo modo, vengono eliminati i nomi degli elenchi dalle colonne da 1 a 20 dell'editor **STAT** dell'elenco e, successivamente, vengono memorizzati i nomi degli elenchi **L1** fino a **L6** nelle colonne da 1 a 6.

**Nota:** L'eliminazione degli elenchi dall'editor **STAT** dell'elenco non li elimina dalla memoria.


3. Premere STAT 1 per selezionare 1:Edit dal menu STAT EDIT. Viene visualizzato l'editor STAT dell'elenco. Se vi sono elementi memorizzati in L1 e L2, premere ▲ per spostare il cursore su L1, quindi premere CLEAR ENTER ▶ ▲ CLEAR ENTER per azzerare entrambi gli elenchi. Premere ◄ per spostare nuovamente il cursore rettangolare sulla prima riga in L1.






4. Premere 6 . 5 ENTER per memorizzare la lunghezza della prima corda del pendolo (6,5 cm) in L1.

Il cursore rettangolare si sposta sulla riga successiva. Ripetere questo passaggio per immettere ciascun valore delle 12 lunghezza della corda nella tabella.




5. Premere ▶ per spostare il cursore rettangolare sulla prima riga in L2.

Premere . 51 ENTER per memorizzare il primo valore del tempo (0,51 sec) in L2. Il cursore rettangolare si sposta sulla riga successiva. Ripetere questo passaggio per immettere ciascun valore dei 12 tempi nella tabella.



6. Premere Y= per visualizzare l'editor Y=.

Se necessario, premere CLEAR per azzerare la funzione Y1. Quando necessario, premere , ENTER e per disattivare Plot1, Plot2 e Plot3 dalla riga superiore dell'editor Y= (capitolo 3). Quando necessario, premere , 4 e ENTER per deselezionare qualsiasi funzione selezionata.




 Premere 2nd [STAT PLOT] 1 per selezionare 1:Plot1 dal menu STAT PLOTS. Viene visualizzato l'editor dei grafici statistici.



8. Premere ENTER per selezionare On, che attiva il grafico 1. Premere ENTER per selezionare (rappresentazione della dispersione). Premere 2nd [L1] per specificare Xlist:L1 per il grafico 1. Premere 2nd [L2] per specificare Ylist:L2 per il grafico 1. Premere 2nd [L2] per s



 Premere ZOOM 9 per selezionare 9:ZoomStat dal menu ZOOM. Le variabili della finestra vengono adattate automaticamente e viene visualizzato il grafico 1. Questo grafico è la rappresentazione della dispersione dei dati del tempo rispetto a quelli della lunghezza.




Dal momento che la rappresentazione della dispersione dei dati del tempo rispetto alla lunghezza della corda sembra essere abbastanza lineare, si può approssimare con una linea i dati.

 Premere STAT > 4 per selezionare 4:LinReg(ax+b) (modello di regressione lineare) dal menu STAT CALC.



- 11. Inserire il valore di ciascun argomento nella procedura guidata al grafico statistico che viene visualizzata. Premere 2nd [L1] (per Xlist:) e → 2nd [L2] (per Ylist:), premere → (per Store ReqEQ:) e quindi premere ALPHA [F4] ENTER per inserire Y1. Premere → (per selezionare Calculate).
- 12. Premere ENTER per eseguire LinReg(ax+b). Viene calcolata la regressione lineare per i dati L1 e L2. I valori di a e b vengono visualizzati in uno schermo dei risultati temporanei. L'equazione della regressione lineare viene memorizzata in Y1. I residui vengono calcolati e memorizzati automaticamente nel nome di lista RESID, che diventa una voce del menu LIST NAMES.






#### Nota:

- È possibile controllare il numero di cifre decimali visualizzate modificando l'impostazione della modalità decimale
- Le statistiche riportate non vengono memorizzate nella cronologia dello schermo principale.
- Premere VARS 5 > Premere variabilistatistiche.
- Premere CLEAR per ritornare allo schermo principale.
- 13. La procedura guidata alla rappresentazione statistica inserisce il comando già presente nella cronologia dello schermo principale per l'uso ripetuto, se necessario (premere CLEAR per visualizzare la cronologia dello schermo principale come mostrato nello schermo).
- 14. Premere GRAPH. Vengono visualizzati la retta di regressione e il diagramma a dispersione.





La linea di regressione sembra approssimare bene la parte centrale della rappresentazione della dispersione. Tuttavia, la rappresentazione grafica dei residui potrebbe fornire ulteriori informazioni su questa approssimazione.

15. Premere STAT 1 per selezionare 1:Edit.


Viene visualizzato l'editor **STAT** dell'elenco. Premere ▶ e ▲ per spostare il cursore su **L3**.

Premere 2nd [INS]. La colonna senza nome viene visualizzata nella colonna 3; L3, L4, L5 e L6 si spostano a destra di una colonna. Il prompt Name= viene visualizzato sulla riga di inserimento e alpha-lock è attivo.


L1	L2		3	
6.5 1135 1185 1187 124	51839 5839 598 599 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1			
Name=0				

16. Premere 2nd [LIST] per visualizzare il menu **LIST NAMES**.

Se necessario, premere 
per spostare il cursore sul nome dell'elenco RESID.



17. Premere ENTER per selezionare RESID e incollarlo in corrispondenza del prompt Name= dell'editor STAT dell'elenco.



18. Premere ENTER. **RESID** viene memorizzato nella colonna 3 dell'editor **STAT** dell'elenco.

Premere ripetutamente 

per esaminare i residui.



Si noti che i primi tre residui sono negativi. Questi residui corrispondono alle lunghezze della corda del pendolo più corte in L1. I successivi cinque residui sono positivi e tre degli ultimi quattro sono negativi. L'ultimo residuo corrisponde alle lunghezze della corda più lunghe in L1. La rappresentazione grafica dei residui visualizzerà questa conformazione dei residui in modo più chiaro.

 Premere 2nd [STAT PLOT] 2 per selezionare 2:Plot2 dal menu STAT PLOT. L'editor Per la rappresentazione grafica delle statistiche viene visualizzato per il grafico 2.



20. Premere ENTER per selezionare **On**, che attiva il grafico 2.

Premere ▼ ENTER per selezionare 

(rappresentazione della dispersione). Premere ▼

2nd [L1] per specificare Xlist:L1 per il grafico 2.

Premere ▼ [R][E][S][I][D] (alpha-lock è attivo)

per specificare Ylist:RESID per il grafico 2.

Premere ▼ ENTER per selezionare □ come

indicatore per ciascun punto dati nella


rappresentazione della dispersione.




21. Premere Y= per visualizzare l'editor Y=.

Premere per spostare il cursore sul segno = e quindi premere ENTER per deselezionare Y1.

Premere FIENTER per disattivare il grafico 1.



22. Premere <u>ZOOM</u> 9 per selezionare 9:ZoomStat dal menu ZOOM. Le variabili della finestra vengono adattate automaticamente e viene visualizzato il grafico 2. Questa è la rappresentazione della dispersione dei residui.



Si noti la conformazione dei residui: un gruppo di residui negativi, quindi un gruppo di residui positivi e quindi un altro gruppo di residui negativi.

La conformazione dei residui indica una curvatura associata a questo insieme di dati che il modello lineare non ha tenuto in considerazione. La rappresentazione grafica dei residui enfatizza una curvatura verso il basso, per cui un modello che curva verso il basso insieme ai dati sarebbe più preciso. Una funzione, come una radice quadrata, forse approssimerebbe meglio. Si provi con una regressione su potenza per approssimare una funzione come y=a\*x<sup>b</sup>.

23. Premere Y= per visualizzare l'editor Y=.

Premere CLEAR per azzerare l'equazione della regressione lineare da Y1. Premere LENTER per attivare il grafico 1. Premere LENTER per disattivare il grafico 2.



24. Premere [200M] 9 per selezionare 9:ZoomStat dal menu ZOOM. Le variabili della finestra vengono adattate automaticamente e viene visualizzata la rappresentazione grafica originale della dispersione dei dati del tempo rispetto a quelli della lunghezza (grafico 1).




25. Premere STAT [> ALPHA] [A] per selezionare
A:PwrReg dal menu STAT CALC. PwrReg viene incollato sullo schermo principale.

#### Premere

Nota: in alternativa è possibile utilizzare il menu VARS Y-VARS FUNCTION, VARS ▶ 1 per selezionare Y1.

- 26. Premere ENTER per calcolare la regressione su potenza. Vengono visualizzati i valori di a e b. L'equazione della regressione su potenza viene memorizzata in Y1. I residui vengono calcolati e memorizzati automaticamente nella lista di nome RESID.
- 27. Premere GRAPH. Vengono visualizzati la retta di regressione e il diagramma a dispersione.







La nuova funzione y=.192x<sup>.522</sup> sembra approssimare i dati molto bene. Per avere ulteriori informazioni, esaminare la rappresentazione grafica dei residui.


28. Premere Y= per visualizzare l'editor Y=.


Premere [4] [ENTER] per deselezionare Y1.

Premere s • ENTER per disattivare il grafico 1.
Premere • ENTER per attivare il grafico 2.

**Nota:** Il passaggio 19 ha definito il grafico 2 per la rappresentazione grafica dei residui (**RESID**) rispetto alla lunghezza della corda (**L1**).

29. Premere ZOOM 9 per selezionare 9:ZoomStat dal menu ZOOM. Le variabili della finestra vengono adattate automaticamente e viene visualizzato il grafico 2. Questa è la rappresentazione della dispersione dei residui.






La nuova rappresentazione grafica dei residui mostra che il segno dei residui è casuale, la grandezza del residuo aumenta all'aumentare della lunghezza della corda.

Per vedere la grandezza dei residui, eseguire i passaggi seguenti.

30. Premere [TRACE].

Premere e e per rappresentare graficamente i dati. Osservare i valori di Y in ciascun punto.

Con questo modello, il residuo positivo più grande è circa 0,041 e il residuo negativo più piccolo è circa -0,027. La grandezza di tutti gli altri residui è inferiore a 0,02.



A questo punto si dispone di un modello soddisfacente per la relazione tra la lunghezza e il periodo, ed è possibile utilizzare il modello per prevedere il periodo di oscillazione per una data lunghezza della corda.

Per prevedere i periodi di oscillazione di un pendolo con una corda di lunghezza di 20 cm e 50 cm, eseguire i passaggi seguenti.

31. Premere VARS 1 per visualizzare il menu secondario VARS Y-VARS FUNCTION, quindi premere 1 per selezionare 1:Y1. Y1 viene incollato sullo schermo principale.


Nota: in alternativa è possibile utilizzare il menu di scelta rapida YVARS ([ALPHA] [F4]) per selezionare Y1.



32. Premere ( 20 ) per immettere una lunghezza di 20 cm per la corda.

Premere ENTER per calcolare il tempo previsto di circa 0,92 secondi.

Basandosi sull'analisi dei residui, ci si aspetta che la previsione di circa 0,92 secondi sia a meno di 0,02 secondi circa dal valore effettivo.



33. Premere 2nd [ENTRY] per richiamare l'ultimo dato.

Premere 4 4 5 per immettere una lunghezza di 50 cm per la corda.

Y1 ( Y1 (	.91 50)	987013 847368	

34. Premere ENTER per calcolare il tempo previsto di circa 1,48 secondi.

La corda di lunghezza di 50 cm supera le lunghezze dell'insieme di dati, sembra, inoltre, che i residui aumentino all'aumentare della lunghezza della corda. Per questo motivo, con questa valutazione, ci si aspetta un margine di errore più elevato.

Nota: È inoltre possibile fare previsioni utilizzando la tabella con le impostazioni TABLE SETUP Indpnt:Ask e Depend:Auto (capitolo 7).

# Impostazione delle analisi statistiche

#### Utilizzo degli elenchi per memorizzare i dati

I dati per le analisi statistiche vengono memorizzati in elenchi che si possono creare e modificare utilizzando l'editor STAT dell'elenco. La calcolatrice TI-84 Plus ha sei variabili di elenco in memoria (da L1 a a L6) in cui è possibile memorizzare i dati per i calcoli statistici. Inoltre, è possibile memorizzare dati nei nomi di elenco che si creano (capitolo 11).

#### Impostazione di un'analisi statistica

Per impostare un'analisi statistica, eseguire i passaggi seguenti. Leggere il capitolo per informazioni più dettagliate.


- 1. Immettere i dati statistici in uno o più elenchi.
- 2. Rappresentare i dati.
- 3. Calcolare le variabili statistiche oppure approssimare i dati con un modello.
- 4. Rappresentare graficamente l'equazione della regressione dei dati tracciati.
- 5. Rappresentare graficamente l'elenco dei residui per il modello di regressione dato.

# Visualizzazione dell'editor STAT dell'elenco

L'editor STAT dell'elenco è una tabella in cui si possono memorizzare, modificare e visualizzare fino a 20 elenchi contenuti in memoria. Inoltre, nell'editor STAT dell'elenco, è possibile creare nomi di elenco.

Per visualizzare l'editor STAT dell'elenco, premere STAT, quindi selezionare 1:Edit dal menu STAT EDIT.





La riga superiore visualizza nomi di elenco. L1 fino a L6 sono memorizzati nelle colonne da 1 a 6 dopo la reimpostazione della memoria. Il numero della colonna corrente viene visualizzato nell'angolo superiore destro.

La riga inferiore è la riga di immissione. Qualsiasi immissione di dati avviene su questa riga. Le caratteristiche di questa riga cambiano a seconda del contesto corrente.

L'area centrale visualizza al massimo sette elementi di un massimo di tre elenchi; quando necessario, i valori sono abbreviati. La riga di immissione visualizza il valore completo dell'elemento corrente.

# Utilizzo dell'editor STAT dell'elenco


#### Immissione di un nome di elenco nell'editor STAT dell'elenco

Per immettere un nome di elenco nell'editor STAT dell'elenco, eseguire i passaggi seguenti.

- 1. Visualizzare il prompt Name= sulla riga di immissione in uno dei sequenti modi:
  - Spostare il cursore sul nome dell'elenco nella colonna in cui si desidera inserire un elenco, quindi premere [2nd] [INS]. Viene visualizzata la colonna senza nome e gli elenchi restanti si spostano di una colonna a destra.
  - Premere fino a quando il cursore si posiziona sulla riga superiore, quindi premere fino a quando non ci si posiziona sulla colonna senza nome.

**Nota:** Se in tutte le 20 colonne sono memorizzati nomi di elenco, è necessario cancellare un nome di elenco per creare spazio per una colonna senza nome.

Viene visualizzato il prompt Name= e alpha-lock è attivo.




- 2. Immettere un nome elenco valido in uno dei quattro modi seguenti:
  - Selezionare un nome dal menu LIST NAMES (capitolo 11).
  - Immettere L1, L2, L3, L4, L5 o L6 dalla tastiera.
  - Immettere un nome di un elenco esistente creato dall'utente direttamente con i tasti alpha.

Immettere un nome di elenco nuovo creato dall'utente.



3. Premere ENTER o → per memorizzare il nome dell'elenco e i relativi elementi, se esistono, nella colonna corrente dell'editor STAT dell'elenco.



Per iniziare ad immettere, a far scorrere o a modificare gli elementi dell'elenco, premere **▼**. Viene visualizzato il cursore rettangolare.

**Nota:** Se il nome dell'elenco immesso nel passaggio 2 era già memorizzato in un'altra colonna dell'editor **STAT** dell'elenco, l'elenco e i relativi elementi, se esistono, si spostano dalla colonna precedente alla colonna corrente. I nomi di elenco rimanenti si spostano di conseguenza.

#### Creazione di un nome nell'editor STAT dell'elenco

Per creare un nome nell'editor STAT dell'elenco, eseguire i passaggi seguenti.

- 1. Visualizzare il prompt Name=.
- 2. Premere [ $lettera\ da\ A\ a\ Z\ oppure\ \theta$ ] per immettere la prima lettera del nome. Il primo carattere non può essere un numero.
- 3. Immettere da zero a quattro lettere, θ oppure numeri per completare il nuovo nome dell'elenco creato dall'utente. La lunghezza per i nomi degli elenchi è da uno a cinque caratteri.
- Premere ENTER o 
  per memorizzare il nome dell'elenco nella colonna corrente dell'editor STAT dell'elenco. Il nome dell'elenco diventa una voce del menu LIST NAMES (capitolo 11).

#### Eliminazione di un elenco dall'editor STAT dell'elenco

Per eliminare un elenco dall'editor STAT dell'elenco, spostare il cursore sul nome dell'elenco e premere [DEL]. L'elenco non viene cancellato dalla memoria ma solo dall'editor STAT dell'elenco.

#### Nota:

- Per eliminare un nome di elenco dalla memoria, utilizzare il menu secondario MEMORY MANAGEMENT/DELETE (capitolo 18).
- Se si archivia un elenco, questo verrà rimosso dallo Stat List Editor.

#### Eliminazione di tutti gli elenchi e ripristino di L1 fino a L6

È possibile eliminare tutti gli elenchi creati dall'utente dall'editor STAT dell'elenco e ripristinare i nomi di elenco **L1** fino a **L6** nelle colonne da 1 a 6 in uno dei seguenti modi:

- Utilizzare SetUpEditor senza argomenti.
- Reimpostare tutta la memoria (capitolo 18).

# Cancellazione di tutti gli elementi da un elenco

È possibile cancellare tutti gli elementi di un elenco in uno dei modi seguenti:

- Utilizzare CIrList per cancellare elenchi specifici.
- Nell'editor STAT dell'elenco, premere per spostare il cursore su un nome di elenco e quindi premere [CLEAR] [ENTER].
- Nell'editor STAT dell'elenco, spostare il cursore su ciascun elemento e quindi premere DEL per cancellarli uno per uno.
- Nello schermo principale o nell'editor del programma, immettere **0→dim(**nomeelenco) per impostare la dimensione di nomeelenco a 0 (capitolo 11).
- Utilizzare CIrAILists per cancellare tutti gli elenchi in memoria (capitolo 18).

#### Modifica di un elemento di un elenco

Per modificare l'elemento di elenco, eseguire i passaggi seguenti.

- 1. Spostare il cursore rettangolare sull'elemento che si desidera modificare.
- 2. Premere [ENTER] per spostare il cursore sulla riga di inserimento.
- 3. Modificare l'elemento sulla riga di inserimento.
  - Premere uno o più tasti per immettere il nuovo valore. Quando si immette il primo carattere, il valore corrente viene azzerato automaticamente.


È possibile utilizzare i menu di scelta rapida per inserire valori. Quando si utilizza **n/d** per inserire una frazione, questa non viene visualizzata come frazione con linea di frazione nella lista. Al suo posto, viene visualizzata una spessa linea di divisione che separa il numeratore dal denominatore.

Frazione con linea di divisione spessa nella riga di introduzione dell'editor di lista: sequico =2/3

• Premere per spostare il cursore sul carattere prima del quale si desidera inserire, premere 2nd [INS], quindi immettere uno o più caratteri.


• Premere per spostare il cursore sul carattere che si desidera cancellare e quindi premere DEL per cancellare il carattere.

Per annullare la modifica e ripristinare l'elemento originale nella posizione del cursore rettangolare, premere [CLEAR] [ENTER].



Nota: Gli elementi possono essere espressioni e variabili.

4. Premere ENTER, ▲ o ▼ per aggiornare l'elenco. Se è stata immessa un'espressione, questa espressione viene calcolata. Se è stata immessa solo una variabile, il valore memorizzato viene visualizzato come elemento dell'elenco.



Quando si modifica l'elemento di un elenco nell'editor **STAT** dell'elenco, l'elenco viene aggiornato immediatamente in memoria.

# Allegare una formula al nome di un elenco nell'editor STAT dell'elenco

È possibile allegare una formula a un nome di elenco nell'editor STAT dell'elenco e quindi visualizzare e modificare gli elementi dell'elenco calcolati. Quando la formula allegata viene eseguita deve risolversi in un elenco. Il capitolo 11 descrive in dettaglio il concetto di allegare formule ai nomi di elenco.


Per allegare una formula a un nome di elenco memorizzato nell'editor STAT dell'elenco, eseguire i passaggi seguenti.

- 1. Premere STAT ENTER per visualizzare l'editor **STAT** dell'elenco.
- Premere ▲ per spostare il cursore sulla riga superiore.
- 3. Premere ◀ o ▶, se necessario, per spostare il cursore sul nome dell'elenco a cui si desidera allegare la formula.

**Nota:** Se sulla riga di immissione viene visualizzata una formula tra virgolette, significa che all'elenco è già stata allegata una formula. Per modificare la formula, premere ENTER, quindi modificare la formula.


4. Premere [ALPHA] ["], immettere la formula e premere [ALPHA] ["].

**Nota:** Se non si utilizzano le virgolette, la calcolatrice TI-84 Plus calcola e visualizza lo stesso elenco iniziale di risposte, ma non allega la formula per calcoli futuri.




Nota: Qualsiasi nome di elenco creato dall'utente a cui si fa riferimento in una formula deve essere preceduto da un simbolo L (capitolo 11).


5. Premere ENTER. La calcolatrice TI-84 Plus calcola ciascun elemento dell'elenco e lo memorizza nell'elenco a cui la formula è allegata. Nell'editor STAT dell'elenco viene visualizzato un simbolo di protezione di fianco al nome dell'elenco a cui la formula è allegata.



### Utilizzo di Stat List Editor quando vengono visualizzati gli elenchi generati dalle formule

Quando si modifica un elemento di un elenco a cui si fa riferimento in una formula allegata, la calcolatrice TI-84 Plus aggiorna l'elemento corrispondente nell'elenco a cui la formula è allegata (capitolo 11).





Quando un elenco con una formula allegata viene visualizzato nell'editor STAT dell'elenco e vengono modificati o immessi elementi di un altro elenco visualizzato, la calcolatrice TI-84 Plus impiega più tempo ad accettare ciascuna modifica o immissione di quando non sono visualizzati elenchi con formule allegate.

**Nota:** Per velocizzare il tempo di modifica, far scorrere orizzontalmente fino a quando non sono visualizzati elenchi con formule allegate, oppure ridisporre l'editor STAT dell'elenco in modo che non siano visualizzati elenchi con formule.

#### Gestione degli errori derivanti da formule allegate

Sullo schermo principale, è possibile allegare ad un elenco una formula che fa riferimento ad un altro elenco di dimensione 0 (capitolo 11). Tuttavia, non è possibile visualizzare l'elenco generato dalla formula nell'editor STAT dell'elenco o sullo schermo principale, fino a quando non si immette almeno un elemento nell'elenco a cui la formula fa riferimento.

Tutti gli elementi di un elenco a cui la formula allegata fa riferimento devono essere validi per la formula stessa. Ad esempio, se si imposta la modalità per i numeri **Real** e la formula allegata è **log(L1)**, ciascun elemento di **L1** deve essere maggiore di 0 dato che il logaritmo di un numero negativo restituisce un numero complesso.

Quando si utilizzano i menu di scelta rapida, tutti i valori devono essere validi per l'uso nei modelli. Ad esempio, se si utilizza il modello **n/d**, tanto il numeratore quanto il denominatore devono essere numeri interi.

#### Nota:

- Se viene restituito un menu di errore quando si tenta di visualizzare un elenco generato da una formula nell'editor STAT dell'elenco, è possibile selezionare 2:Goto, prendere nota della formula allegata all'elenco e quindi premere CLEAR ENTER per togliere (azzerare) la formula. A questo punto, è possibile utilizzare l'editor STAT dell'elenco per cercare l'origine dell'errore. Dopo aver apportato le modifiche necessarie, è possibile allegare nuovamente la formula all'elenco.
- Se non si desidera azzerare la formula, è possibile selezionare 1:Quit, visualizzare l'elenco a cui si fa riferimento sullo schermo principale e cercare e modificare l'origine dell'errore. Per modificare un elemento di un elenco sullo schermo principale, memorizzare il nuovo valore in nomeelenco(elemento#) (capitolo 11).

# Togliere le formule dai nomi degli elenchi

# Togliere una formula dal nome di elenco

È possibile togliere (azzerare) una formula da un elenco in vari modi.

#### Per esempio:

- Nell'editor STAT dell'elenco, spostare il cursore sul nome dell'elenco a cui è allegata una formula. Premere ENTER CLEAR ENTER. Gli elementi dell'elenco non subiscono variazioni e non vengono cancellati ma la formula viene tolta e scompare il simbolo di protezione.
- Nell'editor STAT dell'elenco, spostare il cursore su un elemento dell'elenco a cui è allegata una formula. Premere ENTER, modificare l'elemento e quindi premere ENTER. L'elemento viene modificato, la formula viene tolta e il simbolo di protezione scompare. Tutti gli altri elementi dell'elenco non vengono alterati.
- Utilizzare CirList. Vengono azzerati tutti gli elementi di uno o più elenchi specificati, ciascuna formula viene tolta e ogni simbolo di protezione scompare. Tutti i nomi degli elenchi rimangono inalterati.
- Utilizzare CirAllLists (capitolo 18). Vengono azzerati tutti gli elementi di tutti gli elenchi in memoria, tutte le formule vengono tolte da tutti i nomi degli elenchi e tutti i simboli di protezione scompaiono. Tutti i nomi degli elenchi rimangono inalterati.

# Modifica di un elemento di un elenco generato da una formula

Come descritto precedentemente, uno dei metodi per togliere una formula da un elenco consiste nel modificare un elemento dell'elenco a cui la formula è allegata. La calcolatrice TI-84 Plus

protegge dall'operazione di togliere inavvertitamente la formula dall'elenco consentendo di modificare un elemento dell'elenco generato da una formula.

A causa della funzione di protezione, è necessario premere ENTER prima di poter modificare un elemento dell'elenco generato da una formula.

La funzione di protezione non consente di cancellare un elemento di un elenco a cui è allegata una formula. Per cancellare un elemento di un elenco a cui è allegata una formula, è necessario innanzitutto togliere la formula utilizzando uno dei metodi descritti in precedenza.

# Modifica del contesto dell'editor STAT dell'elenco

#### Contesti dell'editor STAT dell'elenco

L'editor STAT dell'elenco ha quattro contesti.

- Contesto visualizzazione elementi
- Contesto visualizzazione nomi
- Contesto modifica elementi
- Contesto immissione nomi

L'editor STAT dell'elenco viene inizialmente visualizzato in contesto visualizzazione elementi. Per passare tra i contesti di visualizzazione, selezionare 1:Edit dal menu STAT EDIT ed eseguire i passaggi seguenti.

 Premere per spostare il cursore su un nome di lista e passare alla modalità di visualizzazione di nomi. Premere e per visualizzare i nomi di lista ordinati in altre colonne dell'editor stat di lista.


গ্ৰহৰ	L1 +	L2 1
5 10 2.5E7 20	15 20 2.5E7 30	
25	35 5,10,2	

- Premere ENTER per passare alla modalità di modifica degli elementi. È possibile modificare qualsiasi elemento di una lista. Tutti gli elementi della lista corrente sono visualizzati racchiusi tra parentesi graffe ( { } ) nella riga di introduzione. Premere e per visualizzare altri elementi della lista.
- 3. Premere nuovamente ENTER per passare alla modalità di visualizzazione degli elementi.
  Premere ▶, ◄, ▼ e ♠ per visualizzare altri elementi della lista. L'intero valore dell'elemento corrente viene visualizzato nella riga di introduzione.


7180	L1 +	L2 1		
5	15 20			
10 2.5E7	2.5E7			
20 25	35			
ABC = <b>■</b> 5,10,25000…				

ABC	L1	٠	L2 2
5 10 2.5E7 20 25	15 20 <b>243</b> 30 35	*	
L1(3)=2!	500	00	10


4. Premere nuovamente ENTER per tornare alla modalità di modifica degli elementi. È possibile modificare l'elemento corrente nella riga di introduzione.




5. Premere fino a portare il cursore su un nome di lista, quindi premere find [INS] per passare alla modalità di introduzione del nome.



6. Premere CLEAR per passare alla modalità di visualizzazione dei nomi.




7. Premere ▼ per tornare alla modalità visualizzazione degli elementi.



# Contesti dell'editor STAT dell'elenco

#### Contesto visualizzazione elementi

Nel contesto di visualizzazione elementi, la riga di immissione visualizza il nome dell'elenco, la posizione corrente dell'elemento in quell'elenco e il valore completo dell'elemento corrente fino a 12 caratteri per volta. I puntini di sospensione (...) indicano che l'elemento continua oltre i 12 caratteri.




Per scorrere l'elenco in giù di sei elementi, premere ALPHA ▶. Per scorrere l'elenco in su di sei elementi, premere ALPHA ▶. Per cancellare l'elemento di un elenco, premere DEL. Gli elementi rimanenti si spostano verso l'alto di una riga. Per inserire un nuovo elemento, premere 2nd [INS]. 0 è il valore predefinito per un nuovo elemento.


#### Contesto modifica elementi

Nel contesto di modifica elementi, i dati visualizzati sulla riga di immissione dipendono dal contesto precedente.

• Quando si passa al contesto modifica elementi dal contesto visualizzazione elementi, viene visualizzato il valore completo dell'elemento corrente. È possibile modificare il valore di questo elemento e quindi premere • per modificare altri elementi dell'elenco.




• Quando si passa al contesto modifica elementi dal contesto visualizzazione nomi, vengono visualizzati i valori completi di tutti gli elementi nell'elenco. I puntini di sospensione indicano che gli elementi dell'elenco proseguono oltre lo schermo. È possibile premere ▶ e ◀ per modificare qualsiasi elemento nell'elenco.



**Nota:** nel contesto di modifica degli elementi, si può allegare una formula ad un nome di elenco soltanto se vi si è giunti dal contesto di visualizzazione nomi.

# Contesto visualizzazione nomi

Nel contesto visualizzazione nomi, la riga di immissione visualizza il nome dell'elenco e gli elementi dell'elenco.




Per cancellare un elenco dall'editor STAT dell'elenco, premere DEL. Gli elenchi rimanenti si spostano a sinistra di una colonna. L'elenco non viene cancellato dalla memoria.

Per inserire un nome nella colonna corrente, premere [2nd] [INS]. Le restanti colonne si spostano a destra di una colonna.

#### Contesto immissione nome

Nel contesto immissione nome, viene visualizzato il prompt **Name=** sulla riga di immissione e alpha-lock è attivo.

In corrispondenza del prompt Name=, è possibile creare un nuovo nome di elenco, incollare un nome di elenco da L1 a L6 dalla tastiera, oppure incollare un nome esistente di elenco dal menu LIST NAMES (capitolo 11). Il simbolo L non è richiesto in corrispondenza del prompt Name=.



Per uscire dal contesto immissione nome senza inserire il nome di un elenco, premere CLEAR. L'editor STAT dell'elenco passa al contesto visualizzazione nomi.

# Menu STAT EDIT

#### **Menu STAT EDIT**

Per visualizzare il menu **STAT EDIT**, premere [STAT].

EDIT	CALC	TESTS	
1: E	dit		Visualizza l'editor STAT dell'elenco
2: S	ortA(		Ordina un elenco in modo ascendente
3: S	ortD(		Ordina l'elenco in modo discendente
4: C	lrList		Cancella tutti gli elementi di un elenco
5: S	etUpEdi	tor	Memorizza gli elenchi nell'editor STAT dell'elenco

Nota: Il Capitolo 13: Statistica Inferenziale descrive gli elementi del menu STAT TESTS.

# SortA(, SortD(

**SortA(** (ordinamento ascendente) e **SortD(** (ordinamento discendente) possono ordinare un elenco in due modi. Gli elenchi complessi vengono ordinati in base alla grandezza (modulo). **SortA(** e **SortD(** possono, ciascuno, ordinare un elenco in due modi.

- Con un nomeelenco, SortA( e SortD( ordinano gli elementi in nomeelenco e aggiornano l'elenco in memoria.
- Con due o più elenchi, **SortA(** e **SortD(** ordinano *nomeelencochiave* e quindi ciascun *elencodipendente* posizionandone gli elementi nello stesso ordine degli elementi corrispondenti in *nomeelencochiave*. Ciò permette di ordinare i dati a due variabili su X e tenere insieme le coppie di dati. Tutti gli elenchi devono avere le stesse dimensioni.


Gli elenchi ordinati vengono aggiornati in memoria.

SortA(nomeelenco)

SortD(nomeelenco)

**SortA**(nomeelencochiave, elencodipendente 1 [, elencodipendente 2,..., elencodipendente n])

**SortD**(nomeelencochiave, elencodipendente 1 [, elencodipendente 2,..., elencodipendente n])



Nota: SortA( e SortD( sono uguali a SortA( e SortD( del menu LIST OPS.

#### **CIrList**

CirList azzera (cancella) dalla memoria gli elementi di uno o più *nomielenco*. CirList toglie, inoltre, qualsiasi formula allegata a un *nomeelenco*. CirList non cancella i nomi degli elenchi dal menu LIST NAMES.

**CIrList** nomeelenco1,nomeelenco2,...,nomeelenco n

Nota: per eliminare dalla memoria tutti gli elementi di tutte le liste, usare CirAliLists (Capitolo 18).


# SetUpEditor

Con **SetUpEditor** è possibile impostare l'editor STAT dell'elenco in modo che visualizzi uno o più *nomielenco* nell'ordine specificato. È possibile specificare da zero a 20 *nomielenco*.

Inoltre, se si desidera usare *nomielenco* dopo l'archiviazione, SetUp Editor richiama automaticamente i *nomielenco* e contemporaneamente li colloca dallo Stat List Editor.


**SetUpEditor** [nomeelenco1,nomeelenco2,...,nomeelencon]


**SetUpEditor** cancella tutti i nomi elenco dall'editor STAT dell'elenco e quindi memorizza i *nomielenco* nelle colonne dell'editor STAT dell'elenco nell'ordine specificato, iniziando nella colonna 1.



MathPrint™








Se si immette un *nomeelenco* che non è già memorizzato, *nomeelenco* viene creato e archiviato in memoria; inoltre *nomeelenco* diventa una voce del menu **LIST NAMES**.

# Ripristino di L1 fino a L6 nell'editor STAT dell'elenco

**SetUpEditor** senza *nomielenco* cancella tutti i nomi elenco dall'editor STAT dell'elenco e ripristina i nomi elenco **L1** fino a **L6** nelle colonne da 1 a 6 dell'editor STAT dell'elenco.






# Funzioni del modello di regressione

# Funzioni del modello di regressione

Le voci da 3 a C del menu STAT CALC sono modelli di regressione. Le funzioni di elenco automatico dei residui e dell'equazione di regressione automatica sono applicabili a tutti i modelli di regressione. La modalità di visualizzazione dei valori diagnostici si applica ad alcuni modelli di regressione.

#### Elenco automatico dei residui

Quando si esegue un modello di regressione, la funzione di elenco automatico dei residui calcola e memorizza i residui nel nome elenco RESID. RESID diventa una voce del menu **LIST NAMES** (capitolo 11).




La calcolatrice TI-84 Plus utilizza la formula illustrata di seguito per calcolare gli elementi dell'elenco RESID. La sezione successiva descrive la variabile **RegEQ**.


**RESID =** Ynomeelenco - **RegEQ**(Xnomeelenco)

#### Equazione di regressione automatica

Ciascun modello di regressione ha un argomento facoltativo, regequ, per il quale è possibile specificare una variabile Y= come Y1. Al momento dell'esecuzione, l'equazione della regressione viene memorizzata automaticamente nella variabile Y= specificata e la funzione Y= viene selezionata.



A prescindere dal fatto che sia stata specificata o meno una variabile Y= per *regequ*, l'equazione della regressione viene sempre memorizzata nella variabile **RegEQ** della calcolatrice TI-84 Plus, che corrisponde alla voce 1 del menu secondario **VARS Statistics EQ**.



**Nota:** Per l'equazione della regressione, è possibile utilizzare l'impostazione della modalità a decimale fisso per controllare il numero di cifre memorizzate dopo il punto decimale (capitolo 1). Tuttavia, se si limita il numero di cifre ad un numero piccolo si può compromettere la precisione dell'approssimazione.

#### Modalità di visualizzazione della diagnostica

Quando si eseguono alcuni modelli di regressione, la TI-84 Plus calcola e memorizza valori diagnostici per  ${\bf r}$  (coefficiente di correlazione) e  ${\bf r}^2$  (coefficiente di determinazione) oppure per  ${\bf R}^2$  (coefficiente di determinazione). È possibile impostare o meno la visualizzazione di questi valori selezionando o deselezionando **StatDiagnostics** nello schermo della modalità.

 ${\bf r}$  e  ${\bf r}^2$  vengono calcolati e memorizzati per i seguenti modelli di regressione.

LinReg(ax+b)	LnReg	PwrReg
LinReg(a+bx)	ExpReg	

 ${\bf R}^2$  viene calcolato e memorizzato per i seguenti modelli di regressione.

QuadReg	CubicReg	QuartReg
Quuuiteg	Cubiciteg	Quui ti tog


I coefficienti  $\mathbf{r}$  e  $\mathbf{r}^2$  calcolati per LnReg, ExpReg e PwrReg si basano su dati trasformati linearmente. Ad esempio, per ExpReg (y=ab^x),  $\mathbf{r}$  e  $\mathbf{r}^2$  vengono calcolati su ln y=ln a+x(ln b).

Per default, questi valori non vengono visualizzati con i risultati di un modello di regressione quando lo si esegue. Tuttavia, è possibile impostare la modalità di visualizzazione della diagnostica eseguendo l'istruzione **DiagnosticOn** o **DiagnosticOff**. Ciascuna istruzione si trova nel CATALOG (capitolo 15).




Nota: Per impostare DiagnosticOn o DiagnosticOff dallo schermo principale, premere 2nd [CATALOG], quindi selezionare l'istruzione per la modalità che si desidera impostare. L'istruzione viene incollata sullo schermo principale. Premere ENTER per impostare la modalità.

Se si imposta **DiagnosticOn**, quando si esegue un modello di regressione i valori diagnostici vengono visualizzati con i risultati.




MathPrint™



Classic


Se si imposta **DiagnosticOff**, quando si esegue un modello di regressione i valori diagnostici non vengono visualizzati con i risultati.



MathPrint™



Classic



# **Menu STAT CALC**

#### **Menu STAT CALC**

Per visualizzare il menu **STAT CALC**, premere <u>STAT</u> .


EDI	IT CALC TESTS	
1:	1-Var Stats	Calcola le statistiche ad una variabile
2:	2-Var Stats	Calcola le statistiche a 2 variabili
3:	Med-Med	Calcola una linea mediana-mediana
4:	LinReg(ax+b)	Approssima i dati con un modello lineare
5:	QuadReg	Approssima i dati con un modello quadratico
6:	CubicReg	Approssima i dati con un modello cubico
7:	QuartReg	Approssima i dati con un modello quartico
8:	LinReg(a+bx)	Approssima i dati con un modello lineare
9:	LnReg	Approssima i dati con un modello logaritmico
0:	ExpReg	Approssima i dati con un modello esponenziale
A:	PwrReg	Approssima i dati con un modello di potenza
B:	Logistic	Approssima i dati con un modello logistico
C:	SinReg	Approssima i dati con un modello sinusoidale
C:	Manual Linear Fit	Approssima interattivamente un'equazione lineare a un diagramma a dispersione.

Per ciascuna voce del menu **STAT CALC**, se non viene specificato né *Xnomeelenco* né *Ynomeelenco*, i nomi di elenco predefiniti sono **L1** e **L2**. Se non si specifica *freqelenco*, il valore predefinito è l'occorrenza 1 di ciascun elemento dell'elenco.

#### STAT WIZARDS in STAT CALC

Quando **STAT WIZARDS** è impostato su **ON** in **MODE**, per impostazione predefinita si apre una procedura guidata, che richiede di immettere gli argomenti necessari e opzionali. In **STAT CALC**, selezionare Calculate per inserire il comando già presente nello schermo principale e visualizzare i risultati in uno schermo temporaneo.

Nota: dopo un calcolo, le variabili statistiche sono disponibili nel menu VARS.



Gli schermi seguenti illustrano le fasi di STAT WIZARDS per un comando del menu STAT CALC.


1. Premere STAT | per selezionare il menu STAT CALC. Selezionare 1 ENTER per selezionare il menu 1 -Var Stats.

Nota: In questo esempio, i dati sono stati immessi in L1.

2. Si apre la procedura guidata 1 -Var Stats . Immettere i valori nei campi della procedura guidata. Scorrere verso il basso sino a Calculate e premere [ENTER].

Nota: FregList è un argomento opzionale.

3. Vengono visualizzati i risultati STAT CALC.



TESTS -Var Stats -Var Stats Var

LinRe9(ax+b)

1-Var Stats

|2:2-var s |3:Med\_Med

4:LinRe9(a: 5:QuadRe9 6:CubicRe9 7↓QuartRe9


'√QuartRe9


.ist:L₁

Premere 
 per fare scorrere i dati.

**Nota:** Questo è uno schermo temporaneo. Premere [VARS] 5 per visualizzare le variabili statistiche dopo aver azzerato lo schermo dei risultati temporanei.

- 5. Premere CLEAR per azzerare i dati visualizzati.
- Premere per visualizzare il comando già presente inserito.







Se l'opzione della modalità STAT WIZARD è OFF, per ciascuna voce del menuSTAT CALC, se non è specificato né Xlistname né Ylistname, i nomi delle liste predefiniti sono L1 e L2. Se non si specifica freglist, l'impostazione predefinita è 1 occorrenza di ciascun elemento di lista.

#### Frequenza dell'occorrenza per i punti dati

Per la maggior parte delle voci del menu STAT CALC, è possibile specificare un elenco di occorrenze di dati, o di frequenze (fregelenco).

Ciascun elemento in fregelenco indica quante volte il punto dati corrispondente o il paio di dati si verifica nell'insieme di dati che si sta analizzando.

Ad esempio, se L1={15,12,9,15} e LFREQ={1,4,1,3}, la calcolatrice TI-84 Plus interpreta l'istruzione 1-Var Stats L1, LFREQ per dire che 15 si verifica una volta, 12 si verifica quattro volte, 9 di verifica una volta e che 15 di verifica tre volte.


Ciascun elemento in frequenco deve essere  $\geq 0$  e almeno un elemento deve essere > 0.

Gli elementi *freqelenco* non interi sono validi. Ciò è utile quando si immettono frequenze espresse in percentuale o in parti che sommate danno come valore 1. Tuttavia, se *freqelenco* contiene frequenze non intere, **Sx** e **Sy** non sono definiti; i valori di **Sx** e **Sy** non vengono visualizzati nei risultati statistici.

#### 1-Var Stats

**1-Var Stats** (statistica ad una variabile) analizza i dati di una singola variabile. Ciascun elemento in *freqelenco* è la frequenza dell'occorrenza per ciascun punto dati corrispondente in *Xnomeelenco*. Gli elementi *freqelenco* devono essere numeri reali > 0.

**1-Var Stats** [*Xnomeelenco*, *freqelenco*]





#### 2-Var Stats

**2-Var Stats** (statistica a due variabili) analizza dati appaiati. *Xlistname* è la variabile indipendente. *Ylistname* è la variabile dipendente. Ciascun elemento in *freqelenco* è la frequenza dell'occorrenza di ciascun paio di dati (*Xnomeelenco*, *Ynomeelenco*).


**2-Var Stats** [*Xnomeelenco*, *Ynomeelenco*, *fregelenco*]



#### Med-Med (ax+b)

**Med-Med** (mediana-mediana) approssima l'equazione modello y=ax+b ai dati utilizzando la tecnica della linea mediana-mediana (linea di resistenza) e calcolando i punti di riepilogo x1, y1, x2, y2, x3 e y3. **Med-Med** visualizza i valori di **a** (pendenza) e **b** (intercetta y).

**Med-Med** [Xnomeelenco, Ynomeelenco, frequenco, regequ]





# LinReg(ax+b)

**LinReg(ax+b)** (regressione lineare) approssima l'equazione modello y=ax+b ai dati utilizzando un'approssimazione ai minimi quadrati. La regressione lineare visualizza i valori di a (pendenza) e b (intercetta y); quando viene impostata la modalità **DiagnosticOn**, la regressione visualizza i valori di  $r^2$  e r.


**LinReg(ax+b)**[*Xnomeelenco,Ynomeelenco,freqelenco,regequ*]



# QuadReg (ax<sup>2</sup>+bx+c)

**QuadReg** (regressione quadratica) approssima il polinomio di secondo grado y=ax²+bx+c ai dati. Questa regressione visualizza i valori di **a**, **b** e **c**; quando viene impostata la modalità **DiagnosticOn**, viene visualizzato anche un valore per **R**². Per tre punti, l'equazione è un'approssimazione polinomiale; per quattro o più punti è una regressione polinomiale. Sono richiesti almeno tre punti.

**QuadReg** [Xnomeelenco, Ynomeelenco, frequenco, regequ]




# CubicReg (ax<sup>3</sup>+bx<sup>2</sup>+cx+d)

richiesti almeno quattro punti.

**CubicReg** (regressione cubica) approssima il polinomio di terzo grado y=ax³+bx²+cx+d ai dati. La regressione cubica visualizza i valori di **a**, **b**, **c** e **d**; quando si imposta la modalità **DiagnosticOn**, viene visualizzato un valore per **R**². Per quattro punti, l'equazione è un'approssimazione polinomiale; per cinque o più punti è una regressione polinomiale. Sono


**CubicReg** [Xnomeelenco, Ynomeelenco, frequenco, regequ]



# QuartReg ( $ax^4+bx^3+cx^2+dx+e$ )

**QuartReg** (regressione quartica) approssima il polinomio di quarto grado  $y=ax^4+bx^3+cx^2+dx+e$  ai dati. La regressione quartica visualizza i valori di **a**, **b**, **c**, **d** ed **e**; quando si imposta la modalità **DiagnosticOn**, viene visualizzato un valore per  $\mathbb{R}^2$ . Per cinque punti, l'equazione è un'approssimazione polinomiale; per sei o più punti è una regressione polinomiale. Sono richiesti almeno cinque punti.

**QuartReg** [Xnomeelenco, Ynomeelenco, frequenco, regequ]



### LinReg(a+bx)

**LinReg(a+bx)** (regressione lineare) approssima l'equazione modello y=a+bx ai dati utilizzando un'approssimazione ai minimi quadrati. La regressione lineare visualizza valori di  $\bf a$  (intercetta y) e  $\bf b$  (pendenza); quando viene impostata la modalità **DiagnosticOn**, vengono, inoltre, visualizzati i valori di  $\bf r^2$  e  $\bf r$ .

**LinReg(a+bx)**[Xnomeelenco,Ynomeelenco,freqelenco,regequ]



# LnReg (a+b ln(x))

**LnReg** (regressione logaritmica) approssima l'equazione modello  $y=a+b \ln(x)$  ai dati utilizzando un'approssimazione ai minimi quadrati e valori trasformati  $\ln(x)$  e y. Vengono visualizzati i valori di a e b; quando viene impostata la modalità **DiagnosticOn**, vengono, inoltre, visualizzati i valori di  $r^2$  e r

**LnReg** [Xnomeelenco, Ynomeelenco, freqelenco, regequ]



# ExpReg (ab<sup>x</sup>)

**ExpReg** (regressione esponenziale) approssima l'equazione modello  $y=ab^x$  ai dati utilizzando un'approssimazione ai minimi quadrati e valori trasformati x e ln(y). Vengono visualizzati i valori di a e b; quando viene impostata la modalità **DiagnosticOn**, vengono, inoltre, visualizzati i valori di  $r^2$  e r.

**ExpReg** [Xnomeelenco, Ynomeelenco, frequenco, regequ]



# PwrReg (axb)

**PwrReg** (regressione su potenza) approssima l'equazione modello  $y=ax^b$  utilizzando un'approssimazione ai minimi quadrati e valori trasformati ln(x) e ln(y). Vengono visualizzati i valori di a e b; quando viene impostata la modalità **DiagnosticOn**, vengono, inoltre, visualizzati i valori di  $r^2$  e r.

**PwrReg** [Xnomeelenco, Ynomeelenco, frequenco, regequ]



# Logistic c/(1+a\*e<sup>-bx</sup>)

**Logistic** approssima l'equazione modello y=c/(1+a\*e<sup>-bx</sup>) ai dati utilizzando un processo di approssimazione iterativo ai minimi quadrati. Vengono visualizzati i valori di **a**, **b** e **c**.

**Logistic** [Xnomeelenco, Ynomeelenco, frequenco, regequ]



#### SinReg, a sin(bx+c)+d

**SinReg** (regressione sinusoidale) approssima l'equazione modello y=a sin(bx+c)+d ai dati utilizzando un processo di approssimazione iterativo ai minimi quadrati. Vengono visualizzati valori

di **a**, **b**, **c** e **d**. Sono richiesti almeno quattro punti dati. Per ciascun ciclo sono richiesti almeno due punti dati per evitare false stime di frequenze.



**SinReg** [iterazioni,Xnomeelenco,Ynomeelenco,periodo,regequ]

iterazioni è il numero massimo di iterazioni dell'algoritmo per trovare una soluzione. Il valore delle iterazioni può essere un intero  $\geq 1$  e  $\leq 16$ ; se non specificato, il valore predefinito è 3. L'algoritmo potrebbe trovare una soluzione prima di raggiungere le iterazioni. Di solito, valori grandi per le iterazioni comportano in tempi di esecuzione maggiori e migliore precisione per **SinReg** e viceversa.


Un valore iniziale "periodo" è facoltativa. Se non si specifica un *periodo*, la differenza tra i valori del tempo in *Xnomeelenco* deve essere uguale and arranged in ascending sequential order. Se si specifica un *periodo*, l'algoritmo potrebbe trovare una soluzione più velocemente, oppure potrebbe trovare una soluzione se non l'ha trovata qualora si sia omesso un valore per il *periodo*. Se si specifica il *periodo*, le differenze tra i valori del tempo in *Xnomeelenco* possono essere diverse.


**Nota**: L'output di **SinReg** è sempre in radianti, senza tenere conto dell'impostazione della modalità Degree/Radian.

Un esempio di SinReg viene visualizzato nella pagina successiva.

#### Esempio SinReg: Ore di luce in un anno in Alaska

Calcolare il modello di regressione per il numero di ore di luce del giorno in un anno in Alaska.





In presenza di dati con rumore, è possibile ottenere risultati di convergenza migliori quando si specifica un valore iniziale per il *periodo*. È possibile ottenere una stima di *periodo* in uno dei seguenti modi:

- Rappresentare i dati e tracciare per determinare la distanza x tra l'inizio e la fine di un periodo o ciclo completo. L'illustrazione precedente a destra rappresenta graficamente un periodo o ciclo completo.
- Rappresentare i dati e tracciare per determinare la distanza x tra l'inizio e la fine di N periodi o cicli completi, quindi dividere la distanza totale per N.

Dopo il primo tentativo di utilizzare **SinReg** e il valore predefinito delle *iterazioni* per approssimare i dati, il risultato potrebbe essere un'approssimazione abbastanza corretta ma non ottimale. Per ottenere una approssimazione ottimale, eseguire **SinReg 16**,Xnomeelenco,Ynomeelenco, $2\pi Ib$ , dove b è il valore ottenuto dall'esecuzione **SinReg** precedente.

#### **Manual Linear Fit**


Manual Linear Fit consente di adattare, attraverso la visualizzazione grafica, una funzione lineare a un diagramma a dispersione. Manual Linear Fit è un'opzione del menu [STAT] [CALC].

Dopo aver immesso i dati della lista ed aver visualizzato il diagramma a dispersione, selezionare la funzione Manual-Fit.

Premere STAT per visualizzare il menu Stat. Premere 
per selezionare CALC. Premere 
diverse volte per scorrere in basso per selezionare D:Manual-Fit.
Premere ENTER. Così facendo viene visualizzato un cursore a movimento libero al centro dello schermo di visualizzazione.




- Premere i tasti di spostamento del cursore ( ) per portare il cursore nella posizione desiderata.
   Premere ENTER per selezionare il primo punto.
- 3. Premere i tasti di navigazione del cursore ( ) per portare il cursore nella seconda posizione. Premere ENTER. Così facendo viene visualizzata una retta contenente i due punti selezionati.




La funzione lineare viene espressa nella variabile X. L'equazione della linea Manual-Fit viene visualizzata nella forma Y=mX+b. Il valore corrente del primo parametro (m) è evidenziato nell'espressione simbolica.

#### Modifica dei valori dei parametri

Premere i tasti di spostamento del cursore ( ) per spostarsi dal primo parametro (m) o (b) al secondo parametro. È possibile premere ENTER e digitare un nuovo valore per il parametro. Premere ENTER per visualizzare il nuovo valore del parametro. Quando si modifica il valore del parametro selezionato, è possibile inserire, eliminare, sovrascrivere il parametro o sostituirlo con un'espressione matematica.





Lo schermo visualizza dinamicamente il valore del parametro modificato. Premere ENTER per completare la modifica del parametro selezionato, salvare il valore e aggiornare il grafico visualizzato. Il sistema mostra il valore del parametro modificato nell'espressione simbolica Y=mX+b e aggiorna il grafico con la retta Manual-Fit aggiornata.

Selezionare [2nd] [QUIT] per uscire dallo schermo del grafico. La calcolatrice memorizza l'espressione corrente mX+b in Y1 e attiva tale funzione per la rappresentazione grafica. È inoltre possibile selezionare Manual-Fit nello schermo Home. Successivamente, è possibile immettere una variabile Y-Var diversa, come Y4, e premere nuovamente [ENTER]. Così facendo viene visualizzato lo schermo del grafico e l'equazione Manual-Fit viene incollata nella Y-Var prescelta. In questo esempio, Y4.

# Variabili statistiche

Le variabili statistiche vengono calcolate e memorizzate come indicato di seguito. Per accedere a queste variabili per utilizzarle nelle espressioni, premere VARS e selezionare 5:Statistics. A questo punto, selezionare il menu secondario VARS visualizzato nella colonna di seguito sotto il menu VARS. Se si modifica un elenco o si cambia il tipo di analisi, tutte le variabili statistiche vengono azzerate (cancellate).

Variabili	1-Var Stat	2-Var Stat	Altro	Menu VARS
media di valori x	x	x		XY
somma di valori x	Σχ	Σχ		Σ
somma di valori x <sup>2</sup>	$\Sigma x^2$	$\Sigma x^2$		Σ
deviazione standard del campione di x	Sx	Sx		XY
deviazione standard della popolazione di x	σх	σх		XY
numero di osservazioni	n	n		XY
media di valori y		ÿ		XY
somma di valori y		Σy		Σ

Variabili	1-Var Stat	2-Var Stat	Altro	Menu VARS
somma di valori y <sup>2</sup>		$\Sigma y^2$		Σ
deviazione standard del campione di y		Sy		XY
deviazione standard della popolazione di y		σу		XY
somma di x * y		Σχ		Σ
minimo di valori x	minX	minX		XY
massimo di valori x	maxX	maxX		XY
minimo di valori y		minY		XY
massimo di valori y		maxY		XY
1° quartile	Q1			PTS
mediana	Med			PTS
3° quartile	Q3			PTS
coefficienti di regressione/approssimazione			a, b	EQ
coefficienti polinomiale, <b>Logistic</b> e <b>SinReg</b>			a, b, c, d, e	EQ
coefficiente di correlazione			r	EQ
coefficiente di determinazione			$r^2$ , $R^2$	EQ
equazione della regressione			RegEQ	EQ
punti di riepilogo (solo <b>Med-Med</b> )			x1, y1, x2, y2, x3, y3	PTS


## Q1 e Q3

Il primo quartile (Q1) è la mediana dei punti tra minX e Med (mediana). Il terzo quartile (Q3) è la mediana di punti tra Med e maxX.

# Analisi statistica in un programma

## Immissione di dati statistici

È possibile immettere dati statistici, calcolare risultati statistici e approssimare modelli ai dati da un programma. È possibile immettere dati statistici in elenchi direttamente all'interno del programma (capitolo 11).



#### Calcoli statistici

Per seguire un calcolo statistico da un programma, eseguire i passaggi seguenti.

- Su una riga vuota dell'editor del programma, selezionare il tipo di calcolo dal menu STAT CALC.
- 2. Immettere i nomi degli elenchi da utilizzare nel calcolo. Separare i nomi degli elenchi con una virgola.
- 3. Immettere una virgola e quindi il nome di una variabile Y= se si desidera memorizzare l'equazione della regressione in una variabile Y=.

```
PROGRAM:STATS
:(1,2,3)→L1
:(-1,-2,-5)→L2
:LinRe9(ax+b) L1
,L2,Y2
:■
```

# Rappresentazione statistica

### Passaggi per tracciare i dati statistici negli elenchi

È possibile tracciare i dati statistici memorizzati negli elenchi. I sei tipi di rappresentazioni disponibili sono la rappresentazione della dispersione, xyLine, istogramma, boxplot modificato, boxplot regolare e rappresentazione della probabilità normale. È possibile definire fino a tre rappresentazioni alla volta.

Per tracciare i dati statistici negli elenchi, eseguire i passaggi seguenti.


- 1. Memorizzare i dati statistici in uno o più elenchi.
- 2. Selezionare o deselezionare le equazioni Y= come necessario.
- 3. Definire la rappresentazione del grafico.
- 4. Attivare le rappresentazioni che si desidera visualizzare.
- 5. Definire la finestra di visualizzazione.
- 6. Visualizzare e studiare il grafico.

#### Scatter

La rappresentazione della dispersione (Scatter :::) traccia i punti dati di Xlist e Ylist come coordinate appaiate, visualizzando ciascun punto come una casella (□), una croce (+) o punti (•).

Xlist e Ylist devono avere la stessa lunghezza. È possibile utilizzare lo stesso elenco per Xlist e Ylist.






## xyLine

xyLine ((() è una rappresentazione della dispersione in cui i punti dati vengono tracciati e collegati in ordine di apparizione in XIIst e YIIst. È possibile utilizzare SortA( o SortD( per ordinare gli elenchi prima di rappresentarli.






## Histogram

Histogram (⊣n
) (istogramma) rappresenta dati ad una variabile. Il valore della variabile di finestra XscI determina la larghezza di ciascuna barra, con inizio a Xmin. ZoomStat regola Xmin, Xmax, Ymin e Ymax in modo da includere tutti i valori, ed inoltre, regola XscI. La diseguaglianza (Xmax − Xmin) / XscI ≤ 47 deve risultare vera. Un valore sul bordo di una barra viene contato sulla barra sulla destra.






#### **ModBoxplot**


**ModBoxplot** (:: (!-::) (boxplot modificato) rappresenta dati ad una variabile, come il boxplot regolare, tranne i punti che sono 1.5 \* L'intervallo Interno dei Quartili oltre i quartili. L'intervallo Interno dei Quartili viene definito come la differenza tra il terzo quartile **Q3** e il primo **Q1**. Questi punti vengono rappresentati individualmente oltre la traccia, utilizzando l'**indicatore** ( o + o • ) selezionato. È possibile rappresentare questi punti, che vengono chiamati esterni (outliers).

Il prompt per i punti esterni è x=, tranne quando il punto esterno è il punto massimo (maxX) o il punto minimo (minX). Quando i punti esterni esistono, la fine di ciascuna traccia visualizzerà x=.

Quando i punti esterni non esistono, **minX** e **maxX** sono i prompt per la fine di ciascuna traccia. **Q1**, **Med** (mediana), e **Q3** definiscono il box.

I boxplot vengono rappresentati considerando **Xmin** e **Xmax**, ma ignorando **Ymin** e **Ymax**. Quando si rappresentano due boxplot, il primo viene tracciato nella parte superiore dello schermo e il secondo nel mezzo dello schermo. Quando si rappresentano tre boxplot, il primo viene tracciato nella parte superiore, il secondo nel mezzo e il terzo nella parte inferiore.






# **Boxplot**

Boxplot ( (boxplot regolare) rappresenta dati ad una variabile. Le tracce della rappresentazione si estendono dal punto dati minimo del set (minX) al primo quartile (Q1) e dal terzo quartile (Q3) al punto massimo (maxX). Il box viene definito da Q1, Med (mediana) e Q3.

I boxplot vengono rappresentati considerando **Xmin** e **Xmax**, ma ignorando **Ymin** e **Ymax**. Quando si rappresentano due boxplot, il primo viene tracciato nella parte superiore dello schermo e il secondo nel mezzo dello schermo. Quando si rappresentano tre boxplot, il primo viene tracciato nella parte superiore, il secondo nel mezzo e il terzo nella parte inferiore.






# NormProbPlot

**NormProbPlot** (()(rappresentazione della probabilità normale) rappresenta ciascuna prova X in **Data List** rispetto al quantile corrispondente z della distribuzione standard normale. Se i punti tracciati si trovano vicino ad un linea, la rappresentazione indica che i dati sono normali.


Immettere un nome elenco valido nel campo **Data List**. Selezionare X o Y per l'impostazione **Data Axis**.

• Se si seleziona X, la calcolatrice TI-84 Plus rappresenta i dati sull'asse delle x e il valore della statistica z sull'asse delle y.

 Se si seleziona Y, la calcolatrice TI-84 Plus traccia i dati sull'asse delle y e il valore della statistica z sull'asse delle x.







## Definizione della rappresentazione

Per definire una rappresentazione, eseguire i passaggi seguenti.

1. Premere 2nd [STAT PLOT]. Viene visualizzato il menu **STAT PLOTS** con le definizioni correnti della rappresentazione.



2. Selezionare la rappresentazione che si desidera utilizzare. Viene visualizzato l'editor **STAT** per la rappresentazione selezionata.



- 3. Premere ENTER per selezionare **On** per rappresentare i dati statistici immediatamente. La definizione viene memorizzata se si seleziona **On** od **Off**.
- 4. Selezionare il tipo di rappresentazione. Ciascun tipo di rappresentazione richiede le opzioni contrassegnate in questa tabella.

Plot Type	XList	YList	Mark	Freq	Data List	Data Axis
Scatter     ■ Scatter	Ø	₫	₫			
<u> </u>	<b>I</b>	⊴	<b>4</b>			

Plot Type	XList	YList	Mark	Freq	Data List	Data Axis
∄h Histogram	₫			Ø		
ModBoxplot	₫		Ø	<b>1</b>		
- <u>□</u> - Boxplot	₫			<b>1</b>		
✓ NormProbPlot			Ø		Ø	Ø

- 5. Immettere i nomi elenco o selezionare le opzioni per il tipo di rappresentazione.
  - Xelenco (nome elenco contenente dati indipendenti)
  - Yelenco (nome elenco contenente dati dipendenti)
  - Indicatore (□ 0 + 0 •)
  - Freq (elenco frequenza per elementi Xelenco; il valore predefinito è 1)
  - Elenco dati (nome elenco per NormProbPlot)
  - Asse dati (asse su cui tracciare Elenco dati)

## Visualizzazione di altri editor per la rappresentazione statistica


Ciascuna rappresentazione statistica ha un editor STAT. Il nome della rappresentazione statistica del grafico corrente (Plot1, Plot2, o Plot3) viene evidenziato sulla riga superiore dell'editor STAT. Per visualizzare l'editor STAT per una rappresentazione statistica diversa, premere e per spostare il cursore sul nome sulla riga superiore e quindi premere ENTER. Viene visualizzato l'editor STAT per la rappresentazione selezionata e il nome selezionato rimane evidenziato.



#### Attivazione e disattivazione delle rappresentazioni grafiche statistiche

PlotsOn e PlotsOff consentono di attivare e disattivare le rappresentazioni statistiche dallo schermo principale o da un programma. Quando non si specifica il numero della rappresentazione, PlotsOn attiva tutte le rappresentazioni e PlotsOff le disattiva tutte. Quando si utilizzano uno o più numeri delle rappresentazioni (1, 2 e 3), PlotsOn attiva rappresentazioni specifiche e PlotsOff le disattiva.

## PlotsOff [1,2,3] PlotsOn [1,2,3]





**Nota:** È inoltre possibile attivare e disattivare le rappresentazioni statistiche nella riga superiore dell'editor Y= (capitolo 3).

#### Definizione della finestra di visualizzazione

Le rappresentazioni statistiche vengono visualizzate sul grafico corrente. Per definire la finestra di visualizzazione, premere <u>WINDOW</u> e immettere i valori per le variabili della finestra. **ZoomStat** ridefinisce la finestra di visualizzazione per visualizzare tutti i dati statistici.

## Muovere il cursore su una rappresentazione statistica

Quando si muove il cursore su una rappresentazione della dispersione o xyLine, la rappresentazione inizia dal primo elemento negli elenchi.

Quando ci si muove su un istogramma, il cursore si sposta dal centro superiore di una colonna al centro superiore della colonna successiva, iniziando dalla prima colonna.

Quando ci si muove su un boxplot, la rappresentazione inizia al **Med** (la mediana). Premere **→** per tracciare su **Q1** e **minX**. Premere **→** per tracciare su **Q3** e **maxX**.

Quando si preme 
o per spostarsi ad un'altra rappresentazione o ad un'altra funzione Y=, la rappresentazione si sposta al punto corrente o iniziale su quella rappresentazione (non al pixel più vicino).

L'impostazione di formato ExprOn/ExprOff si applica alle rappresentazioni statistiche (capitolo 3). Quando viene selezionato ExprOn, vengono visualizzati il numero della rappresentazione e gli elenchi di dati rappresentati nell'angolo sinistro superiore.


# Rappresentazione statistica in un programma

#### Definizione di una rappresentazione statistica in un programma

Per visualizzare una rappresentazione statistica da un programma, definire la rappresentazione e quindi visualizzarne il grafico.

Per definire una rappresentazione statistica da un programma, iniziare su una riga vuota nell'editor del programma e immettere i dati in uno o più elenchi; quindi, eseguire i passaggi sequenti.

1. Premere 2nd [STAT PLOT] per visualizzare il menu STAT PLOTS.



2. Selezionare la rappresentazione da definire. In questo modo, Plot1(, Plot2( o Plot3( viene incollato nella posizione del cursore.

```
PROGRAM: PLOT
: (1,2,3,4)→L1
: (5,6,7,8)→L2
: Plot2(■
```


3. Premere 2nd [STAT PLOT] ▶ per visualizzare il menu STAT TYPE.



4. Selezionare il tipo di rappresentazione per incollare il nome del tipo di rappresentazione nella posizione del cursore.



- 5. Premere . Immettere i nomi elenco separati da virgole.
- 6. Premere , 2nd [STAT PLOT] per visualizzare il menu STAT PLOT MARK. Questo passaggio non è necessario se è stato selezionato 3:Histogram o 5:Boxplot nel passaggio 4.




Selezionare il tipo di indicatore ( $\square$  o + o •) per ciascun punto per incollare il simbolo dell'indicatore nella posizione del cursore.

7. Premere [] [ENTER] per completare la riga di comando.



# Visualizzazione di una rappresentazione statistica da un programma

Per visualizzare una rappresentazione da un programma, utilizzare l'istruzione **DispGraph** o qualsiasi altra istruzione ZOOM (capitolo 3).



```
PROGRAM: PLOT
: (1,2,3,4)→L1
: (5,6,7,8)→L2
: Plot2(Scatter,L
1,L2,0)
: ZoomStat
```

# Capitolo 13: Statistica inferenziale e distribuzione

# Per iniziare: Altezza media della popolazione

"Per iniziare" consiste in una rapida introduzione. Leggere il capitolo per maggiori dettagli.


Si supponga di voler calcolare l'altezza media della popolazione di donne dato il campione casuale seguente. Le altezze della popolazione tendono ad essere distribuite normalmente, per questo motivo, è possibile utilizzare un intervallo di confidenza della distribuzione t per il calcolo della media. I 10 valori dell'altezza seguenti sono i primi 10 di 90 valori, generati casualmente da una popolazione distribuita normalmente con una media di 165,1 centimetri e una deviazione standard di 6,35 centimetri (randNorm(165.1,6.35,90) con un seed di 789).

## Altezza (in centimetri) di ciascuna delle 10 donne

169.43 168.33 159.55 169.97 159.79 181.42 171.17 162.04 167.15 159.53

1. Premere STAT ENTER per visualizzare l'editor STAT dell'elenco. Premere per spostare il cursore su L1.

Premere per spostare il cursore su L1, quindi premere [INS] per inserire una nuova lista. Il messaggio Name= viene visualizzato nella riga in basso. Il cursore il indica che è attiva la modalità alfabetica. Le colonne dei nomi di lista esistenti si spostano a destra.



**Nota:** L'editor STAT potrebbe essere diverso da quello illustrato qui, ciò dipende dagli elenchi già memorizzati.

 Introdurre [H] [G] [H] [T] per il messaggio Name=, quindi premere ENTER per creare la lista in cui memorizzare i dati delle altezze delle donne.


Premere 


per spostare il cursore sulla prima riga della lista. HGHT(1)= viene visualizzato nella riga in basso. Premere ENTER.

3. Premere **169** . **43** per immettere il primo valore dell'altezza. Mentre lo si digita, il valore viene visualizzato sulla riga inferiore.

Premere ENTER. Il valore viene visualizzato sulla prima riga e il cursore rettangolare si sposta sulla riga successiva.

Immettere gli altri nove valori dell'altezza nello stesso modo.








 Premere ENTER per selezionare 8:TInterval. Viene visualizzato l'editor STAT inferenziale per TInterval. Se per Inpt: non é selezionato Data, premere IENTER per selezionare Data.

Int: Using Stats
List: HGHT
Freq: 1
C-Level: 99
Calculate

Premere 2nd [LIST], quindi premere fino a evidenziare **HGHT**, quindi premere ENTER].

Premere **99** per immettere un livello di confidenza del 99 percento al prompt **C-Level**:.

Premere → per spostare il cursore su Calculate.
 Premere ENTER. Viene calcolato l'intervallo di confidenza e i risultati TInterval vengono visualizzati sullo schermo principale.



### Interpretazione dei risultati.

La prima riga, (159.74,173.94), mostra che l'intervallo di confidenza del 99 percento per la media della popolazione è tra 159,7 centimetri e 173,9 centimetri circa. Lo scarto tra i valori è di circa 14,2 centimetri.

Il livello di confidenza .99 indica che in un vasto numero di campioni, ci si aspetta che il 99 percento degli intervalli calcolati contengano la media della popolazione. La media attuale della popolazione analizzata è 165,1 centimetri, che si trova nell'intervallo calcolato.

La seconda riga fornisce l'altezza media del campione utilizzato per calcolare questo intervallo. La terza riga fornisce la deviazione standard del campione. La riga inferiore fornisce la dimensione del campione.

Per ottenere un valore più preciso dell'altezza media  $\mu$  della popolazione di donne, aumentare la dimensione del campione a 90. Utilizzare una media campionaria  $\bar{x}$  di 163,8 e una deviazione standard campionaria Sx di 7,1 calcolate su un campione casuale più grande (vedere l'introduzione. Questa volta, utilizzare l'opzione di input **Stats** (statistica di riepilogo).

Premere STAT • 8 per visualizzare l'editor STAT inferenziale per TInterval. Premere • ENTER per selezionare Inpt:Stats. L'editor cambia per consentire di inserire la statistica di riepilogo come input.



2. Premere **▼ 163** . 8 ENTER per memorizzare 163.8 su x̄.

Premere 7 1 ENTER per memorizzare 7.1 su Sx. Premere 90 ENTER per memorizzare 90 su n.

3. Premere ▼ per spostare il cursore su Calculate e premere ENTER per calcolare il nuovo intervallo di confidenza 99 per cento. I risultati vengono visualizzati sullo schermo principale.



(161.83,165.77) ×=163.8 5×=7.1 n=90

Se la distribuzione dell'altezza in una popolazione di donne è distribuita normalmente con una media  $\mu$  di 165,1 centimetri e una deviazione standard  $\sigma$  di 6,35 centimetri, qual è l'altezza superata dal 5 per cento delle donne?

4. 10. Premere CLEAR per azzerare lo schermo principale.

Premere [2nd] [DISTR] per visualizzare il menu **DISTR** (distribuzioni).



5. Premere **3** per aprire la procedura guidata **invNorm**(. Immettere le informazioni come segue:

Premere  $\odot$  **95**  $\bigcirc$  **165**  $\bigcirc$  **1**  $\bigcirc$  **6**  $\bigcirc$  **35**  $\bigcirc$  (95 è l'area, 165,1 è  $\mu$  e 6,35 è  $\sigma$ ).




6. Premere ENTER per incollare la funzione e premere di nuovo ENTER per calcolare il risultato.



Il risultato viene visualizzato sullo schermo principale e mostra che il cinque per cento delle donne è più alto di 175,5 centimetri.

Ora definire il grafico e ombreggiare il 5 per cento della popolazione più alta.


7. Premere <u>WINDOW</u> e impostare le variabili della finestra ai valori seguenti.



8. Premere 2nd [DISTR] > per visualizzare il menu DISTR DRAW.



9. Premere ENTER per aprire una procedura guidata per l'immissione dei parametri **ShadeNorm**(.




10. Immettere 175 ☐ 5448205 per il estremo inferiore, quindi premere ☐. Immettere 1 ②nd [EE] 99 per il estremo superiore, quindi premere ☐. Immettere la media μ di 165 ☐ 1 per la curva normale, quindi premere ☐. Immettere una deviazione standard σ di 6 ☐ 35.



11. Premere 
→ per selezionare **Draw** e quindi premere 
ENTER per tracciare e ombreggiare la curva normale.

**Area** è l'area al di sopra del 95° percentile.**Iow** è il estremo inferiore.**up** è il estremo superiore.



# **Editor STAT inferenziali**

## Visualizzazione degli editor STAT inferenziali

Quando si seleziona un'istruzione verifica di ipotesi o un'istruzione intervallo di confidenza dallo schermo principale, viene visualizzato l'editor **STAT** inferenziale corrispondente. Gli editor variano a seconda dei requisiti di ciascuna verifica o input dell'intervallo. Di seguito, viene descritto l'editor **STAT** inferenziale per **T-Test**.




**Nota:** Quando si seleziona **ANOVA(**, l'istruzione viene incollata sullo schermo principale. **ANOVA(** non dispone di uno schermata dell'editor.

#### Utilizzo di un editor STAT inferenziale

Per utilizzare un editor STAT inferenziale, eseguire i passaggi successivi:

- 1. Selezionare una verifica dell'ipotesi o un intervallo di confidenza dal menu **STAT TESTS**. Viene visualizzato l'editor corrispondente.
- Selezionare l'input Data o Stats, se la selezione è disponibile. Viene visualizzato l'editor corrispondente.
- 3. Immettere numeri reali, nomi di elenco o espressioni per ciascun argomento nell'editor.
- Selezionare le ipotesi alternative (≠, <, o >) su cui eseguire la verifica, se la selezione è
  disponibile.
- 5. Selezionare No o Yes per l'opzione Pooled, se la selezione è disponibile.
- 6. Selezionare Calculate o Draw (quando Draw è disponibile) per eseguire l'istruzione.
  - Quando si seleziona Calculate, i risultati vengono visualizzati sullo schermo principale.
  - Quando si seleziona **Draw**, i risultati vengono visualizzati in un grafico.

Questo capitolo descrive le selezioni dei passaggi precedenti per ciascuna verifica di ipotesi e ciascun intervallo di confidenza.



#### Selezione di Data o Stats

La maggior parte degli editor STAT inferenziali chiede di selezionare uno di due tipi di input. (1-PropZInt e 2-PropZInt, 1-PropZInt e 2-PropZInt,  $\chi^2$ -Test,  $\chi^2$ -GOF-Test, LinRegTInt, mentre LinRegTTest non lo chiede).

- Selezionare **Data** per l'immissione di dati da elenchi come input.
- Selezionare **Stats** per immettere delle statistiche di riepilogo, come ad esempio  $\bar{x}$ , Sx e n, come input.

Per selezionare Data o Stats, spostare il cursore su Data o Stats e quindi premere ENTER.

## Immissione dei valori per gli argomenti

Gli editor **STAT** inferenziali richiedono un valore per ciascun argomento. Se non si conosce che cosa rappresenta il simbolo di un dato argomento, vedere le tabelle <u>Descrizione dell'input della statistica inferenziale</u>.

Quando si immettono i valori in qualsiasi editor **STAT** inferenziale, la calcolatrice TI-84 Plus li archivia in memoria per consentire di eseguire molte verifiche o intervalli senza dover immettere nuovamente ciascun valore.

### Selezione di un'ipotesi alternativa (≠ < >)

La maggior parte degli editor **STAT** inferenziali per la verifica di ipotesi richiedono la selezione di una ipotesi alternativa su una scelta di tre.

- La prima è un'ipotesi alternativa ≠, come μ≠μ0 per Z-Test.
- La seconda è un'ipotesi alternativa <, come μ1<μ2 per 2-SampTTest.</li>
- La terza è un'ipotesi alternativa >, come p1>p2 per 2-PropZTest.

Per selezionare un'ipotesi alternativa, spostare il cursore sull'alternativa desiderata, quindi premere [ENTER].

### Selezione dell'opzione Pooled

**Pooled** (solo **2-SampTTest** e **2-SampTInt**) specifica se le varianze devono essere aggregate per il calcolo.

- Selezionare **No** se non si desidera condividere le varianze. Le varianze della popolazione possono essere diverse.
- Selezionare Yes se si desidera condividere le varianze. Si suppone che le varianze della popolazione siano uguali.

Per selezionare l'opzione Pooled, spostare il cursore su Yes e quindi premere [ENTER].

### Selezione di Calculate o Draw per una verifica dell'ipotesi

Dopo aver immesso tutti gli argomenti per una verifica dell'ipotesi in un editor **STAT** inferenziale, è necessario selezionare se si desidera visualizzare i risultati calcolati sullo schermo principale (**Calculate**) o sullo schermo grafico (**Draw**).

- Calculate calcola i risultati della verifica e visualizza gli output sullo schermo principale.
- **Draw** disegna un grafico dei risultati della verifica e visualizza la statistica della verifica e il valore p con il grafico. Le variabili della finestra si adattano automaticamente al grafico.

Per selezionare **Calculate** o **Draw**, spostare il cursore sull'opzione desiderata, quindi premere **ENTER**. L'istruzione viene eseguita immediatamente.

#### Selezione di Calculate per un intervallo di confidenza

Dopo aver immesso tutti gli argomenti per un intervallo di confidenza in un editor **STAT** inferenziale, selezionare **Calculate** per visualizzare i risultati. L'opzione **Draw** non è disponibile.

Quando si preme ENTER, Calculate calcola i risultati dell'intervallo di confidenza e visualizza gli output sullo schermo principale.

## Come evitare di utilizzare gli editor STAT inferenziali

Per incollare un'istruzione di verifica dell'ipotesi o un'istruzione dell'intervallo di confidenza sullo schermo principale senza visualizzare l'editor **STAT** inferenziale corrispondente, selezionare l'istruzione desiderata dal menu **CATALOG**. L'Appendice A descrive la sintassi dell'input di ciascuna verifica dell'ipotesi e di ciascun intervallo di confidenza.

```
2-SampZTest(
```

Nota: È possibile incollare un'istruzione di verifica dell'ipotesi o dell'intervallo di confidenza su una riga di comando in un programma. Dall'editor del programma, selezionare l'istruzione dal menu CATALOG o dal menu STAT TESTS.

## Menu STAT TESTS

#### **Menu STAT TESTS**

Per visualizzare il menu **STAT TESTS**, premere <u>STAT</u> . Quando si seleziona un'istruzione di statistica inferenziale, viene visualizzato l'editor **STAT** inferenziale corrispondente.

La maggior parte delle istruzioni **STAT TESTS** archiviano alcune variabili di output in memoria. La maggior parte di queste variabili di output si trovano nel menu secondario **TEST** (menu **VARS**; **5:Statistics**). Per un elenco di queste variabili, vedere la tabella Variabili di output della verifica e dell'intervallo.

ED:	IT CALC TESTS	
1:	Z-Test	Verifica di un singolo $\mu,  \sigma$ nota
2:	T-Test	Verifica di un singolo $\mu,\sigma$ non nota
3:	2-SampZTest	Verifica di confronto di 2 $\mu,\sigma$ note
4:	2-SampTTest	Verifica di confronto di 2 $\mu,\sigma$ non note
5:	1-PropZTest	Verifica di una proporzione
6:	2-PropZTest	Verifica di confronto di 2 proporzioni
7:	ZInterval	Intervallo di confidenza di 1 $\mu,\sigma$ nota
8:	TInterval	Intervallo di confidenza di 1 $\mu,\sigma$ non nota
9:	2-SampZInt	Intervallo di confidenza per la differenza di 2 $\mu,\sigma$ note
0:	2-SampTInt	Intervallo di confidenza per la differenza di 2 $\mu,\sigma$ non note
A:	1-PropZInt	Intervallo di confidenza di 1 proporzione
B:	2-PropZInt	Intervallo di confidenza per la differenza di 2 proporzioni
С:	$\chi^2$ -Test	Verifica chi quadrato per tabelle a 2 variabili
D:	$\chi^2$ -GOF Test	Verifica di bontà di adattamento chi quadrato
E:	2-Samp <b>F</b> Test	Verifica di confronto di 2 $\sigma$
F:	LinRegTTest	Verifica t della pendenza della regressione e $\boldsymbol{\rho}$

EDIT CALC TESTS

G: LinRegTInt... Intervallo di confidenza per il coefficiente b della pendenza

della regressione lineare

H: ANOVA ( Analisi della varianza ad una variabile

**Nota:** Quando si calcola una nuova verifica o un nuovo intervallo, tutte le variabili di output precedenti vengono invalidate.

## Editor STAT inferenziali per le istruzioni STAT TESTS

In questo capitolo, la descrizione di ciascuna istruzione **STAT TESTS** visualizza l'editor **STAT** inferenziale particolare per ogni istruzione con argomenti di esempio.

- Le descrizioni delle istruzioni che consentono di scegliere tra le opzioni di input **Data/Stats** visualizzano entrambi i tipi di schermata per l'input.
- Le descrizioni delle istruzioni che non consentono di scegliere tra le opzioni di input **Data/Stats** visualizzano solo una schermata per l'input.

La descrizione di ciascuna istruzione visualizza quindi la particolare schermata di output relativa a quell'istruzione con risultati di esempio.

- Le descrizioni delle istruzioni che consentono di utilizzare l'opzione di output Calculate/Draw visualizzano entrambi i tipi di schermo: risultati calcolati e risultati grafici.
- Le descrizioni delle istruzioni che consentono di utilizzare solo l'opzione di output Calculate visualizzano i risultati calcolati sullo schermo principale.


## **Z-Test**

**Z-Test** (verifica z su un unico campione; voce 1) esegue una verifica dell'ipotesi sull'unica media  $\mu$  non nota di una popolazione quando la deviazione standard  $\sigma$  della popolazione è nota. Viene verificata l'ipotesi nulla H<sub>0</sub>:  $\mu$ = $\mu$ 0 in contrapposizione ad una delle alternative seguenti.

- H<sub>a</sub>: μ≠μ<sub>0</sub> (μ:≠μ**0**)
- H<sub>a</sub>: μ<μ<sub>0</sub> (μ:<μ**0**)
- $H_a$ :  $\mu > \mu_0 (\mu :> \mu 0)$

## Nell'esempio:

# L1={299.4 297.7 301 298.9 300.2 297}



**Nota:** Tutti gli (**STAT TESTS**) esempi utilizzano un'impostazione decimale fissa di 4 (capitolo 1). Se si modifica l'impostazione verrà modificato l'output.


## T-Test

**T-Test** (verifica t su un unico campione; voce 2) esegue una verifica dell'ipotesi sull'unica media  $\mu$  non nota di una popolazione quando la deviazione standard  $\sigma$  della popolazione non è nota. Viene verificata l'ipotesi nulla  $H_0$ :  $\mu$ = $\mu_0$  in contrapposizione ad una delle alternative seguenti.

- H<sub>a</sub>: μ≠μ<sub>0</sub> (μ:≠μ**0**)
- H<sub>a</sub>: μ<μ<sub>0</sub> (μ:<μ**0**)
- $H_a$ :  $\mu > \mu_0 (\mu :> \mu 0)$

## Nell'esempio:

# TEST={91.9 97.8 111.4 122.3 105.4 95}




## 2-SampZTest

**2-SampZTest** (verifica z su due campioni; voce **3**) verifica l'uguaglianza delle medie di due popolazioni ( $\mu_1$  e  $\mu_2$ ) basate su campioni indipendenti quando entrambe le deviazioni standard delle popolazioni ( $\sigma_1$  e  $\sigma_2$ ) sono note. L'ipotesi nulla  $H_0$ :  $\mu_1$ = $\mu_2$  viene verificata in contrapposizione ad una delle alternative seguenti.

- $H_a$ :  $\mu_1 \neq \mu_2 (\mu_1 \neq \mu_2)$
- H<sub>a</sub>: μ<sub>1</sub><μ<sub>2</sub> (μ**1:<μ2**)
- H<sub>a</sub>: μ<sub>1</sub>>μ<sub>2</sub> (μ**1:>**μ**2**)

Nell'esempio:

LISTA={154 109 137 115 140} LISTB={108 115 126 92 146}




## 2-SampTTest


**2-SampTTest** (verifica t su due campioni; voce **4**) verifica l'uguaglianza delle medie di due popolazioni ( $\mu_1$  e  $\mu_2$ ) basate su campioni indipendenti quando entrambe le deviazioni standard ( $\sigma_1$  o  $\sigma_2$ ) delle popolazioni non sono note. L'ipotesi nulla  $H_0$ :  $\mu_1$ = $\mu_2$  viene verificata in contrapposizione ad una delle alternative seguenti.


- H<sub>a</sub>: μ<sub>1</sub>≠μ<sub>2</sub> (μ**1:**≠μ**2**)
- H<sub>a</sub>: μ<sub>1</sub><μ<sub>2</sub> (μ**1:<**μ**2**)
- $H_a$ :  $\mu_1 > \mu_2 (\mu_1 :> \mu_2)$

## Nell'esempio:

SAMP1={12.207 16.869 25.05 22.429 8.456 10.589} SAMP2={11.074 9.686 12.064 9.351 8.182 6.642}








## 1-PropZTest

**1-PropZTest** (verifica z di una proporzione; voce **5**) esegue una verifica di una proporzione non nota di casi favorevoli (prop). Come input, viene preso il numero di casi favorevoli nel campione x e il numero di osservazioni nel campione n. **1-PropZTest** verifica l'ipotesi nulla  $H_0$ : prop= $p_0$  in contrapposizione ad una delle alternative seguenti.


- H<sub>a</sub>: prop≠p<sub>0</sub> (prop:≠p0)
- H<sub>a</sub>: prop<p<sub>0</sub> (prop:<p0)</li>
- H<sub>a</sub>: prop>p<sub>0</sub> (prop:>p0)



# 2-PropZTest

**2-PropZTest** (verifica z di due proporzioni; voce **6**) esegue una verifica per confrontare le proporzioni di casi favorevoli ( $p_1$  e  $p_2$ ) in due popolazioni. Come input, viene preso il numero di casi favorevoli in ciascun campione ( $x_1$  e  $x_2$ ) e il numero di osservazioni in ciascun campione ( $n_1$  e  $n_2$ ). **2-PropZTest** verifica l'ipotesi nulla  $H_0$ :  $p_1=p_2$  (utilizzando la proporzione aggregata del campione ) in contrapposizione ad una delle alternative seguenti.

- H<sub>a</sub>: p<sub>1</sub>≠p<sub>2</sub> (p1:≠p2)
- H<sub>a</sub>: p<sub>1</sub><p<sub>2</sub> (p1:<p2)</li>
- $H_a: p_1 > p_2 (p1:>p2)$




#### **Zinterval**

**Zinterval** (intervallo di confidenza z su un unico campione; voce **7**) calcola un intervallo di confidenza per la media  $\mu$  non nota di una popolazione quando la deviazione standard  $\sigma$  della popolazione è nota. L'intervallo di confidenza calcolato dipende dal livello di confidenza specificato dall'utente.

Nell'esempio:

L1={299.4 297.7 301 298.9 300.2 297}





# Tinterval

**Tinterval** (intervallo di confidenza t su un unico campione; voce 8) calcola un intervallo di confidenza per la media  $\mu$  non nota di una popolazione quando la deviazione standard  $\sigma$  non è nota. L'intervallo di confidenza calcolato dipende dal livello di confidenza specificato dall'utente.

Nell'esempio:

L6={1.6 1.7 1.8 1.9}






## 2-SampZInt

**2-SampZInt** (intervallo di confidenza z su due campioni; voce **9**) calcola un intervallo di confidenza per la differenza tra le medie di due popolazioni ( $\mu_1$ – $\mu_2$ ) quando entrambe le deviazioni standard ( $\sigma_1$  e  $\sigma_2$ ) delle popolazioni sono note. L'intervallo di confidenza calcolato dipende dal livello di confidenza specificato dall'utente.

Nell'esempio:

LISTC={154 109 137 115 140} LISTD={108 115 126 92 146}




# 2-SampTInt

**2-SampTint** (intervallo di confidenza t su due campioni; voce **0**) calcola un intervallo di confidenza per la differenza tra le medie di due popolazioni ( $\mu_1$ – $\mu_2$ ) quando entrambe le deviazioni standard ( $\sigma_1$  e  $\sigma_2$ ) delle popolazioni non sono note. L'intervallo di confidenza calcolato dipende dal livello di confidenza specificato dall'utente.


Nell'esempio:

SAMP1={12.207 16.869 25.05 22.429 8.456 10.589} SAMP2={11.074 9.686 12.064 9.351 8.182 6.642}




## 1-PropZInt

**1-PropZInt** (intervallo di confidenza z per una proporzione; voce **A**) calcola un intervallo di confidenza per una proporzione non nota di casi favorevoli. Come input, viene preso il numero di casi favorevoli nel campione x e il numero di osservazioni nel campione n. L'intervallo di confidenza calcolato dipende dal livello di confidenza specificato dall'utente.



## 2-PropZInt


**2-PropZInt** (intervallo di confidenza z per due proporzioni; voce **B**) calcola un intervallo di confidenza per la differenza tra la proporzione di casi favorevoli in due popolazioni ( $p_1-p_2$ ). Come input, viene preso il numero di casi favorevoli in ciascun campione ( $x_1 e x_2$ ) e il numero di osservazioni in ciascun campione ( $x_1 e x_2$ ). L'intervallo di confidenza calcolato dipende dal livello di confidenza specificato dall'utente..



# $\chi^2$ -Test

 $\chi^2$ -**Test** (verifica chi quadrato; voce **C**) esegue un test chi quadrato dell'associazione tra il numero di realizzazioni nella tabella a due variabili nella matrice *Observed* (delle osservazioni) specificata. L'ipotesi nulla H<sub>0</sub> per una tabella a due variabili è: non esiste alcuna associazione tra le variabili di riga e le variabili di colonna. L'ipotesi alternativa è: le variabili sono correlate.

Prima di calcolare  $\chi^2$ -Test, immettere le realizzazioni osservate in una matrice. Immettere il nome di quella matrice al prompt **Observed**: nell'editor  $\chi^2$ -Test; valore predefinito=**[A]**. Al prompt **Expected**:, immettere il nome della variabile della matrice in cui si desidera memorizzare le realizzazioni attese; valore predefinito=**[B]**.



# $\chi^2$ GOF-Test

 $\chi^2$ GOF-Test (bontà di adattamento chi quadrato; voce D) esegue un test per confermare che i dati campione sono di una popolazione che è conforme a una distribuzione specificata. Ad esempio,  $\chi^2$  GOF può confermare che i dati campione sono stati prelevati da una distribuzione normale.

Nell'esempio: list 1={16,25,22,8,10} list 2={16.2,21.6,16.2,14.4,12.6}


> Schermo di input bontà di adattamento chi quadrato:



Nota: premere STAT ▶ ▶
per selezionare TESTS.
Premere → diverse volte
per selezionare D:X²GOFTest... Premere ENTER.
Per inserire il valore di df
(grado di libertà),
premere → ▼.
Digitare 4.




Risultati calcolati:





Risultati disegnati:




# 2-SampFTest

**2-SampFTest** (verifica **F** su due campioni -; voce **E**) esegue un test **F**- per confrontare le deviazioni standard ( $\sigma_1$  e  $\sigma_2$ ) di una popolazione normale. Le medie della popolazione e le deviazioni standard non sono note. **2-SampFTest**, utilizza il rapporto tra le varianze del campione  $Sx1^2/Sx2^2$  e verifica l'ipotesi nulla  $H_0$ :  $\sigma_1$ = $\sigma_2$  in contrapposizione ad una delle alternative seguenti.

- H<sub>a</sub>: σ<sub>1≠</sub>σ<sub>2</sub> (σ1:≠σ2)
- H<sub>a</sub>: σ<sub>1</sub><σ<sub>2</sub> (σ1:<σ2)</li>
- H<sub>a</sub>: σ<sub>1</sub>>σ<sub>2</sub> (σ**1:>**σ**2**)

Nell'esempio:






## LinRegTTest

**LinRegTTest** (test t sulla regressione lineare; voce **F**) esegue una regressione lineare sui dati assegnati e un test t sul valore della pendenza  $\beta$  e sul coefficiente di correlazione  $\rho$  per l'equazione  $y=\alpha+\beta x$ . Viene verificata l'ipotesi nulla  $H_0$ :  $\beta=0$  (in modo equivalente,  $\rho=0$ ) in contrapposizione ad una delle alternative seguenti:

- $H_a$ :  $\beta \neq 0$  and  $\rho \neq 0$  ( $\beta \& \rho$ :  $\neq 0$ )
- H<sub>a</sub>: β<0 and ρ<0 (β & ρ:<0)</li>
- $H_a$ :  $\beta > 0$  and  $\rho > 0$  ( $\beta \& \rho :> 0$ )

L'equazione della regressione viene memorizzata automaticamente in **RegEQ** (menu secondario **VARS Statistics EQ**). Se si immette un nome di variabile dopo Y= al prompt **RegEQ**:, l'equazione della regressione calcolata viene automaticamente memorizzata nell'equazione Y= specificata. Nell'esempio seguente, L'equazione della regressione viene memorizzata in **Y1**, che viene successivamente selezionato (attivato).

## Nell'esempio:




Quando si esegue **LinRegTTest**, viene creato l'elenco dei residui e automaticamente memorizzato nell'elenco chiamato **RESID**. **RESID** viene collocato nel menu **LIST NAMES**.

**Nota:** Per l'equazione di regressione, è possibile utilizzare l'impostazione della modalità a decimale fisso (capitolo 1) per controllare il numero di cifre memorizzate dopo il separatore decimale. Tuttavia, la limitazione del numero di cifre ad un numero piccolo può influire sulla precisione della stima.

#### LinRegTInt

LinRegTInt calcola un intervallo di confidenza T per il coefficiente di pendenza b di una regressione lineare. Se l'intervallo di confidenza contiene 0, ciò è insufficiente a indicare che i dati mostrano una relazione lineare.

Nell'esempio: list 1={4, 5, 6, 7, 8} list 2={1, 2, 3, 3.5, 4.5}



Nota: premere STAT ▶ ▶
per selezionare TESTS.
Premere → diverse volte
per selezionare
G:LinRegTint... Premere
ENTER. Premere → diverse
volte per selezionare
Calculate. Premere ENTER.

Xlist, Ylist sono l'elenco delle variabili indipendenti e dipendenti. L'elenco contenente i valori di **Freq** (frequenza) per i dati viene memorizzato in **List**. Il valore predefinito è 1. Tutti gli elementi devono essere numeri reali. Ogni elemento della lista **Freq** è la frequenza di occorrenza di ciascun punto di dati corrispondente nella lista di input specificata nei campi **List**. RegEQ (opzionale) è la variabile Yn designata per la memorizzazione dell'equazione della regressione. StoreRegEqn (opzionale) è la variabile designata per l'archiviazione dell'equazione della regressione. Il livello C è la probabilità del livello di Confidenza con valore predefinito = .95.


#### ANOVA(

**ANOVA**( (analisi della varianza ad una dimensione; voce **H**) calcola l'analisi della varianza ad una variabile per confrontare le medie di un numero di popolazioni che va da due a venti. La procedura **ANOVA** per confrontare queste medie utilizza l'analisi della variazione dei dati del campione. L'ipotesi nulla  $H_0$ :  $\mu_1 = \mu_2 = ... = \mu_k$  viene verificata in contrapposizione all'alternativa  $H_a$ : non tutte le  $\mu_1...\mu_k$  sono uguali.

**ANOVA**(*list1*, *list2*[,..., *list20*])

Nell'esempio:

L1={7 4 6 6 5} L2={6 5 5 8 7} L3={4 7 6 7 6}



Nota: SS è la somma dei quadrati e MS è il quadrato medio.

## Descrizioni dell'input della statistica inferenziale

Le tabelle in questa sezione descrivono gli input delle statistiche inferenziali spiegate in questo capitolo. È necessario immettere i valori per i seguenti input negli editor **STAT** inferenziali. Le tabelle illustrano l'input nello stesso ordine in cui è stato presentato in questo capitolo.

Input	Descrizione
μ0	Valore ipotizzato per la media della popolazione che si sta verificando.

Input	Descrizione
σ	La deviazione standard nota della popolazione; deve essere un numero reale > 0.
List	Il nome dell'elenco che contiene i dati che si stanno verificando.
Freq	Il nome dell'elenco che contiene i valori di frequenza per i dati in <b>List</b> . Valore predefinito=1. Tutti gli elementi devono essere interi ≥ 0.
Calculate/Draw	Determina il tipo di output da generare per le verifiche e gli intervalli. <b>Calculate</b> visualizza l'output sullo schermo principale. Nelle verifiche, <b>Draw</b> disegna un grafico dei risultati.
x, Sx, n	Statistiche di riepilogo (media, deviazione standard e dimensione del campione) per le verifiche e gli intervalli di un solo campione.
σ1	La deviazione standard nota della prima popolazione per le verifiche e gli intervalli su due campioni. Deve essere un numero reale > 0.
σ2	La deviazione standard nota della seconda popolazione per le verifiche e gli intervalli su due campioni. Deve essere un numero reale > 0.
List1, List2	I nomi degli elenchi che contengono i dati che si stanno verificando per le verifiche e gli intervalli su due campioni. I valori predefiniti sono rispettivamente L1 e L2.
Freq1, Freq2	I nomi degli elenchi che contengono le frequenze per i dati in $List1$ e $List2$ per le verifiche e gli intervalli su due campioni. Valore predefinito=1. Tutti gli elementi devono essere interi $\geq 0$ .
<b>x</b> 1, Sx1, n1, <b>x</b> 2, Sx2, n2	Statistiche di riepilogo (media, deviazione standard e dimensione del campione) per il primo ed il secondo campione per le verifiche e gli intervalli su due campioni.
Pooled	Un parametro che specifica se le varianze devono essere aggregate in <b>2-SampTTest</b> e <b>2-SampTInt</b> . <b>No</b> comunica alla calcolatrice TI-84 Plus di non condividere le varianze. <b>Yes</b> comunica alla calcolatrice TI-84 Plus di condividere le varianze.
x	Il numero di realizzazioni favorevoli nel campione per  1-PropZTest e 1-PropZInt. Deve essere un valore intero > 0.
n	Il numero di osservazioni nel campione per 1-PropZTest e 1-PropZInt. Deve essere un valore intero > 0.
x1	Il numero di casi favorevoli dal primo campione per <b>2-PropZTest</b> e <b>2-PropZInt</b> . Deve essere un valore intero $\rangle$ 0.
x2	Il numero di casi favorevoli dal secondo campione per <b>2-PropZTest</b> e <b>2-PropZInt</b> . Deve essere un valore intero $\rangle$ 0.
n1	Il numero di osservazioni nel primo campione per <b>2-PropZTest</b> e <b>2-PropZInt</b> . Deve essere un valore intero > 0.
n2	Il numero di osservazioni nel secondo campione per <b>2-PropZTest</b> e <b>2-PropZInt</b> . Deve essere un valore intero > 0.
C-Level	Il livello di confidenza per le istruzioni di intervallo. Deve essere > 0 e <100. Se il valore è > 1, si presume che venga dato come percentuale e diviso per 100. Valore predefinito=0.95.

Input	Descrizione
Observed (Matrix)	Il nome della matrice che rappresenta le colonne e le righe per i valori osservati di una tabella a due dimensioni di numeri per
	$\chi^2$ -Test e $\chi^2$ GOF-Test <i>Observed</i> deve contenere solo valori interi $\rangle$ 0. Le dimensioni della matrice devono essere almeno 2×2.
Expected (Matrix)	Il nome della matrice che specifica la posizione in cui memorizzare i valori attesi. <i>Expected</i> viene creata dopo aver completato con successo $\chi^2$ -Test e $\chi^2$ GOF-Test.
df	df (degree of freedom) represents (number of sample categories) - (number of estimated parameters for the selected distribution + 1).
Xlist, Ylist	I nomi degli elenchi che contengono i dati per LinRegTTest e LinRegTInt. I valori predefiniti sono rispettivamente L1 e L2. Le dimensioni di <i>Xlist</i> e di <i>Ylist</i> devono essere uguali.
RegEQ	Il prompt Y= per il nome della variabile in cui memorizzare l'equazione della regressione calcolata. Se viene specificata una variabile Y=, viene automaticamente selezionata quell'equazione (attivata). Per default l'equazione della regressione viene memorizzata solo nella variabile <b>RegEQ</b> .

## Variabili di output della verifica e dell'intervallo

Le variabili della statistica inferenziale vengono calcolate nel modo indicato di seguito. Per accedere a queste variabili al fine di utilizzarle nelle espressioni, premere VARS, 5 (5:Statistics), quindi selezionare il menu secondario VARS elencato nell'ultima colonna della tabella seguente.

Variabili	Verifiche	Intervalli	LinRegTTest, ANOVA	VARS Menu
valore p	р		р	TEST
statistiche di verifica	z, t, χ <sup>2</sup> , F		t, F	TEST
gradi di libertà	df	df	df	TEST
media campionaria di x valori per il campione 1 e per il campione 2	₹1, ₹2	₹1, ₹2		TEST
deviazione standard campionaria di x valori per il campione 1 e per il campione 2	Sx1, Sx2	Sx1, Sx2		TEST
numero di dati per il campione 1 e il campione 2	n1, n2	n1, n2		TEST
deviazione standard aggregata	SxP	SxP	SxP	TEST
proporzione stimata del campione	p	p		TEST
proporzione stimata del campione per la popolazione 1	р̂1	р̂1		TEST
proporzione stimata del campione per la popolazione 2	<b>p̂2</b>	<b>p̂2</b>		TEST

Variabili	Verifiche	Intervalli	LinRegTTest, ANOVA	VARS Menu
coppia dell'intervallo di confidenza		lower, upper		TEST
media di x valori	x	x		XY
deviazione standard del campione di x	Sx	Sx		XY
numero di dati	n	n		XY
errore standard sulla retta			s	TEST
coefficienti di regressione/approssimazione			a, b	EQ
coefficiente di correlazione			r	EQ
coefficiente di determinazione			r2	EQ
equazione di regressione			RegEQ	EQ

## Funzioni di distribuzione

### Menu DISTR

**Nota:** La selezione di qualsiasi funzione **DISTR** visualizza lo schermo di una procedura guidata relativa a tale funzione.

Per visualizzare il menu **DISTR**, premere 2nd [DISTR].

DIS	STR DRAW	
1:	normalpdf(	Densità di probabilità normale
2:	normalcdf(	Distribuzione cumulata della probabilità normale
3:	invNorm(	Distribuzione cumulata normale inversa
4:	invT(	Distribuzione cumulativa inversa t di Student
5:	tpdf(	Densità di probabilità t di Student
6:	tcdf(	Distribuzione della probabilità $t$ di Student
7:	$\chi^2$ pdf(	Densità di probabilità chi quadrato
8:	$\chi^2$ cdf	Distribuzione cumulata della probabilità chi quadrato
9:	${f F}$ pdf(	Densità di probabilità ${f F}$
0:	${f F}$ cdf (	Distribuzione cumulata di probabilità ${f F}$
A:	binompdf(	Probabilità binomiale
B:	binomcdf(	Densità binomiale cumulata
C:	poissonpdf(	Probabilità di Poisson
D:	poissoncdf(	Densità cumulata di Poisson

DISTR DRAW

E: geometpdf ( Probabilità geometrica

F: geometcdf ( Densità cumulata geometrica

**Nota:** -1E99 e 1E99 specificano l'infinito. Per visualizzare l'area a sinistra di *upperbound*, ad esempio, specificare *lowerbound=*-1E99.


### normalpdf(

**normalpdf(** calcola la funzione di densità della probabilità (**pdf)** per la distribuzione normale ad un valore x specificato. I valori predefiniti sono la media  $\mu$ =0 e la deviazione standard  $\sigma$ =1. Per tracciare la distribuzione normale, incollare **normalpdf(** nell'editor Y=. La funzione di densità della probabilità (**pdf)** è:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \sigma > 0$$

#### normalpdf( $x[,\mu,\sigma]$ )

Pioti Piot2 Piot3 \YiBnormalpdf(X, 35,2)



Note: For this example, Xmin = 28 Xmax = 42 Xscl = 1

Xmax = 42 Xscl = 1 Ymin = 0 Ymax = .2 Yscl = .1



Nota: Per tracciare la distribuzione normale, è possibile impostare le variabili della finestra Xmin e Xmax in modo che la media  $\mu$  sia proprio nel mezzo, quindi selezionare 0:ZoomFit dal menu ZOOM.

## normalcdf(

**normalcdf(** calcola la probabilità della distribuzione normale tra *lowerbound* e *upperbound* per la media  $\mu$  e la deviazione standard  $\sigma$  specificate. I valori predefiniti sono  $\mu$ =0 e  $\sigma$ =1.


**normalcdf**( $lowerbound, upperbound[, \mu, \sigma]$ )

normalog lower: -1 E99 upper: 36 µ: 35 σ: 2 Paste

### invNorm(

**invNorm(** calcola la funzione di distribuzione cumulata normale inversa per un'area data sotto alla curva della distribuzione normale specificata dalla media  $\mu$  e dalla deviazione standard  $\sigma$ . Questa funzione calcola il valore x associato ad un'area sulla sinistra del valore x.  $0 \le area \le 1$  deve essere vera. I valori predefiniti sono  $\mu$ =0 e  $\sigma$ =1.

invNorm( $area[,\mu,\sigma]$ )






#### invT(

invT( calcola la funzione di probabilità cumulativa inversa t di Student specificata dal grado di libertà, df, per una data area sotto la curva.

invT(area,df)




#### tpdf(

**tpdf(** calcola la funzione di densità della probabilità (pdf) per la distribuzione t di Student ad un valore x specificato. df (gradi di libertà) deve essere > 0. Per tracciare la distribuzione t di Student, incollare **tpdf(** nell'editor Y=. La funzione di densità della probabilità (pdf) è:

$$f(x) = \frac{\Gamma[(df+1)/2]}{\Gamma(df/2)} \frac{(1+x^2/df)^{-(df+1)/2}}{\sqrt{\pi df}}$$

#### tpdf(x,df)

Ploti Plot2 Plot3 \Y18tpdf(X,2)



Note: For this example,

Xmin = -4.5 Xmax = 4.5 Ymin = 0 Ymax = .4



## tcdf(

**tcdf(** calcola la distribuzione della probabilità t di Student tra lowerbound e upperbound per il df (gradi di libertà) specificato, che deve essere > 0.

tcdf(lowerbound,upperbound,df)

lower: -2 upper: 3 df:18 Paste

## χ<sup>2</sup>pdf(

 $\chi^2$ pdf( calcola la funzione di densità della probabilità (pdf) per la distribuzione  $\chi^2$  (chi quadrato) ad una valore x specificato. df (gradi di libertà) deve essere un intero > 0. Per tracciare la distribuzione  $\chi^2$ , incollare  $\chi^2$ pdf( nell'editor Y=. La funzione di densità della probabilità (pdf) è:


$$f(x) = \frac{1}{\Gamma(df/2)} (1/2)^{df/2} x^{df/2 - 1} e^{-x/2}, x \ge 0$$

## $\chi^2$ pdf(x,df)



Note: For this example, Xmin = 0 Xmax = 30 Ymin = -.02 Ymax = .132





## $\chi^2$ cdf(

 $\chi^2$ cdf( calcola la distribuzione della probabilità  $\chi^2$  (chi quadrato) tra *lowerbound* e *upperbound* per il *df* specificato (gradi di libertà), che deve essere un intero > 0.

 $\chi^2$ **cdf**(lowerbound,upperbound,df)

lower:0 lower:19.023 upper:19.023 df:9 Paste


## Fpdf(


**Fpdf**( calcola la funzione di densità della probabilità (pdf) per la distribuzione  $\mathbf{F}$  ad un valore x specificato. numerator df (gradi di libertà) e denominator df devono essere valori interi > 0. Per tracciare la distribuzione  $\mathbf{F}$ , incollare  $\mathbf{Fpdf}$ ( nell'editor  $\mathbf{Y}$ =. La funzione di densità della probabilità (pdf) è:

$$f(x) = \frac{\Gamma[(n+d)/2]}{\Gamma(n/2)\Gamma(d/2)} \left(\frac{n}{d}\right)^{n/2} x^{n/2-1} (1 + nx/d)^{-(n+d)/2}, x \ge 0$$

dove n = gradi di libertà del numeratored = gradi di libertà del denominatore

### **Fpdf(***x*,*numerator df*,*denominator df***)**






Note: For this example,

Xmin = 0 Xmax = 5

Ymin = 0


Ymax = 1



#### Fcdf(

**Fcdf**( calcola la distribuzione di probabilità **F** tra *lowerbound* e *upperbound* per il *numerator df* (gradi di libertà) e il *denominator df* specificati. *numerator df* e *denominator df* devono essere valori interi > 0.

Fcdf(lowerbound,upperbound,numerator df,denominator df)



#### binompdf(

**binompdf**( calcola una probabilità in corrispondenza di x per la distribuzione binomiale discreta con il numtrials specificato e la probabilità di esito favorevole (p) per ciascuna prova. x può essere un valore intero o un elenco di valori interi.  $0 \le p \le 1$  deve essere vera. numtrials deve essere un valore intero > 0. Se non si specifica x, viene restituito un elenco di probabilità da 0 a numtrials. La funzione di densità della probabilità (pdf) è:

$$f(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, x = 0,1,...,n$$

dove, n = numtrials

**binompdf**(numtrials,p[,x])

### binomcdf(

**binomcdf**( calcola una probabilità cumulata in corrispondenza di x per la distribuzione binomiale discreta con il numtrials specificato e la probabilità di esito favorevole (p) per ciascuna prova. x può essere un numero reale o un elenco di numeri reali.  $0 \le p \le 1$  deve essere vera. numtrials deve essere un valore intero > 0. Se non si specifica x, viene restituito un elenco di probabilità cumulative.

#### **binomcdf**(numtrials,p[,x])

```
binomcdf(5,.6,{3
,4,5})
{.66304 .92224 ...
```




### poissonpdf(

**poissonpdf**( calcola una probabilità in corrispondenza di x per la distribuzione discreta di Poisson con la media  $\mu$  specificata, che deve essere un numero reale > 0. x può essere un valore intero o un elenco di valori interi. La funzione di densità della probabilità (pdf) è:

$$f(x) = e^{-\mu} \mu^{x} / x!, x = 0,1,2,...$$

#### $poissonpdf(\mu,x)$



#### poissoncdf(

**poissoncdf(** calcola una probabilità cumulata in corrispondenza di x per la distribuzione discreta di Poisson con la media  $\mu$  specificata, che deve essere un numero reale > 0. x può essere un numero reale o un elenco di numeri reali.

#### poissoncdf( $\mu$ ,x)



### geometpdf(

**geometpdf**( calcola una probabilità in corrispondenza di x, il numero della prova in cui si ottiene il primo risultato positivo, per la distribuzione geometrica discreta con la probabilità di esito favorevole (p) specificata.  $0 \le p \le 1$  deve essere vera. x può essere un valore intero o un elenco di valori interi. La funzione di densità della probabilità (pdf) è:

$$f(x) = p(1-p)^{x-1}, x = 1,2,...$$


#### geometpdf(p,x)




#### geometcdf(

**geometcdf(** calcola una probabilità cumulata in corrispondenza di x, il numero della prova in cui si ottiene la prima realizzazione positiva, per la distribuzione geometrica discreta con la probabilità di esito favorevole (p) specificata.  $0 \le p \le 1$  deve essere vera. x deve essere un numero reale o un elenco di numeri reali.

#### geometcdf(p,x)







## Ombreggiatura della distribuzione

#### Menu DISTR DRAW

Per visualizzare il menu **DISTR DRAW**, premere [2nd] [DISTR] [1]. Le istruzioni **DISTR DRAW** consentono di disegnare diversi tipi di funzioni di densità, ombreggiare l'area specificata da *lowerbound* e *upperbound* e visualizzare il valore dell'area calcolato.

Selezionando una voce dal menu **DISTR DRAW** si apre una procedura guidata per l'immissione della sintassi di tale voce. Alcuni degli argomenti sono opzionali. Se un argomento non è opzionale, il cursore non si sposta all'argomento successivo finché non si immette un valore.

Se si accede a una qualsiasi di tali funzioni tramite il **CATALOG**, il comando o la funzione viene incollato ed è necessario inserire gli argomenti.

Per azzerare i disegni, selezionare 1:CIrDraw dal menu DRAW (capitolo 8).

**Nota:** Prima di eseguire un'istruzione **DISTR DRAW**, è necessario impostare le variabili della finestra in modo che la distribuzione desiderata entri nello schermo.

DIS	STR DRAW	
1:	ShadeNorm(	Ombreggia la distribuzione normale
2:	Shade_t(	Ombreggia la distribuzione t di Student
3:	Shade $\chi^2$ (	Ombreggia la distribuzione $\chi^2$
4:	Shade ${f F}$ (	Ombreggia la distribuzione <b>F</b>

**Nota:** -1E99 e 1E99 specificano l'infinito. Per visualizzare l'area a sinistra di *upperbound*, ad esempio, specificare *lowerbound=*-1E99.


### ShadeNorm(

**ShadeNorm(** disegna la funzione di densità normale specificata dalla media  $\mu$  e dalla deviazione standard  $\sigma$  e ombreggia l'area tra *lowerbound* e *upperbound*. I valori predefiniti sono  $\mu$ =0 e  $\sigma$ =1.

ShadeNorm(lowerbound,upperbound[, $\mu$ , $\sigma$ ])



Classic




Note: For this example,

Xmin = 55 Xmax = 72 Ymin = -.05 Ymax = .2 Smoonorm lower:60 upper:66 u:63.6 o:2.5 Draw


### Shade\_t(

**Shade\_t(** disegna la funzione di densità per la distribuzione t di Student specificata da df (gradi di libertà) e ombreggia l'area tra *lowerbound* e *upperbound*.

Shade\_t(lowerbound,upperbound,df)



Classic



Note: For this example,

Xmin = -3Xmax = 3


Ymin = -.15 Ymax = .5 Shookel lower: -1 upper: 1E99 df:4 Draw

## Shade $\chi^2$ (

**Shade** $\chi^2$ ( disegna la funzione di densità per la distribuzione  $\chi^2$  (chi quadrato) specificata da df (gradi di libertà) e ombreggia l'area tra lowerbound e upperbound.

Shade $\chi^2$  (lowerbound, upperbound, df)

ShadeX2(0,4,10)■ Classic



Note: For this example, Xmin = 0Xmax = 35Ymin = -.025

Ymax = .1


### ShadeF(

ShadeF( disegna la funzione di densità per la distribuzione F specificata da numerator df (gradi di libertà) e denominator df e ombreggia l'area tra lowerbound e upperbound.

**ShadeF**(lowerbound,upperbound,numerator df,denominator df)

ShadeF(1,2,10,15 )∎

Classic



Note: For this example,

Xmin = 0Xmax = 5Ymin = -.25

Ymax = .9

ShadeF lower:1 upper:2 dfNumer:10 dfDenom:15 Draw

# Capitolo 14: Applicazioni

## **II menu Applications**

La TI-84 Plus viene fornita con diverse applicazioni già installate, elencate nel menu **APPLICATIONS**. Queste applicazioni includono:

Finance
Topics in Algebra 1
Science Tools
Catalog Help 1.1
CellSheet™
Conic Graphing
Inequality Graphing
Transformation Graphing
Vernier EasyData™
DataMate
Polynomial Root Finder and Simultaneous Equation Solver
StudyCards™
LearningCheck™

Eccetto che per l'applicazione **Finance**, è possibile aggiungere e rimuovere applicazioni a seconda dello spazio disponibile. L'applicazione **Finance** è incorporata nel codice della calcolatrice TI-84 Plus e non può essere eliminata.

La TI-84 Plus include molte altre applicazioni in aggiunta a quelle appena citate, tra cui applicazioni di localizzazione della lingua. Premere APPS per visualizzare l'elenco completo delle applicazioni installate sulla calcolatrice.

È possibile scaricare applicazioni software aggiuntive per la TI-84 Plus da <u>education.ti.com</u> e personalizzare ulteriormente le funzionalità della calcolatrice. La calcolatrice riserva all'installazione delle applicazioni 1,54 M di spazio della memoria ROM.

I manuali delle applicazioni sono disponibili presso il sito web di Texas Instruments: education.ti.com/guides.

#### Passaggi per l'esecuzione dell'applicazione Finance

Per utilizzare l'applicazione Finance occorre eseguire questi passaggi fondamentali..

 Premere APPS ENTER. Selezionare l'applicazione Finance.



2. Selezionare una funzione dalla relativa lista.




## Per iniziare: Finanziamento di una macchina

"Per iniziare" consiste in una rapida introduzione. Leggere il capitolo per maggiori dettagli.

Avete trovato una macchina che vi piace e desiderate acquistarla. Potete sostenere rate mensili di 250 per quattro anni. La macchina costa 9,000. La banca vi offre un tasso di interesse del 5%. A quanto ammontano le rate? Potete sostenerle?


1. Premere MODE • • • ENTER per impostare la modalità decimale fissa a 2.



 Premere APPS ENTER per selezionare 1:Finance dal menu APPLICATIONS.



3. Premere ENTER per selezionare 1:TVM Solver dal menu CALC VARS. Viene visualizzato il risolutore TVM.



4. Inserire i dati:

N (numero di rate)= 48

1% (tasso di interesse)=5


PV (valore presente)=9000

FV (valore futuro)=0

P/Y (rate all'anno)=12

C/Y (periodi di capitalizzazione all'anno)=12

- 5. Selezionare **PMT:END**, che indica che le rate sono dovute alla fine di ogni periodo.
- 6. Spostare il cursore su PMT e premere ALPHA [SOLVE]. Potete sostenere questa rata?



page 261

## Per iniziare: Calcolo dell'interesse composto

A quale tasso di interesse, composto mensilmente, 1,250 diventeranno 2,000 in 7 anni?

**Nota:** Poiché non ci sono pagamenti quando si calcolano problemi di interessi composti, **PMT** deve essere impostato a **0** e **P/Y** deve essere impostato a **1**.

1. Premere APPS ENTER per selezionare 1:Finance dal menu APPLICATIONS.



- 2. Premere ENTER per selezionare 1:TVM Solver da, menu CALC VARS. Viene visualizzato il risolutore TVM.
- Inserire i dati:

N=7

PV=-1250


PMT=0

FV=2000

P/Y=1

C/Y=12

4. Spostare il cursore su I% e premere ALPHA [SOLVE]. Dovete cercare un tasso di interesse del 6.73% per far sì che 1250 diventino 2000 in 7 anni.



BEGIN

### Utilizzo del risolutore TVM

#### Utilizzo del risolutore TVM


Il risolutore TVM visualizza le variabili per la monetizzazione nel tempo (TVM). Dati i valori di quattro variabili, il risolutore TVM risolve per la quinta variabile.

La sezione del menu **FINANCE VARS** descrive le cinque variabili **TVM** ( $\mathbf{N}$ ,  $\mathbf{I}\%$ ,  $\mathbf{PV}$ ,  $\mathbf{PMT}$ , and  $\mathbf{FV}$ ),  $\mathbf{P/Y}$  e  $\mathbf{C/Y}$ .

**PMT: END BEGIN** nel risolutore TVM corrisponde alle voci del menu **FINANCE CALC Pmt\_End** (pagamento alla fine di ciascun periodo) e **Pmt\_Bgn** (pagamento all'inizio di ciascun periodo).

Per risolvere per una variabile **TVM** incognita, eseguire i passaggi seguenti:


1. Premere APPS ENTER ENTER per visualizzare il risolutore TVM. Lo schermo seguente mostra i valori predefiniti con la modalità decimale fisso impostata a due decimali.



2. Immettere i valori conosciuti per quattro variabili TVM.

**Nota:** Immettere le entrate di cassa come numeri positivi e le uscite di cassa come numeri negativi.

- 3. Immettere un valore per P/Y, che automaticamente immette lo stesso valore per C/Y; se P/Y ≠ C/Y, immettere un valore unico per C/Y.
- 4. Selezionare **END** o **BEGIN** per specificare il metodo di pagamento.
- 5. Posizionare il cursore sulla variabile **TVM** per cui si desidera risolvere.
- 6. Premere [ALPHA] [SOLVE]. Il risultato viene calcolato, visualizzato nel risolutore TVM e memorizzato nella variabile TVM corretta. Un indicatore quadrato nella colonna sinistra designa la variabile della soluzione.



### Utilizzo delle funzioni finanziarie

#### Immissione di entrate e uscite di cassa

Quando si utilizzano le funzioni finanziarie della TI-84 Plus, è necessario immettere le entrate di cassa (entrate ricevute) come numeri positivi e uscite di cassa (uscite pagate) come numeri negativi. La calcolatrice TI-84 Plus segue questa convenzione quando calcola e visualizza le risposte.

#### Visualizzazione del menu FINANCE CALC

Per visualizzare il menu **FINANCE CALC**, premere [APPS] [ENTER].

CALC VARS	
1: TVM Solver	Visualizza il risolutore TVM
2: tvm_Pmt	Calcola l'ammontare di ciascun pagamento
3: tvm_ <b>I</b> %	Calcola il tasso di interesse annuale
4: tvm_PV	Calcola il valore attuale
5: tvm_ <b>N</b>	Calcola il numero di periodi di pagamento
6: tvm_FV	Calcola il valore futuro

CALC VARS	
7: npv(	Calcola il valore netto presente
8: irr(	Calcola il tasso interno di redditività
9: bal(	Calcola il saldo del modulo di ammortizzazione
0: $\Sigma$ Prn(	Calcola il saldo del principale nel modulo di ammortizzazione
A: $\Sigma$ Int(	Calcola il saldo dell'interesse nel modulo di ammortizzazione
B: ▶Nom(	Calcola il tasso di interesse nominale
C: ▶Eff(	Calcola il tasso di interesse effettivo
D: dbd(	Calcola i giorni tra due date
E: Pmt_End	Seleziona la rendita annuale ordinaria (fine del periodo)
F: Pmt_Bgn	Seleziona la rendita annuale anticipata (inizio del periodo)

#### Risolutore TVM

TVM Solver visualizza il risolutore TVM.

## Calcolo della monetizzazione nel tempo (TVM)

#### Calcolo della monetizzazione nel tempo

Utilizzare le funzioni per la monetizzazione nel tempo (**TVM**) (voci di menu da **2** a **6**) per analizzare gli strumenti finanziari come le rendite annuali, i prestiti, i mutui, un contratto di affitto e i risparmi.

Ciascuna funzione **TVM** ha da zero a sei argomenti, che devono essere numeri reali. I valori specificati come argomenti per queste funzioni non vengono memorizzati nelle variabili TVM.

**Nota:** Per memorizzare un valore in una variabile **TVM**, utilizzare il risolutore TVM o utilizzare **STO** e qualsiasi variabile **TVM** del menu **FINANCE VARS**.




Se si immettono meno di sei argomenti, TI-84 Plus sostituisce un valore della variabile **TVM** memorizzato precedentemente per ciascun argomento non specificato.

#### tvm\_Pmt

tvm\_Pmt calcola l'ammontare di ciascun pagamento.

#### tvm\_Pmt[(N,I%,*PV*,*FV*,*P/Y*,*C/Y*)]






**Nota:** Nell'esempio precedente, i valori sono memorizzati nelle variabili **TVM** nel risolutore TVM. In questo caso, il pagamento (**tvm\_Pmt**) viene calcolato sullo schermo principale utilizzando i valori nel risolutore TVM.

#### tvm\_I%

tvm\_I% calcola il tasso di interesse annuale.

tvm\_I%[(N,PV,PMT,FV,P/Y,C/Y)]




MathPrint™

### tvm\_PV

tvm\_PV calcola il valore attuale.


tvm\_PV[(N,I%,PMT,FV,P/Y,C/Y)]



### tvm\_N

tvm\_N calcola il numero di periodi di pagamento.


## tvm\_N[(,PV,PMT,FV,P/Y,C/Y)]



#### tvm\_FV

tvm\_FV calcola il valore futuro.

tvm\_FV[(N,I%,PV,PMT,P/Y,C/Y)]




## Calcolo dei flussi di cassa

#### Calcolo di un flusso di cassa

Utilizzare le funzioni del flusso di cassa (voci di menu 7 e 8) per analizzare il valore del denaro in periodi di tempo uguali. È possibile immettere flussi di cassa diversi, che possono essere flussi in entrata o in uscita. Le descrizioni della sintassi per npv( e irr( utilizzano questi argomenti.

- tasso di interesse è il tasso a cui scontare i flussi di cassa (il costo del denaro) in un periodo di tempo.
- *CF0* è il flusso di cassa iniziale al tempo 0; deve essere un numero reale.
- CFList è un elenco di quantità del flusso di cassa dopo il flusso di cassa iniziale CF0.
- CFFreq è un elenco in cui ciascun elemento specifica la frequenza di ricorrenza di una quantità di flusso di cassa raggruppata (consecutiva), che rappresenta l'elemento corrispondente di CFList. L'impostazione predefinita è 1; se si immettono valori, si deve trattare di numeri interi positivi < 10,000.</li>

Ad esempio, esprimere questo flusso di cassa irregolare in elenchi.




### npv(, irr(

**npv(** (valore attuale netto) è la somma dei valori attuali dei flussi di cassa in entrata e in uscita. Un risultato positivo per **npv** indica un investimento proficuo.

npv(tasso di interesse,CF0,CFList[,CFFreq])

**irr(** (tasso interno di redditività) è il tasso di interesse a cui il valore attuale netto dei flussi di cassa è uguale a zero.

irr(CF0,CFList[,CFFreq])





## Calcolo dell'ammortizzazione

#### Calcolo di un modulo di ammortizzazione

Utilizzare le funzioni di ammortizzazione (voci di menu 9, 0 e A) per calcolare il saldo, somma del principale e somma di interessi per un modulo di ammortizzazione.

#### bal(

**bal**( calcola il saldo di un modulo di ammortizzazione utilizzando i valori memorizzati di **PV**, I% e **PMT**. *npmt* è il numero del pagamento a cui si desidera calcolare il saldo. Il numero deve essere intero e positivo < 10,000. *valorearrotondato* specifica la precisione interna utilizzata dalla calcolatrice per

calcolare il saldo; se non si specifica *valorearrotondato*, TI-84 Plus utilizza l'impostazione della modalità decimale corrente.

bal(npmt[,valorearrotondato])

### $\Sigma$ Prn(, $\Sigma$ Int(

Σ**Prn(** calcola la somma del principale pagata durante un periodo specificato per il modulo di ammortizzazione. *pmt1* è il pagamento iniziale. *pmt2* è il pagamento finale nell'intervallo. *pmt1* e *pmt2* devono essere numeri interi positivi < 10,000. *valorearrotondato* specifica la precisione interna utilizzata dalla calcolatrice per calcolare il principale; se non si specifica *valorearrotondato*, TI-84 Plus utilizza l'impostazione della modalità decimale corrente.

Nota: È necessario immettere i valori per PV, PMT e I% prima di calcolare il principale.

 $\Sigma$ Prn(pmt1,pmt2[,valorearrotondato])

ΣInt( calcola la somma dell'interesse pagato durante un periodo specificato per il modulo di ammortizzazione. *pmt1* è il pagamento iniziale. *pmt2* è il pagamento finale nell'intervallo. *pmt1* e *pmt2* devono essere numeri interi positivi < 10,000. *valorearrotondato* specifica la precisione interna utilizzata dalla calcolatrice per calcolare l'interesse; se non si specifica *valorearrotondato*, TI-84 Plus utilizza l'impostazione della modalità decimale corrente.

 $\Sigma$ **Int**(pmt1,pmt2[,valorearrotondato])

```
8.50
-768.91→PMT
-768.91
12→P/Y
12.00
ΣPrn(1,12)
-755.93
```


#### Esempio di ammortizzazione: calcolo del saldo dei prestiti insoluti

Si deve acquistare una casa con un mutuo trentennale al un tasso annuale dell'8 percento. I pagamenti mensili saranno di 800. Calcolare il saldo residuo del prestito dopo ciascun pagamento e visualizzare i risultati in un grafico e in una tabella.


 Premere MODE per visualizzare le impostazioni della modalità. Premere PPPENTER per impostare l'impostazione della modalità decimale fissa a 2, come in dollari e centesimi. Premere PENTER per selezionare la modalità di rappresentazione grafica Par.



- Premere APPS ENTER ENTER per visualizzare il risolutore TVM.
- 3. Premere 360 per inserire il numero di pagamenti.
  Premere ▼ 8 per immettere il tasso di interesse.
  Premere ▼ ♥ ♥ № 800 per immettere l'ammontare del pagamento. Premere ▼ 0 per immettere il valore futuro del mutuo. Premere ▼ 12 per immettere il numero di pagamenti annuali, che imposta, inoltre, il numero di periodi di composizione ogni anno a 12. Premere ▼ ▼ ENTER per selezionare PMT: END.




4. Spostare il cursore sul messaggio **PV**, quindi premere [ALPHA] [SOLVE] per determinare il valore presente.




- Premere Y= per visualizzare l'editor parametrico Y=.
   Premere X,T,⊖,n per definire X1T come T. Premere ▼
   APPS ENTER 9 (X,T,⊖,n ) per definire Y1T come bal(T).
- Ploti Plot2 Plot3 \X1⊤8T Y1⊤8bal(T)
- 6. Premere <u>WINDOW</u> per visualizzare le variabili della finestra. Immettere i valori seguenti:

Tmin=0 Xmin=0 Ymin=0 Tmax=360 Xmax=360 Ymax=125000 Tstep=12 Xscl=50 Yscl=10000



7. Premere TRACE per disegnare il grafico ed attivare il cursore per la traccia. Premere ▶ e ◀ per studiare il grafico del saldo in sospeso nel tempo. Premere un numero e quindi ENTER per visualizzare il saldo in un momento specifico T.



8. Premere [2nd] [TBLSET] e immettere i valori seguenti:

TblStart=0 ∆Tbl=12




9. Premere [2nd] [TABLE] per visualizzare la tabella dei saldi in sospeso (Y1T).

T	Х1т	Y11
0.000 12.00 24.00 36.00 48.00 60.00 72.00	0.00 12.00 24.00 36.00 48.00 60.00 72.00	109027 108116 107130 106061 104905 103652 102295
T=0		

10. Premere MODE e selezionare la modalità di divisione dello schermo **G-T** in modo tale da visualizzare contemporaneamente il grafico e la tabella.

Premere TRACE per visualizzare X1T (tempo) e Y1T (saldo) nella tabella.



## Calcolo della conversione dell'interesse

#### Calcolo della conversione dell'interesse

Utilizzare le funzioni per la conversione dell'interesse (voci di menu B e C) per convertire i tassi di interesse da un tasso annuale effettivo a un tasso nominale (>Nom(), oppure da un tasso nominale a un tasso annuale effettivo (>Eff().

### **▶Nom(**

Nom( calcola il tasso di interesse nominale. *tasso effettivo* e *interessi composti* devono essere numeri reali. *interessi composti* deve essere > 0.

▶Nom(tasso effettivo,interessi composti)

### ▶Eff(

▶Eff( calcola il tasso di interesse effettivo. *tasso nominale* e *interessi composti* devono essere numeri reali. *interessi composti* deve essere > 0.

▶Eff(tasso nominale,interessi composti)

## Ricerca di giorni tra le date/Definizione del metodo di pagamento

#### dbd(

Utilizzare la funzione della data **dbd(** (voce di menu **D)** per calcolare il numero di giorni tra due date utilizzando il metodo del conteggio del giorno effettivo. *data1* e *data2* possono essere numeri o elenchi di numeri all'interno di un intervallo di date comprese nel calendario standard.

Nota: Le date devono essere degli anni dal 1950 al 2049.

dbd(data1,data2)

È possibile immettere *data1* e *data2* in uno dei due formati seguenti:

- MM.DDYY (Stati Uniti)
- DDMM.YY (Europa)

Le posizioni decimali differenziano i formati delle date.

#### Definizione del metodo di pagamento

Pmt\_End e Pmt\_Bgn (voci di menu E e F) specificano una transazione come rendita annuale ordinaria o come rendita annuale anticipata. Quando si esegue uno dei due comandi, il risolutore TVM viene aggiornato.

#### Pmt\_End

**Pmt\_End** (fine pagamento) specifica una rendita annuale ordinaria, in cui i pagamenti si verificano alla fine di ciascun periodo di pagamento. La maggior parte dei mutui si trovano in questa categoria. **Pmt\_End** è l'impostazione predefinita.

### Pmt\_End

Sulla riga **PMT:END BEGIN** del risolutore TVM, selezionare **END** per impostare **PMT** su rendita annuale ordinaria.

#### Pmt\_Bgn

**Pmt\_Bgn** (inizio pagamento) specifica la rendita annuale anticipata, in cui i pagamenti si verificano all'inizio di ciascun periodo di pagamento. La maggior parte dei contratti di affitto si trova in questa categoria.

### Pmt\_Bgn

Sulla riga **PMT:END BEGIN** del risolutore TVM, selezionare **BEGIN** per impostare **PMT** su rendita annuale dovuta.

## Utilizzo delle variabili TVM

#### **Menu FINANCE VARS**

Per visualizzare il menu **FINANCE VARS**, premere <u>APPS</u> <u>ENTER</u> . È possibile utilizzare le variabili **TVM** nelle funzioni **TVM** e memorizzarvi i valori sullo schermo principale.

CALC VARS	
1: <b>N</b>	Numero totale di periodi di pagamento
2: <b>I</b> %	Tasso di interesse annuale
3: PV	Valore attuale
4: PMT	Ammontare del pagamento
5: FV	Valore futuro
6: P/Y	Numero di periodi di pagamento per anno
7: C/Y	Number of compounding periods/year

#### N, I%, PV, PMT, FV

**N**, I%, **PV**, **PMT** e **FV** sono le cinque variabili **TVM**. Queste variabili rappresentano gli elementi di transazioni finanziarie comuni, come descritto nella tabella precedente. I% è il tasso di interesse annuale convertito in un tasso per periodo basato sui valori di **P/Y** e **C/Y**.

#### P/Y e C/Y

P/Y è il numero di periodi di pagamento per anno in una transazione finanziaria.

**C/Y** è il numero di periodi di composizione per anno nella stessa transazione.

Quando si memorizza un valore in P/Y, il valore di C/Y si modifica automaticamente nello stesso valore. Per memorizzare in C/Y un valore unico, è necessario memorizzare il valore in C/Y dopo aver memorizzato un valore in P/Y.

## Applicazione EasyData™

L'applicazione Vernier EasyData™ di Vernier Software & Technology consente di visualizzare ed analizzare dati del mondo reale quando la TI-84 Plus è collegata a dispositivi per l'acquisizione di dati, quali CBR 2™ e CBL 2™ di Texas Instruments, Vernier LabPro®, sensori USB di Vernier, Vernier Go!™Motion o il sensore di movimento Vernier. La TI-84 Plus viene fornita con l'App EasyData™ già installata.

**Nota:** l'applicazione funziona solo con sensori auto-ID di Vernier quando si utilizzano il CBL 2<sup>™</sup> e Vernier LabPro<sup>®</sup>.


L'App EasyData™ viene avviata automaticamente sulla TI-84 Plus quando si inserisce un sensore USB, quale il CBR 2™ o il sensore di temperatura USB di Vernier.

#### Procedura di avvio dell'App EasyData™

Per utilizzare l'App EasyData™ è possibile utilizzare i passaggi seguenti.

#### Avvio dell'App EasyData™

- 1. Collegare il dispositivo per la raccolta di dati alla TI-84 Plus. Accertarsi che i cavi siano saldamente inseriti.
- 2. Premere APPS e i pulsanti ▲ o ▼ per selezionare l'App EasyData™.
- 3. Premere ENTER. Per circa tre secondi viene visualizzato lo schermo con le informazioni su EasyData™, quindi appare lo schermo principale.



#### Chiusura dell'App EasyData™

- Per chiudere EasyData™, selezionare Quit (premere GRAPH).
   Viene visualizzato lo schermo Ready to quit?, che indica che i dati raccolti sono stati trasferiti agli elenchi da L1 a L4 sulla TI-84 Plus.
- 2. Premere **OK** (premere **GRAPH**) per uscire dall'applicazione.

#### Impostazioni di EasyData™

#### Modifica delle impostazioni di EasyData™

EasyData™ visualizza le impostazioni di uso più comune prima di iniziare la raccolta dei dati.

Per cambiare un'impostazione predefinita:

1. Nello schermo principale dell'App EasyData™, scegliere **Setup** e selezionare **2: Time Graph**. Le impostazioni correnti vengono visualizzate sulla calcolatrice.

Nota: se si sta utilizzando un rilevatore di movimento, le impostazioni di 3: Distance Match e 4: Ball Bounce del menu Setup sono preimpostate e non possono essere modificate.

- 2. Selezionare **Next** (premere <u>Z00M</u>) per spostarsi sull'impostazione da modificare. Premere <u>CLEAR</u>) per deselezionare un'impostazione.
- 3. Ripetere per scorrere tra le opzioni disponibili. Quando l'opzione è corretta, selezionare **Next** per passare all'opzione successiva.
- 4. Per cambiare un'impostazione, immettere 1 o 2 cifre, quindi selezionare Next (premere [Z00M]).

- 5. Quando tutte le impostazioni sono corrette, selezionare **OK** (premere GRAPH) per tornare al menu principale.
- 6. Selezionare Start (premere 200M) per iniziare la raccolta dei dati.

#### Ripristino delle impostazioni di default di EasyData™

Le impostazioni di default sono appropriate per una vasta gamma di situazioni di campionamento. Se non si conoscono esattamente le impostazioni migliori per una data situazione, iniziare con le impostazioni di default, quindi regolare le impostazioni sulla base dell'attività in corso.

Per ripristinare le impostazioni predefinite dell'App EasyData™ mentre alla TI-84 Plus è collegato un dispositivo per l'acquisizione dei dati, scegliere File e selezionare 1:New.

#### Avvio e arresto della raccolta dei dati

#### Avvio della raccolta dei dati

Per iniziare il campionamento, selezionare **Start** (premere  $\boxed{200M}$ ). Il campionamento si arresterà automaticamente non appena viene raggiunto il numero di campioni impostato nel menu **Time Graph Settings**. La TI-84 Plus successivamente visualizza un grafico dei dati campionati.

#### Arresto della raccolta dei dati

Per arrestare il campionamento prima dell'arresto automatico, selezionare **Stop** (premere e tenere premuto [ZOOM]) in qualsiasi momento durante il processo di campionamento. Una volta arrestato il campionamento, viene visualizzato un grafico dei dati campionati.

## Salvataggio dei dati raccolti

I dati raccolti vengono trasferiti automaticamente alla TI-84 Plus e memorizzati negli elenchi da **L1** a **L4** una volta completata la raccolta dei dati. Quando si esce dall'App EasyData™, un messaggio ricorda gli elenchi in cui sono stati memorizzati i dati di tempo, distanza, velocità e accelerazione.



Il presente manuale descrive le funzionalità base dell'applicazione EasyData 2. Per ulteriori informazioni sull'applicazione EasyData 2, visitare il sito <u>www.vernier.com.</u>

# Captiolo 15: CATALOG, stringhe e funzioni iperboliche

## Operazioni della TI-84 Plus nel CATALOG

#### Che cos'è il CATALOG?

Il CATALOG è un elenco alfabetico di tutte le funzioni e istruzioni della calcolatrice TI-84 Plus. È possibile accedere a ciascuna voce del CATALOG da un menu o dalla tastiera, tranne che alle:

- Sei funzioni della stringa
- · Sei funzioni iperboliche
- Istruzione solve( senza l'editor del risolutore dell'equazione.
- Funzioni statistiche inferenziali senza l'editor statistico inferenziale

Nota: Gli unici comandi di programmazione CATALOG eseguibili dallo schermo principale sono GetCalc(, Get( e Send(.

#### Selezione di una voce dal CATALOG

Per selezionare una voce da CATALOG, eseguire i passaggi successivi.

1. Premere [2nd] [CATALOG] per visualizzare il CATALOG.



II ▶ nella prima colonna è il cursore di selezione.

- 2. Premere ▼ o ▲ per far scorrere il **CATALOG** fino a quando il cursore di selezione raggiunge la voce desiderata.
  - Per saltare alla prima voce che inizia con una lettera specifica, premere la lettera desiderata (alpha-lock è attivo, come indicato dal 🖸 nell'angolo superiore destro dello schermo).
  - Le voci che iniziano con un numero sono in ordine alfabetico in relazione alla prima lettera dopo il numero. Ad esempio, **2-PropZTest(** è tra le voci che iniziano con la lettera **P**.
  - Le funzioni visualizzate come simboli, come +,  $^{-1}$ , < e  $\sqrt{}$ (, seguono l'ultima voce che inizia con **Z**. Per saltare al primo simbolo, !, premere [ $\theta$ ].
- 3. Premere ENTER per incollare la voce sullo schermo corrente.



#### Nota:

- Nella parte superiore del menu CATALOG, premere → per spostarsi alla fine del menu. Dalla fine del menu, premere → per spostarsi all'inizio.
- Quando la TI-84 Plus è in modalità MathPrint™, molte funzioni inseriranno il modello MathPrint™ nello schermo principale. Ad esempio, abs( inserisce il modello di valore assoluto nello schermo principale invece di abs(.

## Immissione e utilizzo di stringhe

#### Che cos'è una stringa?

Una stringa è una sequenza di caratteri racchiusi tra virgolette. Nella calcolatrice TI-84 Plus, una stringa ha due funzioni primarie.

- Definisce il testo da visualizzare in un programma.
- Accetta input dalla tastiera in un programma.

I caratteri sono le unità che si uniscono per comporre una stringa.

- Ogni numero, lettera e spazio conta come un carattere.
- Ogni istruzione o nome di funzione, come **sin(** o **cos(**, conta come un carattere; la TI-84 Plus interpreta ogni istruzione o nome di funzione come un carattere.

#### Immissione di una stringa

Per immettere una stringa in una riga vuota dello schermo principale o in un programma, eseguire i passaggi successivi:

- 1. Premere ALPHA ["] per indicare l'inizio della stringa.
- 2. Immettere i caratteri che compongono la stringa.
  - Per creare la stringa, utilizzare qualsiasi combinazione di numeri, lettere, nomi di funzioni o di istruzioni.
  - Per immettere uno spazio vuoto, premere [ALPHA] [\_].
  - Per immettere alcuni caratteri alpha in una riga, premere 2nd ALPHA per attivare alphalock.
- 3. Premere [ALPHA] [''] per indicare la fine della stringa.

```
"stringa"
```

4. Premere ENTER. Nello schermo principale, la stringa viene visualizzata sulla riga successiva senza virgolette. I puntini di sospensione (...) indicano che la stringa continua al di fuori dello schermo. Per scorrere e vedere l'intera stringa, premere ▶ e ◀.

```
"ABCD 1234 EFGH
5678"
ABCD 1234 EFGH ...
```

**Nota:** una stringa deve essere racchiusa tra virgolette. Le virgolette non vengono calcolate nel conteggio dei caratteri della stringa.

## Memorizzazione di una stringa in una variabile di stringa

#### Variabili di stringa


La calcolatrice TI-84 Plus ha 10 variabili in cui è possibile memorizzare le stringhe. È possibile utilizzare le variabili di stringa con funzioni e istruzioni della stringa.

Per visualizzare il menu VARS STRING, eseguire i passaggi successivi:

1. Premere VARS per visualizzare il menu VARS. Spostare il cursore su 7:String.



2. Premere ENTER per visualizzare il menu secondario STRING.



#### Memorizzazione di una stringa in una variabile di stringa

Per memorizzare una stringa in una variabile di stringa, eseguire i passaggi successivi:

- 1. Premere [ALPHA] [''], immettere la stringa, quindi premere [ALPHA] [''].
- Premere ST0▶.
- 3. Premere VARS 7 per visualizzare il menu VARS STRING.
- 4. Selezionare la variabile di stringa (da **Str1** a **Str9** o **Str0**) in cui si desidera memorizzare la stringa.



La variabile di stringa viene incollata nella posizione corrente del cursore, di fianco al simbolo di memorizzazione  $(\gt)$ .

5. Premere ENTER per memorizzare la stringa nella variabile di stringa. Sullo schermo principale, la stringa memorizzata viene visualizzata sulla riga successiva senza virgolette.

#### Visualizzazione del contenuto di una variabile di stringa

Per visualizzare il contenuto di una variabile di stringa sullo schermo principale, selezionare la variabile di stringa dal menu **VARS STRING**, quindi premere **ENTER**). La stringa viene visualizzata.



## Funzioni e istruzioni di stringa nel CATALOG

#### Visualizzazione delle funzioni e istruzioni della stringa nel CATALOG

Le funzioni e le istruzioni di stringa sono disponibili solo dal **CATALOG**.

La tabella seguente elenca le funzioni e le istruzioni di stringa nell'ordine in cui vengono visualizzate rispetto ad altre voci del menu **CATALOG**.

I puntini di sospensione nella tabella indicano la presenza di voci del CATALOG supplementari.

CATALOG	
• • •	
Equ•String(	Converte un'equazione in una stringa
	Converte une etringe in un'ecopragaione
expr(	Converte una stringa in un'espressione
inString(	Restituisce il numero della posizione di un carattere
•••	·
length(	Restituisce la lunghezza del carattere della stringa
String Equ(	Converte una stringa in un'equazione
sub(	Restituisce il sottoinsieme di una stringa come stringa
• • •	

#### Concatenamento

Per concatenare due o più stringhe, eseguire i passaggi successivi:

1. Immettere *stringa1*, che può essere una stringa o il nome di una stringa.

- 2. Premere +.
- 3. Immettere *stringa2*, che può essere una stringa o il nome di una stringa. Se necessario, premere  $\pm$  e immettere *stringa3*, e così via.

```
stringa1+stringa2+stringa3. . .
```

4. Premere ENTER per visualizzare le stringhe come stringa singola.




#### Selezione di una funzione della stringa dal Catalog

Per selezionare una funzione o istruzione di stringa e incollarla sullo schermo corrente, eseguire i passaggi per selezionare una voce dal **CATALOG**.

#### Equ>String(

**Equ**▶String( converte un'equazione in una stringa. L'equazione deve essere memorizzata in una variabile VARS Y-VARS. Yn contiene l'equazione. Strn (da Str1 a Str9 o Str0) è la variabile di stringa in cui si deve memorizzare l'equazione.


#### Equ▶String(Yn, Strn)



#### expr(

**expr(** converte la stringa di caratteri contenuta in *stringa* in un'espressione e la esegue. *stringa* può essere una stringa o una variabile della stringa.


#### expr(stringa)



### inString(

**inString(** restituisce la posizione in *stringa* del primo carattere della *sottostringa*. *stringa* può essere una stringa o una variabile di stringa. *avvio* è una posizione del carattere facoltativa in cui iniziare la ricerca; l'impostazione predefinita è 1.

inString(stringa,sottostringa[,avvio])



**Nota:** Se *stringa* non contiene una *sottostringa*, oppure se *avvio* è maggiore della lunghezza di *stringa*, inString( restituisce 0.

#### length(

**length(** restituisce il numero dei caratteri in *stringa*. *stringa* può essere una stringa o una variabile di stringa.

Nota: Il nome di un'istruzione o di una funzione, come sin( o cos(, conta come un solo carattere.


length(stringa)


```
"WXYZ"→Str1
WXYZ
len9th(Str1)
4
```

#### String>Equ(

**String**▶**Equ(** converte *stringa* in un'equazione e memorizza l'equazione in **Y***n*. *stringa* può essere una stringa o una variabile della stringa. Questa istruzione è l'inverso di **Equ**▶**String**.

String4Equ(stringa,Yn)





#### sub(

**sub(** restituisce una stringa che corrisponde ad un sottoinsieme di una *stringa* esistente. *stringa* può essere una stringa o una variabile della stringa. *inizio* è il numero della posizione del primo carattere del sottoinsieme. *lunghezza* è il numero di caratteri del sottoinsieme.


**sub(**stringa,inizio,lunghezza)

#### Immissione di una funzione in un grafico durante l'esecuzione del programma

In un programma, è possibile immettere una funzione nel grafico durante l'esecuzione del programma utilizzando questi comandi.







**Nota:** Quando si esegue questo programma, immettere una funzione da memorizzare su **Y3** al prompt **ENTRY=**.

## Funzioni iperboliche nel CATALOG

### Funzioni iperboliche nel CATALOG

Le funzioni iperboliche sono disponibili solo dal **CATALOG**. La tabella seguente elenca le funzioni iperboliche nell'ordine in cui vengono visualizzate rispetto ad altre voci del menu **CATALOG**. I puntini di sospensione nella tabella indicano la presenza di voci del **CATALOG** supplementari.

```
CATALOG

...

cosh (
    Coseno iperbolico

cosh<sup>-1</sup> (
    Arcocoseno iperbolico

...

sinh (
    Seno iperbolico
```

```
CATALOG

sinh<sup>-1</sup> ( Arcoseno iperbolico

...

tanh ( Tangente iperbolica

tanh<sup>-1</sup> ( Arcotangente iperbolica

...
```

### sinh(, cosh(, tanh(

**sinh(**, **cosh(** e **tanh(** sono le funzioni iperboliche. Ciascuna di queste funzioni è valida per numeri reali, espressioni ed elenchi.

```
sinh(valore)
cosh(valore)
tanh(valore)
```

```
sinh(.5)
.5210953055
cosh((.25,.5,1))
(1.0314131 1.12)
```

## sinh<sup>-1</sup>(, cosh<sup>-1</sup>(, tanh<sup>-1</sup>(

**sinh**<sup>-1</sup>( è la funzione arcoseno iperbolico. **cosh**<sup>-1</sup>( è la funzione arcocoseno iperbolico. **tanh**<sup>-1</sup>( è la funzione arcotangente iperbolica. Ciascuna di queste funzioni è valida per numeri reali, espressioni ed elenchi.

```
sinh<sup>-1</sup>(valore)
cosh<sup>-1</sup>(valore)
tanh<sup>-1</sup>(valore)
```

```
sinh<sup>-1</sup>((0,1))
(0 .881373587)
tanh<sup>-1</sup>(-.5)
-.5493061443
```

# Capitolo 16: Programmazione

### Per iniziare: Volume di un cilindro

"Per iniziare" consiste in una rapida introduzione. Leggere il capitolo per maggiori dettagli.

Un programma è un insieme di comandi che la calcolatrice TI-84 Plus esegue in modo sequenziale, come se fossero stati immessi dalla tastiera. Creare un programma che chiede il raggio R e l'altezza H di un cilindro e quindi ne calcola il volume.

 Premere PRGM ▶ ▶ per visualizzare il menu PRGM NEW.



2. Premere ENTER per selezionare 1:Create New. Viene visualizzato il prompt Name= ed alpha-lock è attivo. Premere [C] [Y] [L] [I] [N] [D] [E] [R], quindi premere ENTER per attribuire il nome CYLINDER al programma.




A questo punto ci si trova all'interno dell'editor del programma. I due punti (:) nella prima colonna della seconda riga indicano l'inizio della riga di comando.

 Premere PRGM > 2 per selezionare 2:Prompt dal menu PRGM I/O. Prompt viene copiato sulla riga di comando. Premere ALPHA [R] , ALPHA [H] per immettere i nomi delle variabili del raggio e dell'altezza. Premere ENTER.



4. Premere 2nd [ $\pi$ ] [ALPHA] [R] 2 [ALPHA] [H] 1 [ALPHA] [V] ENTER per immettere l'espressione  $\pi R^2H$  e memorizzarla nella variabile V.




5. Premere PRGM > 3 per selezionare 3:Disp dal menu PRGM I/O. Disp viene incollato sulla riga di comando. Premere 2nd [A-LOCK] ["] [V] [O] [L] [U] [M] [E] [L] [I] [S] ["] [ALPHA] , ALPHA [V] ENTER per impostare il programma in modo che visualizzi il testo VOLUME IS su una riga e il valore calcolato di A sulla riga successiva.




- 6. Premere [2nd] [QUIT] per visualizzare lo schermo principale.
- Premere PRGM per visualizzare il menu PRGM EXEC. Le voci di questo menu corrispondono ai nomi dei programmi memorizzati.



 Premere ENTER per incollare prgmcYLINDER nella posizione corrente del cursore. Se CYLINDER non è la voce 1 del menu PRGM EXEC, spostare il cursore su CYLINDER prima di premere ENTER.)



9. Premere ENTER per eseguire il programma. Immettere 1.5 per il raggio e quindi premere ENTER. Immettere 3 per l'altezza e quindi premere ENTER. Vengono visualizzati il testo VOLUME IS, il valore di V e Done.



Ripetere i passaggi da 7 a 9 ed immettere valori diversi per **R** ed **H**.

## Creazione ed eliminazione di programmi

#### Che cos'è un programma?

Un programma è un insieme di una o più righe di comando. Ciascuna riga contiene una o più istruzioni. Quando si esegue un programma, la calcolatrice TI-84 Plus esegue ciascuna istruzione su ogni riga di comando nello stesso ordine in cui sono state inserite. Il numero e la dimensione dei programmi che TI-84 Plus è in grado di memorizzare è limitato solo dalla memoria disponibile.

#### Versioni del sistema operativo e programmazione


- I programmi creati con il sistema operativo (SO) 2.43 e versioni precedenti dovrebbero funzionare correttamente, ma possono fornire risultati inattesi quando vengono eseguiti utilizzando il SO 2.53MP o versione successiva. Si dovrebbero testare i programmi creati con versioni precedenti del SO per accertarsi che non diano risultati indesiderati.
- I programmi possono essere eseguiti in modalità Classic o MathPrint™.
- I menu di scelta rapida sono disponibili ogni volta che si può accedere al menu MATH.
- I modelli di MathPrint™ non sono disponibili per i programmi. Tutti gli inserimenti e i risultati sono in formato Classic.
- È possibile utilizzare le frazioni nei programmi, ma si dovrebbe testare il programma per essere certi di ottenere i risultati desiderati.
- La spaziatura del display può essere leggermente diversa in modalità MathPrint™ rispetto alla modalità Classic. Se si preferisce la spaziatura della modalità Classic, impostare la modalità

- utilizzando un comando nel programma. Ad esempio, le immagini degli schermi in questo capitolo sono in modalità Classic.
- Le procedure guidate per statistiche (STAT WIZARDS) sono disponibili solo per la guida alla sintassi delle funzioni nel menu DISTR DRAW e della funzione seq( (successione) nel menu LIST OPS. Eseguire l'applicazione Catalog Help per ulteriori informazioni di guida alla sintassi durante la programmazione.

#### Creazione di un nuovo programma

Per creare un nuovo programma, eseguire i passaggi successivi:

1. Premere PRGM • per visualizzare il menu PRGM NEW.



- Premere ENTER per selezionare 1:Create New. Mentre alpha-lock è attivo, viene visualizzato il prompt Name=.
- 3. Premere una lettera da A a Z oppure  $\theta$  per immettere il primo carattere del nuovo nome del programma.

**Nota**: Il nome di un programma può essere composto da uno a otto caratteri. Il primo carattere deve essere una lettera da A a Z oppure  $\theta$ . Dal secondo all'ottavo carattere è possibile utilizzare lettere, numeri oppure  $\theta$ .

- 4. Immettere da zero a sette lettere, numeri, oppure  $\theta$  per completare il nuovo nome del programma.
- 5. Premere ENTER]. Viene visualizzato l'editor del programma.
- 6. Immettere uno o più comandi di programma.
- 7. Premere [2nd] [QUIT] per uscire dall'editor del programma e ritornare allo schermo principale.

#### Gestione della memoria ed eliminazione di un programma

Per controllare che sia disponibile memoria sufficiente per un programma che si desidera immettere:

- 1. Premere 2nd [MEM] per visualizzare il menu MEMORY.
- 2. Selezionare **2:Mem Mgmt/Del** per visualizzare il menu **MEMORY MANAGEMENT/DELETE** (capitolo 18).
- 3. Selezionare 7:Prgm per visualizzare l'editor PRGM.



La TI-84 Plus esprime le quantità della memoria in byte.

È possibile aumentare la memoria disponibile in due modi diversi: cancellando uno o più programmi oppure archiviandone alcuni.

Per aumentare la memoria disponibile eliminando un dato programma:

1. Premere 2nd [MEM], quindi selezionare 2:Mem Mgmt/Del dal menu MEMORY.



2. Selezionare 7:Prgm per visualizzare l'editor PRGM (capitolo 18).



3. Premere ▲ e ▼ per spostare il cursore di selezione (▶) accanto al programma da eliminare, quindi premere DEL. Il programma viene eliminato dalla memoria.

**Nota:** Viene visualizzato un messaggio che richiede di confermare l'eliminazione. Selezionare **2:yes** per continuare

Per uscire dallo schermo dell'editor **PRGM** senza eliminare alcun programma, premere [2nd] [QUIT]; in questo modo, viene ripristinato lo schermo principale.

Per aumentare la memoria disponibile mediante l'archiviazione di un programma:

- 1. Premere [2nd] [MEM], quindi selezionare 2:Mem Mgmt/Del dal menu MEMORY.
- 2. Selezionare 2:Mem Mgmt/Del per visualizzare il menu MEM MGMT/DEL.
- 3. Selezionare 7:Prgm... per visualizzare il menu PRGM.



4. Premere ENTER per archiviare il programma. Alla sinistra del programma appare un asterisco che indica che il programma è archiviato.

Per richiamare un programma in questo schermo, posizionare il cursore accanto al programma archiviato e premere [ENTER]. L'asterisco scomparirà.

**Nota:** I programmi archiviati non possono essere modificati né eseguiti. Per poter modificare o eseguire un programma archiviato, è necessario prima richiamarlo.

## Immissione di comandi ed esecuzione di programmi

#### Immissione di un comando di programma

Su una riga di comando, è possibile immettere qualsiasi istruzione o espressione eseguibile dallo schermo principale. Nell'editor del programma, ciascuna riga nuova inizia con i due punti. Per immettere più di una istruzione o espressione su una sola riga comando, separare le istruzioni o e le espressioni con i due punti.

**Nota:** Una riga di comando può essere più lunga della larghezza dello schermo; le righe di comando lunghe si dispongono sulla riga dello schermo successiva.

Mentre ci si trova nell'editor del programma, è possibile visualizzare e selezionare dai menu. È possibile ritornare all'editor del programma da un menu in uno dei due seguenti modi:

- Selezionare una voce di menu che inserisca l'elemento nella riga di comando corrente.
   Oppure
- Premere CLEARI.

Dopo aver completato una riga di comando, premere ENTER. Il cursore si sposta sulla riga di comando successiva.

I programmi possono accedere a variabili, elenchi, matrici e stringhe salvate in memoria. Se un programma memorizza un nuovo valore in una variabile, elenco, matrice o stringa, il programma, durante l'esecuzione, modifica il valore in memoria.

È possibile chiamare un altro programma come subroutine.

#### Esecuzione di un programma

Per eseguire un programma, iniziare su una riga vuota dello schermo principale ed eseguire i passaggi successivi:

- 1. Premere PRGM per visualizzare il menu PRGM EXEC.
- 2. Selezionare il nome di un programma dal menu **PRGM EXEC**. **prgm***nome* viene incollato sullo schermo principale (ad esempio, **prgmCYLINDER**).
- 3. Premere ENTER per eseguire il programma. Durante l'esecuzione del programma l'indicatore di occupato (busy) è attivo.

Last Answer (Ans) viene aggiornato durante l'esecuzione del programma, per cui è possibile immettere Ans sulla riga di comando. Last Entry non viene aggiornato durante l'esecuzione di ciascun comando (capitolo 1).

Durante l'esecuzione del programma, la calcolatrice TI-84 Plus controlla eventuali errori. Gli errori non vengono rilevati durante l'immissione del programma.

#### Interruzione di un programma

Per interrompere l'esecuzione di un programma, premere ON. Viene visualizzato il menu **ERR:BREAK**.

- Per tornare allo schermo principale, selezionare 1:Quit.
- Per andare nel punto in cui si è verificata l'interruzione, selezionare 2:Goto.

## Modifica di programmi

#### Modifica di un programma

Per modificare un programma memorizzato, eseguire i passaggi successivi:

- 1. Premere PRGM > per visualizzare il menu PRGM EDIT.
- 2. Selezionare un nome di programma dal menu **PRGM EDIT**. Vengono visualizzate le prime sette righe del programma.

**Nota:** L'editor del programma non visualizza un  $\downarrow$  per indicare che il programma continua oltre lo schermo.

- 3. Modificare le righe di comando del programma.
  - Spostare il cursore nella posizione desiderata e quindi cancellare, sovrascrivere o inserire.
  - Premere CLEAR per azzerare tutti i comandi del programma sulla riga di comando (i due punti iniziali rimangono visualizzati), quindi immettere un nuovo comando di programma.

Nota: Per spostare il cursore all'inizio di una riga di comando, premere 2nd (; per spostarlo alla fine, premere 2nd ). Per spostare il cursore di sette righe di comando verso il basso, premere ALPHA (; per spostarlo di sette righe di comando verso l'alto premere ALPHA (.).

#### Inserimento ed eliminazione delle righe di comando

Per inserire una nuova riga di comando in un punto qualsiasi del programma, posizionare il cursore nel punto in cui si desidera inserire la nuova riga, premere [2nd] [INS] e quindi premere [ENTER]. I due punti indicano la nuova riga inserita.

Per eliminare una riga di comando, posizionare il cursore sulla riga, premere CLEAR per azzerare tutte le istruzioni e le espressioni sulla riga e quindi premere DEL per eliminare la riga di comando, compresi i due punti.

## Copia e rinomina di programmi

#### Copia e rinomina di un programma

Per copiare tutti i comandi di un programma in un nuovo programma, eseguire i passaggi da 1 a 5 della sezione Creazione di un nuovo programma, quindi eseguire i passaggi successivi:

- 1. Premere 2nd [RCL]. Viene visualizzato **RcI** sulla riga inferiore dell'editor del programma del nuovo programma (capitolo 1).
- 2. Premere PRGM per visualizzare il menu PRGM EXEC.
- 3. Selezionare un nome dal menu. **prgm***nome* viene incollato sulla riga inferiore dell'editor del programma.
- 4. Premere ENTER. Tutte le righe di comando del programma selezionato vengono copiate nel nuovo programma.

La copia dei programmi ha almeno due applicazioni utili:

- È possibile creare un modello per i gruppi di istruzioni che di utilizzano di frequente.
- È possibile rinominare un programma copiandone il contenuto in un nuovo programma.

Nota: È inoltre possibile copiare tutti i comandi di un programma esistente in un altro programma esistente utilizzando RCL (capitolo 1).

#### Far scorrere i menu PRGM EXEC e PRGM EDIT

La calcolatrice TI-84 Plus ordina le voci dei menu **PRGM EXEC** e **PRGM EDIT** automaticamente in ordine ascendente alfanumerico. Questi menu attribuiscono un'etichetta solo alle prime 10 voci utilizzando i numeri da 1 a 9, quindi 0.

Per saltare al primo nome di programma che inizia con carattere alpha particolare oppure con  $\theta$ , premere [ALPHA] [lettera da A a Z o  $\theta$ ].

Suggerimento: Per spostarsi dall'inizio alla fine di uno di questi menu, premere ☐. Per spostarsi dalla fine all'inizio del menu, premere ☐. Per spostare il cursore di sette righe di comando verso il basso premere ☐. Per spostare il cursore di sette righe di comando verso l'alto premere ☐. Per spostare il cursore di sette righe di comando verso l'alto premere ☐. ☐.

## **Istruzioni PRGM CTL (Controllo)**

#### Menu PRGM CTL

Per visualizzare il menu **PRGM CTL** (controllo programma), premere <u>PRGM</u> solo dall'editor del programma.

CTRL I/O EXEC	
1:If	Crea un test condizionale
3:Else	Esegue i comandi quando If è vero
2:Then	Esegue i comandi quando If è falso
4:For(	Crea un ciclo incrementale
5:While	Crea un ciclo condizionale
6:Repeat	Crea un ciclo condizionale

CTRL I/O EXEC	
7:End	Specifica la fine di un blocco
8:Pause	Sospende l'esecuzione del programma
9:Lbl	Definisce un'etichetta
0:Goto	Va ad un'etichetta
A:IS>(	Incrementa e salta se è maggiore di
B:DS<(	Decrementa e salta se è minore di
C:Menu(	Definisce le voci di menu e il branching del menu
D:prgm	Esegue un programma come una subroutine
E:Return	Ritorna da una subroutine
F:Stop	Interrompe un'esecuzione
G:DelVar	Cancella una variabile da un programma
H:GraphStyle(	Stabilisce lo stile del grafico da disegnare
I:OpenLib(	Non più usato.
J:ExecLib(	Non più usato.

Queste voci di menu stabiliscono il flusso di un programma in esecuzione. Inoltre, questi comandi rendono semplice ripetere o saltare un gruppo di comandi durante l'esecuzione del programma. Quando si seleziona una voce dal menu, il nome viene incollato in corrispondenza della posizione del cursore sulla riga di comando nel programma.

Per tornare all'editor del programma senza selezionare una voce, premere CLEAR.

#### Controllo del flusso del programma

Le istruzioni di controllo del programma indicano a TI-84 Plus il comando successivo da eseguire in un programma. If, While e Repeat controllano una condizione definita per determinare il prossimo comando da eseguire. Le condizioni utilizzano di frequente test relazionali o booleani (capitolo 2), come in:

#### If A<7:A+1→A ○ If N=1 e M=1:Goto Z.

#### lf

Utilizzare If per il testing e il branching. Se la *condizione* è falsa (zero), il *comando* che segue If viene saltato. Se la *condizione* è vera (non-zero), il *comando* successivo viene eseguito. È possibile nidificare le istruzioni If.


:If condizione :comando (se vero)

: comando

#### Programma

#### PROGRAM:COUNT :0→A :Lb1 Z :A+1→A :Disp "A IS",A :If A≥2 :Stop :Goto Z

#### Output



#### If-Then

**Then** che segue un **If** esegue un gruppo di *comandi* se la *condizione* è vera (non-zero). **End** identifica la fine del gruppo di *comandi*.

:If condizione

:Then


:comando (se vero)

:comando (se vero)


:End

:comando

#### Programma



#### Output



#### If-Then-Else

Else che segue If-Then esegue un gruppo di *comandi* se la *condizione* è falsa (zero). End identifica la fine del gruppo di *comandi*.

- :If condizione
- :Then
- :comando (se vero)
- :comando (se vero)
- :Else
- :comando (se falso)
- :comando (se falso)


#### :End

:comando

#### **Programma**



#### **Output**



**Nota**: Nel sistema operativo 2.53MP e versioni successive, il nome del programma viene visualizzato di nuovo quando si preme [ENTER] per ripetere il programma.

#### For(

For( esegue cicli ed incrementa. Incrementa la *variabile* dall'*inizio* alla *fine* di un *incremento*. L'*incremento* è facoltativo (il valore predefinito è 1) e può essere negativo (*fine* < *inizio*). *fine* è il valore massimo o minimo che non deve essere superato. End identifica la fine del ciclo. È possibile inserire cicli For( uno nell'altro.


## :For(variabile,inizio,fine[,incremento]) :comando (finché fine non viene superato)

:comando (finché fine non viene superato)


#### :End

:comando

#### Programma



#### Output



#### While

While esegue un gruppo di comandi finché la condizione è vera. La *condizione* è frequentemente un test relazionale (capitolo 2). La *condizione* viene testata quando si incontra While. Se la *condizione* è vera (non-zero), il programma esegue un gruppo di comandi. End indica la fine del gruppo. Quando la *condizione* è falsa (zero), il programma esegue ogni comando che segue End. È possibile inserire istruzioni While l'una nell'altra.

#### :While condizione


:comando (finché la condizione è vera)

:comando (finché la condizione è vera)


#### :End

:comando

#### Programma



#### **Output**



#### Repeat

**Repeat** ripete un gruppo di *comandi* finché la *condizione* è vera (non-zero). Questa istruzione è simile a **While**, ma la condizione viene testata quando si incontra **End**; per cui, il gruppo di comandi viene sempre eseguito almeno una volta. È possibile inserire istruzioni **Repeat** una nell'altra.


#### :Repeat condizione

:comando (finché la condizione è vera) :comando (finché la condizione è vera)


#### :End

:Comando

#### Programma



#### Output



#### End

End identifica la fine di un gruppo di comandi. È necessario includere un'istruzione End alla fine di ciascun ciclo For(, While o Repeat. Inoltre, è necessario incollare un'istruzione End alla fine di ciascun gruppo If-Then e di ciascun gruppo If-Then-Else.

#### Pause

Pause sospende l'esecuzione di un programma per consentire la visualizzazione di risultati o grafici. Durante la pausa, l'indicatore della pausa è attivo nell'angolo superiore destro. Premere ENTER per riprendere l'esecuzione.


- Pause senza un valore sospende temporaneamente il programma. Se è stata eseguita l'istruzione **DispGraph** o **Disp**, viene visualizzato lo schermo relativo.
- Pause con un valore visualizza il *valore* sullo schermo principale corrente. È possibile far scorrere il *valore*.

#### Pause [valore]

#### Programma

#### PROGRAM:PAUSE :10+X :"X2+2"+Y1 :Disp "X=",X :Pause :DispGraph :Pause :Disp

#### Output



#### Lbl, Goto

LbI (etichetta) e Goto (vai a) vengono utilizzati insieme per il branching.


**LbI** specifica l'etichetta per un comando. L'*etichetta* può contenere uno o due caratteri (da **A** a **Z**, da **0** a **99**, oppure  $\theta$ ).

LbI etichetta


Goto fa in modo che il programma vada all'etichetta quando incontra Goto.

Goto etichetta

#### Programma



#### Output



#### IS>(

**IS>(** (incrementa e salta) aggiunge 1 alla variabile. Se il risultato è > del valore (che può essere un'espressione), il comando successivo viene saltato; se il risultato è  $\leq$  del valore, il comando successivo viene eseguito.

La variabile non può essere di sistema.

```
:IS>(variabile,valore)
:comando (se il risultato è del valore)
:comando (se il risultato è > del valore)

Programma

Output
```



Nota: IS>( non è un'istruzione valida per i cicli.

#### DS<(

**DS<(** (decrementa e salta) sottrae 1 dalla *variabile*. Se il risultato è < del *valore* (che può essere un'espressione), il comando successivo viene saltato; se il risultato è ≥ del *valore*, il comando successivo viene eseguito.

La variabile non può essere di sistema.

```
:DS<(variabile,valore)
:comando (se il risultato è > del valore)
:comando (se il risultato è < del valore)
```

#### Programma Output



Nota: DS<( non è un'istruzione valida per i cicli.

#### Menu(

**Menu(** imposta il branching all'interno di un programma. Se si incontra **Menu(** durante l'esecuzione di un programma, viene visualizzato lo schermo del menu con le voci di menu specificate, l'indicatore della pausa è attivo e l'esecuzione viene sospesa fino a quando si seleziona una voce di menu.

Il titolo del menu viene racchiuso fra virgolette ("), seguono fino a sette coppie di voci di menu. Ciascuna coppia comprende una voce di testo (racchiusa tra virgolette) visualizzata come selezione di menu e un'etichetta a cui saltare se si sceglie la selezione di menu corrispondente.

**Menu("**titolo","testo1",etichetta1,"testo2",etichetta2, . . .)

#### **Programma**

#### Output





Il programma rimane in pausa fino a quando si seleziona 1 o 2. Se si seleziona 2, ad esempio, il menu scompare e il programma continua l'esecuzione da **Lbi B**.

#### prgm

Utilizzare **prgm** per eseguire altri programmi come subroutine. Quando si seleziona **prgm**, questa istruzione viene incollata nella posizione del cursore. Immettere i caratteri per il nome di un programma. L'utilizzo di **prgm** è equivalente alla selezione di programmi esistenti dal menu **PRGM EXEC**; tuttavia, consente di immettere il nome di un programma non ancora creato.

prgmnome

**Nota:** Non è possibile immettere il nome della subroutine mentre di sta utilizzando RCL. È necessario incollare il nome dal menu **PRGM EXEC**.

#### Return

Return esce dalla subroutine e ritorna all'esecuzione del programma chiamante, anche se questa istruzione è stata incontrata all'interno di cicli nidificati. Qualsiasi ciclo viene terminato. Un'istruzione Return connessa esiste alla fine di qualsiasi programma chiamato come subroutine. All'interno del programma principale, Return interrompe l'esecuzione e riporta allo schermo principale.


#### Stop

**Stop** interrompe l'esecuzione di un programma e riporta allo schermo principale. **Stop** è facoltativa alla fine di un programma.

#### DelVar

DelVar cancella dalla memoria il contenuto della variabile.

DelVar variabile



#### GraphStyle(

**GraphStyle**( stabilisce lo stile del grafico da disegnare. *funzione#* è il numero del nome della funzione **Y=** nella modalità di rappresentazione grafica corrente. *stilegrafico* è un numero da **1** a **7** che corrisponde allo stile del grafico, così come illustrato di seguito.

```
1 = ` (linea) 5 = ⊕ (percorso)
2 = ➡ (spesso) 6 = ⊕ (animazione)
3 = ➡ (ombreggiatura sopra) 7 = ` . (punto)
```

**GraphStyle**(funzione#,stilegrafico)

Ad esempio, GraphStyle(1,5) in modalità Func imposta lo stile del grafico per Y1 a ∜ (percorso; 5).

Non tutti gli stili di grafico sono disponibili in tutte le modalità di rappresentazione grafica. Per una spiegazione dettagliata di ciascuno stile del grafico, vedere la tabella degli stili del grafico nel capitolo 3.

## **Istruzioni PRGM I/O (Input/Output)**

#### Menu PRGM I/O

Per visualizzare il menu **PRGM I/O** (input/output programma), premere PRGM solo dall'editor del programma.

CTRL I/O EXEC	
1:Input	Immette un valore o utilizza il cursore
2:Prompt	Chiede di immettere i valori delle variabili
3:Disp	Visualizza testo, un valore, oppure lo schermo principale
4:DispGraph	Visualizza il grafico corrente
5:DispTable	Visualizza la tabella corrente
6:Output(	Visualizza il testo in una posizione specifica
7:getKey	Controlla un tasto della tastiera
8:ClrHome	Azzera lo schermo
9:ClrTable	Azzera la tabella corrente
0:GetCalc(	Prende una variabile da un'altra calcolatrice TI-84 Plus
A:Get(	Prende una variabile dal CBL 2™ oppure CBR™
B:Send(	Invia una variabile al CBL 2 oppure CBR


Queste istruzioni controllano l'input a e l'output da un programma durante l'esecuzione e, inoltre, consentono di immettere i valori e visualizzare i risultati durante l'esecuzione del programma.

Per tornare all'editor del programma senza selezionare una voce, premere CLEAR.

#### Visualizzazione di un grafico con Input

**Input** senza una variabile visualizza il grafico corrente. È possibile spostare il cursore a movimento libero, che aggiorna **X** e **Y**. L'indicatore della pausa è attivo. Premere ENTER per riprendere l'esecuzione del programma.

#### Input



#### Memorizzazione del valore di una variabile con Input

**Input** con una variabile visualizza un prompt ? (punto di domanda) durante l'esecuzione. La variabile può essere un numero reale o complesso, un elenco, una matrice, una stringa o una funzione Y=. Durante l'esecuzione di un programma, immettere un valore, che può essere un'espressione e quindi premere [ENTER]. Il valore viene calcolato e memorizzato nella *variabile* e il programma riprende l'esecuzione.

Input [variabile]


È possibile visualizzare testo o il contenuto di **Str***n* (una stringa variabile) fino ad un massimo di 16 caratteri come prompt. Durante l'esecuzione di un programma, immettere un valore dopo il prompt e quindi premere ENTER. Il valore viene memorizzato nella *variabile* e il programma riprende l'esecuzione.


Input ["testo",variabile]


#### Input [Strn,variabile]

#### **Programma**

## Output







Disp Y1(LDATA)

**Nota:** Quando un programma richiede l'immissione di input come elenchi ed espressioni durante l'esecuzione, è necessario racchiudere tra parentesi ({ }) gli elementi dell'elenco e utilizzare le virgolette ( " ) per delimitare le espressioni.


#### **Prompt**


Durante l'esecuzione del programma, **Prompt** visualizza ciascuna *variabile*, una alla volta, seguita da **=?**. In corrispondenza di ciascun prompt, immettere un valore o un'espressione per ciascuna *variabile*, quindi premere ENTER. I valori vengono memorizzati e il programma riprende l'esecuzione.

Prompt variabileA[,variabileB,...,variabile n]

#### **Programma**

#### Output





Nota: Le funzioni Y= non sono valide con **Prompt**.

#### Visualizzazione dello schermo principale

**Disp** (schermo) senza un valore visualizza lo schermo principale. Per visualizzare lo schermo principale durante l'esecuzione del programma, far seguire un'istruzione **Pause** all'istruzione **Disp**.

Disp

#### Visualizzazione dei valori e dei messaggi

Disp con uno o più valori visualizza ciascun valore.

**Disp** [*valoreA*, *valoreB*, *valoreC*, ..., *valore n*]


• Se il *valore* è una variabile, viene visualizzato il valore corrente.

- Se il valore è un'espressione, viene calcolata e il risultato viene visualizzato sulla destra della riga successiva.
- Se il *valore* è del testo tra virgolette, viene visualizzato sulla sinistra della riga corrente dello schermo. → non è valido come testo.

#### Programma

#### Output





Se si incontra **Pause** dopo **Disp**, il programma si ferma temporaneamente per consentire l'esame dello schermo. Per riprendere l'esecuzione, premere [ENTER].

**Nota:** Se una matrice o un elenco è troppo grande per essere visualizzato completamente, vengono visualizzati dei puntini di sospensione (...) nell'ultima colonna, tuttavia, non è possibile far scorrere la matrice o l'elenco. Per scorrere, utilizzare **Pause** *valore*.

#### DispGraph

**DispGraph** (visualizza grafico) visualizza il grafico corrente. Se si incontra **Pause** dopo **DispGraph**, il programma si ferma temporaneamente per consentire l'esame dello schermo. Premere **ENTER** per riprendere l'esecuzione.

#### **DispTable**

**DispTable** (visualizza tabella) visualizza la tabella corrente. Il programma si ferma temporaneamente per consentire l'esame dello schermo. Premere ENTER per riprendere l'esecuzione.

#### Output(


**Output(** visualizza del *testo* o un *valore* sullo schermo principale corrente iniziando dalla *riga* (1 fino a 8) e dalla *colonna* (1 fino a 16), sovrascrivendo i caratteri esistenti.

Suggerimento: Si consiglia si immettere CIrHome prima di Output(.

Le espressioni vengono calcolate e i valori vengono visualizzati a seconda delle impostazioni della modalità corrente. Le matrici vengono visualizzate nel formato di immissione e vanno a capo sulla riga successiva. → non è valido come testo.

Output(riga,colonna,"testo")
Output(riga,colonna,valore)

#### Programma







Per **Output(** in uno schermo diviso orizzontalmente (**Horiz)**, il valore massimo delle *righe* è 4. Per **Output(** in uno schermo diviso per il grafico e la tabella (**G-T)**, il valore massimo delle *righe* è 8 e il valore massimo delle *colonne* è 16. Questi valori sono gli stessi di quelli per lo schermo **Full**.

#### getKey


**getKey** restituisce un numero corrispondente all'ultimo tasto premuto, secondo il diagramma dei tasti. Se non è stato premuto alcun tasto, **getKey** restituisce 0. Utilizzare **getKey** all'interno dei cicli per trasferire il controllo, ad esempio, mentre si stanno creando video giochi.

#### Programma

:Stop :End








MATH, (APPS), (PRGM) e (ENTER) sono stati premuti durante l'esecuzione del programma.

Diagramma dei tasti della calcolatrice TI-84 Plus



Nota: È possibile premere ON in qualsiasi momento per interrompere il programma durante l'esecuzione.

#### CIrHome, CIrTable

**CirHome** (azzera schermo principale) azzera lo schermo principale durante l'esecuzione del programma.

CirTable (azzera tabella) azzera i valori nell'editor tabella durante l'esecuzione del programma.

#### GetCalc(

**GetCalc(** prende il contenuto di una variabile in un'altra calcolatrice TI-84 Plus e lo memorizza in una variabile della TI-84 Plus ricevente. La variabile può essere un numero reale, un elemento o un nome di un elenco, l'elemento o il nome di una matrice, una stringa, una variabile Y=, un database del grafico o un'immagine.

**GetCalc**(variabile)[,portflag])

Per impostazione predefinita, la TI-84 Plus utilizza la porta USB, se collegata. Se il cavo USB non è collegato, utilizza la porta I/O. Per specificare la porta USB o la porta I/O, utilizzare i seguenti numeri di portflag:

portflag=0 utilizza la porta USB se collegata; portflag=1 utilizza la porta USB; portflag=2 utilizza la porta I/O

Nota: GetCalc( non funziona tra una TI-82 e una TI-83 Plus oppure tra una TI-82 e una TI-84 Plus.

#### Get(, Send(

**Get(** prende i dati dal sistema CBL 2/CBL oppure CBR e lo memorizza in una variabile della calcolatrice TI-84 Plus ricevente. La variabile può essere un numero reale, un elemento o un nome di un elenco, l'elemento o il nome di una matrice, una stringa, una variabile Y=, un database del grafico o un'immagine.

Get(variabile)

Nota: Se si trasferisce un programma che contiene il comando Get( nella calcolatrice TI-84 Plus da una calcolatrice TI-82, TI-84 Plus interpreterà Get( nel modo descritto precedentemente. Get( non prenderà i dati da un'altra calcolatrice TI-84 Plus. È necessario utilizzare GetCalc( .

**Send**( invia il contenuto di una variabile al CBL 2/CBL oppure CBR. Non è possibile utilizzare questa istruzione per inviare ad un'altra calcolatrice TI-84 Plus. La variabile può essere un numero reale, un elemento o un nome di un elenco, l'elemento o il nome di una matrice, una stringa, una variabile **Y=**, un database del grafico o un'immagine, come output statistico. La variabile può inoltre essere un elenco di elementi.

#### Send(variabile)



**Nota:** Questo programma prende i dati e l'ora in pochi secondi dal CBL 2™.

**Nota:** È possibile accedere a **Get(**, **Send(** e **GetCalc(** dal menu CATALOG per eseguire dallo schermo principale (capitolo 15).

## Come chiamare altri programmi come subroutine

#### Come chiamare un programma da un altro programma


Nella calcolatrice TI-84 Plus, è possibile chiamare da un altro programma come subroutine tutti i programmi memorizzati. Immettere il nome del programma da utilizzare come subroutine su una riga.

È possibile immettere un nome di programma su una riga di comando in uno dei modi seguenti:

- Premere PRGM per visualizzare il menu PRGM EXEC e selezionare il nome del programma. prgmnome viene incollato nella posizione corrente del cursore su una riga di comando.
- Selezionare prgm dal menu PRGM CTL e quindi immettere il nome del programma.

#### ${\bf prgm} {\it nome}$

Quando si incontra **prgm***nome* durante l'esecuzione, il comando successivo eseguito dal programma è il primo comando del secondo programma. Si ritorna al successivo comando nel primo programma quando si incontra **Return** o il **Return** implicitio connesso alla fine del secondo programma.



#### Note su come chiamare i programmi

Le variabili sono globali.

L'etichetta utilizzata con **Goto** e **LbI** è locale rispetto al programma in cui si trova. L'etichetta in un programma non viene riconosciuta da un altro programma. Non è possibile utilizzare **Goto** per saltare ad un'etichetta in un altro programma.

**Return** esce da una subroutine e ritorna al programma chiamante, anche se viene incontrato all'interno di cicli inseriti l'uno dentro l'altro.

## Esecuzione di un programma in linguaggio Assembly

È possibile eseguire programmi scritti per la TI-84 Plus in linguaggio assembly. Generalmente, i programmi in linguaggio assembly sono molto più veloci e forniscono molto più controllo dei programmi a battuta di tasto che vengono scritti con l'editor programmi incorporato.

**Nota:** Dato che un programma in linguaggio assembly ha un controllo superiore sulla calcolatrice, se il programma contiene uno o più errori, può causare l'azzeramento della calcolatrice con la conseguente perdita di tutti i dati, i programmi e le applicazioni memorizzate.

Quando si scarica un programma in linguaggio assembly, esso viene archiviato con gli altri programmi come un elemento del menu PRGM. È possibile:

- Trasmetterlo usando il collegamento di comunicazione della TI-84 Plus (capitolo 19).
- Eliminarlo usando lo schermo MEM MGMT DEL (capitolo 18).

La sintassi per eseguire un programma in linguaggio assembly è la seguente: **Asm**(*NomeProgrammaAssembly*)

Se si scrive un programma in linguaggio assembly, utilizzare le due seguenti istruzioni di CATALOG.

Istruzioni	Commenti
AsmComp(prgmASM1, prgmASM2)	Compila un programma in linguaggio assembly scritto in ASCII e memorizza la versione esadecimale
AsmPrgm	Identifica un programma in linguaggio assembly; deve essere inserita come prima riga di un programma in linguaggio assembly

Per compilare un programma in linguaggio assembly scritto dall'utente:

- Seguire i passaggi per la scrittura di un programma assicurandosi di includere AsmPrgm come prima riga del programma.
- 2. Dallo schermo principale, premere 2nd [CATALOG], quindi selezionare AsmComp( per incollare l'argomento nello schermo
- 3. Premere PRGM per visualizzare il menu PRGM EXEC.
- 4. Selezionare il programma da compilare che verrà incollato nello schermo principale.
- 5. Premere ,, quindi selezionare prgm dal CATALOG
- 6. Digitare il nome scelto per il programma di output.

Nota: Questo nome deve essere unico e non la copia del nome di un programma esistente.

7. Premere per concludere la seguenza.

- La Sequenza degli argomenti dovrebbe essere la seguente:

  AsmComp(prgmASM1, prgmASM2)
- 9. Premere ENTER per compilare il programma e generare il programma di output.

## Capitolo 17: Attività

## Formula quadratica

Nota: questo esempio utilizza la modalità MathPrint™ per i risultati reali e la modalità Classic per i risultati non reali (complessi). È inoltre possibile utilizzare l'applicazione Polynomial Root Finder/Simultaneous Equation Solver per risolvere questi tipi di problemi con una rapida impostazione. Questa applicazione è precaricata sulla TI-84 Plus e può essere scaricata da education.ti.com.

Utilizzare la formula quadratica per risolvere le equazioni di secondo grado  $2x^2 - 11x + 14 = 0$  e  $2x^2 - 6x + 5 = 0$ .


#### Rappresentazione grafica delle funzioni

Prima di cominciare, si osservino i grafici delle funzioni per vedere la posizioni approssimative delle soluzioni.


- 1. Premere Y= per visualizzare l'editor Y=.
- 2. Premere **2**  $X, T, \Theta, n$   $x^2$  **11**  $X, T, \Theta, n$  + **14** per Y1, quindi premere ENTER.


```
Plots Plots Plot3
\Y1\begin{align*} 2\P2\P2 & -11\P14 & +14
\Y2 & +
\Y3 & +
\Y4 & +
\Y5 & +
\Y6 & +
```

3. Premere **2**  $(X,T,\Theta,n)$   $(x^2)$  - **6**  $(X,T,\Theta,n)$  + **5** per Y2.



 Premere ZOOM e selezionare 4:ZDecimal.
 Viene visualizzato il grafico della funzione.





#### Immissione di un calcolo


Premere 2 STO→ ALPHA [A] (sopra a MATH) per memorizzare il coefficiente del termine x<sup>2</sup>.

2→A: -11→B:14→C
14
14

- 2. Premere [ALPHA] [:]. I due punti consentono di immettere più di un'istruzione su una riga.
- 3. Premere (-) 11 STO ALPHA [B] (sopra a APPS) per memorizzare il coefficiente del termine X. Premere ALPHA [:] per immettere una nuova istruzione sulla stessa riga. Premere 14 STO ALPHA [C] (sopra a PRGM) per memorizzare la costante.
- 4. Premere ENTER per memorizzare i valori nelle variabili A, B e C.

L'ultimo valore memorizzato viene visualizzato sulla destra dello schermo. Il cursore si sposta sulla riga successiva per la prossima immissione.


Premere ALPHA [F1] 1 (→) ALPHA B + 2nd
 [√] ALPHA B x² (−) 4 ALPHA A (ALPHA) C (▶)
 2 ALPHA A per immettere l'espressione di una delle soluzioni della formula quadratica.



$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

6. Premere ENTER per trovare una soluzione dell'equazione  $2x^2 - 11x + 14 = 0$ .

Il risultato viene visualizzato sulla destra dello schermo. Il cursore si sposta sulla riga successiva per consentire di immettere l'espressione successiva.




#### Conversione in numero decimale

È possibile visualizzare la soluzione sotto forma di decimale.

7. Premere ALPHA [F1] 4 per selezionare ▶F4▶D dal menu di scelta rapida FRAC.

8. Premere ENTER per convertire il risultato in un numero decimale.



Per ridurre il numero di tasti premuti, è possibile scorrere in alto per trovare un'espressione già introdotta, copiarla, quindi modificarla per un nuovo calcolo.

9. Premere ▲ per evidenziare

 $\frac{\left(\frac{-B+\sqrt{B^2-4HC}}{2H}\right)}{2H}$ , quindi premere ENTER per inserirla nella riga di introduzione.



 Premere I fino a portare il cursore sul segno + nella formula. Premere - per modificare l'espressione della formula quadratica in modo che diventi

11. Premere ENTER per trovare l'altra soluzione dell'equazione quadratica  $2x^2 - 11x + 14 = 0$ .

#### Visualizzazione di soluzioni complesse


Risolvere ora l'equazione  $2x^2 - 6x + 5 = 0$ . Se si imposta la modalità dei numeri complessi **a+b**i. è possibile visualizzare risultati complessi sul TI-84 Plus.

- Premere MODE • (6 volte), quindi premere • per evidenziare a+bi.
   Premere ENTER per selezionare la modalità numeri complessi a+bi.
- 2. Premere [2nd] [QUIT] (sopra a [MODE)) per tornare allo schermo principale, quindi premere [CLEAR] per azzerare lo schermo principale.




3. Premere 2 STO→ ALPHA A ALPHA [:] (-) 6 STO→ ALPHA B ALPHA [:] 5 STO→ ALPHA C ENTER.

Il coefficiente del termine X<sup>2</sup>, il coefficiente del termine X e la costante della nuova equazione vengono memorizzati rispettivamente in A, B e C.




Inserire la formula quadratica in modalità Classic: ((-) ALPHA B + 2nd √ ALPHA B
 x² - 4 ALPHA A ALPHA C → (-) ÷ (-) 2
 ALPHA A (-).



Poiché la soluzione è un numero complesso, è necessario inserire la formula utilizzando l'operazione di divisione invece del modello di scelta rapida n/d. I numeri complessi non sono validi nel modello n/d, nell'inserimento o nel risultato, e produrranno il seguente errore Error: Data Type.

5. Premere ENTER per trovare una soluzione dell'equazione  $2x^2-6x+5=0$ .

- 6. Premere per evidenziare l'espressione della formula quadratica, quindi premere ENTER per inserirla nella riga di introduzione.
- Premere fino a portare il cursore sul segno + nella formula. Premere per modificare l'espressione della formula quadratica in modo che diventi (-B-√B²-4BC)/(2B)
- Premere ENTER per trovare una soluzione dell'equazione 2x²-6x+5=0.




## Scatola con coperchio

#### Definizione di una funzione

Prendere un foglio di carta di dimensioni 20 cm × 25 cm e ritagliare due quadrati X × X da due angoli. Tagliare rettangoli di X × 12½ cm dagli altri due angoli come visualizzato nel diagramma di seguito. Piegare il foglio di carta per ottenere una scatola con un coperchio. Che valore di X si deve utilizzare affinché la scatola abbia il volume massimo V? Utilizzare i grafici e la tabella per determinare la soluzione.

Per iniziare, definire una funzione che descrive il volume della scatola.


Dal diagramma: 2X + A = 20 2X + 2B = 25 V = A\*B\*X



Sostituendo:


V = (20 - 2X)(25/2 - X)X

 Premere Y= per visualizzare l'editor Y=, che si trova dove vengono definite le funzioni per le tabelle e la rappresentazione grafica.



2. Premere ( 20 - 2 X,T,Θ,n ) ( 25 ÷ 2 - X,T,Θ,n ) X,T,Θ,n ENTER per definire la funzione del volume come Y1 in termini di X.

X.T.O.n consente di immettere X velocemente, senza dover premere ALPHA. Il segno =indica che Y1 è selezionata.



page 310

#### Definizione di una tabella di valori

La funzione tabella della calcolatrice TI-84 Plus visualizza informazioni numeriche su una funzione. È possibile utilizzare una tabella dei valori della funzione appena definita per valutare una risposta al problema.

- 1. Premere [2nd] [TBLSET] (sopra a [WINDOW]) per visualizzare il menu TABLE SETUP.
- 2. Premere ENTER per accettare TblStart=0.
- Premere 1 ENTER per definire
  l'incremento della tabella ΔTbl=1.
  Lasciare Indpnt: Auto e Depend: Auto in
  modo da generare la tabella
  automaticamente.




4. Premere 2nd [TABLE] (sopra a GRAPH) per visualizzare la tabella.

Si noti che il valore massimo di Y1 si verifica quando X è circa 4, tra 3 e 5.

X	TY1	
042256	0 207 336 399 408 375 312	
X=4		

 Premere e tenere premuto → per far scorrere la tabella fino a quando non viene visualizzato un risultato negativo per Y1.

Si noti che la lunghezza massima di X per questo problema si ottiene dove il segno di Y1 (volume) passa da positivo a negativo, tra 10 e 11.



6. Premere [2nd] [TBLSET].

Si noti che **TblStart** è diventato **5** per riflettere la prima riga della tabella così come era stata visualizzata l'ultima volta. Nel passaggio 5, il primo elemento di **X** visualizzato nella tabella è **5**.



#### Ingrandimento della tabella

È possibile modificare la visualizzazione di una tabella per ottenere maggior informazioni su una funzione definita. Con valori più piccoli di  $\Delta TbI$ , è possibile infittire i dati della tabella. È possibile

modificare i valori dello schermo TBLSET premendo [2nd] [TBLSET] oppure premendo [+] nello schermo TABLE.

- 1. Premere [2nd] [TABLE].
- 2. Premere per spostare il cursore per evidenziare 3.
- 3. Premere 

  →. Sulla riga di introduzione viene visualizzato ΔTbI .

4.	Introdurre . 1 ENTER. La tabella viene
	aggiornata, mostrando le variazioni in X
	con incrementi di 0.1.

Si noti che il valore massimo di Y1 in questa vista della tabella è 410.26, che si ottiene per X=3.7. Pertanto, il valore massimo si ottiene dove 3.6<X<3.8.

5.	Con X=3.6 evidenziato, premere 🕂 🕟
	<b>01</b> ENTER per impostare $\Delta$ <b>TbI</b> =0.01.

6. Premere **→** e **→** per far scorrere la tabella.

Vengono visualizzati quattro valori massimi uguali a 410.26 in X=3.67, 3.68, 3.69 e 3.70.

7. Premere e per spostare il cursore su 3.67. Premere per spostare il cursore nella colonna Y1.

Il valore preciso di Y1 a X=3.67 viene visualizzato sulla riga inferiore nella massima precisione ammessa come 410.261226.

- 8. Premere 

  → per visualizzare l'altro valore massimo.
- Il valore di massima precisione di Y1 per X=3.68 è 410.264064, per X=3.69 è 410.262318 e per X=3.7 è 410.256.

Questo sarebbe il volume massimo della scatola se si misurasse il foglio di carta a incrementi di 0,01 cm.

X	[Yt	
8756789	399 408 375 312 231 144 63	
∆Tbl=.1■		

X	Υı	
NOTE OF	404.74 406.82 408.41 409.5 410.11 410.26 409.94	
X=3.7		

X	Υ1	
8,61 3,62 3,63 3,64 3,65 3,66	410.11 410.15 410.18 410.2 410.23 410.24 410.25	
X=3.6		

X	Y1	
666 668 668 668 668 668 668 668 668 668	410,24 410,226 410,226 410,226 410,226 410,265	
X=3.67		


X	Υı			
3,667 3,668 3,689 3,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7	410.25 410.26 410.26 410.26 410.25 410.23			
Y1=410.261226				

X	ĮΥ <sub>1</sub>			
3.66	410.25			
3.68	110000			
3. <b>69</b> 3.7	410.26 410.26			
3.71 3.72	410.25			
V1=410.264064				


#### Impostazione della finestra di visualizzazione

È possibile utilizzare le funzioni per la rappresentazione grafica della calcolatrice TI-84 Plus per trovare il valore massimo di una funzione definita precedentemente. Quando si attiva il grafico, la finestra di visualizzazione definisce la parte visualizzata del piano delle coordinate. I valori delle variabili della finestra determinano la dimensione della finestra di visualizzazione.

 Premere WINDOW per visualizzare l'editor delle variabili della finestra, in cui è possibile visualizzare e modificare i valori delle variabili della finestra.




Le variabili della finestra standard definiscono la finestra di visualizzazione come illustrato. Xmin, Xmax, Ymin e Ymax definiscono i margini dello schermo. XscI e YscI definiscono la distanza tra gli indicatori sulle assi X e Y. Xres controlla la risoluzione.



- 2. Premere **0** ENTER per definire **Xmin**.
- 3. Premere 20 : 2 per definire Xmax utilizzando un'espressione.

Nota: per questo esempio, viene usato per il calcolo il segno di divisione. Tuttavia, è possibile utilizzare il formato di introduzione n/d dove è possibile ottenere un risultato frazionario, a seconda delle impostazioni della modalità.



- Premere ENTER. L'espressione viene calcolata e 10 viene memorizzato in Xmax. Premere ENTER per accettare 1 come valore di Xscl.
- 5. Premere 0 ENTER 500 ENTER 100 ENTER 1 ENTER per definire le rimanenti variabili della finestra.


```
WINDOW
Xmin=0
Xmax=10
Xscl=1
Ymin=0
Ymax=500
Yscl=100
Xres=1
```

#### Visualizzazione e traccia del grafico

A questo punto, dopo aver definito la funzione da studiare e la finestra in cui disegnarne il grafico, e' possibile visualizzare il grafico stesso ed esplorarlo. È possibile tracciare le coordinate sul grafico con la funzione **TRACE**.


1. Premere GRAPH per rappresentare graficamente la funzione selezionata nella finestra di visualizzazione.

Viene visualizzato il grafico di Y1=(20-2X)(25/2-X)X.




2. Premere per attivare il cursore grafico a movimento libero.

I valori delle coordinate **X** e **Y** nella posizione del cursore grafico vengono visualizzati sulla riga inferiore.




3. Premere ◀, ▶, ▲ e ▼ per spostare il cursore a movimento libero sul punto che appare corrispondere al valore massimo della funzione.

Mentre si sposta il cursore, i valori delle coordinate **X** e **Y** vengono aggiornati continuamente.




4. Premere TRACE. Il cursore per la traccia viene visualizzato sulla funzione Y1.


Nell'angolo superiore sinistro viene richiamata la definizione della funzione che si sta tracciando.



5. Premere • e • per tracciare lungo Y1, di un punto X alla volta, valutando Y1 per ciascun punto di X.


È inoltre possibile immettere il valore calcolato per il massimo di **X**.






7. Premere ENTER].

Il cursore per la traccia salta al punto sulla funzione **Y1** calcolato per il valore **X** immesso.



8. Premere • e • fino a quando non ci si trova sul valore Y massimo.

Questo è il massimo di Y1(X) per le X corrispondenti ai pixel. Il punto di massimo esatto potrebbe trovarsi tra due di questi.




#### Ingrandimento del grafico

Per facilitare l'identificazione dei valori massimi o minimi, delle radici e delle intersezioni delle funzioni, è possibile ingrandire la finestra di visualizzazione in un punto specifico utilizzando le istruzioni del menu **ZOOM**.


Premere ZOOM per visualizzare il menu ZOOM.

Questo è un tipico menu della calcolatrice TI-84 Plus. Per selezionare una voce, è possibile premere il numero o la lettera di fianco alla voce, oppure premere fino a quando non viene evidenziato il numero o la lettera della voce, quindi premere ENTER.




2. Premere 2 per selezionare 2:Zoom In.

Il grafico viene nuovamente visualizzato. Il cursore è cambiato per indicare per si sta usando un'istruzione zoom.




3. Con il cursore vicino al punto del grafico corrispondente al valore massimo della funzione, premere [ENTER].

Viene visualizzata la nuova finestra di visualizzazione. Sia Xmax-Xmin che Ymax-Ymin sono stati scalati di un fattore 4, il valore di ingrandimento predefinito dello zoom.



- 4. Premere ◀ e ▶ per cercare il valore massimo.
- 5. Premere <u>WINDOW</u> per visualizzare le nuove impostazioni della finestra.

Nota: per tornare al grafico precedente, premere 200M ▶ 1:ZPrevious.




#### Calcolo numerico del valore massimo

È possibile utilizzare un'operazione del menu **CALCULATE** per calcolare un massimo locale di una funzione. A tal fine, selezionare un punto a sinistra di dove si presume che si trovi il massimo sul grafico. Questo punto è detto estremo sinistro. Successivamente, selezionare un punto a destra del massimo. Questo punto è detto estremo destro. Infine, ipotizzare il punto massimo spostando il cursore su un punto compreso tra gli estremi sinistro e destro. Con queste informazioni, il punto di massimo può essere calcolato utilizzando i metodi programmati nella TI-84 Plus.


 Premere 2nd [CALC] per visualizzare il menu CALCULATE. Premere 4 per selezionare 4:maximum.

Il grafico viene nuovamente visualizzato con un prompt **Left Bound?**.



Un ▶ nella parte superiore dello schermo indica il margine selezionato.

Viene visualizzato un prompt **Right Bound** 



Un **4** nella parte superiore dello schermo indica il margine selezionato.

Viene visualizzato un prompt Guess?

4. Premere • per tracciare in un punto vicino al valore massimo, quindi premere ENTER.


Oppure è possibile immettere un tentativo per il valore massimo.


Premere 3 . 8, quindi premere ENTER.


Quando si preme il tasto di un numero in **TRACE**, il prompt **X=** viene visualizzato nell'angolo inferiore sinistro.


Si confrontino i valori per il valore massimo calcolato numericamente con quelli trovati con il cursore a movimento libero, la traccia e la tabella.


**Nota:** Nei passaggi 2 e 3 precedenti, è possibile immettere valori per i margini destro e sinistro direttamente, nello stesso modo descritto nel passaggio 4.











## Confronto dei risultati dei test utilizzando i boxplot

#### **Problema**

Con un esperimento è stata rilevata una differenza significativa tra ragazzi e ragazze riguardo alla loro abilità nell'identificare oggetti tenuti nella mano sinistra, controllata dalla parte destra del cervello, rispetto alla loro mano destra, controllata dalla parte sinistra del cervello. La squadra grafici della TI ha condotto un'esperimento simile su donne e uomini adulti.

Nella verifica sono stati utilizzati 30 piccoli oggetti che i partecipanti non potevano vedere. Dapprima, i partecipanti hanno tenuto uno per volta 15 dei 30 oggetti nella loro mano sinistra ed hanno tentato di indovinare di che oggetto si trattasse. Successivamente i partecipanti hanno tenuto gli altri 15 oggetti, sempre uno per volta, nella loro mano destra ed hanno tentato di indovinare di che oggetto si trattasse. Utilizzare i boxplot per confrontare visivamente i dati delle risposte corrette presentate nella tabella seguente.


Ogni riga della tabella rappresenta i risultati osservati per un solo soggetto. Notare che sono stati osservati 10 donne e 12 uomini.

Risposte corrette				
Donne sinistra	Donne destra	Uomini sinistra	Uomini destra	
8	4	7	12	
9	1	8	6	
12	8	7	12	
11	12	5	12	
10	11	7	7	
8	11	8	11	
12	13	11	12	
7	12	4	8	
9	11	10	12	
11	12	14	11	
		13	9	
		5	9	

#### Procedura


- 1. Premere STAT 5 per selezionare 5:SetUpEditor. Inserire i nomi di lista WLEFT, WRGHT, MLEFT e MRGHT, separati da virgole. Premere ENTER. L'editor stat di lista ora contiene solo quattro liste. (Vedere il capitolo 11: Elenchi per istruzioni dettagliate per l'uso di SetUpEditor.)
- 2. Premere STAT 1 per selezionare 1:Edit.
- 3. Immettere in **WLEFT** il numero di risposte corrette che ciascuna donna ha dato utilizzando la mano sinistra (**Donne sinistra**). Premere per spostarsi su **WRGHT** e immettere il numero di risposte corrette che ciascuna donna ha dato usando la mano destra (**Donne destra**).

- 4. Nello stesso modo, immettere le risposte corrette di ciascun uomo in MLEFT (Uomini sinistra) e MRGHT (Uomini destra).
- 5. Premere 2nd [STAT PLOT]. Selezionare 1:Plot1. Attivare la rappresentazione grafica 1; definirla come boxplot modificato de che utilizza Xlist come WLEFT. Spostare il cursore sulla riga superiore e selezionare Plot2. Attivare la rappresentazione grafica 2; definirla come boxplot modificato che utilizza Xlist come WRGHT. (Vedere il capitolo 12: Statistiche per informazioni dettagliate sull'uso di Stat Plots.)
- 6. Premere Y=. Disattivare tutte le funzioni.
- 7. Premere WINDOW. Impostare XscI=1 e YscI=0. Premere \( \overline{\text{Z00M}} \) 9 per selezionare 9:ZoomStat. In questo modo si regola la finestra di visualizzazione e si visualizza il boxplot per i risultati delle donne.
- 8. Premere [TRACE].



Utilizzare • • per studiare minX, Q1, Med, Q3 e maxX per ciascuna rappresentazione. Si noti il punto esterno per i dati delle donne con la mano destra. Qual è la mediana per la mano sinistra? Qual è la mediana per la mano destra? Guardando i boxplot, con quale mano le donne hanno dato risposte più corrette?

9. Studiare i risultati degli uomini. Ridefinire la rappresentazione 1 utilizzando ora L3, ridefinire la rappresentazione 2 utilizzando ora L4 e quindi premere [TRACE].



Premere • e per studiare minX, Q1, Med, Q3 e maxX per ciascuna rappresentazione. Qual è la differenza tra le rappresentazioni?

- 10. Confrontare i risultati delle mani sinistre. Ridefinire la rappresentazione 1 per utilizzare WLEFT e la rappresentazione 2 per utilizzare MLEFT, quindi premere TRACE per studiare minX, Q1, Med, Q3 e maxX per ciascuna rappresentazione. Chi ha indovinato di più con la mano sinistra, gli uomini o le donne?
- 11. Confrontare i risultati delle mani destre. Ridefinire la rappresentazione 1 per utilizzare **WRGHT** e la rappresentazione 2 per utilizzare **MRGHT**, quindi premere TRACE per studiare **inX**, **Q1**, **Med**, **Q3** e **maxX** per ciascuna rappresentazione. Chi ha indovinato di più con la mano destra, gli uomini o le donne?

L'esperimento originale ha dimostrato che i ragazzi non hanno risposto in modo molto corretto utilizzando la mano destra, mentre le ragazze hanno risposto correttamente utilizzando entrambe le mani. Tuttavia, il risultato precedente non corrisponde ai boxplot visualizzati per gli adulti. Secondo voi, la ragione consiste nel fatto che gli adulti hanno imparato ad adattarsi o perché il nostro campione non è sufficientemente grande?

# Rappresentazione di funzioni a tratti

#### **Problema**

La multa per avere superato il limite di velocità di 45 km all'ora è 50; più 5 per ciascun km all'ora da 46 a 55 km all'ora; più 10 per ciascun km all'ora da 56 a 65 km all'ora; più 20 per ciascun km all'ora da 66 km all'ora in su. Rappresentare la funzione a tratti che descrive l'ammontare della multa.

La multa (Y) come funzione dei chilometri all'ora (X) è:

$$Y = \left\{ \begin{array}{ll} 0 & 0 < X \leq 45 \\ 50 + 5 (X - 45) & 45 < X \leq 55 \\ 50 + 5 * 10 + 10 (X - 55) & 55 < X \leq 65 \\ 50 + 5 * 10 + 10 * 10 + 20 (X - 65) & 65 < X \end{array} \right.$$


che viene semplificato in:

$$Y = \begin{cases} 0 & 0 < X \le 45 \\ 50 + 5 (X - 45) & 45 < X \le 55 \\ 100 + 10 (X - 55) & 55 < X \le 65 \\ 200 + 20 (X - 65) & 65 < X \end{cases}$$

#### **Procedura**

1. Premere MODE. Selezionare Func e Classic.






2. Premere Y=. Disattivare tutte le funzioni e le rappresentazioni grafiche statistiche. Immettere la funzione Y= per descrivere la multa. Utilizzare le operazioni del menu TEST per definire la funzione a tratti. Impostare lo stile del grafico per Y1 a : (punto).



3. Premere  $\boxed{\text{WINDOW}}$  e impostare Xmin=-2, Xscl=10, Ymin=-5, Yscl=10 e  $\triangle$ X=1. Ignorare Xmax e Ymax perché vengono impostati da  $\triangle$ X e  $\triangle$ Y nel passaggio 4.

- 4. Premere 2nd [QUIT] per tornare allo schermo principale. Memorizzare 1 su ΔX e 5 su ΔY. ΔX e ΔY sono nel menu secondario VARS Window X/Y. ΔX e ΔY specificano la distanza orizzontale e verticale tra i centri di pixel adiacenti. Valori interi di ΔX e ΔY producono buoni valori per la rappresentazione grafica.
- 5. Premere [TRACE] per tracciare la funzione. A quale velocità la multa supera i 250?



# Visualizzazione delle disuguaglianze


#### **Problema**

Visualizzare la disuguaglianza  $0.4x^3-3x+5<0.2x+4$ . Utilizzare le operazioni del menu **TEST** per studiare i valori di x dove la disuguaglianza è vera e dove è falsa.

**Nota**: è possibile studiare la rappresentazione grafica delle disuguaglianze utilizzando l'applicazione Inequality Graphing. L'applicazione è precaricata sulla TI-84 Plus e può essere scaricata da education.ti.com.

#### **Procedura**

- Premere MODE. Selezionare Dot, Simul e le impostazioni predefinite.
   Se si imposta la modalità Dot, tutte le icone dello stile del grafico vengono modificate in (punto) nell'editor Y=.
- 2. Premere 🔁. Disattivare tutte le funzioni e le rappresentazioni grafiche statistiche. Immettere la parte sinistra della disuguaglianza come Y4 e la parte destra come Y5.




3. Immettere l'istruzione della disuguaglianza come **Y6**. Questa funzione vale **1** se la disuguaglianza è vera e **0** se è falsa.




Nota: è possibile utilizzare il menu di scelta rapida YVARS per incollare Y4 e Y5 nell'editor Y=.

- 4. Premere **ZOOM 6** per rappresentare la disuguaglianza nella finestra standard.
- 5. Premere TRACE → per spostarsi su Y6. A questo punto, premere → e → per tracciare la disuguaglianza, osservando il valore di Y.




Mentre si percorre il grafico, è possibile vedere che Y=1 indica che Y4<Y5 è vero e che Y=0 indica che Y4<Y5 è falso.


6. Premere ∑=. Disattivare Y4, Y5 e Y6. Immettere le equazioni per rappresentare solo la disuguaglianza.



7. Premere [TRACE].

Si noti che i valori di **Y7** e **Y8** sono zero dove la disuguaglianza è falsa. Gli intervalli del grafico sono visibili solo dove Y4<Y5 perché gli intervalli falsi sono moltiplicati per 0 (Y6\*Y4 e Y6\*Y5).





# Risoluzione di un sistema di equazioni non lineari


#### **Problema**

Utilizzare un grafico per risolvere l'equazione  $x^3-2x=2\cos(x)$ . In altre parole, risolvere il sistema di due equazioni a due incognite:  $y = x^3-2x$  e  $y = 2\cos(x)$ . Utilizzare i fattori di **ZOOM** per controllare il numero di cifre decimali visualizzate sul grafico e utilizzare **MATH** Intersect per calcolare una soluzione approssimata.

#### **Procedura**

1. Premere MODE. Selezionare le impostazioni della modalità predefinita. Premere Y=. Disattivare tutte le funzioni e le rappresentazioni grafiche statistiche. Immettere le funzioni.

2. Premere 200M 4 per selezionare 4:**ZDecimal**. Lo schermo visualizza che potrebbero esistere due soluzioni (le ascisse dei punti in cui i due grafici sembrano intersecarsi).



- 3. Premere 200M ▶ 4 per selezionare 4:SetFactors dal menu ZOOM MEMORY. Impostare XFact=10 e YFact=10.
- 4. Premere 200M 2 per selezionare 2:Zoom In. Utilizzare , , , ♠ e per spostare il cursore a movimento libero sull'intersezione delle curve alla destra dello schermo. Mentre si sposta il cursore, si noti che le coordinate X e Y hanno una cifra decimale.
- 5. Premere ENTER per ingrandire. Spostare il cursore sull'intersezione. Mentre si sposta il cursore, si noti che ora le coordinate **X** e **Y** hanno due cifre decimali.
- 6. Premere ENTER per ingrandire ancora. Spostare il cursore a movimento libero su un punto esattamente sull'intersezione. Si noti il numero di cifre decimali.
- 7. Premere 2nd [CALC] 5 per selezionare 5:intersect. Premere ENTER per selezionare la prima curva e ENTER per selezionare la seconda curva. Per assegnare un'approssimazione iniziale, spostare il cursore della rappresentazione grafica vicino all'intersezione. Premere ENTER. Quali sono le coordinate del punto di intersezione?
- 8. Premere [Z00M] 4 per selezionare 4:ZDecimal e visualizzare nuovamente il grafico originale.
- 9. Premere 200M. Selezionare 2:Zoom In e ripetere i passaggi da 4 a 8 per studiare l'apparente intersezione delle funzioni alla sinistra dello schermo.


# Utilizzo di un programma per creare il triangolo di Sierpinski

## **Programma**


Questo programma crea un disegno di un famoso frattale, il triangolo di Sierpinski, e memorizza il disegno in un'immagine. Per iniziare, premere PRGM > 1. Assegnare al programma il nome SIERPINS, quindi premere ENTER. Viene visualizzato l'editor del programma.

**Nota**: dopo aver eseguito questo programma, premere [2nd] [FORMAT] • • [ENTER] per attivare gli assi nello schermo grafico.

## **Programma**



Dopo aver eseguito il programma precedente, è possibile richiamare e visualizzare l'immagine con l'istruzione **RecallPic 6**.



# Visualizzazione dei punti attrattivi nei diagrammi a ragnatela

#### **Problema**

Utilizzando il formato **Web**, è possibile identificare i punti attrattivi e repulsivi nella rappresentazione di iterazioni.

#### **Procedura**


- 1. Premere MODE. Selezionare **Seq** e le impostazioni predefinite. Premere 2nd [FORMAT]. Selezionare il formato **Web** e le impostazioni predefinite.
- 2. Premere Y=. Azzerare le funzioni e disattivare tutte le rappresentazioni grafiche statistiche. Immettere la successione che corrisponde all'espressione Y=Kx(1-X).

$$u(n)=Ku(n-1)(1-u(n-1))$$
  
 $u(nMin)=.01$ 


- 3. Premere [2nd] [QUIT] per tornare allo schermo principale e quindi memorizzare 2.9 su K.
- 4. Premere WINDOW. Impostare le variabili della finestra.

nMin=0	Xmin=0	Ymin=⁻.26
nMax=10	Xmax=1	Ymax=1.1
PlotStart=1	Xscl=1	Yscl=1
PlotStep=1		

5. Premere TRACE per visualizzare il grafico e quindi premere ▶ per rappresentare la ragnatela. Questa è una ragnatela con un punto attrattivo.



- 6. Modificare **K** in **3.44** e rappresentare il grafico per visualizzare una ragnatela con un'orbita attrattiva di periodo 2.
- 7. Modificare **K** in **3.54** e rappresentare il grafico per visualizzare una ragnatela con un'orbita attrattiva di periodo 4.



# Utilizzo di un programma per dedurre i coefficienti

## Impostazione del programma

Questo programma rappresenta la funzione A sin(BX) con coefficienti interi casuali tra 1 e 10. Si tenti di dedurre dal grafico i coefficienti e di rappresentare la propria risposta come C sin(DX). Il programma continua fino a quando la risposta non è corretta.

**Nota**: questo programma cambia la finestra e gli stili del grafico. Dopo aver eseguito il programma, è possibile modificare singole impostazioni a piacere oppure premere [2nd] [MEM] **7 2 2** per tornare alle impostazioni predefinite.

# **Programma**

```
PROGRAM: GUESS
:PlotsOff :Func
:FnOff :Radian
:ClrHome
:"Asin(BX)">Y1
                                 Definisce le equazioni.
:"Csin(DX)"→Y2
                                 Imposta gli stili del grafico.
:GraphStyle(1,1)
:GraphStyle(2,5)
:FnOff 2
:randInt(1,10) \rightarrow A
                                 Inizializza i coefficienti.
:randInt(1,10) \rightarrow B
:0>C:0>D
:-2π→Xmin
:2\pi>Xmax
:π/2>Xscl
                                 Imposta finestra di visualizzazione.
:-10>Ymin
:10→Ymax
:1⇒Yscl
:DispGraph
                                 Visualizza il grafico.
:Pause
:FnOn 2
:Lbl Z
:Prompt C,D
                                 Chiede la risposta.
```

```
:DispGraph
                               Visualizza il grafico.
:Pause
:If C=A
:Text(1,1,"C IS OK")
:If C≠A
                               Visualizza i risultati.
:Text(1,1,"C IS
WRONG")
:If D=B
:Text(1,50,"D IS OK")
:If D≠B
:Text(1,50,"D IS
WRONG")
:DispGraph
                               Visualizza il grafico.
:Pause
:If C=A and D=B
                               Esce se la risposta è corretta.
:Stop
:Goto Z
```

**Nota**: l'applicazione Guess My Coefficients è un gioco educativo che sfida l'utente a inserire i coefficienti corretti per i grafici di funzioni lineari, quadratiche e di valore assoluto. Questa App è disponibile presso education.ti.com.

# Circonferenza unitaria e curve trigonometriche

## **Problema**

Utilizzando la modalità di rappresentazione parametrica, rappresentare la circonferenza unitaria e la curva del seno per visualizzare la relazione tra di esse.

Le funzioni che possono essere rappresentate nella grafica delle funzioni possono essere rappresentate anche nella grafica parametrica definendo la componente  $\mathbf{X}$  come  $\mathbf{T}$  e la componente  $\mathbf{Y}$  come  $\mathbf{F}(\mathbf{T})$ .

#### **Procedura**


- 1. Premere MODE. Selezionare Par, Simul e le impostazioni predefinite.
- 2. Premere WINDOW. Impostare la finestra di visualizzazione.

Tmin=0	Xmin=⁻2	Ymin=⁻3
Tmax= $2\pi$	Xmax=7.4	Ymax=3
Tstep=.1	Xscl=π/2	Yscl=1


3. Premere 🖫. Disattivare tutte le funzioni e le rappresentazioni grafiche statistiche. Immettere le espressioni per definire il cerchio di raggio unitario con centro in (0,0).



4. Immettere le espressioni per definire la curva del seno.



5. Premere TRACE. Mentre il grafico viene rappresentato, è possibile premere Le per interrompere temporaneamente il tracciamento ed Le nuovamente per riprendere la rappresentazione mentre la funzione del seno si "sviluppa" dalla circonferenza unitaria.



#### Nota:

- È possibile generalizzare lo "sviluppo". Sostituire **sin T** in **Y2T** con altre funzioni trigonometriche per sviluppare quella particolare funzione.
- È possibile rappresentare di nuovo le funzioni disattivandole e riattivandole nell'editor Y= oppure utilizzando i comandi FuncOFF e FuncON nello schermo principale.

# Come trovare l'area di una regione delimitata da curve

## **Problema**

Trovare l'area della regione delimitata da:

$$f(x) = 300x/(x^2 + 625)$$
  
 $g(x) = 3\cos(.1x)$   
 $x = 75$ 

#### **Procedura**

- 1. Premere MODE. Selezionare le impostazioni predefinite.
- 2. Premere WINDOW]. Impostare la finestra di visualizzazione.


Xmin=0	Ymin=⁻5	Xres=1
Xmax=100	Ymax=10	
Xscl=10	Yscl=1	

3. Premere ☑. Disattivare tutte le funzioni e le rappresentazioni grafiche statistiche. Immettere le funzioni superiore e inferiore.

 $Y1=300X/(X^2+625)$  $Y2=3\cos(.1X)$ 

- 4. Premere 2nd [CALC] 5 per selezionare 5:Intersect. Viene visualizzato il grafico. Selezionare una prima curva, una seconda curva e approssimare con il cursore il punto di intersezione alla sinistra dello schermo. Viene visualizzata la soluzione e il valore di X nel punto di intersezione, che rappresenta il limite inferiore dell'integrale, viene memorizzato in Ans e X.
- 5. Premere 2nd [QUIT] per andare allo schermo principale. Premere 2nd [DRAW] 7 e utilizzare Shade( per visualizzare l'area in modo grafico.

Shade(Y2,Y1,Ans,75)



6. Premere [2nd] [QUIT] per tornare allo schermo principale. Immettere l'espressione per calcolare l'integrale per la regione ombreggiata.

fnInt(Y1-Y2,X,Ans,75) L'area è 325.839962.

# Equazioni parametriche: il problema della ruota panoramica

#### Problema

Utilizzando due coppie di equazioni parametriche, determinare il momento in cui due oggetti in movimento nello stesso piano sono alla minima distanza.

Una ruota panoramica di un Luna Park ha un diametro (d) di 20 metri e sta ruotando in senso antiorario ad una velocità (s) di un giro ogni 12 secondi. Le equazioni parametriche seguenti descrivono la posizione di un passeggero della ruota panoramica al tempo T, dove  $\alpha$  è l'angolo di rotazione, (0,0) è il punto alla base della ruota e (10,10) è la posizione del passeggero nel punto più a destra, quando T=0.

$$X(T) = r \cos \alpha$$
 dove  $\alpha = 2\pi T s e r = d/2$   
 $Y(T) = r + r \sin \alpha$ 

Una persona a terra lancia una palla ad un passeggero della ruota panoramica. Il braccio di chi lancia è alla stessa altezza della base della ruota, ma 25 metri (b) a destra della base della ruota (25,0). La persona lancia la palla con velocità (v0) di 22 metri al secondo ad un angolo ( $\theta$ ) di  $66^{\circ}$ 

dal piano orizzontale. L'equazione parametrica seguente descrive la posizione della palla al tempo T.


$$X(T) = b - Tv_0 \cos\theta$$
  
 $Y(T) = Tv_0 \sin\theta - (g/2) T^2$  dove g = 9.8 m/sec<sup>2</sup>

#### **Procedura**

- 1. Premere MODE. Selezionare Par, Simul e le impostazioni predefinite. La modalità Simul (simultanea) simula i due oggetti in movimento nel tempo.
- 2. Premere WINDOW. Impostare la finestra di visualizzazione.


Tmin=0	Xmin=-13	Ymin=0
Tmax=12	Xmax=34	Ymax=31
Tstep=.1	Xscl=10	Yscl=10

3. Premere 🗐. Disattivare tutte le funzioni e le rappresentazioni grafiche statistiche. Immettere le espressioni che descrivono il movimento della ruota panoramica e il percorso della palla. Impostare lo stile del grafico per X2T a ∜ (percorso).



**Nota:** Provare ad impostare gli stili del grafico a **\$\display\$ X1T** e **\$\display\$ X2T**, per visualizzare una sedia sulla ruota panoramica e la palla in volo nell'aria quando si preme **GRAPH**.


4. Premere GRAPH per rappresentare le equazioni. Guardare attentamente durante la rappresentazione delle funzioni. Si noti che la palla e il passeggero della ruota panoramica appaiono più vicini quando i percorsi si incrociano nel quadrante superiore destro della ruota panoramica.




5. Premere WINDOW. Modificare la finestra di visualizzazione per concentrarsi su questa parte del grafico.

Tmin=1	Xmin=0	Ymin=10	
Tmax=3	Xmax=23.5	Ymax=25.5	
Tstep=.03	Xscl=10	Yscl=10	

6. Premere TRACE. Dopo aver rappresentato il grafico, premere ▶ per spostarsi vicino al punto sulla ruota panoramica in cui i percorsi si incrociano. Si notino i valori di X, Y e T.



7. Premere ▼ per spostarsi sul percorso della palla. Si notino i valori di X e Y (T non è cambiato). Si noti la posizione del cursore. Questa è la posizione della palla quando il passeggero della ruota panoramica passa l'intersezione. Chi ha raggiunto per primo il punto di intersezione, il passeggero o la palla?



In pratica, è possibile utilizzare TRACE per effettuare dei fermo-immagine e studiare il comportamento relativo di due oggetti in movimento.

# Dimostrazione del teorema di Torricelli (teorema fondamentale del calcolo)

#### Problema 1

L'uso delle funzioni fnInt( e nDeriv( del menu di scelta rapida FUNC oppure del menu MATH per rappresentare graficamente le funzioni definite da integrali e derivate dimostra graficamente che:

$$F(x) = \int_{1}^{x} \frac{1}{t} dt = \ln(x), x > 0$$
 e che


$$\frac{d}{dx} \left[ \int_{1}^{x} \frac{1}{t} dt \right] = \frac{1}{x}$$

## Procedura 1

- 1. Premere MODE. Selezionare le impostazioni predefinite.
- 2. Premere WINDOW. Impostare la finestra di visualizzazione.


Xmin=.01	Ymin=-1.5	Xres=3
Xmax=10	Ymax=2.5	
Xscl=1	Yscl=1	


3. Premere Y=. Disattivare tutte le funzioni e le rappresentazioni grafiche statistiche. Immettere l'integrale numerico di 1/T da 1 a X e la funzione ln(x). Impostare lo stile del grafico per Y1 a \( \) (linea) e Y2 a \( \) (percorso).



- 4. Premere TRACE. Premere ◀, ♠, ▶ e ▼ per confrontare i valori di Y1 e Y2.
- 5. Premere Y=. Disattivare Y1 e Y2, quindi immettere la derivata numerica dell'integrale di 1/X e la funzione 1/X. Impostare lo stile del grafico per Y3 a ¼ (linea) e Y4 a ⅙ (linea più spessa).

6. Premere TRACE. Ancora una volta, utilizzare i tasti di movimento del cursore per confrontare i valori delle due funzioni rappresentate, Y3 e Y4.






#### Problema 2

Studiare le funzioni definite da


$$y = \int_{2}^{x} t^{2} dt$$
,  $\int_{0}^{x} t^{2} dt$ , e  $\int_{2}^{x} t^{2} dt$ 

#### Procedura 2


1. Premere Y=. Disattivare tutte le funzioni. Utilizzare un elenco per definire contemporaneamente queste tre funzioni. Memorizzare la funzione in Y5.



- 2. Premere 200M 6 per selezionare 6:2Standard. I grafici vengono visualizzati come se ogni calcolo dell'integrale e della derivata venisse eseguito nel punto del pixel, il che richiede un po' di tempo.
- 3. Premere [TRACE]. Si noti che le funzioni appaiono identiche, ma traslate verticalmente da una costante.
- 4. Premere Y=. Immettere la derivata numerica di Y5 in Y6.



5. Premere [TRACE]. Si noti che nonostante le tre funzioni definite da Y5 siano diverse, hanno la stessa derivata.



# Calcolo delle aree di poligoni regolari con N lati

## **Problema**

Utilizzare il risolutore delle equazioni per memorizzare una formula per calcolare l'area di un poligono regolare con N lati, quindi risolvere per ciascuna variabile, date le altre variabili. Esplorare numericamente il fatto che per N che aumenta, il limite è l'area di un cerchio,  $\pi r^2$ .

Considerare la formula  $A = NB^2 \sin(\pi/N) \cos(\pi/N)$  per l'area di un poligono regolare con N lati di uguale lunghezza e distanza B dal centro a un vertice.







N = 8 lati



N = 12 lati

#### **Procedura**

- 1. Premere MATH ALPHA B per selezionare B:Solver dal menu MATH. Viene visualizzato l'editor dell'equazione o l'editor interattivo del risolutore. Se viene visualizzato l'editor interattivo del risolutore, premere per visualizzare l'editor dell'equazione.
- 2. Immettere la formula come  $0=A-NB^2\sin(\pi/N)\cos(\pi/N)$  e quindi premere ENTER. Viene visualizzato l'editor interattivo del risolutore.

```
A-NB<sup>2</sup>sin(π/N)...=0
A=0
N=0
B=0
Bound=(-1ε99,1...
```


- Immettere N=4 e B=6 per trovare l'area (A) di un quadrato con distanza (B) dal centro al vertice di 6 centimetri.
- 4. Premere A per spostare il cursore su A e quindi premere ALPHA [SOLVE]. La soluzione per A viene visualizzata nell'editor interattivo del risolutore.

```
A-NB2sin(π/N)...=0
• A=72.0000000000...
N=4
B=6
bound={-1£99,1...
• left-rt=0
```

5. A questo punto, risolvere per **B** per un'area data con diversi valori di N. Immettere **A=200** e **N=6**. Per trovare la distanza **B**, spostare il cursore su **B** e quindi premere [ALPHA] [SOLVE].

```
A-NB²sin(π/N)...=0
A=200
N=6
•B=8.7738267530...
bound=(-1£99,1...
•left-rt=0
```


6. Immettere **N=8**. Per trovare la distanza **B**, spostare il cursore su **B** e quindi premere ALPHA [SOLVE]. Trovare **B** per **N=9** e quindi per **N=10**.



```
A-NB<sup>2</sup>sin(π/N)...=0
A=200
N=9
•B=8.3152439046...
bound={-1£99,1...
•left-rt=0
```

```
A-NB<sup>2</sup>sin(π/N)...=0
A=200
N=10
•B=8.2493675314...
bound={-1£99,1...
•left-rt=0
```

Trovare l'area dati **B=6** e **N=10**, **100**, **150**, **1000** e **10000**. Confrontare i risultati ottenuti con  $\pi$ 6<sup>2</sup> (l'area di un cerchio di raggio 6).



- 7. Immettere B=6. Per trovare l'area A, spostare il cursore su A e quindi premere ALPHA [SOLVE]. Trovare A per N=10, quindi per N=100, quindi per N=150, quindi per N=1000 e in ultimo per N=10000. Si noti che a mano a mano che N diventa grande, l'area A si avvicina a πB². A questo punto, tracciare l'equazione per vedere come cambia l'area mentre il numero di lati aumenta.
- 8. Premere MODE. Selezionare le impostazioni predefinite.
- 9. Premere WINDOW]. Impostare la finestra di visualizzazione.

 Xmin=0
 Ymin=0
 Xres=1


 Xmax=200
 Ymax=150


 Xscl=10
 Yscl=10

10. Premere 🖭. Disattivare tutte le funzioni e le rappresentazioni grafiche statistiche. Immettere l'equazione per l'area. Utilizzare X al posto di N. Impostare gli stili del grafico come illustrato.

```
Plots Plot2 Plot3
\Y18XB2sin(π/X)c
os(π/X)
-0Y28πB2
\Y3=
\Y4=
\Y5=
\Y6=
```

11. Premere TRACE. Quando il grafico è stato tracciato, premere 100 ENTER per saltare con il cursore per la traccia a X=100. Premere 150 ENTER. Premere 188 ENTER. Si noti che all'aumentare di X, il valore di Y converge a  $\pi 6^2$ , che è approssimativamente 113.097. Y2= $\pi B^2$  (l'area del cerchio) è un asintoto orizzontale per Y1. L'area di un poligono regolare con N lati, con r come distanza dal centro ad un vertice, tende all'area di un cerchio con raggio r ( $\pi r^2$ ) all'aumentare di N.





# Calcolo e rappresentazione dei pagamenti di un mutuo

#### **Problema**

Si supponga di essere il funzionario addetto ai prestiti di una società di mutui fondiari e di avere recentemente erogato un mutuo trentennale per una casa ad un tasso di interesse dell'otto per cento con pagamenti mensili di 800. I nuovi proprietari della casa desiderano sapere quale sarà la parte di interessi e quale la parte di capitale quando effettueranno il 240° pagamento tra 20 anni.


#### **Procedura**

- 1. Premere MODE e impostare la modalità decimale fissa a 2 cifre decimali. Impostare le altre opzioni della modalità ai valori predefiniti.
- 2. Premere [APPS] [ENTER] [ENTER] per visualizzare il Risolutore TVM. Immettere questi valori.



**Nota:** Immettere un numero positivo (**800**) per visualizzare **PMT** come flusso di cassa in entrata. I valori dei pagamenti verranno visualizzati sul grafico come numeri positivi. Immettere **0** per **FV**, perché il valore futuro di un mutuo è 0 quando viene pagato totalmente. Immettere **PMT**: **END**, perché il pagamento è previsto per la fine di un periodo.

3. Spostare il cursore sul prompt **PV=** e quindi premere [ALPHA] [SOLVE]. Il valore attuale della casa viene visualizzato in corrispondenza del prompt **PV=**.



Confrontare ora il grafico dell'importo degli interessi con il grafico dell'importo del capitale di ciascun pagamento.

- 4. Premere MODE. Impostare Par e Simul.
- 5. Premere Y=. Disattivare tutte le funzioni e le rappresentazioni grafiche statistiche. Immettere queste equazioni e impostare gli stili del grafico come illustrato.




Nota:  $\Sigma$ Prn( e  $\Sigma$ Int( sono elencati nel menu FINANCE.

6. Premere WINDOW]. Impostare le seguenti variabili di finestra.

Tmin=1	Xmin=0	Ymin=0
Tmax=360	Xmax=360	Ymax=1000
Tstep=12	XscI=10	Yscl=100

Nota: Per aumentare la velocità di rappresentazione, modificare Tstep a 24.


7. Premere TRACE. Dopo che il grafico è stato visualizzato, premere **240** ENTER per spostare il cursore per la traccia su **T=240**, che equivale a 20 anni di pagamenti.



Il grafico mostra che per il 240° pagamento (**X=240**), 358.03 del pagamento mensile di 800 è relativo al capitale (**Y=358.03**).

Nota: La somma dei pagamenti (Y3T=Y1T+Y2T) è sempre 800.

8. Premere per spostare il cursore sulla funzione degli interessi definito da **X2T** e **Y2T**. Immettere **240**.



Il grafico visualizza che per il 240° pagamento (**X=240**), 441.97 del pagamento mensile di 800 è relativo agli interessi (**Y=441.97**).

9. Premere 2nd [QUIT] APPS ENTER 9 per incollare 9:bal( sullo schermo principale. Controllare le cifre sul grafico.

A quale pagamento mensile la cifra del capitale supererà la cifra degli interessi?

# Capitolo 18: Gestione della memoria e delle variabili


# Controllo della memoria disponibile

## **Menu MEMORY**

Le voci del menu **MEMORY** consentono di controllare e di gestire in ogni istante la memoria disponibile. Per visualizzare il menu **MEMORY**, premere [2nd] [MEM].

MEN	MORY	
1:	About	Visualizza informazioni sulla calcolatrice grafica, tra cui il numero di versione del sistema operativo corrente.
2:	Mem Mgmt/Del	Riporta la disponibilità della memoria e l'uso delle variabili.
3:	Clear Entries	Azzera ENTRY (ultimo dato memorizzato).
4:	ClrAllLists	Azzera tutte le liste in memoria.
5:	Archive	Archivia una variabile selezionata.
6:	UnArchive	Richiama dall'archivio una variabile selezionata.
7:	Reset	Visualizza i menu RAM, ARCHIVE e ALL.
8:	Group	Visualizza i menu <b>GROUP</b> e <b>UNGROUP</b> .

Per verificare la memoria disponibile, premere [2nd [MEM], quindi selezionare 2:Mem Mgmt/Del.



## Slot di memoria RAM, Archive e App disponibili

Il TI-84 Plus / TI-84 Plus Silver Edition consente di utilizzare e gestire memoria slot Archive, RAM e App. Nella memoria RAM disponibile sono archiviati calcoli, liste, variabili e dati. Nella memoria Archive sono archiviati i programmi, le Apps, i gruppi e altre variabili. Gli slot delle App sono di fatto singoli settori della Flash ROM dove vengono archiviate le App.


Palmare grafico	RAM disponibile	Archivio disponibile	Slot di App
TI-84 Plus	24 Kilobyte	491 Kilobyte	30

TI-84 Plus Silver	24 Kilobyte	1.5 Megabyte	94
Edition			

Nota: alcune Apps occupano diversi slot delle App.

#### Visualizzazione delle schermo About

About mostra informazioni sulla versione del sistema operativo (SO) del TI-84 Plus, il numero di prodotto, l'identificativo del prodotto (ID) e il numero di versione del certificato delle applicazioni Flash (App). Per visualizzare lo schermo About, premere [2nd] [MEM] e selezionare 1:About.



#### Visualizzazione del menu MEMORY MANAGEMENT/DELETE

**Mem Mgmt/Del** visualizza il menu **MEMORY MANAGEMENT/DELETE**. Le due righe all'inizio riportano la quantità totale di memoria RAM (**RAM FREE**) e Archive (**ARC FREE**) disponibile. Le voci di menu di questo schermo consentono di vedere la quantità di memoria che utilizza ciascun tipo di variabile. Questa informazione può essere utile per determinare se occorre eliminare variabili dalla memoria in modo da liberare spazio per i nuovi dati, come programmi o Apps.

Per controllare il livello di utilizzo della memoria, compiere i seguenti passaggi.

1. Premere 2nd [MEM] per visualizzare il menu MEMORY.



Nota: Le frecce ↑ e ↓ nella parte superiore o inferiore della colonna a sinistra indicano che è possibile far scorrere la visualizzazione in su o in giù per vedere ulteriori tipi di variabili.

2. Selezionare **2:Mem Mgmt/Del** per visualizzare lo schermo **MEMORY MANAGEMENT/DELETE**. La TI-84 Plus esprime le quantità della memoria in byte.



3. Selezionare dalla lista i tipi di variabile in modo da visualizzare l'utilizzo della memoria.

**Nota:** i tipi di variabile **Real**, **List**, **Y.Vars** e **Prgm** non vengono mai azzerati, neanche dopo l'azzeramento della memoria.

**Le App** sono variabili indipendenti che vengono memorizzate nella Flash ROM. **AppVars** è uno spazio utilizzato per memorizzare variabili create da Apps indipendenti. Non è possibile modificare o cambiare variabili in **AppVars** se non direttamente dall'applicazione con cui sono state create.

Per uscire dallo schermo **MEMORY MANAGEMENT/DELETE**, premere 2nd [QUIT] oppure CLEAR. In entrambi i casi, si ritorna allo schermo principale.


# Cancellazione di voci dalla memoria

## Cancellazione di una voce

Per aumentare la memoria disponibile cancellando il contenuto di qualsiasi variabile (numero reale o numero complesso, elenco, matrice, funzione **Y**=, programma, Apps, AppsVar, immagine, database del grafico o stringa), eseguire i passaggi successivi:

- 1. Premere [2nd] [MEM] per visualizzare il menu **MEMORY**.
- 2. Selezionare 2:Mem Mgmt/Del per visualizzare il menu MEMORY MANAGEMENT/DELETE.
- Selezionare il tipo di dati memorizzati che si desidera cancellare, oppure selezionare 1:AII per un elenco di tutte le variabili di tutti i tipi. Viene visualizzato uno schermo che elenca tutte le variabili del tipo selezionato e il numero di byte che ciascuna variabile sta utilizzando.

Ad esempio, se si seleziona 4:List, viene visualizzato lo schermo dell'editor List.



4. Premere ▲ e ▼ per spostare il cursore di selezione (▶) di fianco alla voce che si desidera cancellare, quindi premere ENTER. La variabile viene cancellata dalla memoria. È possibile cancellare le variabili individuali una alla volta da questo schermo. Non verrà visualizzata alcuna richiesta di conferma della cancellazione.

**Nota**: Se si stanno eliminando dei programmi o delle applicazioni, verrà visualizzato un messaggio che richiede di confermare l'operazione. Selezionare **2**:**Yes** per continuare.

Per uscire da qualsiasi schermo senza cancellare nulla, premere [2nd] [QUIT] per ritornare allo schermo principale.

Non è possibile eliminare alcune variabili di sistema, come ad esempio la variabile ultimorisultato **Ans** e la variabile statistica **RegEQ**.

## Azzeramento di dati ed elementi dell'elenco

#### Clear Entries

Clear Entries azzera tutti i dati nell'area di memorizzazione ENTRY. Per azzerare l'area di memorizzazione ENTRY (ultimo dato immesso nello schermo principale), eseguire i passaggi seguenti:

- 1. Premere [2nd] [MEM] per visualizzare il menu MEMORY.
- 2. Selezionare **3:Clear Entries** per incollare l'istruzione sullo schermo principale.
- 3. Premere ENTER per azzerare l'area di memorizzazione ENTRY.

Per annullare Clear Entries, premere [CLEAR].

**Nota:** Se si seleziona **3:Clear Entries** da un programma, l'istruzione **Clear Entries** viene incollata nell'editor del programma e completata quando il programma viene eseguito.

# **CIrAllLists**

CIrAllLists imposta su 0 la dimensione di ciascuna lista nella memoria RAM.

Per azzerare tutti gli elementi da tutte le liste, eseguire i passaggi seguenti:

- 1. Premere [2nd [MEM] per visualizzare il menu **MEMORY**.
- 2. Selezionare 4:CIrAllLists per incollare l'istruzione sullo schermo principale.
- 3. Premere ENTER per impostare su **0** la dimensione di ciascuna lista in memoria.

Per annullare CIrAllLists, premere CLEAR.

**CirAllLists** non cancella i nomi degli elenchi dalla memoria, dal menu **LIST NAMES**, oppure dall'editor STAT.

**Nota:** Se si seleziona **4:CirAllLists** da un programma, l'istruzione **CirAllLists** viene incollata nell'editor del programma e l'istruzione **CirAllLists** viene completata quando si esegue il programma.

# Archiviazione e richiamo di variabili

#### Archiviazione e richiamo di variabili dall'archivio

L'archiviazione consente di memorizzare dati, programmi o altre variabili nell'archivio dati utente (ARC), dove non possono essere inavvertitamente modificati o eliminati. L'archiviazione consente anche di liberare RAM per variabili che possono richiedere l'uso di ulteriore memoria.

Le variabili archiviate non possono essere modificate né eseguite. Possono solo essere visualizzate e richiamate dall'archivio. Per esempio, se si archivia la lista L1, si vedrà che L1 è presente nella memoria, tuttavia se si seleziona e si incolla il nome L1 nello schermo principale, non sarà possibile visualizzarne il contenuto né modificara..

**Nota:** Non tutte le variabili possono essere archiviate. Non tutte le variabili archiviate possono essere richiamate dall'archivio. Per esempio, le variabili di sistema che includono r, t, x, y e  $\theta$  non possono essere archiviate.

Le variabili Apps e Groups sono sempre presenti nella Flash ROM, di conseguenza non occorre archiviarle. Le variabili Groups non possono essere richiamate dall'archivio. Tuttavia, possono essere separate o eliminate.

Tipo di variabile	Nomi	Archivi.? (sì/no)	Richiamo? (sì/no)
Numeri reali	A, B, , Z	sì	sì
Numeri complessi	A, B, , Z	sì	sì
Matrici	[A], [B], [C],, [J]	sì	sì
Liste	L1, L2, L3, L4, L5, L6, e nomi definiti dall'utente	sì	sì
Programmi		sì	sì
Funzioni	Y1, Y2, , Y9, Y0	no	non applicabile
Equazioni parametriche	X1T and Y1T, , X6T and Y6T	no	non applicabile
Funzioni polari	r1, r2, r3, r4, r5, r6	no	non applicabile
Funzioni di successione	u, v, w	no	non applicabile

Tipo di variabile	Nomi	Archivi.? (sì/no)	Richiamo? (sì/no)
Grafici statistici	Plot1, Plot2, Plot3	no	non applicabile
Database del grafico	GDB1, GDB2,	sì	sì
Immagini del grafico	Pic1, Pic2, , Pic9, Pic0	sì	sì
Stringhe	Str1, Str2, Str9, Str0	sì	sì
Tabelle	TblStart, $\Delta$ Tbl, TblInput	no	non applicabile
Apps	Applicazioni	vedere la nota sopra	no
AppVars	Variabili di applicazioni	sì	sì
Groups		vedere la nota sopra	no
Variabili con nomi riservati	minX, maxX, RegEQ e altri	no	non applicabile
Variabili di sistema	Xmin, Xmax e altri	no	non applicabile

L'archiviazione e il richiamo dall'archivio possono avvenire in due modi:

- utilizzando il comando 5:Archive o 6:UnArchive del menu MEMORY o del CATALOG
- utilizzando uno schermo dell'editor Memory Management.

Prima di archiviare o richiamare variabili, in particolare quelle che hanno una grande dimensione in byte (come i programmi estesi), utilizzare il menu **MEMORY** per Collection:

- determinare la dimensione della variabile
- · verificare che vi sia spazio libero sufficiente

Per il comando	Le dimensioni devono essere tali che
Archive	Spazio libero archivio > dimensione variabile
UnArchive	Spazio libero RAM > dimensione variabile

**Nota:** Se lo spazio non è sufficiente, richiamare o eliminare variabili fino a liberare lo spazio necessario. Quando si richiama una variabile, non viene liberata tutta la memoria ad essa associata nell'archivio dati utente, poiché il sistema tiene traccia di dove si trovava e dove si trova ora la variabile nella RAM.


Anche se lo spazio libero sembra sufficiente, se si tenta di archiviare una variabile può apparire un messaggio Garbage Collection. A seconda della disponibilità dei blocchi vuoti dell'archivio dati utente, potrebbe essere necessario richiamare variabili esistenti per liberare ulteriore spazio.

Per archiviare o richiamare dall'archivio una variabile di lista (L1) utilizzando le opzioni Archive/UnArchive del menu **MEMORY**:


1. Premere 2nd [MEM] per visualizzare il menu MEMORY.



- 2. Selezionare **5:Archive** o **6:UnArchive** per inserire il comando nello schermo **Home**.
- 3. Premere [2nd] [L1] per inserire la variabile L1 nello schermo Home.



4. Premere ENTER per completare il processo di archiviazione.



**Nota:** alla sinistra del nome della variabile archiviata apparirà un asterisco che ne indica l'archiviazione.

Per archiviare o richiamare dall'archivio una variabile di lista (L1) usare un editor Memory Management:


1. Premere 2nd [MEM] per visualizzare il menu MEMORY.




2. Selezionare 2:Mem Mgmt/Del per visualizzare il menu MEMORY MANAGEMENT/DELETE.



3. Selezionare 4:List per visualizzare il menu LIST.



4. Premere ENTER per archiviare L1. Alla sinistra di L1 apparirà un asterisco che indica che si tratta di una variabile archiviata. Per richiamare una variabile in questo schermo, posizionare il cursore accanto alla variabile archiviata e premere ENTER. L'asterisco scomparirà.



5. Premere [2nd] [QUIT] per uscire dal menu LIST.

Nota: È possibile accedere a una variabile archiviata per collegarla, eliminarla o richiamarla, ma non per modificarla.

# Ripristino della TI-84 Plus

#### Menu RAM ARCHIVE ALL

Reset visualizza il menu RAM ARCHIVE ALL che consente di ripristinare tutta la memoria (incluso le impostazioni predefinite) o di ripristinare porzioni selezionate della memoria e preservare altri dati memorizzati, come programmi e funzioni Y=. Per esempio, è possibile scegliere di ripristinare tutta la RAM o solo le impostazioni predefinite. Se si sceglie di ripristinare la RAM, tutti i dati e i programmi che vi sono memorizzati verranno cancellati. Per quanto riguarda la memoria archivio, è possibile ripristinare variabili (Vars), applicazioni (Apps) o entrambe le cose. Se si sceglie di ripristinare le variabili, tutti i dati e i programmi memorizzati nella memoria archivio verranno cancellati. Se si sceglie di ripristinare le applicazioni, tutte le applicazioni memorizzate nella memoria archivio verranno cancellate.

Quando si ripristinano le impostazioni predefinite nella TI-84 Plus, nella RAM vengono ripristinati tutti i valori predefiniti in fabbrica. I dati e i programmi memorizzati non vengono modificati.

Di seguito sono forniti alcuni esempi dei valori predefiniti in fabbrica sul TI-84 Plus che vengono ripristinati quando si ripristinano le impostazioni predefinite.

- Impostazioni di modalità, come Normal (notazione), Func (rappresentazione grafica), Real (numeri) e Full (schermo)
- Funzioni Y= disattivate
- Valori di variabili Window, come Xmin=-10; Xmax=10; Xscl=1; Yscl=1 e Xres=1
- Diagrammi statistici disattivati

- Impostazioni di formato, come CoordOn (coordinate di rappresentazione grafica attive);
   AxesOn e ExprOn (espressione attiva)
- Seme del generatore di numeri casuali rand impostato su 0

#### Visualizzazione del menu RAM ARCHIVE ALL

Per visualizzare il menu RAM ARCHIVE ALL sul TI-84 Plus, utilizzare i seguenti passaggi.

- 1. Premere [2nd] [MEM] per visualizzare il menu **MEMORY**.
- 2. Selezionare 7:Reset per visualizzare il menu RAM ARCHIVE ALL.



# Ripristino della RAM

Il reset di tutta la RAM ripristina le variabili di sistema della RAM sulle impostazioni di fabbrica ed elimina tutte le variabili non di sistema e tutti i programmi. Il reset delle impostazioni predefinite della RAM ripristina tutte le variabili di sistema sulle impostazioni di fabbrica senza eliminare variabili e programmi dalla RAM. Entrambi i tipi di ripristino non influenzano le variabili e le applicazioni memorizzate nell'archivio dati utente.

**Nota:** Prima di ripristinare tutta la RAM, si consideri la possibilità di ottenere la quantità di memoria eliminando solo determinati dati.

Per ripristinare tutta la **RAM** o le impostazioni predefinite della **RAM** del TI-84 Plus, utilizzare i seguenti passaggi.

 Dal menu RAM ARCHIVE ALL, selezionare 1:AII RAM per visualizzare il menu RESET RAM oppure 2:Defaults per visualizzare il menu RESET DEFAULTS.





- 2. Se si sta ripristinando la RAM, leggere il messaggio che appare sotto il menu RESET RAM.
  - Per annullare il ripristino e tornare allo schermo **HOME**, premere [ENTER].
  - Per cancellare la RAM o ripristinare le impostazioni predefinite, selezionare 2:Reset. A seconda dell'opzione scelta, sullo schermo principale appare il messaggio RAM cleared o Defaults set.

## Ripristino della memoria archivio

Quando si ripristina la memoria archivio del TI-84 Plus, è possibile scegliere di eliminare dall'archivio dati utente tutte le variabili, tutte le applicazioni, sia variabili che applicazioni.

Per ripristinare tutta o parte della memoria archivio dati utente, utilizzare i seguenti passaggi.

1. Dal menu RAM ARCHIVE ALL, premere per visualizzare il menu ARCHIVE.



#### 2. Selezionare:

1:Vars per visualizzare il menu RESET ARC VAR



2:Apps per visualizzare il menu RESET ARC APPS.



3:Both per visualizzare il menu RESET ARC BOTH.



- 3. Leggere il messaggio visualizzato sotto il menu.
  - Per annullare il ripristino e tornare allo schermo **HOME**, premere **ENTER**].
  - Per continuare il ripristino, selezionare 2:Reset. Sullo schermo HOME appare un messaggio che indica il tipo di memoria archivio che è stato azzerato.

## Ripristino di tutta la memoria

Quando si ripristina tutta la memoria del TI-84 Plus, vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica della RAM e della memoria archivio utente. Tutte le variabili non di sistema, le applicazioni e i programmi vengono eliminati. Tutte le variabili di sistema vengono ripristinate sui valori predefiniti.

Prima di ripristinare tutta la memoria, si consideri la possibilità di ottenere la quantità di memoria desiderata eliminando solo determinati dati.

Per ripristinare tutta la memoria della TI-84 Plus, utilizzare i seguenti passaggi.

1. Dal menu RAM ARCHIVE ALL, premere 🕨 🕩 per visualizzare il menu ALL.



2. Selezionare 1:All Memory per visualizzare il menu RESET MEMORY.



- 3. Leggere il messaggio che appare sotto il menu RESET MEMORY.
  - Per annullare il ripristino e tornare allo schermo HOME, premere [ENTER].
  - Per continuare il ripristino, selezionare 2:Reset. Sullo schermo HOME appare il messaggio MEM cleared.

Quando si azzera la memoria, a volte il contrasto cambia. Se lo schermo non è ben leggibile o è vuoto, regolare il contrasto premendo 2nd 🕒 o 🔽.

# Raggruppamento e separazione di variabili

#### Raggruppamento di variabili

Il raggruppamento consente di creare una copia di due o più variabili residenti nella RAM e, successivamente, di archiviarle come gruppo nell'archivio dati utente. Le variabili non vengono cancellate dalla RAM. Esse devono esistere nella RAM per poter essere raggruppate. Più semplicemente, i dati archiviati non possono essere inclusi in un gruppo. Una volta raggruppate, le variabili possono essere eliminate dalla RAM per liberare spazio nella memoria. Quando le variabili diventano nuovamente necessarie, è possibile separare il gruppo.

Per creare un gruppo di variabili:


1. Premere 2nd [MEM] per visualizzare il menu **MEMORY**.



2. Selezionare 8:Group per visualizzare il menu GROUP UNGROUP.



3. Premere ENTER per visualizzare il menu GROUP.



4. Immettere un nome per il nuovo gruppo e premere ENTER.

Nota: Un nome di gruppo può essere formato da uno a otto caratteri. Il primo carattere deve essere una lettera da A a Z o  $\theta$ . Dal secondo all'ottavo carattere possono essere lettere, numeri o  $\theta$ 




5. Selezionare il tipo di dati da raggruppare. È possibile selezionare 1:AII+ che mostra tutte le variabili di tutti i tipi disponibili e selezionati.

È anche possibile selezionare 1:AII- che mostra tutte le variabili di tutti i tipi disponibili, ma non selezionati. Appare uno schermo che elenca ciascuna variabile del tipo selezionato.




Per esempio, si supponga che alcune variabili siano state create nella RAM, selezionando **1:All-** verrà visualizzato il seguente schermo.




6. Premere ▲ e ▼ per spostare il cursore di selezione (▶) accanto al primo elemento da copiare in un gruppo, quindi premere ENTER. Alla sinistra di tutte le variabili selezionate per il raggruppamento compare un quadratino.



Ripetere il processo di selezione per selezionare tutte le variabili da includere nel nuovo gruppo, quindi premere per visualizzare il menu **DONE**.



7. Premere [ENTER] per completare il processo di raggruppamento.



**Nota:** È possibile raggruppare solo variabili memorizzate nella RAM. Non è possibile raggruppare variabili di sistema, come la variabile ultimo-risultato **Ans** e la variabile statistica **RegEQ**.

# Separazione di variabili

La separazione consente di creare una copia delle variabili di un gruppo memorizzato nell'archivio dati utente e di collocarle separate nella **RAM**.

# Menu DuplicateName

Durante la separazione di variabili, se nella RAM viene rilevato un nome di variabile già assegnato a un'altra variabile, appare il menu **DuplicateName**.

DuplicateName	
1: Rename	Richiede di rinominare la variabile che sta ricevendo.
2: Overwrite	Sovrascrive i dati della variabile già esistente con quelli della variabile con lo stesso nome.
3: Overwrite All	Sovrascrive i dati di tutte le variabili già esistenti con quelli corrispondenti delle variabile di stesso nome.
4: Omit	Salta la separazione dal gruppo della variabile da inviare.
5: Quit	Arresta la separazione in corrispondenza della variabile duplicata.

## Note sulle opzioni del menu

- Quando si seleziona 1:Rename, appare il prompt Name= e la funzione alpha-lock è attiva.
   Immettere un nuovo nome di variabile, quindi premere ENTER. Il processo di separazione riprende.
- Quando si seleziona **2:Overwrite**, l'unità sovrascrive i dati della variabile già esistente col nome duplicato trovata nella RAM. Il processo di separazione riprende.
- Quando si seleziona 3: Overwrite AII, l'unità sovrascrive i dati di tutte le variabili con nomi duplicati già esistenti trovate nella RAM. Il processo di separazione riprende.
- Quando si seleziona **4:Omit**, l'unità non separa la variabile in conflitto con il nome di variabile trovato nella RAM. Il processo di separazione riprende con l'elemento successivo.
- Quando si seleziona 5:Quit, il processo di separazione si arresta e non vengono effettuate altre modifiche.

Per separare un gruppo di variabili:


1. Premere 2nd [MEM] per visualizzare il menu **MEMORY**.



- 2. Selezionare 8:Group per visualizzare il menu GROUP UNGROUP.
- 3. Premere per visualizzare il menu **UNGROUP**.



4. Premere ▲ e ▼ per spostare il cursore di selezione (▶) accanto alla variabile del gruppo che si desidera separare, quindi premere ENTER.



Il processo di separazione è stato completato.

**Nota:** La separazione non rimuove il gruppo dall'archivio dati utente. Per rimuoverlo, è necessario eliminarlo dall'archivio dati utente.

# **Garbage Collection**

# **Messaggio Garbage Collection**

Se si usa molto l'archivio dati utente, potrebbe venire visualizzato un messaggio **Garbage Collect?** (raccolta dei rifiuti). Ciò accade se si tenta di archiviare una variabile quando non c'è sufficiente memoria archivio contigua.

L'avviso può apparire anche durante l'esecuzione di un programma che cade in un loop infinito di archiviazione di dati nella memoria utente. Selezionare No per evitare che si avvii la raccolta dei rifiuti e correggere l'errore nel programma.

Il messaggio **Garbage Collect?** informa che un'operazione di archiviazione impiegherà più tempo del solito. Inoltre, avvisa che l'archiviazione non riesce se la memoria disponibile non è sufficiente.

Il messaggio può avvertire che un programma è entrato in un loop e continua a riempire l'archivio dati utente. Selezionare **No** per annullare il processo di garbage collection, quindi trovare e correggere gli errori nel programma.

Selezionando YES, la TI-84 Plus proverà a ridisporre le variabili archiviate per liberare altro spazio.

## Come rispondere al messaggio Garbage Collection.

Durante l'archiviazione, se appare il messaggio riportato qui a destra:

- Selezionare 1:No per annullarlo.
- Selezionando 1:No, viene visualizzato il messaggio ERR:ARCHIVE FULL.
- Per continuare l'archiviazione, selezionare 2:Yes.
- Selezionando 2:Yes, viene visualizzato il messaggio Garbage Collecting... o defragmenting....



**Nota**: Il messaggio **Defragmenting...** viene visualizzato ogni volta che viene incontrato un programma o un'applicazione contrassegnato per l'eliminazione.


La "raccolta dei rifiuti" può durare fino a 20 minuti, a seconda della quantità di memoria archivio che è stata utilizzata per memorizzare le variabili.

Una volta terminata la "raccolta", e a seconda dello spazio che è stato liberato, la variabile verrà o non verrà archiviata. In caso negativo, è possibile richiamare alcune variabili e riprovare.

# Perché è necessario eseguire la Garbage Collection?

L'archivio dati utente è suddiviso in settori. Quando si inizia l'archiviazione, le variabili vengono memorizzate in sequenza nel settore 1, fino all'esaurimento del settore.

Una variabile archiviata viene memorizzata in un unico blocco all'interno di un solo settore. A differenza di un'applicazione memorizzata nell'archivio dati utente, una variabile archiviata non può oltrepassare i limiti del settore. Se nel settore non c'è spazio libero sufficiente, la variabile successiva viene memorizzata all'inizio del settore successivo. Di solito, in questo modo rimane un blocco vuoto alla fine del settore precedente.




Ogni variabile archiviata viene memorizzata nel primo blocco vuoto sufficientemente grande per contenerla.

Questo processo continua fino alla fine dell'ultimo settore. A causa della dimensione delle singole variabili, i blocchi vuoti possono rappresentare una notevole quantità di spazio. La "raccolta dei rifiuti" avviene quando la variabile che si sta archiviando è più grande di qualsiasi blocco libero.

## In che modo il richiamo di una variabile può influenzare il processo

Quando si richiama una variabile, la si copia nella RAM senza, di fatto, cancellarla dalla memoria dell'archivio dati utente.

Le variabili richiamate vengono "contrassegnate per la cancellazione", ciò significa che verranno cancellate durante la prossima "raccolta dei rifiuti".



MemoryVarMgmt.fm 12/3/10 page 353

#### Se lo schermo MEMORY riporta spazio libero sufficiente

Anche se lo schermo **MEMORY** riporta spazio libero sufficiente per archiviare una variabile o memorizzare un'applicazione, è ancora possibile ricevere un messaggio **Garbage Collect?** o un messaggio **ERR: ARCHIVE FULL**.


Quando si richiama una variabile, la quantità **Archive free** aumenta immediatamente, ma lo spazio non è di fatto disponibile fino alla conclusione della prossima "raccolta dei rifiuti".

Se la quantità **Archive free** riporta spazio libero sufficiente per archiviare la variabile, tuttavia, ci sarà spazio sufficiente per archiviarla probabilmente dopo la "raccolta dei rifiuti" (a seconda della disponibilità dei blocchi vuoti).

#### Il processo della "raccolta dei rifiuti"

Il processo della "raccolta dei rifiuti":

- Elimina le variabili richiamate dall'archivio dati utente.
- Ridispone le rimanenti variabili in blocchi consecutivi.



**Nota:** La rimozione delle batterie durante la "raccolta dei rifiuti" può causare la cancellazione di tutta la memoria (RAM e Archivio).

#### Uso del comando GarbageCollect

È possibile ridurre il numero di "raccolte dei rifiuti" automatiche ottimizzando periodicamente la memoria. Per fare ciò, si utilizza il comando **GarbageCollect**.

Per utilizzare il comando GarbageCollect, svolgere i seguenti passaggi.

1. Nello schermo **HOME**, premere 2nd [CATALOG] per visualizzare il **CATALOG**.



2. Premere ▼ o ▲ per far scorrere il CATALOG fino a quando il cursore di selezione non punta sul comando GarbageCollect oppure premere G per passare ai comandi che iniziano con la lettera G.

- 3. Premere ENTER per incollare il comando sullo schermo HOME.
- 4. Premere ENTER per visualizzare il messaggio Garbage Collect?.
- 5. Selezionare 2:Yes per avviare l'operazione.

# Se viene visualizzato un messaggio ERR:ARCHIVE FULL

Anche se lo schermo **MEMORY** riporta spazio libero sufficiente per archiviare una variabile o memorizzare un'applicazione, è ancora possibile ricevere un messaggio **ERR**: **ARCHIVE FULL**.



Il messaggio ERR:ARCHIVE FULL può venire visualizzato:

- Quando lo spazio non è sufficiente per archiviare una variabile in un unico blocco e all'interno di un solo settore.
- Quando lo spazio non è sufficiente per memorizzare un'applicazione in un unico blocco di memoria.

Quando appare il messaggio, viene segnalato il singolo spazio più grande della memoria disponibile per la memorizzazione di una variabile e di un'applicazione.

Per risolvere il problema, usare il comando **GarbageCollect** per ottimizzare la memoria. Se la memoria è ancora insufficiente, occorrerà eliminare delle variabili o delle applicazioni per aumentare lo spazio.


# Capitolo 19: Collegamento per la comunicazione

Per iniziare: Invio di variabili

"Per iniziare" consiste in una rapida introduzione. Leggere il capitolo per ulteriori dettagli.

Creare e memorizzare una variabile e una matrice, quindi trasferirle su un altro TI-84 Plus.

- Sullo schermo principale dell'unità inviante, premere 5 . 5 STO→ ALPHA Q. Premere ENTER per memorizzare 5.5 su
- 2. Premere ALPHA [F3] ▼ ENTER per visualizzare il modello di matrice 2x2. Premere 1 ▶ 2 ▶ 3 ▶ 4 ▶ per introdurre le variabili. Premere ST0 ≥ 2nd [MATRIX] 1 ENTER per memorizzare la matrice in [A].
- Sull'unità inviante, premere 2nd [MEM]per visualizzare il menu MEMORY.






- Sull'unità inviante, premere 2 per selezionare 2:Mem Mgmt/Del. Viene visualizzato il menu MEMORY MANAGEMENT.
- Sull'unità inviante, premere 5 per selezionare 5:Matrix. Viene visualizzato lo schermo dell'editor MATRIX.
- 6. Sull'unità inviante, premere ENTER per archiviare [A]. Verrà visualizzato un asterisco (\*) per indicare che ora [A] è archiviata.
- 7. Collegare i due dispositivi palmari grafici con l'apposito cavo USB. Inserire correttamente entrambe le estremità.







8. Sull'unità ricevente, premere 2nd [LINK] per visualizzare il menu RECEIVE.
Premere 1 per selezionare 1:Receive.
Viene visualizzato il messaggio Waiting...
e l'indicatore di occupato si accende.




- 9. Sull'unità inviante, premere 2nd per visualizzare il menu **SEND**.
- 10. Premere 2 per selezionare 2:AII-. Viene visualizzato lo schermo AII- SELECT.



- Premere fino a quando il cursore di selezione ( ) si trova di fianco ad
   MATRX. Premere ENTER.
- 12. Premere ▼ fino a quando il cursore di selezione si trova di fianco a Q REAL. Premere ENTER. Un quadratino accanto ad [A] e Q indica che entrambe le voci sono state selezionate per l'invio.
- 13. Sull'unità inviante, premere ▶ per visualizzare il menu **TRANSMIT**.
- 14. Sull'unità inviante, premere 1 per selezionare 1:Transmit e iniziare la trasmissione. Sull'unità ricevente appare il messaggio Receiving.... Durante la trasmissione delle voci, su entrambe le unità appare il nome e il tipo di ciascuna variabile trasmessa.







# Collegamento del TI-84 Plus

Questo capitolo descrive come comunicare con unità TI compatibili. Il TI-84 Plus porta USB per collegarsi e comunicare con un'altra calcolatrice della serie TI-84. Un USB unit-to-unit cable è incluso con il TI-84 Plus.

Il TI-84 Plus dispone inoltre di una porta I/O a cui è possibile collegare il cavo I/O di collegamento tra unità per comunicare con:

TI-83 Plus Silver Edition
 TI-82

TI-83 Plus
 TI-73

TI-83
 CBL 2<sup>™</sup> o CBR<sup>™</sup>

È possibile inviare elementi da una calcolatrice con un SO più vecchio a una calcolatrice con il SO 2.53MP o versione successiva. Tuttavia, è possibile ricevere un errore di versione se si inviano elementi da una calcolatrice con il SO 2.53MP o versione successiva a una calcolatrice con un SO più vecchio. Il trasferimento di file tra calcolatrici funziona al meglio se su entrambe le calcolatrici è installato il software del sistema operativo più aggiornato. Ad esempio, se si invia una lista contenente frazioni (SO 2.53MP o versione successiva) a una calcolatrice su cui è installato il SO 2.43, viene visualizzato un errore di versione perché il SO 2.43 non supporta le frazioni.

# Collegamento di due dispositivi palmari grafici con un cavo USB o un cavo I/O di collegamento tra unità

#### Cavo USB per il collegamento tra unità

La porta USB di collegamento del TI-84 Plus si trova sul bordo superiore destro del dispositivo palmare grafico.

- 1. Inserire saldamente una estremità del USB unit-to-unit cable nella porta USB.
- Inserire l'altra estremità del cavo nella porta USB del secondo dispositivo palmare grafico.



#### Cavo I/O per il collegamento tra unità

La porta I/O di collegamento del TI-84 Plus si trova sul bordo superiore sinistro del dispositivo palmare grafico.

- 1. Inserire saldamente una estremità del I/O unit-to-unit cable nella porta.
- Inserire l'altra estremità del cavo nella porta I/O del secondo dispositivo palmare grafico.



#### Collegamento di un TI-84 Plus a un TI-83 Plus utilizzando un cavo I/O di collegamento tra unità

La porta I/O di collegamento del TI-84 Plus si trova sul bordo superiore sinistro del dispositivo palmare grafico. La porta I/O di collegamento del TI-83 Plus I/O si trova sul bordo inferiore del dispositivo palmare grafico.

- 1. Inserire saldamente una estremità del I/O unit-to-unit cable nella porta.
- Inserire l'altra estremità del cavo nella porta I/O del secondo dispositivo palmare grafico.



#### Collegamento al CBL/CBR

Il sistema CBL 2<sup>™</sup> e il sistema CBR<sup>™</sup> sono accessori opzionali che possono essere ugualmente collegati a una TI-84 Plus con il I/O unit-to-unit cable. Con un sistema CBL 2<sup>™</sup> o un sistema CBR<sup>™</sup> e una TI-84 Plus, è possibile acquisire e analizzare dati del mondo reale.

### Collegamento a un computer

Con il software TI Connect™ e il USB computer cableincluso con il TI-84 Plus, è possibile collegare il dispositivo palmare grafico a un personal computer.

# Selezione delle voci da inviare

#### **Menu LINK SEND**

Per visualizzare il menu LINK SEND, premere 2nd [LINK].

SEI	ND RECEIVE	
1:	All+	Visualizza tutte le voci selezionate, incluso RAM e applicazioni Flash.
2:	All	Visualizza tutte le voci deselezionate.
3:	Prgm	Visualizza tutti i nomi dei programmi.
4:	List	Visualizza tutti i nomi delle liste.
5 <b>:</b>	Lists to TI82	Visualizza i nomi delle liste da <b>L1</b> a <b>L6</b> .
6:	GDB	Visualizza tutti i database del grafico.
7:	Pic	Visualizza tutti i tipi di dati delle immagini.
8:	Matrix	Visualizza tutti i tipi di dati delle matrici.
9:	Real	Visualizza tutte le variabili reali.
0:	Complex	Visualizza tutte le variabili complesse.
A:	Y-Vars	Visualizza tutte le variabili <b>Y=</b> .
B:	String	Visualizza tutte le variabili.
C:	Apps	Visualizza tutte le applicazioni software.
D:	AppVars	Visualizza tutte le variabili delle applicazioni software.
E:	Group	Visualizza tutte le variabili raggruppate.
F:	SendId	Invia immediatamente il codice ID della calcolatrice. Non occorre selezionare <b>SEND</b> .
G:	SendOS	Invia aggiornamenti del sistema operativo a un altro TI-84 Plus Silver Edition o TI-84 Plus. Non è possibile inviare il sistema operativo a un prodotto della famiglia TI-83 Plus.
H:	Back Up	Seleziona tutta la RAM e le impostazioni delle modalità (escluso le applicazioni Flash o le voci archiviate) per il backup su un altro Tl-84 Plus, Tl-84 Plus Silver Edition, Tl-83 Plus Silver Edition o su un Tl-83 Plus.

Quando si seleziona una voce nel menu **LINK SEND**, viene visualizzato lo schermo **SELECT** corrispondente.

**Nota:** Ogni schermo **SELECT**, tranne **AII+...**, viene visualizzato inizialmente senza dati preselezionati. **AII+...** appare con tutti i dati preselezionati.

Per selezionare le voci da inviare:

- 1. Premere [2nd] [LINK] nell'unità inviante per visualizzare il menu LINK SEND.
- 2. Selezionare la voce di menu che descrive il tipo di dati da inviare. Viene visualizzato lo schermo **SELECT** corrispondente.
- Premere ▲ e ▼ per spostare il cursore di selezione ( ) sull'altra voce da selezionare o deselezionare.
- 4. Premere ENTER per selezionare o deselezionare la voce. I nomi selezionati vengono contrassegnati con ■.



Nota: Un asterisco (\*) a sinistra della voce indica che questa è archiviata.

5. Ripetere i passaggi 3 e 4 per selezionare o deselezionare altre voci.

#### Trasmissione delle voci selezionate

Una volta selezionate la voci da inviare nell'unità inviante e dopo aver impostato l'unità ricevente per la ricezione, utilizzare la seguente procedura per trasmettere le voci. Per impostare l'unità ricevente, vedere Ricezione delle voci.

1. Premere ▶ sull'unità inviante per visualizzare il menu **TRANSMIT**.



2. Controllare che sull'unità ricevente venga visualizzato il messaggio **Waiting...**, che indica che l'unità è stata impostata per la ricezione.

3. Premere ENTER per selezionare 1:Transmit. Il nome e il tipo di ciascuna voce vengono visualizzati riga per riga sull'unità inviante nel momento in cui la voce viene accodata per la trasmissione, quindi sull'unità ricevente nel momento in cui ciascuna voce viene accettata.



**Nota:** Le voci inviate dalla RAM dell'unità inviante vengono trasmesse alla RAM dell'unità ricevente. Le voci inviate dall'archivio dati utente (flash) dell'unità inviante vengono trasmesse all'archivio dati utente (flash) dell'unità ricevente.

Una volta trasmesse tutte le voci selezionate, su entrambi i calcolatrici viene visualizzato il messaggio **Done**. Premere ▲ e ▼ per scorrere i nomi.

#### Trasmissione a un TI-84 Plus Silver Edition o un TI-84 Plus

È possibile trasferire variabili (tutti i tipi), programmi e applicazioni Flash a un altro TI-84 Plus Silver Edition o a un TI-84 Plus. Inoltre, è possibile eseguire il backup della memoria RAM di un'unità su un'altra.

**Nota:** Occorre ricordare che la TI-84 Plus dispone di una quantità di memoria Flash inferiore rispetto alla TI-84 Plus Silver Edition.

- Le variabili memorizzate nella RAM del TI-84 Plus Silver Edition inviante verranno trasmesse alla RAM del TI-84 Plus Silver Edition o del TI-84 Plus ricevente.
- Le variabili e le applicazioni memorizzate nell'archivio dati utente del TI-84 Plus Silver Edition inviante verranno trasmesse all'archivio dati utente del TI-84 Plus Silver Edition o del TI-84 Plus ricevente.

Una volta inviati o ricevuti i dati, è possibile ripetere la stessa trasmissione su ulteriori unità TI-84 Plus Silver Edition o TI-84 Plus, sia dall'unità inviante che dall'unità ricevente, senza dover riselezionare i dati da inviare. Le voci correnti rimangono selezionate. Tuttavia, non è possibile ripetere la trasmissione se è stato selezionato **AII+** o **AII-**.

Per inviare dati a un'ulteriore unità TI-84 Plus Silver Edition o TI-84 Plus:

- 1. Usare l'apposito cavo USB di collegamento per collegare le due unità.
- 2. Sull'unità inviante, premere [2nd] e selezionare un tipo di dati e le voci da inviare.
- 3. Premere sull'unità inviante per visualizzare il menu **TRANSMIT**.
- 4. Sull'altra unità, premere 2nd [LINK] ▶ per visualizzare il menu RECEIVE.
- 5. Premere ENTER sull'unità ricevente.
- 6. Premere ENTER sull'unità inviante. Una copia della voce o delle voci selezionate viene inviata all'unità ricevente.
- 7. Scollegare il cavo solo dall'unità ricevente e collegarlo a un'altra unità.
- 8. Premere [2nd] sull'unità inviante.

9. Selezionare solo il tipo di dati. Ad esempio, se l'unità ha appena inviato un elenco, selezionare 4:LIST.

**Nota**: La voce o le voci che si desiderano inviare sono preselezionate dall'ultima trasmissione. Non selezionare né deselezionare nessuna voce. Se si seleziona o deseleziona una voce, tutte le selezioni o le deselezioni dell'ultima trasmissione verranno azzerate.

- 10. Premere **)** sull'unità inviante per visualizzare il menu **TRANSMIT**.
- 11. Nella nuova unità ricevente, premere [2nd] [LINK] > per visualizzare il menu RECEIVE.
- 12. Premere ENTER sull'unità ricevente.
- 13. Premere ENTER sull'unità inviante. Una copia della voce o delle voci selezionate viene inviata all'unità ricevente.
- 14. Ripetere i passaggi da 7 a 13 fino a quando le voci non sono state inviate a tutte le unità aggiuntive.

#### Trasmissione a un TI-83 Plus o TI-83 Plus Silver Edition

È possibile inviare tutte le variabili da un TI-84 Plus a un TI-83 Plus o TI-83 Plus Silver Edition, *eccetto* applicazioni Flash contenenti nuove funzioni o programmi contenenti nuove funzioni.

Se le variabili archiviate sul TI-84 Plus sono tipi di variabile riconosciuti e utilizzati sul TI-83 Plus o TI-83 Plus Silver Edition, è possibile inviarle al TI-83 Plus o TI-83 Plus Silver Edition. Esse verranno automaticamente inviate alla RAM del TI-83 Plus o TI-83 Plus Silver Edition durante il processo di trasferimento. Verranno invece inviata all'archivio se provengono dall'archivio.

Per trasmettere dati a un TI-83 Plus o TI-83 Plus Silver Edition:

- 1. Usare un cavo I/O di collegamento per collegare le due unità.
- Impostare il TI-83 Plus o TI-83 Plus Silver Edition per la ricezione.
- 3. Premere [2nd] [LINK] sull'unità inviante TI-84 Plus per visualizzare il menu LINK SEND.
- 4. Selezionare il menu delle voci da inviare.
- 5. Premere F sul TI-84 Plus inviante per visualizzare il menu LINK TRANSMIT.
- 6. Controllare che l'unità ricevente sia impostata per la ricezione.
- 7. Premere ENTER sul TI-84 Plus inviante per selezionare 1:Transmit e iniziare la trasmissione.

#### Ricezione delle voci

#### Menu LINK RECEIVE

Per visualizzare il menu LINK RECEIVE, premere [2nd] [LINK] .

SEND RECEIVE

1: Receive Imposta l'unità per ricevere la trasmissione dei dati.

#### Unità ricevente

Quando si seleziona **1:Receive** dal menu **LINK RECEIVE** sull'unità ricevente, vengono visualizzati il messaggio **Waiting...** e l'indicatore di occupato. L'unità ricevente è pronta per ricevere le voci trasmesse. Per uscire dalla modalità di ricezione senza ricevere le voci, premere  $\boxed{\texttt{ON}}$ , quindi selezionare **1:Quit** dal menu **Error in Xmit**.

Al termine della trasmissione, l'unità esce dalla modalità di ricezione. È possibile selezionare nuovamente **1:Receive** per ricevere altre voci. Quindi, l'unità ricevente mostra un elenco delle voci ricevute. Premere [2nd] [QUIT] per uscire dalla modalità di ricezione.

#### Menu DuplicateName

Se durante la trasmissione il nome di una variabile viene duplicato, sull'unità ricevente appare il menu **DuplicateName**.

DuplicateName		
1: Rename	Chiede di rinominare la variabile che sta ricevendo.	
2: Overwrite	Sovrascrive i dati della variabile che sta ricevendo.	
3: Omit	Salta la trasmissione delle variabile inviata.	
4: Quit	Interrompe la trasmissione in corrispondenza della variabile duplicata.	

Quando si seleziona **1:Rename**, viene visualizzato il prompt **Name=** e attivato alpha-lock. Immettere un nuovo nome di variabile, quindi premere **ENTER**]. La trasmissione riprende.

Quando si seleziona **2:Overwrite**, i dati dell'unità inviante sovrascrivono i dati memorizzati sull'unità ricevente. La trasmissione riprende.

Quando si seleziona **3:Omit**, l'unità inviante non trasmette i dati nel nome duplicato della variabile. La trasmissione riprende dalla voce successiva.

Quando si seleziona **4:Quit**, la trasmissione si interrompe e l'unità ricevente esce dalla modalità di ricezione.

#### Ricezione da un TI-84 Plus Silver Edition o TI-84 Plus

Il TI-84 Plus Silver Edition e il TI-84 Plus sono perfettamente compatibili. Occorre ricordare, tuttavia, che il TI-84 Plus dispone di una quantità di memoria Flash inferiore rispetto al TI-84 Plus Silver Edition.

#### Ricezione da un TI-83 Plus Silver Edition o un TI-83 Plus

I prodotti della famiglia TI-84 Plus e i prodotti della famiglia TI-84 Plus sono perfettamente compatibili.

#### Ricezione da un TI-83

È possibile trasferire tutte le variabili e i programmi da un TI-83 a un TI-84 Plus se la RAM del TI-84 Plus è in grado di contenerli. La dimensione della RAM del TI-84 Plus è leggermente inferiore a quella del TI-83.

# Backup della memoria RAM

**Attenzione: H:Back Up** sovrascrive la memoria RAM e le impostazioni delle modalità dell'unità ricevente. Tutte le informazioni contenute nella RAM dell'unità ricevente andranno perdute.

Nota: Le voci archiviate nell'unità ricevente non vengono sovrascritte.

È possibile eseguire il backup del contenuto della memoria RAM e le impostazioni delle modalità (ma non delle applicazioni Flash o degli elementi archiviati) su un'altra TI-84 Plus Silver Edition. È inoltre possibile eseguire il backup della memoria RAM e delle modalità delle impostazioni su una TI-84 Plus. Anche sulla calcolatrice su cui si esegue il backup deve essere installato il SO 2.55MP.

Per eseguire il backup della memoria RAM:

- 1. Usare l'apposito cavo USB di collegamento per collegare due unità TI-84 Plus oppure un TI-84 Plus e un TI-84 Plus Silver Edition.
- 2. Sull'unità inviante, premere [2nd] [LINK]e selezionare **H:Back Up**. Viene visualizzato lo schermo **MEMORYBACKUP**.




- 3. Sull'unità ricevente, premere 2nd [LINK] ▶ per visualizzare il menu **RECEIVE**.
- 4. Premere ENTER sull'unità ricevente.
- 5. Premere [ENTER] sull'unità inviante che visualizza il messaggio A WARNING Backup.
- Premere ENTER sull'unità ricevente per continuare il backup.
   Oppure —

Premere 2:Quit sull'unità ricevente per annullare il backup e tornare al menu LINK SEND

Nota: Se durante un backup viene restituito un errore di trasmissione, l'unità ricevente viene resettata.

#### Backup della memoria completato

Quando il backup è stato completato, sia il dispositivo palmare grafico inviante che quello ricevente visualizzano uno schermo di conferma.



## Condizioni di errore

Un errore di trasmissione si verifica dopo uno o due secondi se:

- Non è collegato un cavo all'unità inviante.
- Non è collegato un cavo all'unità ricevente.
  - Nota: Se il cavo è collegato, inserirlo con decisione e riprovare.
- L'unità ricevente non è stata impostata per ricevere la trasmissione.
- Si tenta un backup tra un TI-73, TI-82, TI-83, TI-83 Plus, TI-83 Plus Silver Edition.
- Si tenta un trasferimento di dati da un TI-84 Plus a un TI-83 Plus, TI-83 Plus Silver Edition, TI-83, TI-82 o TI-73 con variabili o caratteristiche che non sono riconosciute dal TI-83 Plus Silver Edition, TI-83, TI-82 o TI-73.

Nuovi tipi di variabili e nuove caratteristiche non riconosciute dalla TI-83, TI-83 Plus, TI-82 o TI-73 includono applicazioni, variabili di applicazioni, variabili raggruppate, nuovi tipi di variabili o programmi con nuove caratteristiche quali Archive, UnArchive, SendID, SendOS, Asm(, AsmComp(, AsmPrgm, checkTmr(, ClockOff, ClockOn, dayOfWk(, getDate, getDtFmt, getDtStr(, getTime, getTmFmt, getTmStr, isClockOn, randIntNoRep(, setDate(, setDtFmt(, setTime(, setTmFmt(, startTmr, summation(, timeCnv e frazioni.

- Si tenta un trasferimento di dati da un TI-84 Plus a un TI-82 con dati diversi dalle liste di numeri reali da L1 a L6 oppure senza usare la voce di menu 5:Lists to TI82.
- Si tenta un trasferimento di dati da un TI-84 Plus a un TI-73 con dati diversi da numeri reali, immagini, elenchi di numeri reali da L1 a L6 o elenchi il cui nome contiene il carattere θ.

Anche se non si verifica un errore di trasmissione, le seguenti due condizioni di errore possono impedire una trasmissione corretta.

- Si tenta di utilizzare Get( con una calcolatrice grafica invece che con un sistema CBL 2<sup>™</sup> o un sistema CBR <sup>™</sup>.
- Si tenta di utilizzare GetCalc( con un TI-83 anziché con un TI-84 Plus o TI-84 Plus Silver Edition.

#### Memoria insufficiente nell'unità ricevente

- Se durante la trasmissione l'unità ricevente non dispone di memoria sufficiente per ricevere una voce, sulla stessa unità viene visualizzato il menu Memory Full.
- Per saltare questa voce durante la trasmissione corrente, selezionare 1:0mit. La trasmissione riprende con la voce successiva.
- Per annullare la trasmissione e uscire dalla modalità ricevente, selezionare 2:Quit.

# Appendice A: Tabelle delle informazioni e dei riferimenti

## Tabella delle funzioni e delle istruzioni

Le funzioni restituiscono un valore, un elenco o una matrice. È possibile utilizzare le funzioni in un'espressione. Le istruzioni avviano un'azione. Alcune funzioni e istruzioni hanno argomenti. Gli argomenti facoltativi e le relative virgole sono racchiusi tra parentesi ([]). Per ulteriori informazioni su un elemento, comprese le descrizioni e le restrizioni degli argomenti, vedere la pagina elencata sulla destra della tabella.

Utilizzando il **CATALOG**, è possibile incollare qualsiasi funzione o istruzione sullo schermo principale o su una riga di comando nell'editor del programma. Tuttavia, alcune funzioni o istruzioni non sono valide sullo schermo principale. Le voci nella tabella seguono lo stesso ordine del **CATALOG**.

† indica i tasti che sono validi solo per l'editor del programma o quelli che incollano determinate istruzioni solo nell'editor del programma. Alcuni tasti visualizzano menu che sono disponibili solo nell'editor del programma. Altri tasti incollano la modalità, il formato o le istruzioni impostate nella tabella solo nell'editor del programma.

Argomenti della funzione o della istruzione	Risultato	Tasto o tasti del menu o elemento dello schermo
abs(valore)	Restituisce il valore assoluto di un numero, di un'espressione, di un elenco o di una matrice reali.	MATH NUM 1:abs(
abs(valore complesso)	Restituisce il valore assoluto di un numero o di un elenco complesso.	MATH CPX 5:abs(
valoreA and valoreB	Restituisce 1 se sia <i>valoreA</i> che <i>valoreB</i> sono ≠ 0. <i>valoreA</i> e <i>valoreB</i> possono essere numeri reali, espressioni o elenchi.	2nd [TEST] LOGIC 1:and
angle(valore)	Restituisce l'anomalia di un numero complesso o di un elenco di numeri complessi.	MATH CPX 4:angle(
ANOVA(elenco1,elenco2 [,elenco3,,elenco20])	Esegue un'analisi a un fattore della varianza per confrontare le medie di due fino a 20 popolazioni.	STAT TESTS H:ANOVA(
Ans	Restituisce l'ultimo risultato.	2nd [ANS]
Archive	Sposta le variabili specificate dalla RAM nella memoria dell'archivio dati utente.	[2nd] [MEM] 5:Archive
Asm(nomeprogramma assembly)	Esegue un programma in linguaggio assembly.	2nd [CATALOG] Asm(
AsmComp(prgmASM1, prgmASM2)	Compila un programma in linguaggio assembly scritto in caratteri ASCII e memorizza la versione esadecimale.	[2nd] [CATALOG] AsmComp(

Argomenti della funzione o della istruzione	Risultato	Tasto o tasti del menu o elemento dello schermo
AsmPrgm	Deve essere utilizzato come prima riga del programma in linguaggio assembly.	[2nd] [CATALOG] AsmPrgm
augment(matriceA, matriceB)	Restituisce la matrice formata dalla <i>matriceB</i> affiancata alla <i>matriceA</i> come nuove colonne.	2nd [MATRIX] MATH 7:augment(
augment(elencoA, elencoB)	Restituisce l'elenco formato dall'elencoB concatenato alla fine di elencoA.	2nd [LIST] OPS 9:augment(
AUTO Answer	Visualizza i risultati in un formato simile a quello dell'introduzione.	MODE Answers: AUTO
AxesOff	Disattiva gli assi del grafico.	† [2nd] [FORMAT] AxesOff
AxesOn	Attiva gli assi del grafico	† [2nd] [FORMAT] AxesOn
a+bi	Imposta la modalità algebrica dei numeri complessi (a+bi).	† MODE a+b <i>i</i>
bal(npmt [,valorearrotondato])	Calcola il saldo a <i>npmt</i> per un piano di ammortamento utilizzando i valori memorizzati di <b>PV</b> , I% e <b>PMT</b> e arrotonda il calcolo a <i>valorearrotondato</i> .	APPS 1:Finance CALC 9:bal(
binomcdf( $numprove$ , $p[,x]$ )	Calcola la funzione di distribuzione cumulativa in $x$ per la distribuzione binomiale con il $numprove$ specificato e la probabilità $p$ di casi favorevoli per ciascuna prova.	2nd [DISTR] DISTR B:binomcdf(
<b>binompdf</b> ( $numprove$ , $p[,x]$ )	Calcola la funzione densità di probabilità in $x$ per la distribuzione binomiale con il $numprove$ specificato e la probabilità $p$ di casi favorevoli per ciascuna prova.	2nd [DISTR] DISTR A:binompdf(
$\chi^2$ <b>cdf</b> ( <i>limiteinferiore</i> , <i>limitesuperiore</i> , <i>df</i> )	Calcola la probabilità per una distribuzione chi-quadro tra <i>limiteinferiore</i> e <i>limitesuperiore</i> per i gradi di libertà <i>df</i> specificati.	2nd [DISTR] <b>DISTR</b> 8:χ <sup>2</sup> cdf(
$\chi^2$ pdf( $x$ , $df$ )	Calcola la funzione densità di probabilità (pdf) per la distribuzione chi-quadrato in un valore $x$ specifico.	[2nd] [DISTR] DISTR 7: $\chi^2$ pdf(
χ <sup>2</sup> - <b>Test</b> (matriceosservata, matriceattesa [,disegno])	Esegue una verifica chi-quadrato. disegno=1 disegna i risultati; disegno=0 calcola i risultati.	† STAT TESTS C:χ <sup>2</sup> -Test(
$\chi^2$ <b>GOF-Test(</b> <i>listaosservat a,listaattesa,df</i> <b>)</b>	Esegue una verifica per confermare che i dati campione provengono da una popolazione che è conforme a una distribuzione specificata.	† STAT TESTS D: $\chi^2$ GOF-Test(
checkTmr(oraavvio)	Restituisce il numero di secondi trascorsi dall'impiego di <b>startTmr</b> per avviare il timer. orainizio è il valore visualizzato da <b>startTmr</b> .	2nd [CATALOG] checkTmr(

Argomenti della funzione o della istruzione	Risultato	Tasto o tasti del menu o elemento dello schermo
Circle(X,Y,raggio)	Disegna una circonferenza di centro $(X,Y)$ e $raggio$ .	2nd [DRAW] DRAW 9:Circle(
CLASSIC	Visualizza le introduzioni e i risultati su una sola riga, ad esempio 1/2+3/4.	MODE CLASSIC
Clear Entries	Azzera il contenuto dell'area di memorizzazione dell'ultima voce.	2nd [MEM] MEMORY 3:Clear Entries
ClockOff	Disattiva la visualizzazione dell'orologio nello schermo della modalità.	2nd [CATALOG] ClockOff
ClockOn	Attiva la visualizzazione dell'orologio nello schermo della modalità.	[2nd] [CATALOG] ClockOn
CirAllLists	Imposta a <b>0</b> la dimensione di tutti gli elenchi in memoria.	2nd [MEM] MEMORY 4:CIrAIILists
CirDraw	Azzera tutti gli elementi disegnati da un grafico o da un disegno.	2nd [DRAW] DRAW 1:CirDraw
CirHome	Azzera lo schermo principale.	† PRGM I/O 8:CIrHome
CirList nomeelencol [,nomeelenco2,,nomeelenco n]	Imposta a <b>0</b> la dimensione di uno o più TI-84 Plus o i nomielenco creati dall'utente.	STAT EDIT 4:CIrList
CirTable	Azzera tutti i valori della tabella.	† PRGM I/O 9:CirTable
conj(valore)	Restituisce il numero complesso coniugato di un numero complesso o di un elenco di numeri complessi.	MATH CPX 1:conj(
Connected	Imposta la modalità di rappresentazione Connected; ripristina tutte le impostazioni di stile del grafico dell'editor <b>Y=</b> a <sup>1</sup> √.	† MODE Connected
CoordOff	Non consente di visualizzare il valore delle coordinate del cursore.	† 2nd [FORMAT] CoordOff
CoordOn	Consente di visualizzare il valore delle coordinate del cursore.	† 2nd [FORMAT] CoordOn
cos(valore)	Restituisce il coseno di un numero reale, di un'espressione o di un elenco.	COS
cos <sup>-1</sup> (valore)	Restituisce l'arcocoseno di un numero reale, di un'espressione o di un elenco.	2nd [COS-1]
cosh(valore)	Restituisce il coseno iperbolico di un numero reale, di un'espressione o di un elenco.	[2nd] [CATALOG] cosh(

Argomenti della funzione o della istruzione	Risultato	Tasto o tasti del menu o elemento dello schermo
cosh <sup>-1</sup> (valore)	Restituisce l'arcocoseno iperbolico di un numero reale, di un'espressione o di un elenco.	[2nd] [CATALOG] cosh <sup>-1</sup> (
CubicReg [Xnomeelenco, Ynomeelenco, freqelenco, regequ]	Calcola la regressione cubica per <i>Xnomeelenco</i> e <i>Ynomeelenco</i> con frequenza <i>freqelenco</i> e memorizza l'equazione della regressione su <i>regequ</i> .	STAT CALC 6:CubicReg
cumSum(elenco)	Restituisce un elenco delle somme cumulative degli elementi in <i>elenco</i> , iniziando con il primo elemento.	2nd [LIST] OPS 6:cumSum(
cumSum(matrice)	Restituisce una matrice delle somme cumulative degli elementi della <i>matrice</i> . Ciascun elemento della matrice restituita è una somma cumulativa di una colonna della <i>matrice</i> dall'alto al basso.	2nd [MATRIX] MATH 0:cumSum(
dayOfWk(anno,mese, giono)	Restituisce un numero intero compreso tra 1 e 7, dove ciascun intero rappresenta un giorno della settimana. Usare dayOfWk( per determinare in quale giorno della settimana cade una certa data (1=domenica, 7 = sabato). L'anno deve essere un numero di 4 cifre; il mese e il giorno possono essere composti da 1 o 2 cifre.	[2nd] [CATALOG] dayOfWk( 1:Sunday 2:Monday 3:Tuesday
dbd(data1,data2)	Calcola il numero di giorni tra la <i>data1</i> e la <i>data2</i> utilizzando il metodo del conteggio del giorno corrente.	APPS 1:Finance CALC D:dbd(
DEC Answers	Visualizza i risultati come numeri interi o come numeri decimali.	MODE Answers: DEC
valore <b>▶Dec</b>	Visualizza un numero reale o complesso, un'espressione, un elenco o una matrice in forma decimale.	MATH MATH 2:▶Dec
Degree	Imposta la modalità Degree (misura degli angoli espressa in gradi).	† MODE Degree
<b>DelVar</b> variabile	Cancella dalla memoria il contenuto della variabile.	† PRGM CTL G:DelVar
DependAsk	Imposta la tabella in modo che richieda i valori della variabile dipendente.	† 2nd [TBLSET] Depend: Ask
DependAuto	Imposta la tabella in modo che generi automaticamente i valori della variabile dipendente.	† 2nd [TBLSET] Depend: Auto
det(matrice)	Restituisce il determinante della matrice.	[2nd] [MATRIX] MATH 1:det(
DiagnosticOff	Disattiva la modalità di visualizzazione dei valori diagnostici; $\mathbf{r}$ , $\mathbf{r}^2$ e $\mathbf{R}^2$ non vengono visualizzati come risultati del modello di regressione.	2nd [CATALOG] DiagnosticOff

Argomenti della funzione o della istruzione	Risultato	Tasto o tasti del menu o elemento dello schermo
DiagnosticOn	Attiva la modalità di visualizzazione dei valori diagnostici;	[2nd] [CATALOG]
	${\bf r},{\bf r}^2{\bf e}{\bf R}^2$ vengono visualizzati come risultati del modello di regressione.	DiagnosticOn
dim(elenco)	Restituisce la dimensione dell'elenco.	2nd [LIST] OPS 3:dim(
dim(matrice)	Restituisce la dimensione della <i>matrice</i> come elenco.	2nd [MATRIX] MATH 3:dim(
lunghezza <b>&gt; dim</b> (nomeelenco)	Assegna una nuova dimensione (lunghezza) ad un elenco nuovo o esistente.	2nd [LIST] OPS 3:dim(
{righe,colonne} <b>&gt;dim</b> (matrice)	Assegna nuove dimensioni ad una matrice nuova o esistente.	2nd [MATRIX] MATH 3:dim(
Disp	Visualizza lo schermo principale.	† PRGM I/O 3:Disp
<b>Disp</b> [valoreA,valoreB, valoreC,,valore n].	Visualizza ciascun valore.	† PRGM I/O 3:Disp
DispGraph	Visualizza il grafico.	† PRGM I/O 4:DispGraph
DispTable	Visualizza la tabella.	† PRGM I/O 5:DispTable
valore▶DMS	Visualizza il valore in formato DMS (gradi/minuti/secondi).	2nd [ANGLE] ANGLE 4:▶DMS
Dot	Imposta la modalità di rappresentazione Dot (a punti); ripristina tutte le impostazioni di stile del grafico dell'editor Y= a ·	† MODE Dot
DrawF espressione	Disegna l'espressione (in termini di X) sul grafico.	[2nd] [DRAW] DRAW 6:DrawF
Drawinv espressione	Disegna l' <i>espressione</i> inversa tracciando i valori di <b>X</b> sull'asse delle y e i valori di <b>Y</b> sull'asse delle x.	[2nd] [DRAW] DRAW 8:DrawInv
:DS<(variabile,valore) :comandoA :comandi	Decrementa la <i>variabile</i> di 1, salta il <i>comandoA</i> se <i>variabile</i> < <i>valore</i> .	† PRGM CTL B:DS<(
e	Restituisce e.	2nd [e]

Argomenti della funzione o della istruzione	Risultato	Tasto o tasti del menu o elemento dello schermo
e^(potenza)	Restituisce e elevato a potenza.	[2nd] [e <sup>x</sup> ]
e^(elenco)	Restituisce un elenco di <b>e</b> elevato ad un <i>elenco</i> di potenze.	[2nd] [ex]
Esponente: valoreEesponente	Restituisce valore moltiplicato per 10 all'esponente.	[2nd] [EE]
Esponente: elencoEesponente	Restituisce gli elementi dell' <i>elenco</i> moltiplicati per 10 all' <i>esponente</i> .	[2nd] [EE]
Esponente: matriceEesponente	Restituisce gli elementi della <i>matrice</i> moltiplicati per 10 all' <i>esponente</i> .	[2nd] [EE]
Eff(tasso nominale, interessi composti)	Calcola il tasso di interesse effettivo.	APPS 1:Finance CALC C:>Eff(
Else Vedere If:Then:Else		
End	Identifica la fine di un ciclo While, For, Repeat o If-Then- Else.	† PRGM CTL 7:End
Eng	Imposta la modalità di visualizzazione dei numeri nel formato degli ingegneri.	† MODE Eng
Equ▶String(Y= var,Strn)	Converte il contenuto di una <b>Y=</b> $var$ in una stringa e lo memorizza in <b>Str</b> $n$ .	2nd [CATALOG] Equ▶String(
expr(stringa)	Converte una stringa in un'espressione e la esegue.	[2nd] [CATALOG] expr(
ExpReg [Xnomeelenco, Ynomeelenco, freqelenco, regequ]	Calcola la regressione esponenziale per <i>Xnomeelenco</i> e <i>Ynomeelenco</i> con frequenza <i>freqelenco</i> e memorizza l'equazione della regressione su <i>regequ</i> .	STAT CALC 0:ExpReg
ExprOff	Disattiva la visualizzazione dell'espressione durante TRACE.	† [2nd [FORMAT] ExprOff
ExprOn	Attiva la visualizzazione della espressione durante TRACE.	† [2nd [FORMAT] ExprOn
Fcdf(limiteinferiore, limitesupeiore, numeratore df, denominatore df)	Calcola la distribuzione di probabilità F tra il <i>limiteinferiore</i> e il <i>limitesuperiore</i> per il <i>numeratore df</i> (gradi di libertà) e il <i>denominatore df</i> specificati.	2nd [DISTR] DISTR 0:Fcdf(
ÞF <b>∢</b> ÞD	Converte un risultato da frazione in decimale o viceversa.	ALPHA [F1] 4: F  D or MATH NUM 8: F  D
Fill(valore,matrice)	Memorizza valore in ciascun elemento della matrice.	2nd [MATRIX] MATH 4:Fill(

Argomenti della funzione o della istruzione	Risultato	Tasto o tasti del menu o elemento dello schermo
Fill(valore,nomeelenco)	Memorizza valore in ciascun elemento del nomelenco.	2nd [LIST] OPS 4:Fill(
Fix #	Imposta la modalità decimale a virgola fissa per # posizioni decimali.	† MODE 0123456789 (selezionare uno)
Float	Imposta la modalità a virgola mobile.	† [MODE] Float
fMax(espressione, variabile,inferiore, superiore[, tolleranza])	Restituisce il valore della <i>variabile</i> in cui si verifica un massimo relativo dell' <i>espressione</i> , tra <i>inferiore</i> e <i>superiore</i> , con la <i>tolleranza</i> specificata.	MATH MATH 7:fMax(
fMin(espressione, variabile, inferiore, superiore[, tolleranza])	Restituisce il valore della <i>variabile</i> in cui si verifica un minimo relativo dell' <i>espressione</i> , tra <i>inferiore</i> e <i>superiore</i> , con la <i>tolleranza</i> specificata.	MATH MATH 6:fMin(
fnInt(espressione, variabile, inferiore, superiore[, tolleranza])	Restituisce l'integrale della funzione dell'espressione rispetto a variabile, tra inferiore e superiore, con la tolleranza specificata.	MATH MATH 9:fnInt(
FnOff[funzione#, funzione#,, funzione n]	Deseleziona tutte le funzioni <b>Y=</b> o le funzioni <b>Y=</b> specificate.	VARS Y-VARS 4:On/Off 2:FnOff
FnOn[funzione#, funzione#,, funzione n]	Seleziona tutte le funzioni <b>Y=</b> o le funzioni <b>Y=</b> specificate.	VARS Y-VARS 4:On/Off 1:FnOn
:For(variabile,inizio,fine [,incremento]) :comandi :End :comandi	Esegue i <i>comandi</i> fino a <b>End</b> , incrementando la <i>variabile</i> da <i>inizio</i> di <i>incremento</i> fino a che <i>variabile</i> > <i>fine</i> .	† PRGM CTL 4:For(
fPart(valore)	Restituisce la parte o le parti frazionarie di un numero reale o complesso, di un'espressione, di un elenco o di una matrice.	MATH NUM 4:fPart(
Fpdf(x,numeratore df, denominatore df)	Calcola la distribuzione della probabilità F tra <i>limiteinferiore</i> e <i>limitesuperiore</i> per il <i>numeratore df</i> (gradi di libertà) e il <i>denominatore df</i> specificati.	2nd [DISTR] DISTR 9:Fpdf(
FRAC Answers	Visualizza i risultati come frazioni, se possibile.	MODE Answers: FRAC
valore <b>≯Frac</b>	Visualizza un numero reale o complesso, un'espressione, un elenco o una matrice come frazione ridotta ai minimi termini.	MATH MATH 1:≯Frac
Full	Imposta la modalità a schermo intero.	† MODE Full

Argomenti della funzione o della istruzione	Risultato	Tasto o tasti del menu o elemento dello schermo
Func	Imposta la modalità di rappresentazione della funzione.	† [MODE] Func
GarbageCollect	Visualizza il menu garbage collection che consente di pulire la memoria archivio non utilizzata.	2nd [CATALOG]  GarbageCollect
gcd(valoreA,valoreB)	Restituisce il massimo comune divisore di <i>valoreA</i> e <i>valoreB</i> , che possono essere numeri interi o elenchi di numeri interi.	MATH NUM 9:gcd(
geometcdf(p,x)	Calcola la funzione di distribuzione cumulativa in $x$ , il numero della prova in cui si verifica il primo caso favorevole, per la distribuzione geometrica con la probabilità specificata di successo $p$ .	2nd [DISTR] DISTR F:geometcdf(
geometpdf(p,x)	Calcola la funzione di densità di probabilità in $x$ , il numero della prova in cui si verifica il primo caso favorevole, per la distribuzione geometrica con la probabilità specificata di successo $p$ .	2nd [DISTR] DISTR E:geometpdf(
Get(variabile)	Prende il contenuto di <i>variabile</i> dai sistemi CBL 2™/CBL™ o CBR™ e lo memorizza in <i>variabile</i> .	† PRGM I/O A:Get(
<b>GetCalc(</b> variabile [,portflag] <b>)</b>	Prende il contenuto di <i>variabile</i> su un'altra calcolatrice TI-84 Plus e lo memorizza in <i>variabile</i> sulla calcolatrice TI-84 Plus ricevente. Per impostazione predefinita, la TI-84 Plus utilizza la porta USB, se collegata. Se il cavo USB non è collegato, utilizza la porta I/O.   portflag=0 utilizza la porta USB, se collegata;  portflag=1 utilizza la porta USB;  portflag=2 utilizza la porta I/O.	† PRGM I/O 0:GetCalc(
getDate	Restituisce una lista con la data basata sul valore corrente dell'orologio. La lista è nel formato {anno,mese,giorno}.	[2nd] [CATALOG] getDate
getDtFmt	Restituisce un numero intero che rappresenta il formato data correntemente impostato sul dispositivo. I valori interi sono i seguenti: 1: M/G/A, 2: G/M/A, 3: A/M/G.	[2nd] [CATALOG] getDtFmt
getDtStr(intero)	Restituisce una stringa della data corrente nel formato specificato da intero, dove: 1: M/G/A, 2: G/M/A, 3: A/M/G.	[2nd] [CATALOG] getDtStr(
getTime	Restituisce un elenco contenente l'ora basata sul valore corrente dell'orologio. L'elenco è nel formato {ora,minuti,secondi}. L'ora è restituita nel formato 24 ore.	[2nd] [CATALOG] getTime
getTmFmt	Restituisce un numero intero che rappresenta il formato ora dell'orologio correntemente impostato sul dispositivo. 12 = formato 12 ore 24 = formato 24 ore	[2nd] [CATALOG] getTmFmt
getTmStr(intero)	Restituisce una stringa dell'ora dell'orologio corrente nel formato specificato da <i>intero</i> , dove: 12 = formato 12 ore 24 = formato 24 ore	[2nd] [CATALOG] getTmStr(

Argomenti della funzione o della istruzione	Risultato	Tasto o tasti del menu o elemento dello schermo
getKey	Restituisce il codice del tasto per il tasto corrente premuto, oppure <b>0</b> , se non viene premuto alcun tasto.	† PRGM I/O 7:getKey
Goto etichetta	Trasferisce il controllo a etichetta.	† PRGM CTL 0:Goto
GraphStyle(funzione#, stilegrafico#)	Imposta uno stilegrafico# per la funzione#.	† PRGM CTL H:GraphStyle(
GridOff	Disattiva il formato griglia.	† [2nd] [FORMAT] GridOff
GridOn	Attiva il formato griglia.	† [2nd] [FORMAT] GridOn
G-T	Imposta la modalità per la divisione dello schermo in modo verticale con il grafico e la tabella.	† MODE G-T
Horiz	Imposta la modalità per la divisione dello schermo in modo orizzontale.	† MODE Horiz
Horizontal y	Disegna una linea orizzontale in corrispondenza di y.	2nd [DRAW] DRAW 3:Horizontal
i	Restituisce un numero complesso.	[2nd] [i]
identity(dimensione)	Restituisce la matrice identità di dimensione righe × dimensione colonne.	2nd [MATRIX] MATH 5:identity(
:If condizione :comandoA :comandi	Se la condizione = 0 (falsa), salta il comandoA.	† PRGM CTL 1:If
:If condizione :Then :comandi :End :comandi	Esegue i <i>comandi</i> da <b>Then</b> a <b>End</b> se la <i>condizione</i> = 1 (vera).	† PRGM CTL 2:Then
:If condizione :Then :comandi :Else :comandi :End :comandi	Esegue i <i>comandi</i> da <b>Then</b> a <b>Else</b> se la <i>condizione</i> = 1 (vera); da <b>Else</b> a <b>End</b> se la <i>condizione</i> = 0 (falsa).	† PRGM CTL 3:Else
imag(valore)	Restituisce la parte immaginaria (non reale) di un numero complesso o di un elenco di numeri complessi.	MATH CPX 3:imag(
IndpntAsk	Imposta la tabella in modo che richieda i valori della variabile indipendente.	† [2nd] [TBLSET] Indpnt: Ask

Argomenti della funzione o della istruzione	Risultato	Tasto o tasti del menu o elemento dello schermo
IndpntAuto	Imposta la tabella in modo che generi automaticamente i valori della variabile indipendente.	† 2nd [TBLSET] Indpnt: Auto
Input	Visualizza il grafico.	† PRGM I/O 1:Input
Input [variabile] Input ["testo",variabile]	Richiede il valore da memorizzare in variabile.	† PRGM I/O 1:Input
Input [Strn,variabile]	Visualizza <b>Str</b> <i>n</i> e memorizza il valore immesso in <i>variabile</i> .	† PRGM I/O 1:Input
inString(stringa, sottostringa [,avvio])	Restituisce la posizione del carattere in <i>stringa</i> del primo carattere della <i>sottostringa</i> iniziando da <i>avvio</i> .	[2nd] [CATALOG] inString(
int(valore)	Restituisce il massimo intero fra quelli minori o uguali a valore. Si applica alle singole componenti di un numero complesso, di un'espressione o di una matrice.	MATH NUM 5:int(
\(\sum_{\text{Int(pmt1,pmt2}}\) [,valorearrotondato])	Calcola la somma, arrotondata a <i>valorearrotondato</i> , dell'importo dell'interesse tra <i>pmt1</i> e <i>pmt2</i> per un piano di ammortamento.	APPS 1:Finance CALC A:ΣInt(
invNorm(area[,μ,σ])	Calcola la funzione inversa della funzione di distribuzione cumulativa normale per un' $area$ data sotto la curva della distribuzione normale specificata da $\mu$ e $\sigma$ .	2nd [DISTR] DISTR 3:invNorm(
invT(area,df)	Calcola la funzione di probabilità cumulativa inversa T di Student specificata dal grado di libertà df, per una data area sotto la curva.	2nd [DISTR] DISTR 4:invT(
iPart(valore)	Restituisce la parte intera di un numero reale o complesso, di un'espressione, di un elenco o di una matrice.	MATH NUM 3:iPart(
irr(CF0,CFElenco [,CFFreq])	Tasso di interesse in cui il valore attuale netto dei flussi di cassa è uguale a zero.	APPS 1:Finance CALC 8:irr(
isClockOn	Identifica se l'orologio è ON o OFF. Restituisce 1 se l'orologio è attivo e 0 se è disattivato.	2nd [CATALOG] isClockOn
:IS>(variabile,valore) :comandoA :comandi	Incrementa la variabile di 1, salta il comando A se variabile > valore.	† PRGM CTL A:IS>(
Lnomeelenco	Identifica il carattere successivo fino al quinto come nome di un elenco creato dall'utente.	2nd [LIST] OPS B:L
LabelOff	Disattiva le etichette delle assi.	† [2nd] [FORMAT] LabelOff

Argomenti della funzione o della istruzione	Risultato	Tasto o tasti del menu o elemento dello schermo
LabelOn	Attiva le etichette delle assi.	† [2nd] [FORMAT] LabelOn
Lbl etichetta	Crea un'etichetta di uno o due caratteri.	† PRGM CTL 9:Lbl
lcm(valoreA,valoreB)	Restituisce il minimo comune multiplo di <i>valoreA</i> e <i>valoreB</i> , che possono essere numeri interi o elenchi di interi.	MATH NUM 8:Icm(
length(stringa)	Restituisce il numero di caratteri in stringa.	[2nd] [CATALOG] length(
Line(X1,Y1,X2,Y2)	Disegna un segmento da (X1,Y1) a (X2,Y2).	2nd [DRAW] DRAW 2:Line(
Line(X1,Y1,X2,Y2, <b>0)</b>	Cancella un segmento da (X1,Y1) a (X2,Y2).	2nd [DRAW] DRAW 2:Line(
LinReg(a+bx) [Xnomeelenco, Ynomeelenco <sub>I</sub> freqelenco, regequ]	Calcola la regressione lineare per <i>Xnomeelenco</i> e <i>Ynomeelenco</i> con frequenza <i>freqelenco</i> e memorizza l'equazione della regressione in <i>regequ</i> .	STAT CALC 8:LinReg(a+bx)
LinReg(ax+b) [Xnomeelenco, Ynomeelenco <sub>s</sub> freqelenco, regequ]	Calcola la regressione lineare per <i>Xnomeelenco</i> e <i>Ynomeelenco</i> con frequenza <i>freqlist</i> e memorizza l'equazione della regressione in <i>regequ</i> .	STAT CALC 4:LinReg(ax+b)
LinRegTInt [Xnomeelenco, Ynomeelenco,freqelenco, livello confidenza, regequ]	Intervallo T di regressione lineare	† STAT TESTS G:LinRegTInt
LinRegTTest [Xnomeelenco, Ynomeelenco,freqelenco, alternativa,regequ]	Esegue la regressione lineare ed il test <i>t. alternativa=</i> -1 è >; <i>alternativa</i> =0 è ≠; <i>alternativa</i> =1 è <.	† STAT TESTS E:LinRegTTest
Δ <b>List</b> (elenco)	Restituisce un elenco contenente le differenze tra elementi consecutivi nell' <i>elenco</i> .	2nd [LIST]  OPS 7:ΔList(
List>matr(nomeelenco1,,nomeelenco n,matrice)	Riempie le colonne della <i>matrice</i> colonna per colonna con gli elementi di ciascun <i>nomeelenco</i> specificato.	2nd [LIST] OPS 0:List▶matr(
In(valore)	Restituisce il logaritmo naturale di un numero reale o complesso, di un'espressione o di un elenco.	LN
<b>LnReg</b> [Xnomeelenco, Ynomeelenco,freqelenco, regequ]	Calcola la regressione logaritmica per <i>Xnomeelenco</i> e <i>Ynomeelenco</i> con frequenza <i>freqelenco</i> e memorizza l'equazione della regressione in <i>regequ</i> .	STAT CALC 9:LnReg

Argomenti della funzione o della istruzione	Risultato	Tasto o tasti del menu o elemento dello schermo
log(valore)	Restituisce il logaritmo in base 10 di un numero reale o complesso, di un'espressione o di un elenco.	LOG
logBASE(valore, base)	Restituisce il logaritmo di uno specifico valore determinato da un base specificata: logBASE(valore, base).	MATH A: logBASE
Logistic [Xnomeelenco, Ynomeelenco, freqelenco, regequ]	Calcola la regressione logica per <i>Xnomeelenco</i> e <i>Ynomeelenco</i> con frequenza <i>freqelenco</i> e memorizza l'equazione della regressione in <i>regequ</i> .	STAT CALC B:Logistic
Manual-Fit nomeeq	Adatta un'equazione lineare a un diagramma a dispersione.	STAT CALC D:Manual-Fit
MATHPRINT	Visualizza la maggior parte delle introduzioni e dei risultati così come appaiono sui testi scolastici, ad esempio $\frac{1}{2} + \frac{3}{4}$ .	MATHPRINT
Matr→list(matrice, nomeelencoA,, nomeelenco n)	Riempie ciascun <i>nomeelenco</i> con elementi di ciascuna colonna della <i>matrice</i> .	2nd [LIST] OPS A:Matr≯list(
Matr>list(matrice, colonna#,nomeelenco)	Riempie un <i>nomeelenco</i> con elementi di una <i>colonna#</i> specifica di una <i>matrice</i> .	2nd [LIST] OPS A:Matrilist(
max(valoreA,valoreB)	Restituisce il massimo (ordine lessicografico per i numeri complessi) tra <i>valoreA</i> e <i>valoreB</i> .	MATH NUM 7:max(
max(elenco)	Restituisce l'elemento reale o complesso (ordine lessicografico per i numeri complessi) più grande nell' <i>elenco</i> .	2nd [LIST] MATH 2:max(
max(elencoA,elencoB)	Restituisce un elenco reale o complesso massimo in ciascuna coppia di elementi nell' <i>elencoA</i> e nell' <i>elencoB</i> .	2nd [LIST] MATH 2:max(
max(valore,elenco)	Restituisce un elenco reale o complesso del massimo fra valore e ciascun elemento dell'elenco.	2nd [LIST] MATH 2:max(
mean(elenco[,freqelenco])	Restituisce la media dell'elenco con frequenza freqelenco.	2nd [LIST] MATH 3:mean(
median(elenco [,freqelenco])	Restituisce la mediana dell'elenco con frequenza freqelenco.	2nd [LIST] MATH 4:median(
Med-Med [Xnomeelenco, Ynomeelenco,freqelenco, regequ]	Calcola la regressione mediana-mediana per <i>Xnomeelenco</i> e <i>Ynomeelenco</i> con frequenza <i>freqelenco</i> e memorizza l'equazione della regressione in <i>regequ</i> .	STAT CALC 3:Med-Med
Menu("titolo","testo1", etichetta1 [,,"testo7",etichetta7])	Genera un menu con un massimo di sette voci durante l'esecuzione di un programma.	† PRGM CTL C:Menu(

Argomenti della funzione o della istruzione	Risultato	Tasto o tasti del menu o elemento dello schermo
min(valoreA,valoreB)	Restituisce il minimo (ordine lessicografico per i numeri complessi) tra <i>valoreA</i> e <i>valoreB</i> .	MATH NUM 6:min(
min(elenco)	Restituisce l'elemento reale o complesso (ordine lessicografico per i numeri complessi) più piccolo nell'elenco.	2nd [LIST] MATH 1:min(
min(elencoA,elencoB)	Restituisce l'elenco reale o complesso minimo in ciascuna coppia di elementi nell' <i>elencoA</i> e nell' <i>elencoB</i> .	2nd [LIST] MATH 1:min(
min(valore,elenco)	Restituisce un elenco reale o complesso del minimo tra valore e ciascun elemento dell'elenco.	2nd [LIST] MATH 1:min(
valoreA <b>nCr</b> valoreB	Restituisce il numero di combinazioni di <i>valoreA</i> oggetti presi un <i>valoreB</i> alla volta.	MATH PRB 3:nCr
valore nCr elenco	Restituisce un elenco delle combinazioni di valore oggetti presi ciascun elemento dell'elenco alla volta.	MATH PRB 3:nCr
elenco nCr valore	Restituisce un elenco delle combinazioni di ciascun elemento dell' <i>elenco</i> presi <i>valore</i> alla volta.	MATH PRB 3:nCr
elencoA nCr elencoB	Restituisce un elenco delle combinazioni di tanti oggetti quanti ciascun elemento dell' <i>elencoA</i> presi ciascun elemento dell' <i>elencoB</i> alla volta.	MATH PRB 3:nCr
n/d	Visualizza i risultati come frazioni semplici.	(ALPHA) [F1] 1: n/d or (MATH) NUM D: n/d
nDeriv(espressione, variabile, valore[,E])	Restituisce la derivata numerica approssimata dell' <i>espressione</i> in relazione alla <i>variabile</i> nell'ascissa <i>valore</i> , con $\epsilon$ specificato.	MATH 8:nDeriv(
<b>Þ</b> n/d <b>◀ Þ</b> Un/d	Converte i risultati da frazione in numero misto o viceversa, se applicabile.	ALPHA] [F1] 3:
►Nom(tasso effettivo, interessi composti)	Calcola il tasso di interesse nominale.	APPS 1:Finance CALC B:▶Nom(
Normal	Imposta la modalità di visualizzazione normale.	† MODE Normal

Argomenti della funzione o della istruzione	Risultato	Tasto o tasti del menu o elemento dello schermo
normalcdf( limiteinferiore, limitesuperiore[, $\mu$ , $\sigma$ ])	Calcola la funzione di distribuzione cumulativa normale tra il $\it limite inferiore$ e il $\it limite superiore$ per la $\mu$ e la $\sigma$ specificate.	2nd [DISTR] DISTR 2:normalcdf(
normalpdf( $x[,\mu,\sigma]$ )	Calcola la funzione di densità di probabilità per la distribuzione normale in corrispondenza di un valore $\boldsymbol{x}$ specificato.	[2nd] [DISTR] DISTR 1:normalpdf(
not(valore)	Restituisce $0$ se il <i>valore</i> è $\neq 0$ . Il <i>valore</i> può essere un numero reale, un'espressione o un elenco.	2nd [TEST] LOGIC 4:not(
valoreA nPr valoreB	Restituisce il numero delle disposizioni con ripetizione del <i>valoreA</i> prese <i>valoreB</i> alla volta.	MATH PRB 2:nPr
valore nPr elenco	Restituisce un elenco di disposizioni con ripetizione del <i>valore</i> preso ciascun elemento nell' <i>elenco</i> per volta.	MATH PRB 2:nPr
elenco nPr valore	Restituisce un elenco di disposizioni con ripetizione di ciascun elemento nell' <i>elenco</i> prese <i>valore</i> per volta.	MATH PRB 2:nPr
elencoA nPr elencoB	Restituisce un elenco di disposizioni con ripetizione di ciascun elemento nell' <i>elencoA</i> prese ciascun elemento dell' <i>elencoB</i> per volta.	MATH PRB 2:nPr
npv(tasso interesse,CF0, CFElenco[,CFFreq])	Somma dei valori attuali per i flussi di cassa in entrata e in uscita.	APPS 1:Finance CALC 7:npv(
valoreA or valoreB	Restituisce 1 se il <i>valoreA</i> o il <i>valoreB</i> è ≠ 0. <i>valoreA</i> e <i>valoreB</i> possono essere numeri reali, espressioni o elenchi.	2nd [TEST] LOGIC 2:or
Output(riga,colonna, "testo")	Visualizza il testo specificato da riga e colonna.	† [PRGM] I/O 6:Output(
Output(riga,colonna, valore)	Visualizza il <i>valore</i> specificato da <i>riga</i> e <i>colonna</i> .	† [PRGM] I/O 6:Output(
Param	Imposta la modalità parametrica per la rappresentazione del grafico.	† MODE Par
Pause	Interrompe temporaneamente l'esecuzione del programma fino a quando non si preme ENTER.	† PRGM CTL 8:Pause
Pause [valore]	Visualizza un <i>valore</i> , interrompe temporaneamente l'esecuzione del programma fino a quando non si preme ENTER.	† PRGM CTL 8:Pause

Argomenti della funzione o della istruzione	Risultato	Tasto o tasti del menu o elemento dello schermo
Plot#(tipo,Xnomeelenco, Ynomeelenco, indicatore)	Definisce <b>Plot</b> # ( <b>1</b> , <b>2</b> o <b>3</b> ) di <i>tipo</i> <b>Scatter</b> o <b>xyLine</b> per <i>Xnomeelenco</i> e <i>Ynomeelenco</i> utilizzando <i>indicatore</i> .	† 2nd [STAT PLOT] STAT PLOTS 1:Plot1- 2:Plot2- 3:Plot3-
Plot#(tipo,Xnomeelenco, freqelenco)	Definisce <b>Plot</b> # ( <b>1</b> , <b>2</b> o <b>3</b> ) di <i>tipo</i> <b>Histogram</b> o <b>Boxplot</b> per <i>Xnomeelenco</i> con frequenza <i>freqelenco</i> .	† 2nd [STAT PLOT] STAT PLOTS 1:Plot1- 2:Plot2- 3:Plot3-
Plot#(tipo,Xnomeelenco, freqelenco,indicatore)	Definisce <b>Plot</b> # ( <b>1</b> , <b>2</b> o <b>3</b> ) di <i>tipo</i> <b>ModBoxplot</b> per <i>Xnomeelenco</i> con frequenza <i>freqelenco</i> utilizzando <i>indicatore</i> .	† 2nd [STAT PLOT] STAT PLOTS 1:Plot1- 2:Plot2- 3:Plot3-
Plot#(tipo, nomeelencodati, asse dati,indicatore)	Definisce Plot# (1, 2 o 3) di <i>tipo</i> NormProbPlot per nomeelencodati sull'asse dati utilizzando indicatore. L'asse dati può essere X o Y.	† 2nd [STAT PLOT] STAT PLOTS 1:Plot1- 2:Plot2- 3:Plot3-
PlotsOff [1,2,3]	Deseleziona tutte le definizioni di grafico oppure una o più definizioni di grafico specificate (1, 2 o 3).	2nd [STAT PLOT] STAT PLOTS 4:PlotsOff
PlotsOn [1,2,3]	Seleziona tutte le definizioni di grafico oppure una o più definizioni di grafico specificate (1, 2 o 3).	2nd [STAT PLOT] STAT PLOTS 5:PlotsOn
Pmt_Bgn	Specifica una rendita dovuta, in cui i pagamenti si verificano all'inizio di ciascun periodo di retribuzione.	APPS 1:Finance CALC F:Pmt_Bgn
Pmt_End	Specifica una rendita ordinaria, in cui i pagamenti si verificano alla fine di ciascun periodo di retribuzione.	APPS 1:Finance CALC E:Pmt_End
poissoncdf( $\mu$ , $x$ )	Calcola la funzione di distribuzione cumulativa in $x$ per la distribuzione di Poisson con la media specificata $\mu$ .	2nd [DISTR] DISTR D:poissoncdf(
poissonpdf( $\mu$ , $x$ )	Calcola la funzione di densità di probabilità in $x$ per la distribuzione di Poisson con la media specificata $\mu$ .	2nd [DISTR] DISTR C:poissonpdf(
Polar	Imposta la modalità polare di rappresentazione.	† MODE Pol
valore complesso <b>▶Polar</b>	Visualizza il valore complesso in forma polare.	MATH CPX 7:▶Polar
PolarGC	Imposta il formato delle coordinate polari della grafica.	† [2nd] [FORMAT] PolarGC

Argomenti della funzione o della istruzione	Risultato	Tasto o tasti del menu o elemento dello schermo
prgmnome	Esegue il programma <i>nome</i> .	† PRGM CTRL D:prgm
Σ <b>Prn(</b> pmt1,pmt2 [,valorearrotondato])	Calcola la somma, arrotondata a <i>valorearrotondato</i> , dell'importo principale tra <i>pmt1</i> e <i>pmt2</i> per un piano di ammortamento.	APPS 1:Finance CALC 0:ΣPrn(
prod(elenco[,inizio,fine])	Restituisce il prodotto degli elementi dell'elenco tra inizio e fine.	2nd [LIST] MATH 6:prod(
Prompt variabileA [,variabileB,, variabile n]	Chiede un valore per la <i>variabileA</i> , quindi per la <i>variabileB</i> , e così via.	† PRGM I/O 2:Prompt
1-PropZInt(x,n [,livello confidenza])	Calcola un intervallo di confidenza z per una proporzione.	† STAT TESTS A:1-PropZInt(
<b>2-PropZint</b> ( <i>x1</i> , <i>n1</i> , <i>x2</i> , <i>n2</i> [, <i>confidence level</i> ])	Calcola un intervallo di confidenza z per due proporzioni.	† STAT TESTS B:2-PropZInt(
1-PropZTest(p0,x,n [,alternativa,disegno])	Calcola un test z per una proporzione. alternativa=-1 è >; alternativa=0 è ≠; alternativa=1 è <. disegno=1 disegna risultati; disegno=0 calcola risultati.	† STAT TESTS 5:1-PropZTest(
<b>2-PropZTest(</b> x1,n1,x1,n1 [,alternativa,disegno])	Calcola un test z per due proporzioni. alternativa=-1 è >; alternativa=0 è ≠; alternativa=1 è <. disegno=1 disegna risultati; disegno=0 calcola risultati.	† STAT TESTS 6:2-PropZTest(
Pt-Change(x,y)	Inverte un punto su $(x,y)$ .	[2nd] [DRAW] POINTS 3:Pt-Change(
Pt-Off(x,y[,indicatore])	Cancella un punto su (x,y) utilizzando indicatore.	2nd [DRAW] POINTS 2:Pt-Off(
Pt-On(x,y[,indicatore])	Disegna un punto su $(x,y)$ utilizzando <i>indicatore</i> .	[2nd] [DRAW] POINTS 1:Pt-On(
PwrReg [Xnomeelenco, Ynomeelenco,freqelenco, regequ]	Calcola la regressione potenza per <i>Xnomeelenco</i> e <i>Ynomeelenco</i> con frequenza <i>freqelenco</i> e memorizza l'equazione della regressione in <i>regequ</i> .	STAT CALC A:PwrReg
PxI-Change(riga,colonna)	Inverte il pixel su ( $riga$ , $colonna$ ); $0 \le riga \le 62$ e $0 \le colonna \le 94$ .	[2nd] [DRAW] POINTS 6:PxI-Change(
Pxl-Off(riga,colonna)	Disattiva (spegne) il pixel su ( $riga$ , $colonna$ ); $0 \le riga \le 62$ e $0 \le colonna \le 94$ .	2nd [DRAW] POINTS 5:Pxl-Off(

Argomenti della funzione o della istruzione	Risultato	Tasto o tasti del menu o elemento dello schermo
Pxl-On(riga,colonna)	Attiva (accende) il pixel su ( $riga$ , $colonna$ ); $0 \le riga \le 62$ e $0 \le colonna \le 94$ .	2nd [DRAW] POINTS 4:PxI-On(
pxl-Test(riga,colonna)	Restituisce 1 se pixel ( $riga$ , $colonna$ ) è attivo, 0 se è disattivo; $0 \le riga \le 62$ e $0 \le colonna \le 94$ .	2nd [DRAW] POINTS 7:pxl-Test(
P▶Rx(r,θ)	Restituisce $\mathbf{X}$ , date le coordinate polari $r$ e $\theta$ o un elenco di coordinate polari.	2nd [ANGLE] ANGLE 7:P>Rx(
<b>P▶Ry</b> ( <i>r</i> ,θ)	Restituisce <b>Y</b> , date le coordinate polari $r$ e $\theta$ o un elenco di coordinate polari.	2nd [ANGLE] ANGLE 8:P▶Ry(
QuadReg [Xnomeelenco, Ynomeelenco, freqelenco, regequ]	Calcola la regressione quadratica per <i>Xnomeelenco</i> e <i>Ynomeelenco</i> con frequenza <i>freqelenco</i> e memorizza l'equazione della regressione in <i>regequ</i> .	STAT CALC 5:QuadReg
QuartReg [Xlistname, Ylistname, freqlist, regequ]	Calcola la regressione quartica per <i>Xnomeelenco</i> e <i>Ynomeelenco</i> con frequenza <i>freqelenco</i> e memorizza l'equazione della regressione in <i>regequ</i> .	STAT CALC 7:QuartReg
Radian	Imposta la modalità radiante per l'angolo.	† MODE Radian
rand[(numprove)]	Restituisce un numero casuale tra 0 e 1 per un numero specificato di prove <i>numprove</i> .	MATH PRB 1:rand
randBin(numprove,prob [,numsimulazioni])	Genera e visualizza un numero reale casuale da una distribuzione binomiale specificata.	MATH PRB 7:randBin(
randInt(inferiore, superiore [.numprove])	Genera e visualizza un intero casuale all'interno di un intervallo specificato dai limiti interi <i>inferiore</i> e <i>superiore</i> per un numero specificato di prove <i>numprove</i> .	MATH PRB 5:randInt(
randIntNoRep(intInf, intSup)	restituisce una lista in ordine casuale di numeri interi da un intero più piccolo a un intero più grande, la quale può includere l'intero più piccolo e l'intero più grande.	MATH PRB 8:randIntNoRep(
randM(righe,colonne)	Restituisce una matrice casuale di <i>righe</i> (1 a 99) × <i>colonne</i> (1 a 99).	[2nd] [MATRIX] MATH 6:randM(
randNorm(μ,σ [,numprove])	Genera e visualizza un numero reale casuale da una data distribuzione normale specificata da $\mu$ e $\sigma$ per un numero specificato di prove $\textit{numprove}$ .	MATH PRB 6:randNorm(
re^θi	Imposta la modalità polare per i numeri complessi ( $\mathbf{r}e^{\mathbf{A}}\mathbf{\theta}i$ ).	† MODE $\mathbf{r}e^{\mathbf{A}}\theta i$
Real	Imposta la modalità in modo che vengano visualizzati risultati complessi solo quando si immettono numeri complessi.	† MODE Real

Argomenti della funzione o della istruzione	Risultato	Tasto o tasti del menu o elemento dello schermo
real(valore)	Restituisce la parte reale di un numero complesso o un elenco di numeri complessi.	MATH CPX 2:real(
RecallGDB n	Ripristina tutte le impostazioni memorizzate nella variabile $\mathbf{GDB}n$ del database del grafico.	[2nd] [DRAW] STO 4:RecalIGDB
RecallPic n	Visualizza il grafico e aggiunge l'immagine memorizzata in <b>Pic</b> <i>n</i> .	[2nd] [DRAW] STO 2:RecallPic
valore complesso <b>▶Rect</b>	Visualizza un <i>valore complesso</i> o un elenco in forma algebrica.	MATH CPX 6:▶Rect
RectGC	Imposta il formato delle coordinate rettangolari della grafica.	† 2nd [FORMAT] RectGC
ref(matrice)	Restituisce la forma a gradini ridotta per righe di una <i>matrice</i> .	2nd [MATRIX] MATH A:ref(
remainder(dividendo, divisore)	Riporta il resto come numero intero da una divisione di due numeri interi dove il divisore non è zero.	MATH NUM 0:remainder(
remainder(lista, divisore)	Riporta una lista di resti dalla divisione di una lista per un divisore, dove il divisore non è zero. La lista deve contenere numeri interi.	MATH NUM 0:remainder(
remainder(dividendo, lista)	Riporta una lista di resti dalla divisione di un numero intero per una lista di divisori. La lista deve contenere numeri interi e i divisori sono non zero.	MATH NUM 0:remainder(
remainder(lista, lista)	Riporta una lista di resti dove la divisione è per coppie di elementi. La lista deve contenere numeri interi e i divisori sono non zero.	MATH NUM 0:remainder(
:Repeat condizione :comandi :End :comandi	Esegue i comandi fino a quando la condizione è vera.	† PRGM CTL 6:Repeat
Return	Ritorna al programma che chiama.	† PRGM CTL E:Return
round(valore[,#decimali])	Restituisce un numero, un'espressione, un elenco o una matrice arrotondato a $\#decimali$ ( $\le 9$ ).	MATH NUM 2:round(
*row(valore,matrice,riga)	Restituisce una matrice con la <i>riga</i> della <i>matrice</i> moltiplicata per il <i>valore</i> e memorizzata nella <i>riga</i> .	2nd [MATRIX] MATH E:*row(

Argomenti della funzione o della istruzione	Risultato	Tasto o tasti del menu o elemento dello schermo
row+(matrice,rigaA, rigaB)	Restituisce una matrice con la $rigaA$ della $matrice$ sommata alla $rigaB$ e memorizzata nella $rigaB$ .	2nd [MATRIX] MATH D:row+(
*row+(valore,matrice, rigaA,rigaB)	Restituisce una matrice con la <i>rigaA</i> della <i>matrice</i> moltiplicata per il <i>valore</i> , sommata alla <i>rigaB</i> e memorizzata nella <i>rigaB</i> .	2nd [MATRIX] MATH F:*row+(
rowSwap(matrice,rigaA, rigaB)	Restituisce una matrice con la <i>rigaA</i> della <i>matrice</i> scambiata con la <i>rigaB</i> .	2nd [MATRIX]  MATH  C:rowSwap(
rref(matrix)	Restituisce la forma a gradini ridotta per righe con pivot normalizzati di una <i>matrice</i> .	2nd [MATRIX] MATH B:rref(
<b>R</b> ▶ <b>Pr</b> ( <i>x</i> , <i>y</i> )	Restituisce $\mathbf{R}$ , date le coordinare rettangolari $x$ e $y$ o dato un elenco di coordinate rettangolari.	2nd [ANGLE] ANGLE 5:R•Pr(
$R \blacktriangleright P \theta(x, y)$	Restituisce $\theta$ , date le coordinate rettangolari $x$ e $y$ o dato un elenco di coordinate rettangolari.	2nd [ANGLE] ANGLE 6:R▶Pθ(
2-SampFTest [nomeelenco1, nomeelenco2,freqelenco1, freqelenco2,alternativa, disegno] (Input elenco dati)	Esegue un test F con due campioni. <i>alternativa=</i> -1 è >; <i>alternativa</i> =0 è ≠; <i>alternativa</i> =1 è <. <i>disegno</i> =1 disegna risultati; <i>disegno</i> =0 calcola risultati.	† STAT TESTS E:2-SampFTest
2-SampFTest Sx1,n1, Sx2,n2[,alternativa, disegno] (Input stat di riepilogo)	Esegue un test F con due campioni. <i>alternativa=</i> -1 è >; <i>alternativa</i> =0 è ≠; <i>alternativa</i> =1 è <. <i>disegno</i> =1 disegna risultati; <i>disegno</i> =0 calcola risultati.	† STAT TESTS E:2-SampFTest
2-SampTint [nomeelenco1, nomeelenco2, freqelenco1, freqelenco2, livello confidenza,pooled] (Input elenco dati)	Calcola un intervallo di confidenza con due campioni t. pooled=1 aggrega le varianze; pooled=0 non aggrega le varianze.	† STAT TESTS 0:2-SampTInt
2-SampTInt $\bar{x}1,Sx1,n1$ , $\bar{x}2,Sx2,n2$ [,livello confidenza, pooled] (Input stat di riepilogo)	Calcola l'intervallo di confidenza per un test t con due campioni. <i>pooled</i> =1 aggrega le varianze; <i>pooled</i> =0 non aggrega le varianze.	† STAT TESTS 0:2-SampTint

Argomenti della funzione o della istruzione	Risultato	Tasto o tasti del menu o elemento dello schermo
2-SampTTest [nomeelenco1, nomeelenco2, freqelenco1, freqelenco2, alternativa, pooled,disegno] (Input elenco dati)	Calcola l'intervallo di confidenza per un test t con due campioni. alternativa=-1 è <; alternativa=0 è ≠; alternativa=1 è >. pooled=1 aggrega le varianze; pooled=0 non aggrega le varianze. disegno=1 disegna risultati; disegno=0 calcola risultati.	† STAT TESTS 4:2-SampTTest
<b>2-SampTTest</b> $\overline{X}1,Sx1,n1$ , $\overline{X}2,Sx2,n2[,alternativa, pooled,disegno] (Input stat di riepilogo)$	Calcola un test t con due campioni. alternativa=-1 è <; alternativa=0 è ≠; alternativa=1 è >. pooled=1 aggrega le varianze; pooled=0 non aggrega le varianze. disegno=1 disegna risultati; disegno=0 calcola risultati.	† STAT TESTS 4:2-SampTTest
<b>2-SampZInt(</b> σ <sub>1</sub> ,σ <sub>2</sub> [nomeelenco1, nomeelenco2, freqelenco1, freqelenco2, livello confidenza]) (Input elenco dati)	Calcola un intervallo di confidenza con due campioni Z.	† STAT TESTS 9:2-SampZInt(
2-SampZInt( $\sigma_1, \sigma_2, \overline{x}1, n1, \overline{x}2, n2$ [,livello confidenza]) (Input stat di riepilogo)	Calcola l' intervallo di confidenza del test Z con due campioni.	† STAT TESTS 9:2-SampZInt(
2-SampZTest( $\sigma_1, \sigma_2$ [,nomeelenco1, nomeelenco2, freqelenco1, freqelenco2, alternativa, disegno]) (Input elenco dati)	Calcola un test Z con due campioni. alternativa=-1 è <; alternativa=0 è ≠; alternativa=1 è > disegno=1 disegna risultati; disegno=0 calcola risultati.	† STAT TESTS 3:2-SampZTest(
2-SampZTest( $\sigma_1, \sigma_2$ , $\overline{x}1,n1,\overline{x}2,n2$ [,alternativa, disegno]) (Input stat di riepilogo)	Calcola un test z con due campioni. <i>alternativa=-</i> 1 è <; <i>alternativa=</i> 0 è ≠; <i>alternativa=</i> 1 è >. <i>disegno=</i> 1 disegna risultati; <i>disegno=</i> 0 calcola risultati.	† STAT TESTS 3:2-SampZTest(
Sci	Imposta la modalità di visualizzazione della notazione scientifica.	† MODE Sci
Select(Xnomeelenco, Ynomeelenco)	Seleziona uno o più dati specifici (soltanto) da un grafico a dispersione o di tipo xyLine, quindi memorizza i dati selezionati in due nuovi elenchi, <i>Xnomeelenco</i> e <i>Ynomeelenco</i> .	2nd [LIST] OPS 8:Select(
Send(variabile)	Invia il contenuto della <i>variabile</i> al sistema CBL 2/CBL o CBR.	† PRGM I/O B:Send(
seq(espressione, variabile, inizio,fine [,incremento])	Restituisce l'elenco creato dal calcolo dell'espressione quando la variabile varia, da inizio a fine con passo incremento.	2nd [LIST] OPS 5:seq(

Argomenti della funzione o della istruzione	Risultato	Tasto o tasti del menu o elemento dello schermo
Seq	Imposta la modalità per la rappresentazione della successione.	† MODE Seq
Sequential	Imposta la modalità per rappresentare le funzioni in forme di successioni.	† MODE Sequential
setDate(anno,mese,giorno )	Imposta la data nel formato anno, mese, giorno. L'anno deve essere composto da 4 cifre. Il mese e il giorno possono essere di 1 o 2 cifre.	2nd [CATALOG] setDate(
setDtFmt(intero)	Imposta il formato data.  1 = M/G/A  2 = G/M/A  3 = A/M/G	2nd [CATALOG] setDtFmt(
setTime(ora,minuti, secondi)	Imposta l'ora nel formato ora, minuti, secondi.L'ora deve essere nel formato 24 ore, in cui 13 = 1 p.m.	[2nd] [CATALOG] setTime(
setTmFmt(intero)	Imposta il formato ora. 12 = formato 12 ore 24 = formato 24 ore	2nd [CATALOG] setTmFmt(
SetUpEditor	Elimina tutti i nomi degli elenchi dall'editor <b>STAT</b> degli elenchi, quindi ripristina i nomi degli elenchi da <b>L1</b> fino a <b>L6</b> nelle colonne da <b>1</b> a <b>6</b> .	STAT EDIT 5:SetUpEditor
SetUpEditor nomeelenco1 [,nomeelenco2,, nomeelenco20]	Elimina tutti i nomi degli elenchi dall'editor <b>STAT</b> degli elenchi, quindi imposta l'editor in modo che visualizzi uno o più <i>nomielenco</i> nell'ordine specificato, iniziando dalla colonna <b>1</b> .	STAT EDIT 5:SetUpEditor
Shade(funzinferiore, funzsuperiore [,Xsinistro,Xdestro, motivo,patres])	Disegna <i>funzinferiore</i> e <i>funzsuperiore</i> in funzione di <b>X</b> sul grafico corrente e utilizza il <i>motivo</i> e i <i>patres</i> per ombreggiare l'area delimitata da <i>funzinferiore</i> , <i>funzsuperiore</i> , <i>Xsinistro</i> e <i>Xdestro</i> .	[2nd [DRAW] DRAW 7:Shade(
Shadex <sup>2</sup> (limiteinferiore, limitesuperiore,df)	Disegna la funzione di densità di probabilità della distribuzione $\chi^2$ specificata dai gradi di libertà $df$ e ombreggia l'area tra il $limiteinferiore$ e il $limitesuperiore$ .	2nd [DISTR]  DRAW  3:Shadeχ <sup>2</sup> (
ShadeF (limiteinferiore, limitesuperiore, numeratore df, denominatore df)	Disegna la funzione di densità di probabilità della distribuzione F specificata da <i>numeratore df</i> e <i>denominatore df</i> e ombreggia l'area tra <i>limiteinferiore</i> e <i>limitesuperiore</i> .	[2nd [DISTR] DRAW 4:ShadeF(
ShadeNorm( limiteinferiore, limitesuperiore $[\mu,\sigma]$ )	Disegna la funzione di densità di probabilità della distribuzione specificata da $\mu$ e $\sigma$ e quindi ombreggia l'area tra $limiteinferiore$ e $limitesuperiore$ .	2nd [DISTR] DRAW 1:ShadeNorm(
Shade_t(limiteinferiore, limitesuperiore,df)	Disegna la funzione di densità di probabilità della distribuzione $t$ di Student specificata dai gradi di libertà $df$ e quindi ombreggia l'area tra $limiteinferiore$ e $limitesuperiore$ .	2nd [DISTR] DRAW 2:Shade_t(
Simul	Imposta la modalità per rappresentare più funzioni contemporaneamente.	† MODE Simul

Argomenti della funzione o della istruzione	Risultato	Tasto o tasti del menu o elemento dello schermo
sin(valore)	Restituisce il seno di un numero reale, di un'espressione o di un elenco.	SIN
sin <sup>-1</sup> (valore)	Restituisce l'arcoseno di un numero reale, di un'espressione o di un elenco.	[2nd] [SIN-1]
sinh(valore)	Restituisce il seno iperbolico di un numero reale, di un'espressione o di un elenco.	[2nd] [CATALOG] sinh
sinh <sup>-1</sup> (valore)	Restituisce l'arcoseno iperbolico di un numero reale, di un'espressione o di un elenco.	2nd [CATALOG] sinh <sup>-1</sup> (
SinReg[iterazioni, Xnomeelenco, Ynomeelenco,periodo, regequ]	Tenta per il numero di <i>iterazioni</i> di calcolare la regressione sinusoidale per <i>Xnomeelenco</i> e <i>Ynomeelenco</i> utilizzando un <i>periodo</i> e quindi memorizza l'equazione della regressione in <i>regequ</i> .	STAT CALC C:SinReg
solve(espressione, variabile,tentativo, {inferiore, superiore})	Risolve l'espressione per la variabile, dato un tentativo iniziale e i limiti inferiore e superiore all'interno dei quali la soluzione viene cercata.	† MATH MATH 0:solve(
SortA(nomeelenco)	Ordina gli elementi di nomeelenco in ordine ascendente.	2nd [LIST] OPS 1:SortA(
SortA(nomeelencochiave, elencodipend1[, elencodipend2,, elencodipend n])	Ordina gli elementi di <i>nomeelencochiave</i> in ordine ascendente, quindi ordina ciascun <i>elencodipend</i> come elenco dipendente.	2nd [LIST] OPS 1:SortA(
SortD(nomeelenco)	Ordina gli elementi di nomeelenco in ordine discendente.	2nd [LIST] OPS 2:SortD(
SortD(nomeelencochiave, elencodipend1 [,elencodipend2,, elencodipend n])	Ordina gli elementi di <i>nomeelencochiave</i> in ordine discendente, quindi ordina ciascun <i>elencodipend</i> come elenco dipendente.	2nd [LIST] OPS 2:SortD(
startTmr	Avvia il timer dell'orologio. Memorizzare o annotare il valore visualizzato e utilizzarlo come argomento di checkTmr() per verificare il tempo trascorso.	2nd [CATALOG] startTmr
STATWIZARD OFF	Disabilita la guida (procedura guidata) alla sintassi per i comandi statistici, le distribuzione e seq(.	2nd [CATALOG] STATWIZARD OFF
STATWIZARD ON	Abilita la guida (procedura guidata) alla sintassi per i comandi statistici, le distribuzione e seq(.	[2nd] [CATALOG] STATWIZARD ON(
stdDev(elenco [,freqelenco])	Restituisce la deviazione standard degli elementi in <i>elenco</i> con frequenza <i>freqelenco</i> .	2nd [LIST] MATH 7:stdDev(
Stop	Termina l'esecuzione del programma e ritorna allo schermo principale.	† PRGM CTL F:Stop

Argomenti della funzione o della istruzione	Risultato	Tasto o tasti del menu o elemento dello schermo
Memorizza: valore→variabile	Memorizza un valore nella variabile.	STO▶
StoreGDB n	Memorizza il grafico corrente nel database <b>GDB</b> <i>n</i> .	2nd [DRAW] STO 3:StoreGDB
StorePic n	Memorizza l'immagine corrente nell'immagine <b>Pic</b> n.	2nd [DRAW] STO 1:StorePic
String>Equ(stringa, Y= var)	Converte la <i>stringa</i> in un'equazione e la memorizza in <b>Y</b> = <i>var</i> .	2nd [CATALOG] String▶Equ(
sub(stringa,inizio, lunghezza)	Restituisce da inizio per lunghezza elementi.	2nd [CATALOG] sub(
sum(elenco[,inizio,fine])	Restituisce la somma degli elementi dell' <i>elenco</i> da <i>inizio</i> a <i>fine</i> .	2nd [LIST] MATH 5:sum(
summation Σ(espressione [,inizio,fine])	Visualizza il modello di introduzione della sommatoria MathPrint™ e restituisce la somma degli elementi di <i>lista</i> da <i>inizio</i> a <i>fine</i> , dove <i>inizio</i> <= <i>fine</i> .	$\begin{array}{c} \hline \text{MATH} \\ \textbf{NUM} \\ \textbf{0: summation } \Sigma ( \end{array}$
tan(valore)	Restituisce la tangente di un numero reale, di un'espressione o di un elenco.	TAN
tan <sup>-1</sup> (valore)	Restituisce l'arcotangente di un numero reale, di un'espressione o di un elenco.	2nd [TAN-1]
Tangent(espressione, valore)	Disegna una linea tangente all'espressione in corrispondenza dell'ascissa <b>X</b> =valore.	2nd [DRAW] DRAW 5:Tangent(
tanh(valore)	Restituisce la tangente iperbolica di un numero reale, di un'espressione o di un elenco.	2nd [CATALOG] tanh
tanh <sup>-1</sup> (valore)	Restituisce l'arcotangente iperbolica di un numero reale, di un'espressione o di un elenco.	[2nd] [CATALOG] tanh <sup>-1</sup> (
tcdf(limiteinferiore, limitesuperiore,df)	Calcola la funzione di distribuzione cumulativa $t$ di Student tra $limite inferiore$ e $limite superiore$ per i gradi di libertà $df$ specificati.	2nd [DISTR] DISTR 6:tcdf(
Text(riga,colonna,valore, valore,)	Scrive il valore di <i>valore</i> o di " <i>testo</i> " sul grafico iniziando dal pixel ( $riga,colonna$ ), dove $0 \le riga \le 57$ e $0 \le colonna \le 94$ .	2nd [DRAW] DRAW 0:Text(
Then Vedi If:Then		
Time	Imposta i grafici delle successioni in modo che vengano rappresentati in relazione al tempo.	† [2nd] [FORMAT] <b>Time</b>
timeCnv(secondi)	Converte i secondi in unità di tempo che possono essere facilmente comprese per il calcolo. La lista è nel formato {giorni,ore,minuti,secondi}.	[2nd] [CATALOG] timeCnv

Argomenti della funzione o della Risultato istruzione		Tasto o tasti del menu o elemento dello schermo	
Tinterval [nomeelenco, freqelenco, livello confidenza] (Input elenco dati)	enco, o confidenza]		
Tinterval x̄,Sx,n [,livello confidenza] (Input stat di riepilogo)	Calcola un intervallo di confidenza per la t di Student.	† STAT TESTS 8:Tinterval	
tpdf(x,df)	Calcola la funzione di densità di probabilità (pdf) per la distribuzione $t$ di Student in corrispondenza ad un valore $x$ specificato.	2nd [DISTR] DISTR 5:tpdf(	
Trace	Visualizza il grafico ed entra in modalità TRACE.	TRACE	
T-Test μ0[,nomeelenco, freqelenco, alternativa, disegno] (Input elenco dati)	Esegue un test t con frequenza freqelenco. alternativa=-1 è <; alternativa=0 è ≠; alternativa=1 è >. disegno=1 disegna risultati; disegno=0 calcola risultati.	† STAT TESTS 2:T-Test	
T-Test $\mu\theta$ , $\overline{x}$ , $Sx$ , $n$ [, $nomeelenco$ , $freqelenco$ , $alternativa$ , $alternativa$ ] (Input stat di riepilogo)	Esegue un test t con frequenza freqelenco. alternativa=-1 è >; alternativa=0 è ≠; alternativa=1 è <. disegno=1 disegna risultati; disegno=0 calcola risultati.	† STAT TESTS 2:T-Test	
tvm_FV[( <b>N</b> ,I%, <i>PV</i> , <i>PMT</i> , <i>P/Y</i> , <i>C/Y</i> )]	Calcola il valore futuro.	APPS 1:Finance CALC 6:tvm_FV	
tvm_I%[( <b>N</b> ,PV,PMT,FV, P/Y,C/Y <b>)</b> ]	Calcola il tasso di interesse annuale.	APPS 1:Finance CALC 3:tvm_I%	
tvm_ <b>N</b> [( <b>I</b> %, <i>PV</i> , <i>PMT</i> , <i>FV</i> , <i>P/Y</i> , <i>C/Y</i> )]	Calcola di numero di periodi di retribuzione.	APPS 1:Finance CALC 5:tvm_N	
tvm_Pmt[( <b>N</b> ,I%, <i>PV</i> , <i>FV</i> , <i>P/Y</i> , <i>C/Y</i> )]	I%,PV,FV, Calcola l'importo di ciascun pagamento.		
tvm_PV[(N,I%,PMT,FV, P/Y,C/Y)]	Calcola il valore attuale.	APPS 1:Finance CALC 4:tvm_PV	
UnArchive	Sposta le variabili specificate dalla memoria dell'archivio dati utente nella RAM. Per archiviare le variabili, usare <b>Archive</b> .	2nd [MEM] 6:UnArchive	
Un/d	Visualizza i risultati come numeri misti, se applicabile.	MATH NUM C: Un/d	
uvAxes	Imposta la rappresentazione della successione in modo che venga tracciata $\mathbf{u}(n)$ sull'asse x e $\mathbf{v}(n)$ sull'asse y.	† [2nd] [FORMAT] UV	

Argomenti della funzione o della istruzione	Risultato	Tasto o tasti del menu o elemento dello schermo
uwAxes	Imposta la rappresentazione della successione in modo che venga tracciata $\mathbf{u}(n)$ sull'asse x e $\mathbf{w}(n)$ sull'asse y.	† 2nd [FORMAT] uw
1-Var Stats [Xnomelenco, freqelenco]	Esegue un'analisi statistica monovariata sui dati in <i>Xnomeelenco</i> con frequenza <i>freqelenco</i> .	STAT CALC 1:1-Var Stats
2-Var Stats [Xnomelenco, Ynomelenco, freqelenco]	Esegue un'analisi statistica bivariata sui dati in <i>Xnomeelenco</i> con frequenza <i>freqelenco</i> .	STAT CALC 2:2-Var Stats
variance(elenco [,freqelenco])	Restituisce la varianza degli elementi in <i>elenco</i> con frequenza <i>freqelenco</i> .	2nd [LIST] MATH 8:variance(
Vertical x	Disegna una linea verticale in corrispondenza di $\boldsymbol{x}$ .	2nd [DRAW] DRAW 4:Vertical
vwAxes	Imposta la rappresentazione della successione in modo che venga tracciata $\mathbf{v}(n)$ sull'asse delle $\mathbf{x}$ e $\mathbf{w}(n)$ sull'asse delle $\mathbf{y}$ .	† [2nd] [FORMAT] <b>vw</b>
Web	Imposta la rappresentazione della successione in modo che venga tracciata come ragnatela.	† 2nd [FORMAT] <b>Web</b>
:While condizione :comandi :End :comandi	Esegue i comandi mentre la condizione è vera.	† PRGM CTL 5:While
valoreA <b>xor</b> valoreB	Restituisce 1 se solo il <i>valoreA</i> o il <i>valoreB</i> = 0. <i>valoreA</i> e <i>valoreB</i> possono essere numeri reali, espressioni o elenchi.	2nd [TEST] LOGIC 3:xor
ZBox	Visualizza un grafico, consente di disegnare un box che definisce una nuova finestra di visualizzazione e aggiorna la finestra.	† [ZOOM] ZOOM 1:ZBox
ZDecimal	Regola la finestra di visualizzazione in modo da avere $\Delta X$ =0.1 e $\Delta Y$ =0.1, quindi visualizza lo schermo del grafico con l'origine al centro dello schermo.	† [ZOOM] ZOOM 4:ZDecimal
ZFrac 1/2	Imposta le variabili Window in modo che sia possibile tracciare in incrementi di $\frac{1}{2}$ , se possibile. Imposta $\Delta X \in \Delta Y$ su $\frac{1}{2}$ .	
ZFrac 1/3	Imposta le variabili Window in modo che sia possibile tracciare in incrementi di $\frac{1}{3}$ , se possibile. Imposta $\Delta \mathbf{X}$ e $\Delta \mathbf{Y}$ su $\frac{1}{3}$ .	ZOOM ZOOM C:ZFrac1/3
ZFrac 1/4	Imposta le variabili Window in modo che sia possibile tracciare in incrementi di $\frac{1}{4}$ , se possibile. Imposta $\Delta \mathbf{X}$ e $\Delta \mathbf{Y}$ su $\frac{1}{4}$ .	ZOOM ZOOM D:ZFrac1/4

Argomenti della funzione o della istruzione	Risultato	Tasto o tasti del menu o elemento dello schermo
ZFrac 1/5	Imposta le variabili Window in modo che sia possibile	ZOOM
	tracciare in incrementi di $\frac{1}{5}$ , se possibile. Imposta $\Delta X$ e $\Delta Y$	ZOOM E:ZFrac1/5
	su $\frac{1}{5}$ .	
ZFrac 1/8	Imposta le variabili Window in modo che sia possibile tracciare in incrementi di $\frac{1}{8}$ , se possibile. Imposta $\Delta \mathbf{X}$ e $\Delta \mathbf{Y}$ su $\frac{1}{8}$ .	ZOOM ZOOM F:ZFrac1/8
ZFrac 1/10	Imposta le variabili Window in modo che sia possibile	ZOOM
	tracciare in incrementi di $\frac{1}{10}$ , se possibile. Imposta $\Delta \mathbf{X}$ e	ZOOM G:ZFrac1/10
	$\Delta \mathbf{Y}$ su $\frac{1}{10}$ .	
ZInteger	Ridefinisce la finestra di visualizzazione utilizzando le seguenti dimensioni:  ΔX=1 Xscl=10  ΔY=1 Yscl=10	† [ZOOM] ZOOM 8:ZInteger
ZInterval σ[,nomelenco, freqelenco, livello confidenza] (Input elenco dati)	Calcola un intervallo di confidenza z con frequenza freqelenco.	† STAT TESTS 7:ZInterval
Zinterval σ,x̄,n [,livello confidenza] (Input stat di riepilogo)	Calcola un intervallo di confidenza z.	† STAT TESTS 7:Zinterval
Zoom In	Ingrandisce la parte di grafico che circonda la posizione del cursore.	† 200M ZOOM 2:Zoom In
Zoom Out	Visualizza una parte più ampia del grafico, centrato in corrispondenza della posizione del cursore.	† ZOOM ZOOM 3:Zoom Out
ZoomFit	Ricalcola <b>YMin</b> e <b>YMax</b> in modo da includere i valori minimo e massimo tra <b>XMin</b> e <b>XMax</b> di <b>Y</b> delle funzioni selezionate e quindi traccia nuovamente le funzioni.	† ZOOM ZOOM 0:ZoomFit
ZoomRcI	Rappresenta le funzioni selezionate in una finestra di visualizzazione definita dall'utente.	† ZOOM MEMORY 3:ZoomRcI
ZoomStat	Ridefinisce la finestra di visualizzazione in modo che vengano visualizzati tutti i punti dei plot statistici.	† ZOOM ZOOM 9:ZoomStat
ZoomSto	Memorizza immediatamente la finestra di visualizzazione corrente.	† ZOOM MEMORY 2:ZoomSto
ZPrevious	Rappresenta nuovamente il grafico utilizzando le variabili della finestra del grafico visualizzato prima di eseguire l'ultima istruzione <b>ZOOM</b> .	† ZOOM MEMORY 1:ZPrevious

Argomenti della funzione o della istruzione	Risultato	Tasto o tasti del menu o elemento dello schermo
ZQuadrant1	Quadrant1 Visualizza la porzione del grafico contenuta nel quadrante  1.	
ZSquare	Regola l'impostazione della finestra <b>X</b> o <b>Y</b> in modo che ciascun pixel abbia uguali dimensioni di larghezza e di altezza nel sistema delle coordinate, quindi aggiorna la finestra di visualizzazione.	† ZOOM ZOOM 5:ZSquare
ZStandard	Rappresenta nuovamente le funzioni in modo immediato, aggiornando le variabili della finestra ai valori standard.	† ZOOM ZOOM 6:Zstandard
<b>Z-Test</b> ( $\mu\theta$ , $\sigma$ [,nomelenco, freqelenco,alternativa, disegno]) (Input elenco dati)	Esegue un test z con frequenza freqelenco. alternativa=-1 è <; alternativa=0 è ≠; alternativa=1 è >. disegno=1 disegna risultati; disegno=0 calcola risultati.	† STAT TESTS 1:Z-Test(
<b>Z-Test</b> ( $\mu \theta$ , $\sigma$ , $\overline{X}$ , $n$ [, alternativa, disegno]) (Input stat di riepilogo)	Esegue un test z. alternativa=-1 è <; alternativa=0 è ≠; alternativa=1 è >. disegno=1 disegna risultati; disegno=0 calcola risultati.	† STAT TESTS 1:Z-Test(
ZTrig	Ridisegna immediatamente le funzioni, aggiornando le variabili della finestra ai valori preimpostati per la rappresentazione di funzioni trigonometriche.	† 200M 200M 7:ZTrig
Fattoriale: valore!	Restituisce il fattoriale di valore.	MATH PRB 4:!
Fattoriale: elenco!	Restituisce il fattoriale degli elementi dell'elenco.	MATH PRB 4:!
Notazione gradi: valore°	Interpreta il <i>valore</i> in gradi. Viene utilizzato, inoltre, per i gradi in formato DMS.	2nd [ANGLE] ANGLE 1:°
Radianti: angolo <sup>r</sup>	Interpreta l'angolo in radianti.	2nd [ANGLE] ANGLE 3:
Trasposta: matrice <sup>T</sup>	Restituisce una matrice in cui ciascun elemento (riga, colonna) viene scambiato con l'elemento corrispondente (colonna, riga) di <i>matrice</i> .	2nd [MATRIX]  MATH  2: <sup>T</sup>
 x° radice <sup>X</sup> √valore	Restituisce la <i>radice x-esima</i> del <i>valore</i> .	MATH MATH 5: <sup>X</sup> √
$x^{\circ}$ radice <sup>X</sup> $\sqrt{elenco}$	Restituisce la radice x-esima degli elementi dell'elenco.	MATH MATH 5: <sup>X</sup> √

Argomenti della funzione o della istruzione	Risultato	Tasto o tasti del menu o elemento dello schermo
elenco <sup>X</sup> √valore	enco <sup>X</sup> √valore Restituisce le radici dell'elenco del valore.	
elencoA <sup>X</sup> √elencoB	Restituisce le radici indicate nell'elencoA di elencoB.	MATH MATH 5: <sup>X</sup> √
Cubo: valore <sup>3</sup>	Restituisce il cubo di un numero reale o complesso, di un'espressione, di un elenco o di una matrice quadrata.	MATH MATH 3:3
Radice cubica: $\sqrt[3]{\text{(valore)}}$	Restituisce la radice cubica di un numero reale o complesso, di un'espressione o di un elenco.	MATH MATH 4: <sup>3</sup> √(
Uguale: valoreA=valoreB	Restituisce 1 se <i>valoreA</i> = <i>valoreB</i> . Restituisce 0 se <i>valoreA</i> $\neq$ <i>valoreB</i> . $\forall$ <i>valoreA</i> e <i>valoreB</i> possono essere numeri reali o complessi, espressioni, elenchi o matrici.	2nd [TEST] TEST 1:=
Diverso: valoreA≠valoreB	Restituisce 1 se <i>valoreA</i> ≠ <i>valoreB</i> . Restituisce 0 se <i>valoreA</i> = <i>valoreB</i> . <i>valoreA</i> e <i>valoreB</i> possono essere numeri reali o complessi, espressioni, elenchi o matrici.	2nd [TEST] <b>TEST 2:</b> ≠
Minore di: valoreA <valoreb< td=""><td>Restituisce 1 se <i>valoreA</i> &lt; <i>valoreB</i>. Restituisce 0 se <i>valoreA</i> ≥ <i>valoreB</i>. <i>valoreA</i> e <i>valoreB</i> possono essere numeri reali o complessi, espressioni o elenchi.</td><td>2nd [TEST] TEST 5:&lt;</td></valoreb<>	Restituisce 1 se <i>valoreA</i> < <i>valoreB</i> . Restituisce 0 se <i>valoreA</i> ≥ <i>valoreB</i> . <i>valoreA</i> e <i>valoreB</i> possono essere numeri reali o complessi, espressioni o elenchi.	2nd [TEST] TEST 5:<
Maggiore di: valoreA>valoreB	Restituisce 1 se <i>valoreA</i> > <i>valoreB</i> . Restituisce 0 se <i>valoreA</i> ≤ <i>valoreB</i> . <i>valoreA</i> e <i>valoreB</i> possono essere numeri reali o complessi, espressioni o elenchi.	2nd [TEST] TEST 3:>
Minore o uguale a: valoreA≤valoreB	Restituisce 1 se <i>valoreA</i> ≤ <i>valoreB</i> . Restituisce 0 se <i>valoreA</i> > <i>valoreB</i> . <i>valoreA</i> e <i>valoreB</i> possono essere numeri reali o complessi, espressioni o elenchi.	2nd [TEST] <b>TEST 6</b> :≤
Maggiore di o uguale a: valoreA≥valoreB	Restituisce 1 se <i>valoreA</i> ≥ <i>valoreB</i> . Restituisce 0 se <i>valoreA</i> < <i>valoreB</i> . <i>valoreA</i> e <i>valoreB</i> possono essere numeri reali o complessi, espressioni o elenchi.	2nd [TEST] <b>TEST 4:</b> ≥
Inverso: valore <sup>-1</sup>	Restituisce 1 diviso per un numero reale o complesso o un'espressione.	<u>x-1</u>
Inverso: elenco <sup>-1</sup>	Restituisce 1 diviso per gli elementi dell'elenco.	x-1
Inverso: matrice <sup>-1</sup>	Restituisce la inversa di matrice.	<u>x-1</u>
Quadrato: valore <sup>2</sup>	Restituisce il <i>valore</i> moltiplicato per se stesso. Il <i>valore</i> può essere un numero reale o complesso o un'espressione.	<u>x</u> <sup>2</sup>
Quadrato: elenco <sup>2</sup>	Restituisce elementi dell'elenco al quadrato.	x <sup>2</sup>
Quadrato: matrice <sup>2</sup>	Restituisce una <i>matrice</i> moltiplicata per se stessa.	x <sup>2</sup>
Potenze: valore*potenza	Restituisce un <i>valore</i> elevato a <i>potenza</i> . Il <i>valore</i> può essere un numero reale o complesso o un'espressione.	^

Argomenti della funzione o della istruzione	Risultato	Tasto o tasti del menu o elemento dello schermo
Potenze: elenco^potenza	Restituisce gli elementi dell'elenco elevati a potenza.	٨
Potenze: valore^elenco	Restituisce il valore elevato agli elementi dell'elenco.	۸
Potenze: matrice^potenza	Restituisce gli elementi della matrice elevati a potenza.	۸
Negazione: -valore	Cambia il segno di un numero reale o complesso, di un'espressione, di un elenco o di una matrice.	(-)
Potenza base dieci: <b>10^</b> valore	Restituisce 10 elevato all'esponente di <i>valore</i> . Il <i>valore</i> può essere un numero reale o complesso o un'espressione.	[2nd] [10 <sup>x</sup> ]
Potenza base dieci: <b>10^</b> elenco	Restituisce un elenco di 10 elevato agli esponenti dell'elenco.	[2nd] [10 <sup>x</sup> ]
Radice quadrata: $\sqrt{(valore)}$	Restituisce la radice quadrata di un numero reale o complesso, di un'espressione o di un elenco.	[2nd] [√]
Moltiplicazione: valoreA*valoreB	Restituisce il valoreA moltiplicato per il valoreB.	×
Moltiplicazione: valore*elenco	Restituisce il <i>valore</i> moltiplicato per ciascun elemento dell' <i>elenco</i> .	×
Moltiplicazione: elenco*valore	Restituisce ciascun elemento dell' <i>elenco</i> moltiplicato per il <i>valore</i> .	×
Moltiplicazione: elencoA*elencoB	Restituisce gli elementi dell' <i>elencoA</i> moltiplicati per gli elementi dell' <i>elencoB</i> .	×
Moltiplicazione: valore*matrice	Restituisce il <i>valore</i> moltiplicato per gli elementi della <i>matrice</i> .	×
Moltiplicazione:  matriceA*matriceB	Restituisce la <i>matriceA</i> moltiplicata per la <i>matriceB</i> .	×
Divisione: valoreA/valoreB	Restituisce il valoreA diviso per il valoreB.	÷
Divisione: elenco/valore	Restituisce gli elementi dell'elenco divisi per il valore.	÷
Divisione: valore/elenco	Restituisce il valore diviso per gli elementi dell'elenco.	÷
Divisione: elencoA/elencoB	Restituisce gli elementi dell' <i>elencoA</i> divisi per gli elementi dell' <i>elencoB</i> .	÷
Addizione: valoreA+valoreB	Restituisce il valoreA sommato al valoreB.	+
Addizione: valore+elenco	Restituisce l'elenco in cui il <i>valore</i> viene sommato a ciascun elemento dell' <i>elenco</i> .	+
Addizione: elencoA+elencoB	Restituisce gli elementi dell' <i>elencoA</i> sommati agli elementi dell' <i>elencoB</i> .	+
Addizione: matriceA+matriceB	Restituisce gli elementi della <i>matriceA</i> sommati agli elementi della <i>matriceB</i> .	+

Argomenti della funzione o della istruzione	Risultato	Tasto o tasti del menu o elemento dello schermo
Concantenazione: stringa1+stringa2	Concatena due o più stringhe.	+
Sottrazione: valoreA-valoreB	Sottrae il valoreB dal valoreA.	-
Sottrazione: valore-elenco	Sottrae gli elementi dell'elenco dal valore.	-
Sottrazione: elenco-valore	Sottrae il valore dagli elementi dell'elenco.	-
Sottrazione: elencoA-elencoB	Sottrae gli elementi dell'elencoB dagli elementi dell'elencoA.	-
Sottrazione: matriceA-matriceB	Sottrae gli elementi della <i>matriceB</i> dagli elementi della <i>matriceA</i> .	-
Notazione minuti: gradi <sup>o</sup> minuti'secondi"	Interpreta minuti come misura di un angolo in minuti.	2nd [ANGLE] ANGLE 2:'
Notazioni secondi: gradi <sup>o</sup> minuti'secondi''	Interpreta secondi come misura di un angolo in secondi.	[ALPHA] ["]

# Appendice B: Informazioni generali

#### Variabili

#### Variabili per l'utente

La calcolatrice TI-84 Plus utilizza le variabili elencate di seguito in vari modi. L'uso di alcune di queste variabili è limitato a tipi di dati specifici.

Le variabili da  $\bf A$  a  $\bf Z$  e  $\theta$  sono definite come numeri reali o complessi ed è possibile memorizzarli. La calcolatrice TI-84 Plus può aggiornare  $\bf X$ ,  $\bf Y$ ,  $\bf R$ ,  $\theta$  e  $\bf T$  durante la rappresentazione grafica e per questo motivo, si consiglia di evitare di utilizzare queste variabili per memorizzare dati non grafici.

Le variabili (nomi elenchi) L1 fino a L6 vengono utilizzate per gli elenchi; non è possibile memorizzare altri tipi di dati in queste variabili.

Le variabili (nomi matrici) [A] fino a [J] vengono utilizzate per le matrici; non è possibile memorizzare altri tipi di dati in queste variabili.

Le variabili **Pic1** fino a **Pic9** e **Pic0** vengono utilizzate per le immagini; non è possibile memorizzare altri tipi di dati in queste variabili.

Le variabili **GDB1** fino a **GDB9** e **GDB0** vengono utilizzate per i database del grafico; non è possibile memorizzare altri tipi di dati in queste variabili.

Le variabili **Str1** fino a **Str9** e **Str0** vengono utilizzate per le stringhe; non è possibile memorizzare altri tipi di dati in queste variabili.

Ad eccesione delle variabili di sistema, è possibile memorizzare qualsiasi stringa di caratteri, funzioni, istruzioni o nomi di variabili nelle funzioni  $Y_n$ , (1 fino a 9 e 0),  $X_nT/Y_nT$  (1 fino a 6),  $r_n$  (1 fino a 6), u(n), v(n) e w(n) direttamente o tramite l'editor Y=. La validità della stringa viene determinata nel momento in cui la funzione viene calcolata.

#### Variabili dell'archivio

È possibile archiviare dati, programmi o qualsiasi variabile dalla RAM nella memoria dell'archivio dati utente dove non possono essere inavvertitamente modificati o cancellati. L'archiviazione consente anche di liberare RAM per variabili che possono richiedere l'uso di ulteriore memoria. I nomi delle variabili archiviate sono preceduti da un asterisco "\*" che ne indica la collocazione nell'archivio dati utente.

#### Variabili di sistema

Le variabili seguenti devono essere numeri reali ed è possibile utilizzarle per memorizzare. La calcolatrice TI-84 Plus può aggiornare alcune di esse, come il risultato di uno ZOOM, ad esempio, ed è per questo motivo che si consiglia di evitare di utilizzare queste variabili per memorizzare dati non grafici.

- Xmin, Xmax, XscI,  $\Delta$ X, XFact, Tstep, PlotStart, nMin e altre variabili di finestra.
- ZXmin, ZXmax, ZXscl, ZTstep, ZPlotStart, Zu(nMin) e altre variabili ZOOM.

Le variabili seguenti possono essere utilizzate solo dalla calcolatrice TI-84 Plus e non è possibile utilizzarle per memorizzare.

n,  $\bar{x}$ , Sx,  $\sigma$ x, minX, maxX,  $\Sigma$ y,  $\Sigma$ y<sup>2</sup>, Gxy, a, b, c, RegEQ, x1, x2, y1, z, t, F,  $\chi^2$ ,  $\hat{p}$ ,  $\bar{x}$ 1, Sx1, n1, lower, upper,  $r^2$ ,  $R^2$  e altre variabili statistiche.

# Formule statistiche

Questa sezione contiene le formule statistiche per le regressioni Logistic e SinReg, ANOVA(, 2-SampFTest e 2-SampTTest.

#### Logistic

L'algoritmo della regressione logistica applica tecniche ricorsive non lineari di minimi quadrati per ottimizzare la seguente funzione obiettivo:

$$J = \sum_{i=1}^{N} \left( \frac{c}{1 + ae^{-bx_i}} - y_i \right)^2$$

che è la somma dei quadrati degli errori residui.

dove: x è l'elenco della variabile indipendente

y è l'elenco della variabile dipendente

N è la dimensione degli elenchi.

Questa tecnica tenta di valutare in modo ricorsivo le costanti  $a, b \in c$  per rendere J più piccola possibile.

# **SinReg**

L'algoritmo della regressione sinusoidale applica delle tecniche ricorsive non lineari di minimi quadrati per ottimizzare la seguente funzione obiettivo:

$$J = \sum_{i=1}^{N} \left[ a \sin(bx_i + c) + d - y_i \right]^2$$

che è la somma dei quadrati degli errori residui.

dove: x è l'elenco della variabile indipendente

y è l'elenco della variabile dipendente

N la dimensione degli elenchi.

Questa tecnica tenta di valutare in modo ricorsivo le costanti a, b, c e d per rendere J più piccola possibile.

#### ANOVA(

La statistica ANOVA F è:

$$\mathbf{F} = \frac{FactorMS}{ErrorMS}$$

I quadrati medi (MS) che formano **F** sono:

$$FactorMS = \frac{FactorSS}{Factordf}$$

$$ErrorMS = \frac{ErrorSS}{Errordf}$$

La somma di quadrati (SS) che formano i quadrati medi sono:

$$FactorSS = \sum_{i=1}^{I} n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2$$

$$ErrorSS = \sum_{i=1}^{I} (n_i - 1)Sx_i^2$$

I gradi di libertà che formano i quadrati medi sono:

$$Factor df = I - 1$$
 = numeratore df per **F**.

Errordf = 
$$\sum_{i=1}^{I} (n_i - 1)$$
 = denominator df per **F**.

dove: I = numero di popolazioni

 $\bar{x}_i$  = la media di ciascun elenco

Sxi = la deviazione standard di ciascun elenco

ni = la lunghezza di ciascun elenco

 $\bar{x}$  = la media di tutti gli elenchi

#### Test F a due campioni

La definizione seguente è la definizione di 2-SampFTest.

Sx1, Sx2 = Deviazioni standard dei campioni che hanno rispettivamente  $n_1$ -1 e  $n_2$ -1 gradi di libertà df.

**2-SampFTest** per l'ipotesi alternativa  $\sigma_1 > \sigma_2$ .

$$p = \int_{E}^{\alpha} f(x, n_1 - 1, n_2 - 1) dx$$

**2-SampFTest** per l'ipotesi alternativa  $\sigma_1 < \sigma_2$ .

$$p = \int_{0}^{F} f(x, n_1 - 1, n_2 - 1) dx$$

**2-SampFTest** per l'ipotesi alternativa  $\sigma_1 \neq \sigma_2$ . I limiti devono soddisfare la seguente:

$$\frac{p}{2} = \int_{0}^{L_{bnd}} f(x, n_1 - 1, n_2 - 1) dx = \int_{U_{bnd}}^{\infty} f(x, n_1 - 1, n_2 - 1) dx$$

dove, [Lbnd, Ubnd] = estremi inferiore e superiore

La statistica [Y-VARS] viene utilizzata come estreme che produce l'integrale più piccolo. L'altro estremo viene selezionato per ottenere la relazione di uguaglianza con l'integrale precedente.

#### Test t a due campioni

La definizione seguente è la definizione di **2-SampTTest**. Lo stimatore t a due campioni con gradi di libertà df è:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{S}$$

dove il calcolo di S e df variano a seconda che le varianze vengano o meno aggregate. Se le varianze non vengono aggregate:

$$S = \sqrt{\frac{Sx_1^2}{n_1} + \frac{Sx_2^2}{n_2}}$$

$$df = \frac{\left(\frac{Sx_1^2}{n_1} + \frac{Sx_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{1}{n_1 - 1} \left(\frac{Sx_1^2}{n_1}\right)^2 + \frac{1}{n_2 - 1} \left(\frac{Sx_2^2}{n_2}\right)^2}$$

in caso contrario:

$$Sx_p = \frac{(n_1 - 1)Sx_1^2 + (n_2 - 1)Sx_2^2}{df}$$

$$S = \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}Sx_p}$$

$$df = n_1 + n_2 - 2$$

dove Sxp è la varianza aggregata.

# Formule finanziarie

Questa sezione descrive le formule finanziarie per il calcolo della monetizzazione nel tempo, dell'ammortamento, del flusso di cassa, delle conversioni dei tassi di interesse e dei giorni tra le date.

## Monetizzazione nel tempo

$$i = [e^{(y \times \ln(x+1))}]-1$$

dove:  $PMT \neq 0$ 

 $y = C/Y \div P/Y$ 

 $x = (.01 \times I\%) \div C/Y$ 

C/Y = periodi di composizione per anno

P/Y = periodi di retribuzione all'anno

*I*% = tasso di interesse annuo

$$i = (-FV \div PV)^{(1 \div N)} - 1$$

dove: PMT = 0

L'iterazione utilizzata per calcolare i:

$$0 = PV + PMT \times G_i \left[ \frac{1 - (1+i)^{-N}}{i} \right] + FV \times (1+i)^{-N}$$

$$I\% = 100 \times C/Y \times [e^{(y \times \ln(x+1))} - 1]$$

dove: x = i

$$y = P/Y \div C/Y$$

$$G_i = 1 + i \times k$$

dove: k = 0 per i pagamenti alla fine del periodo

k = 1 per i pagamenti all'inizio del periodo

$$N = \frac{\ln\left(\frac{PMT \times G_i - FV \times i}{PMT \times G_i + PV \times i}\right)}{\ln(1+i)}$$

dove:  $i \neq 0$ 

$$N = \neg (PV + FV) \div PMT$$

dove: i = 0

$$PMT = \frac{-i}{G_i} \times \left[ PV + \frac{PV + FV}{(1+i)^N - 1} \right]$$

dove:  $i \neq 0$ 

$$PMT = -(PV + FV) \div N$$

dove: i = 0

$$PV = \left[\frac{PMT \times G_i}{i} - FV\right] \times \frac{1}{(1+i)^N} - \frac{PMT \times G_i}{i}$$

dove:  $i \neq 0$ 

$$PV = \neg (FV + PMT \times N)$$

dove: i = 0

$$FV = \frac{PMT \times G_i}{i} - \left(1 + i\right)^N \times \left(PV + \frac{PMT \times G_i}{i}\right)$$

dove:  $i \neq 0$ 

$$FV = -(PV + PMT \times N)$$

dove: i = 0

#### **Ammortamento**

Se si calcola bal(), pmt2 = npmt

Impostare bal(0) = RND(PV)

Iterazione da m = 1 a pmt2

$$\begin{cases} I_m = RND[RND12(-i \times bal(m-1))] \\ bal(m) = bal(m-1) - I_m + RND(PMT) \end{cases}$$

quindi:

$$bal() = bal(pmt2)$$
  
 $\Sigma Prn() = bal(pmt2) - bal(pmt1)$   
 $\Sigma Int() = (pmt2 - pmt1 + 1) \times RND(PMT) - \Sigma Prn()$ 

dove: RND = arrotonda la visualizzazione al numero di posizioni decimale selezionate

RND12 = arrotonda a 12 posizioni decimali

Saldo, principale e interesse sono dipendenti dai valori del pagamento, del valore attuale, del tasso di interesse annuale e da *pmt*1 e *pmt*2.

#### Flusso di cassa

$$npv() = CF_0 + \sum_{j=1}^{N} CF_j (1+i)^{-S_j - 1} \frac{(1-(1+i)^{-n_j})}{i}$$

dove: 
$$S_j = \begin{cases} \sum_{i=1}^j n_i & j \ge 1 \\ 0 & j = 0 \end{cases}$$

Il valore attuale netto è dipendente dai valori del flusso di cassa iniziale  $(CF_0)$ , dei flussi di cassa successivi  $(CF_j)$ , dalla frequenza di ciascun flusso di cassa (nj) e dal tasso di interesse (i) specificato.

$$irr() = 100 \times i$$
, dove  $i$  soddisfa  $npv() = 0$ 

Il tasso interno di redditività è dipendente dai valori del flusso di cassa iniziale e dei flussi di cassa successivi.

$$i = 1\% \div 100$$

#### Conversioni del tasso di interesse

dove: 
$$x = .01 \times Nom \div CP$$

$$Nom = 100 \times (e^{CP \times \ln(x+1)} - 1)$$

$$100 \times CP \times [e^{1 \div CP \times \ln(x+1)} - 1]$$

$$100 \times CP \times [e^{1 \div CP \times \ln(x+1)} - 1]$$

$$100 \times CP \times [e^{1 \div CP \times \ln(x+1)} - 1]$$

$$100 \times CP \times [e^{1 \div CP \times \ln(x+1)} - 1]$$

$$100 \times CP \times [e^{1 \div CP \times \ln(x+1)} - 1]$$

$$100 \times CP \times [e^{1 \div CP \times \ln(x+1)} - 1]$$

$$100 \times CP \times [e^{1 \div CP \times \ln(x+1)} - 1]$$

CP = interessi composti

Nom = tasso nominale

#### Giorni tra le date

Utilizzando la funzione **dbd(**, è possibile immettere o calcolare una data dal 1 gennaio 1950 al 31 dicembre 2049.

Il **metodo del conteggio del giorno corrente** (presuppone il numero corrente di giorni per mese e il numero corrente di giorni per anno):

dbd( (days between dates) = Numero di giorni II - Numero di giorni I

Numero di giorni I = 
$$(YI-YB) \times 365$$
  
+ (numero di giorni  $MB$  a  $M1$ )  
+  $DT1$   
+  $\frac{(Y1-YB)}{4}$ 

Numero di giorni II = 
$$(Y2-YB) \times 365$$
  
+ (numero di giorni  $MB$  a  $M2$ )  
+  $DT2$   
+  $\frac{(Y2-YB)}{4}$ 

dove: M1 = mese della prima data DT1 = giorno della prima data Y1 = anno della prima data M2 = mese della seconda data DT2 = giorno della seconda data Y2 = anno della seconda data

MB = mese di base (gennaio)

DB = giorno di base (1)

YB = anno di base (primo anno dopo l'anno bisestile)

# Informazioni importanti sul TI-84 Plus

#### Risultati del TI-84 Plus

Esistono svariati motivi per cui il TI-84 Plus può non visualizzare i risultati attesi; tuttavia, generalmente ciò dipende dall'ordine delle operazioni o dalle impostazioni di modo. Il dispositivo palmare utilizza un sistema operativo delle equazioni (EOS, Equation Operating System) che calcola le funzioni di un'espressione nel sequente ordine.

- 1. Le funzioni che precedono l'argomento, come ad esempio radice quadrata, sin(, o log(
- 2. Le funzioni che vengono immesse dopo l'argomento, come ad esempio esponenti, fattoriali, r, °, e conversioni
- 3. Le potenze e le radici, come ad esempio 2<sup>5</sup> o 5\*radice quadrata di (32)
- 4. Disposizioni (nPr) e combinazioni (nCr)
- 5. Moltiplicazioni, moltiplicazioni implicite e divisioni
- 6. Addizioni e sottrazioni
- 7. Funzioni relazionali, come ad esempio > o <
- 8. Operatori logici and
- 9. Operatori logici or e xor

Occorre ricordare che EOS™ esegue i calcoli da sinistra a destra, effettuando per primi i calcoli tra parentesi. Si dovrebbero utilizzare le parentesi dove le regole algebriche potrebbero non essere chiare. Nel SO 2.53 MP, le parentesi possono essere incollate in un'espressione a indicare come si deve interpretare l'inserimento.

Se si usano funzioni trigonometriche o si eseguono conversioni polari e rettangolari, i risultati inattesi possono essere causati da un'impostazione della modalità angolare. Le impostazioni di modalità angolare Radian e Degree definiscono in che modo il TI-84 Plus interpreta i valori di angolo.

Per modificare tali impostazioni, attenersi alla procedura seguente.

- 1. Premere MODE per visualizzare le impostazioni di Mode.
- 2. Selezionare Degree o Radian.
- 3. Premere ENTER per salvare l'impostazione.

#### **Errore ERR:DIM MISMATCH**

Il TI-84 Plus visualizza l'errore **ERR:DIM MISMATCH** se si tenta di eseguire un'operazione che contiene riferimenti a una o più liste o matrici che hanno dimensioni diverse. Ad esempio, la moltiplicazione L1\*L2, dove L1={1,2,3,4,5} e L2={1,2}, produce un errore **ERR:DIM MISMATCH** perché il numero di elementi in L1 non corrisponde al numero di elementi di L2.

#### **Errore ERR:INVALID DIM**

Il messaggio di errore **ERR:INVALID DIM** può apparire quando si tenta di rappresentare graficamente una funzione che non include funzioni di grafici statistici. L'errore può essere corretto disattivando i grafici statistici. Per disattivare i grafici statistici, premere [2nd] [STAT PLOT], quindi selezionare **4:PlotsOff**.


# Messaggio Link-Receive L1 (or any file) to Restore (Link-ricevi L1 (o qualsiasi file) per ripristinare)

La TI-84 Plus visualizza il messaggio **Link-Receive L1 (or any file) to Restore**se è stata disabilitata per un esame e poi non è stata riabilitata. Per ripristinare le funzionalità complete della calcolatrice dopo l'esame, collegare un'altra TI-84 Plus e trasferire un qualsiasi file sulla calcolatrice disabilitata, oppure utilizzare il software TI Connect™ per scaricare un file dal computer sulla TI-84 Plus.

Per trasferire un file da un'altra TI-84 Plus:

- 1. Sull'unità ricevente, premere [2nd] [LINK] e selezionare RECEIVE.
- 2. Sulla calcolatrice inviante, premere 2nd [LINK].
- 3. Per selezionare un file da inviare, selezionare prima una categoria, quindi il file.





4. Selezionare TRANSMIT per inviare il file.



#### Regolazione del contrasto

Se l'impostazione del contrasto è troppo scura (impostata su 9) o troppo chiara (impostata su 0), si potrebbe pensare che l'unità non funzioni correttamente o sia spenta. Per regolare il contrasto, premere e rilasciare [2nd], quindi premere e mantenere premuto  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$ .

#### Codice identificativo del TI-84 Plus

Il dispositivo palmare grafico dispone di un codice identificativo (ID) unico che dovrebbe essere registrato e conservato. È possibile utilizzare questo ID a 14 cifre per registrare il dispositivo palmare grafico presso education.ti.com oppure per identificarlo in caso di perdita o furto. Un ID valido è composto da numeri (da 0 a 9) e da lettere (da A a F).

È possibile visualizzare il sistema operativo, il numero di prodotto, l'ID e il numero di versione del

certificato dallo schermo **About**. Per visualizzare lo schermo **About**, premere 2nd [MEM], quindi selezionare 1:**About**.

TI-	14 Plus Silver Edition 2.55MP
PROD	#: 0A-3-02-37
lelp:	education.ti.com

L'ID che identifica univocament	e il prodotto è:

## **Backup**

II TI-84 Plus è simile a un computer, in quanto consente di memorizzare file e App. Si consiglia di eseguire sempre un backup dei file e delle App del dispositivo palmare grafico utilizzando il software TI Connect™ e un USB computer cable. Per le procedure dettagliate di backup dei file e delle App del dispositivo palmare grafico, vedere il file della guida di TI Connect™.

#### App

TI-84 Plus Le applicazioni software (Apps) sono software che può essere aggiunto alla calcolatrice allo stesso modo di come si aggiunge software sul computer. Le Apps consentono di personalizzare la calcolatrice per ottenere prestazioni ottimali in aree di studio specifiche. Le Apps per la TI-84 Plus sono disponibili presso <u>education.ti.com</u>.

## **TI-Cares KnowledgeBase**

TI-Cares KnowledgeBase fornisce accesso web 24 ore su 24 per la ricerca di risposte alle domande più frequenti. TI-Cares KnowledgeBase esegue ricerche nel proprio repository di soluzioni conosciute e presenta le soluzioni che con maggior probabilità possono risolvere il problema. Per le ricerche in TI-Cares KnowledgeBase occorre accedere a education.ti.com/support.

# Condizioni di errore

Quando il TI-84 Plus rileva un errore, restituisce un messaggio di errore sulla riga dei menu, come ad esempio ERR:SYNTAX o ERR:DOMAIN. Questa tabella elenca i singoli tipi di errore, le cause possibili e i suggerimenti per la correzione. Sul display del dispositivo palmare, i tipi di errore elencati sono preceduti dalla dicitura ERR:. Ad esempio, sulla riga dei menu apparirà ERR:ARCHIVED ogni volta che il dispositivo palmare grafico rileva un tipo di errore ARCHIVED

Tipo di errore	Cause possibili e suggerimenti per la correzione
ARCHIVED	Si è tentato di usare, modificare o cancellare una variabile archiviata. Per esempio, dim(L1) è un errore se L1 è archiviata.
ARCHIVE FULL	Si è tentato di archiviare una variabile e non c'è spazio sufficiente nell'archivio per contenerla.
ARGUMENT	Una funzione o un'istruzione non contiene l'esatto numero di argomenti. Vedere l'Appendice A per la sintassi della funzione e dell'istruzione. L'appendice A riporta gli argomenti e la punteggiatura necessari per eseguire la funzione o l'istruzione. Ad esempio, <b>stdDev</b> ( <i>list</i> [, <i>freqlist</i> ]) è una funzione del TI-84 Plus. Gli argomenti sono indicati in corsivo. Quelli racchiusi tra parentesi sono facoltativi e non occorre digitarli. Ricordarsi di separare argomenti multipli con la virgola (,). Ad esempio, <b>stdDev</b> ( <i>list</i> [, <i>freqlist</i> ]) può essere immesso come stdDev(L1) o stdDev(L1,L2) dato che l'argomento <i>freqlist</i> è facoltativo.
BAD ADDRESS	Si è tentato di inviare o ricevere un'applicazione e si è verificato un errore (per esempio, un'interferenza elettrica) nella trasmissione.
BAD GUESS	<ul> <li>In un'operazione CALC, è stato specificato un Guess che non è tra Left Bound e Right Bound.</li> </ul>
	<ul> <li>Per la funzione solve( o per l'editor del risolutore, è stato specificato un guess che non è compreso tra lower e upper.</li> </ul>
	L'ipotesi (guess) e diversi punti intorno ad essa non sono definiti.
	Studiare un grafico della funzione. Se l'equazione ha una soluzione, modificare i limiti e/o l'ipotesi iniziale.
BOUND	<ul> <li>In un'operazione CALC o con Select(, è stato definito Left Bound &gt; Right Bound.</li> </ul>
	<ul> <li>In fMin(, fMax(, solve( o nell'editor del risolutore, è stato immesso lower ≥ upper.</li> </ul>
BREAK	È stato premuto il tasto ON per interrompere l'esecuzione di un programma, per fermare un'istruzione <b>DRAW</b> o per interrompere il calcolo di un'espressione.

Tipo di errore	Cause possibili e suggerimenti per la correzione	
DATA TYPE	È stato immesso un valore o una variabile del tipo di dati errato.	
	<ul> <li>In una funzione (compresa la moltiplicazione implicita) o in un'istruzione, è stato immesso un argomento nel tipo di dati errato, come un numero complesso quando invece era richiesto un numero reale. Consultare l'appendice A e il relativo capitolo.</li> </ul>	
	<ul> <li>In un editor, è stato immesso un tipo non consentito, come una matrice immessa come elemento nell'editor STAT di lista. Consultare il relativo capitolo.</li> </ul>	
	<ul> <li>Si è tentato di memorizzare su un tipo di dati non corretto, come una matrice, in un elenco.</li> </ul>	
DIM MISMATCH	Il dispositivo palmare visualizza l'errore <b>ERR:DIM MISMATCH</b> se si tenta di eseguire un'operazione che fa riferimento a una o più liste o matrici che hanno dimensioni diverse. Ad esempio, la moltiplicazione L1*L2, dove L1={1,2,3,4,5} e L2={1,2}, produce un errore <b>ERR:DIM MISMATCH</b> perché il numero di elementi di L1 non corrisponde a quello di L2.	
DIVIDE BY 0	<ul> <li>Si è tentato di dividere per zero. Questo errore non viene restituito durante la rappresentazione del grafico. Il TI-84 Plus consente di utilizzare valori non definiti in un grafico.</li> </ul>	
	Si è tentata una regressione lineare con una linea verticale.	
DOMAIN	È stato specificato un argomento fuori dall'intervallo valido in una funzione o in un'istruzione. Questo errore non viene restituito durante la rappresentazione del grafico. Il TI-84 Plus consente di utilizzare valori non definiti in un grafico. Consultare l'appendice A e il relativo capitolo.	
	<ul> <li>Si è tentata una regressione logaritmica o su potenza con una -X oppure una regressione esponenziale o su potenza con una -Y.</li> </ul>	
	<ul> <li>Si è tentato di calcolare ΣPrn( o ΣInt( con pmt2 &lt; pmt1.</li> </ul>	
DUPLICATE	Si è tentato di creare un nome di gruppo già esistente.	
Duplicate Name	Si è tentato di trasmettere una variabile ma ciò non è possibile perché esiste già una variabile dello stesso nome nell'unità ricevente.	
EXPIRED	Si è tentato di eseguire un'applicazione con un periodo di prova limitato che è scaduto.	
Error in Xmit	<ul> <li>Il TI-84 Plus non è riuscito a trasmettere un elemento. Controllare per vedere se il cavo sia collegato in modo corretto ad entrambe le unità e che l'unità ricevente sia in modalità di ricezione.</li> </ul>	
	È stato utilizzato ON per interrompere durante la trasmissione.	
	Si è tentato di eseguire un backup da un TI-82 ad un TI-84 Plus.	
	<ul> <li>Si è tentato di trasferire dati (diversi da L1 fino a L6) da un TI-84 Plus a un TI-82.</li> </ul>	
	<ul> <li>Si è tentato di trasferire da L1 fino a L6 da un TI-84 Plus a un TI-82 senza utilizzare 5:Lists to TI82 dal menu LINK SEND.</li> </ul>	
ID NOT FOUND	Questo errore si verifica quando viene eseguito il comando SendID, ma non viene trovato l'ID della calcolatrice.	

Tipo di errore	Cause possibili e suggerimenti per la correzione		
ILLEGAL NEST	Si è tentato di utilizzare una funzione non valida in un argomento di una funzione, come <b>seq(</b> all'interno di <i>espressione</i> per <b>seq(</b> .		
INCREMENT	<ul> <li>L'incremento in seq( è 0 oppure ha il segno sbagliato. Questo errore non viene restituito durante la rappresentazione del grafico. Il TI-84 Plus consente di utilizzare valori non definiti in un grafico.</li> </ul>		
	<ul> <li>L'incremento in un ciclo For( è 0.</li> </ul>		
INVALID	<ul> <li>Si è tentato di far riferimento a una variabile o di utilizzare una funzione in una posizione in cui non è valida. Ad esempio, Yn non può fare riferimento a Y, Xmin, ΔX o TblStart.</li> </ul>		
	<ul> <li>Si è tentato di far riferimento a una variabile o ad una funzione trasferita dal TI-82 che non è valida per il TI-84 Plus. Ad esempio, è stato trasferito Un-1 al TI-84 Plus dal TI-82 e quindi si è tentato di farvi riferimento.</li> </ul>		
	<ul> <li>In modalità Seq, si è tentato di rappresentare un grafico nel piano delle fasi senza definire entrambe le equazioni del grafico nel piano delle fasi.</li> </ul>		
	<ul> <li>In modalità Seq, si è tentato di rappresentare una successione ricorsiva senza aver immesso il numero corretto di condizioni iniziali.</li> </ul>		
	<ul> <li>In modalità Seq, si è tentato di far riferimento a termini diversi da (n-1) o (n-2).</li> </ul>		
	<ul> <li>Si è tentato di designare un stile di grafico non valido per la modalità corrente del grafico.</li> </ul>		
	<ul> <li>Si è tentato di utilizzare Select( senza aver selezionato (attivato) almeno una rappresentazione xyLine oppure a dispersione.</li> </ul>		
INVALID DIM	<ul> <li>L'errore ERR:INVALID DIM può apparire quando si tenta di rappresentare graficamente una funzione che non include funzioni di grafici statistici. L'errore può essere corretto disattivando i grafici statistici. Per disattivare i grafici statistici, premere [2nd] [STAT PLOT], quindi selezionare 4:PlotsOff.</li> </ul>		
	<ul> <li>È stata specificata la dimensione di un elenco utilizzando un valore intero diverso da quelli da 1 a 999.</li> </ul>		
	<ul> <li>È stata specificata la dimensione di una matrice utilizzando un valore intero diverso da quelli da 1 a 999.</li> </ul>		
	Si è tentato di invertire una matrice che non è quadrata.		
ITERATIONS	<ul> <li>La funzione solve( o il risolutore dell'equazione ha superato il numero massimo di iterazioni consentite. Studiare un grafico della funzione. Se l'equazione ha una soluzione, modificare i limiti o il tentativo iniziale o entrambi.</li> </ul>		
	<ul> <li>irr( ha superato il numero massimo di iterazioni consentite.</li> </ul>		
	<ul> <li>Mentre si calcola I%, è stato superato il numero massimo di iterazioni.</li> </ul>		

Tipo di errore	Cause possibili e suggerimenti per la correzione	
LABEL	L'etichetta nell'istruzione <b>Goto</b> non è stata definita con un'istruzione <b>LbI</b> nel programma.	
LINK L1 (or any other file) to Restore	La calcolatrice è stata disabilitata per un esame. Per ripristinarne le funzionalità complete, utilizzare il software TI Connect™ per scaricare un file sulla calcolatrice dal computer oppure trasferire un qualsiasi file sulla calcolatrice da un'altra TI-84 Plus. (Vedere le istruzioni in <i>Informazioni importanti sulla TI-84 Plus</i> in precedenza in questo capitolo.)	
MEMORY	La memoria è insufficiente per eseguire l'istruzione o la funzione. È necessario cancellare elementi dalla memoria prima di eseguire l'istruzione o la funzione Tipicamente possono restituire questo errore i problemi ricorsivi; ad esempio la richiesta di tracciare il grafico dell'equazione Y1=Y1.  Se si esce da un ciclo If/Then, For(, While o Repeat con un Goto è possibile che venga restituito questo errore, perché l'istruzione End che termina il ciclo non viene mai raggiunta.	
MemoryFull	<ul> <li>Non si riesce a trasmettere un elemento perché la memoria disponibile sull'unità ricevente è insufficiente. È possibile saltare l'elemento o uscire dalla modalità di ricezione.</li> </ul>	
	<ul> <li>Durante un backup della memoria, la memoria disponibile sull'unità ricevente è insufficiente per ricevere tutti gli elementi nella memoria dell'unità inviante. Un messaggio indica il numero di byte che l'unità inviante deve cancellare per poter fare un backup della memoria. Cancellare gli elementi e riprovare.</li> </ul>	
MODE	Si è tentato di memorizzare in una variabile di finestra in un'altra modalità grafica o di eseguire un'istruzione mentre ci trovava nella modalità sbagliata, come ad esempio <b>DrawInv</b> in una modalità grafica diversa da <b>Func</b> .	
NO SIGN CHNG	<ul> <li>La funzione solve( o il risolutore delle equazioni non hanno rilevato un cambiamento del segno.</li> </ul>	
	<ul> <li>Si è tentato di calcolare I% quando FV, (N*PMT) e PV sono tutti ≥ 0, oppure quando FV, (N*PMT) e PV sono tutti ≤ 0.</li> </ul>	
	<ul> <li>Si è tentato di calcolare irr( quando né CFList né CFO è &gt; 0, oppure quando né CFList né CFO è &lt; 0.</li> </ul>	
NONREAL ANS	In modalità <b>Real</b> , il risultato di un calcolo fornisce un risultato complesso. Questo errore non viene restituito durante la rappresentazione del grafico. Il TI-84 Plus consente di utilizzare valori non definiti in un grafico.	
OVERFLOW	Si è tentato di immettere, oppure è stato calcolato, un numero fuori dell'intervallo dei numeri-macchina. Questo errore non viene restituito durante la rappresentazione del grafico. Il TI-84 Plus consente di utilizzare valori non definiti in un grafico.	
RESERVED	Si è tentato di utilizzare una variabile di sistema in modo scorretto. Consultare l'appendice A.	

Tipo di errore	Cause possibili e suggerimenti per la correzione	
SINGULAR MAT	<ul> <li>Una matrice singolare (determinante = 0) non è valida come argomento di -1.</li> </ul>	
	<ul> <li>L'istruzione SinReg o una regressione polinomiale ha generato una matrice singolare (determinante = 0) perché non è riuscita a trovare una soluzione, oppure una soluzione non esiste.</li> </ul>	
	Questo errore non viene restituito durante la rappresentazione del grafico. Il TI-84 Plus consente di utilizzare valori non definiti in un grafico.	
SINGULARITY	espressione nella funzione <b>solve(</b> o il risolutore delle equazioni contiene una singolarità (un punto in cui la funzione non è definita). Studiare un grafico della funzione. Se l'equazione ha una soluzione, modificare i limiti o il tentativo iniziale centrambi.	
STAT	Si è tentato un calcolo statistico con elenchi non corretti.	
	<ul> <li>Le analisi statistiche devono avere almeno due punti dati.</li> </ul>	
	<ul> <li>Med-Med deve avere almeno tre punti in ciascuna partizione.</li> </ul>	
	<ul> <li>Quando si utilizza un elenco di frequenza, gli elementi dell'elenco devono essere ≥ 0.</li> </ul>	
	<ul> <li>(Xmax - Xmin) / Xscl deve essere 47 per un istogramma.</li> </ul>	
STAT PLOT	Si è tentato di visualizzare un grafico quando la definizione del grafico che utilizza un elenco non definito è <b>On</b> .	
SYNTAX	Il comando contiene un errore di sintassi. Controllare che non ci siano funzioni, argomenti, parentesi o virgole nel posto sbagliato. L'appendice A riporta gli argomenti e la punteggiatura necessari per eseguire la funzione o l'istruzione. Ad esempio, <b>stdDev</b> ( <i>list</i> [, <i>freqlist</i> ]) è una funzione del TI-84 Plus. Gli argomenti sono indicati in corsivo. Quelli racchiusi tra parentesi sono facoltativi e non occorre digitarli. Ricordarsi di separare argomenti multipli con la virgola (,). Ad esempio, <b>stdDev</b> ( <i>list</i> [, <i>freqlist</i> ]) può essere immesso come stdDev(L1) o stdDev(L1,L2) dato che l'argomento <i>freqlist</i> è facoltativo.	
TOL NOT MET	È stata richiesta una tolleranza in corrispondenza della quale l'algoritmo non può restituire un risultato preciso.	
UNDEFINED	Si è fatto riferimento ad una variabile attualmente non definita. Ad esempio, si è fatto riferimento ad una variabile statistica quando non è in corso alcun calcolo perché è stato modificato un elenco, oppure si è fatto riferimento ad una variabile quando la variabile non è valida per il calcolo corrente, come a dopo Med-Med.	
VALIDATION	Un'interferenza elettrica ha causato un'interruzione del collegamento oppure questa calcolatrice non è autorizzata a eseguire l'applicazione.	
VARIABLE	Si è tentato di archiviare una variabile che non può essere archiviata oppure si è tentato di richiamare un'applicazione o un gruppo.  Di seguito sono forniti alcuni esempi di variabili che non possono essere archiviate:  Numeri reali LRESID, R, T, X, Y, Theta, variabili statistiche sotto Vars, menu STATISTICS, Yvars e AppldList.	
VERSION	Si è tentato di ricevere una versione incompatibile della variabile da un'altra calcolatrice.	

Tipo di errore	Cause possibili e suggerimenti per la correzione	
WINDOW RANGE	Esiste un problema con le variabili della finestra.	
	• È stata definita Xmax ≤ Xmin o Ymax ≤ Ymin.	
	• È stato definito $\theta$ max $\leq \theta$ min e $\theta$ step > 0 (o viceversa).	
	Si è tentato di definire Tstep=0.	
	• È stato definito Tmax ≤ Tmin e Tstep > 0 (o viceversa).	
	<ul> <li>Le variabili della finestra sono troppo piccole o troppo grandi per rappresentare in modo corretto. Si è tentato, forse, di fare il zoom in o il zoom out di un punto che supera l'intervallo numerico del TI-84 Plus.</li> </ul>	
ZOOM	È stato definito un punto o una linea invece di un box in ZBox.	
	Un'operazione di <b>ZOOM</b> ha restituito un errore matematico.	

# Informazioni sulla precisione

#### Precisione del calcolo

Per aumentare la precisione, il Ti-84 Plus riporta internamente più cifre di quelle che visualizza. I valori vengono archiviati in memoria utilizzando fino a 14 cifre con un esponente a due cifre.

- È possibile memorizzare un valore nelle variabili della finestra utilizzando fino a 10 cifre (12 cifre per Xscl, Yscl, Tstep e θstep).
- Quando un valore viene visualizzato, il valore viene arrotondato nel modo specificato dall'impostazione della modalità (capitolo 1), con un massimo di 10 cifre e un esponente di due cifre.
- RegEQ visualizza fino a 14 cifre in modalità Float. Se si utilizza un'impostazione di decimale fisso diversa da Float quando si calcola una regressione, si ottiene che i risultati RegEQ vengano arrotondati e memorizzati con il numero di cifre decimali specificate.

**Xmin** è il centro del pixel più a sinistra, **Xmax** è il centro del pixel di fianco al pixel più a destra. Il pixel più a destra viene riservato per l'indicatore di occupato.  $\Delta X$  è la distanza tra i centri di due pixel adiacenti.

- In modalità di schermo Full, ΔX viene calcolata come (Xmax Xmin) / 94. In modalità di schermo diviso G-T, ΔX viene calcolata come (Xmax – Xmin) / 46.
- Se si immette un valore per ΔX dallo schermo principale o da un programma in modalità di schermo Full, Xmax viene calcolata come Xmin + ΔX \* 94. In modalità di schermo diviso G-T, Xmax viene calcolata come Xmin + ΔX \* 46.

**Ymin** è il centro del pixel più vicino al pixel inferiore, **Ymax** è il centro del pixel superiore.  $\Delta$ **Y** è la distanza tra i centri di due pixel adiacenti.

- In modalità di schermo Full, ΔY viene calcolata come (Ymax Ymin) / 62. In modalità di schermo diviso Horiz, ΔY viene calcolata come (Ymax Ymin) / 30. In modalità di schermo diviso G-T, ΔY viene calcolata come (Ymax Ymin) / 50.
- Se si immette un valore per ΔY dallo schermo principale o da un programma in modalità di schermo Full, Ymax viene calcolata come Ymin + ΔY \* 62. In modalità di schermo diviso Horiz, Ymax viene calcolata come Ymin + ΔY \* 30. In modalità di schermo diviso G-T, Ymax viene calcolata come min + ΔY \* 50.

Le coordinate del cursore vengono visualizzate come numeri di otto caratteri (che possono includere un segno negativo, un punto decimale e un esponente) quando viene selezionata la modalità **Float. X** e **Y** vengono aggiornati con la precisione di al massimo otto caratteri.

minimum e maximum sul menu CALCULATE vengono calcolati con una tolleranza di 1E-5. ∫f(x)dx viene calcolata a 1E-3. Il risultato visualizzato, quindi, potrebbe non essere preciso per tutte le otto cifre visualizzate. Per la maggior parte delle funzioni, esistono almeno cinque cifre precise. Per fMin(, fMax( e fnInt( sul menu MATH e per solve( nel CATALOG, è possibile specificare la tolleranza.

# Limitazioni della funzione

Funzione	Intervallo dei valori di input
$\sin x$ , $\cos x$ , $\tan x$	$0 \le  x  < 10^{12}$ (radiante o grado)
$\sin^{-1} x, \cos^{-1} x$	-1 ≤ <i>x</i> ≤ 1
$\ln x$ , $\log x$	$10^{-100} < x < 10^{100}$
<b>e</b> x	-10 <sup>100</sup> < <i>x</i> ≤ 230.25850929940
<b>10</b> <i>x</i>	-10 <sup>100</sup> < x< 100
sinh x, cosh x	$ x  \le 230.25850929940$
tanh x	$ x  < 10^{100}$
$\sinh^{-1} x$	$ x  < 5 \times 10^{99}$
$\cosh^{-1} x$	$1 \le x < 5 \times 10^{99}$
$tanh^{-1} x$	-1 < <i>x</i> < 1
$\sqrt{x}$ (modalità reale)	$0 \le x < 10^{100}$
$\sqrt{x}$ (modalità complessa)	$ x  < 10^{100}$
x!	$5 \le x \le 69$ , dove x è un multiplo di .5

# Risultati della funzione

Funzione	Intervallo del risultato	
$\sin^{-1} x$ , $\tan^{-1} x$	Da -90° a 90°	oppure da -π/2 a π/2 (radianti)
$\cos^{-1} x$	Da 0°a 180°	oppure da 0 a $\pi$ (radianti)

# Appendice C: **Service and Warranty Information**

# Informazioni sul servizio di manutenzione e riparazione del prodotto TI e sulla garanzia

Informazioni sul prodotto e sui servizi ΤI

Per ulteriori informazioni sui prodotti e servizi TI, potete contattare TI via e-mail o visiti l'indirizzo

Internet di TI.

Indirizzo e-mail: ti-cares@ti.com Indirizzo internet: education.ti.com

Informazioni sul servizio di manutenzione e riparazione e sulla garanzia

Per informazioni sulla durata e le condizioni della garanzia o sul servizio di manutenzione e riparazione del prodotto, fate riferimento alla dichiarazione di garanzia allegata al presente prodotto oppure contattate il vostro

rivenditore/distributore Texas Instruments locale.

## Informazioni sulle batterie

#### Quando sostituire le batterie

TI-84 Plus impiega cinque batterie: quattro batterie alcaline AAA e una batteria a bottone di riserva. La batteria in backup fornisce l'alimentazione ausiliaria a conservare la memoria mentre si sostituiscono le batterie AAA.

Quando il livello della tensione delle batterie scende al di sotto un livello di utilizzo, la calcolatrice TI-84 Plus:

Visualizza questo messaggio quando si accende l'unità.

Visualizza questo messaggio quando si cerca di scaricare un'applicazione.

Your batteries are low. Recommend change of atteries.

Batteries are low. Change is required.

Messaggio A

Messaggio B

Dopo aver visualizzato il Messaggio A per la prima volta, le batterie dovrebbero funzionare ancora per una o due settimane, a seconda dell'utilizzo. Questo periodo di una o due settimane si basa su test effettuati sulle batterie alcaline; la durata di altri tipi di batterie può essere diversa.

Se viene visualizzato il Messaggio B, occorrerà sostituire le batterie immediatamente per poter scaricare l'applicazione.

#### Conseguenze della sostituzione delle batterie

**Non** rimuovere entrambi i tipi di batterie (AAA e riserva) nello stesso momento. **Non** lasciar scaricare completamente le batterie. Se si seguono queste linee guida e i passaggi indicati, è possibile sostituire entrambi i tipi di batterie senza perdere le informazioni in memoria.

#### Precauzioni per la sostituzione delle batterie

Prendere le seguenti precauzioni durante la sostituzione delle batterie.

- Non lasciare le batterie alla portata dei bambini.
- Non utilizzare batterie nuove insieme a quelle vecchie. Non mischiare marche di batterie diverse (o tipi diversi della stessa marca).
- Non mischiare batterie ricaricabili con batterie non ricaricabili.
- Installare le batterie rispettando la polarità (+ e -).
- Non inserire batterie non ricaricabili in un caricabatterie.
- Gettare immediatamente le batterie usate negli appositi contenitori. Non devono essere lasciate alla portata dei bambini.
- Non incendiare né smontare le batterie.

#### Sostituzione delle batterie

Per sostituire le batterie, eseguire i passaggi seguenti.

- 1. Spegnere il dispositivo palmare grafico. Inserire il coperchio sulla tastiera per evitare che il dispositivo palmare grafico venga acceso per errore. Girare il dispositivo palmare grafico.
- 2. Tenere sollevato il dispositivo palmare grafico, spingere verso il basso la linguetta nella parte superiore del coperchio, quindi tirare il coperchio delle batterie verso se stessi.
  - **Nota:** Per evitare la perdita di informazioni memorizzate, è necessario spegnere la calcolatrice grafica.
- 3. Sostituire tutte le quattro batterie alcaline AAA simultaneamente. Oppure, sostituire la batteria di riserva.
  - Per sostituire le batterie alcaline AAA, estrarre le quattro batterie AAA scariche ed inserire quelle rispettando la polarità (+ ed –) nel vano delle batterie.



 Per sostituire la batteria di riserva, svitare la vite dal coperchio della batteria di riserva, quindi rimuovere il coperchio. Installare la nuova batteria, con il lato + rivolto verso l'alto. Sostituire il coperchio e assicurarlo con la vite. 4. Rimettere il coperchio. Girare il dispositivo palmare grafico e regolare il contrasto del display, se necessario.

# In caso di problemi

#### Gestione di un problema

Per gestire un problema, seguire le istruzioni seguenti.

- 1. Se non si riesce a visualizzare nulla sullo schermo, potrebbe essere necessario regolare il contrasto del dispositivo palmare grafico.
  - Per scurire lo schermo, premere e rilasciare 2nd, quindi premere e tenere premuto 🔺 fino a quando lo schermo non diventa sufficientemente scuro.
  - Per schiarire lo schermo, premere e rilasciare 2nd, quindi premere e tenere premuto ▼ fino a quando lo schermo non diventa sufficientemente chiaro.
- 2. Se viene visualizzato un menu di errore, attenersi alla procedura seguente:
  - Annotare il tipo di errore (ERR:tipo di errore).
  - Selezionare **2:GOTO**, se è disponibile. Viene visualizzato lo schermo precedente con il cursore in corrispondenza dell'errore o in sua prossimità.
  - Determinare l'errore.
  - · Correggere l'espressione.

Se necessario, per ulteriori informazioni su errori specifici vedere la tabella Condizioni di errore.

- 3. Se viene visualizzato l'indicatore di occupato (barra punteggiata), significa che è stato temporaneamente interrotto un grafico o un programma; il dispositivo palmare grafico TI-84 Plus attende l'input. Premere ENTER per continuare o premere ON per interrompere.
- 4. Se viene visualizzato un cursore a scacchiera( ), significa che è stato inserito in un prompt il numero massimo di caratteri, oppure la memoria è piena. Se la memoria è piena:
  - Premere [2nd] [MEM] 2 per visualizzare il menu MEMORY MANAGEMENT / DELETE.
  - Selezionare il tipo di dati che si desiderano cancellare, oppure selezionare 1:AII per visualizzare un elenco di tutte le variabili di tutti i tipi. Nello schermo che appare, viene elencata ogni variabile del tipo selezionato con il numero di byte che sta utilizzando.
  - Premere ▲ e ▼ per spostare il cursore di selezione (▶) accanto all'elemento da cancellare, quindi premere DEL.
- Se il dispositivo palmare grafico non funziona, assicurarsi che le batterie alcaline siano cariche e che siano state installate correttamente.
- 6. Se il TI-84 Plus continua a non funzionare anche dopo aver verificato la carica delle batterie alcaline, è possibile tentare il reset manuale.
  - Togliere tutte le batterie AAA dal dispositivo palmare grafico.
  - Premere e mantenere premuto il tasto ON per dieci secondi.
  - · Sostituire le batterie.

- Accendere l'unità.
- Quando si resetta il dispositivo palmare grafico, il contrasto potrebbe cambiare. Se lo schermo è scuro o vuoto, regolare il contrasto premendo 2nd e rilasciando 🛋 o 🔽.
- 7. Se le precedenti soluzioni non funzionano, è possibile resettare tutta la memoria. In questo caso, la RAM, la memoria archivio dati utente e le variabili di sistema vengono ripristinate sulle impostazioni di fabbrica. Tutte le variabili non di sistema, le applicazioni (App) e i programmi vengono cancellati.
  - Premere 2nd [MEM] per visualizzare il menu **MEMORY**.
  - Selezionare 7:Reset per visualizzare il menu RAM ARCHIVE ALL.
  - Premere per visualizzare il menu ALL.
  - Selezionare 1:All Memory per visualizzare il menu RESET MEMORY.
  - Per continuare il ripristino, selezionare 2:Reset. Sullo schermo principale viene visualizzato il messaggio Mem cleared.

# Indice

Symbols	1-PropZTest (verifica z a una proporzione) 236
→dim( (assegna dimensione) 175	1-Var Stats (statistiche a una variabile) 208, 392
° (notazione gradi) 394	2-PropZInt (intervallo di confidenza z a due
! (fattoriale) 394	proporzioni) 241
→ (memorizzazione) 390	2-PropZInt (intervallo di confidenza z a due
→dim( (assegna dimensione) 160, 372	proporzioni) 383
≠ (diverso da) 395	2-PropZTest (test z a due proporzioni) 383
((radice quadrata) 396	2-PropZTest (verifica z a due proporzioni) 237
' (notazione minuti) 397	2-SampFTest (test (-a due campioni) 386
ΣInt( (somma di interessi) 268	2-SampFTest (verifica F-a due campioni) 244
ΣPrn( (somma principale) 268	2-SampTInt (intervallo di confidenza t a due
* (moltiplicazione) 396	campioni) 240
+ (addizione) 396	2-SampTInt (intervallo di confidenza t a due
+ (concatenamento) 278, 397	campioni) 386
+row( 164	2-SampTTest (test <i>t</i> a due campioni) 387 2-SampTTest (verifica t a due campioni) 234
/ (divisione) 396	2-SampZint (intervallo di confidenza z a due
<sup>-1</sup> (funzione inversa) 39, 130, 395	campioni) 239
< (minore di) 395	2-Sampzint (intervallo di confidenza $z$ a due
= (uguale a) 395	campioni) 387
> (maggiore di) 395	2-SampZTest (test z a due campioni) 387
[] (indicatore di matrice) 152	2-SampZTest (verifica z a due campioni) 233
^ (elevamento a potenza) 396	2-Var Stats (statistiche a due variabili) 208, 392
≤ (minore o uguale a) 395	2 var stats (statisticité à due variability 200, 552
≥ (maggiore di o uguale a) 395	A
<sup>2</sup> (quadrato) 395	
³ (cubo) 395	abs( (valore assoluto) 48, 57, 156
³√ (radice cubica) 395	addizione (+) 396
" " (stringhe) 276	alpha-lock 14, 15
" (notazione secondi) 397	ammortamento
10^ (potenza base dieci) 396	ΣPrn( (somma principale) 268
Dec (conversione in decimali) 371	bal( (saldo di ammortamento) 267, 369
DMS (in gradi/minuti/secondi) 372	calcolo dei piani 267
▶Eff( (tasso di interesse effettivo) 270	formula 405 an 379
▶Frac (in frazione) 374 ▶Nom( (in tasso di interesse nominale) 270	
Polar (in polare) 58, 382	and (operatore booleano) 66 angle( 57, 368
Rect (in rettangolare) 58, 385	ANOVA( (analisi ad una variabile della varianza) 247,
χ²cdf( (chi-quadrato cdf) 254	368
$\chi^2$ pdf( (chi-quadrato pdf) 253	formula 401
$\chi^2$ -Test (chi-quadrato test) 242	Ans (ultimo risultato) 26, 340, 368
$\chi^2$ -Test (chi-square test) 243	APD™ (Automatic Power Down™) 3
$\Delta$ Tbl (passo tabella) variabile 119	applicazioni Vedere esempi, applicazioni
ΔX (variabile della finestra) 76	Apps 340
ΔY (variabile della finestra) 76	AppVars 340
E (esponente) 373	Archive 342, 391
Fcdf( 255	errore archivio pieno 355, 412
Fpdf( 254	errore della memoria 353
1% (tasso di interesse annuo) variabile 262	garbage collection 353
- (negazione) 396	arcocoseno (cos <sup>-1</sup> ( ) 38
<b>N</b> (numero di periodi di retribuzione) variabile 262	arcoseno (sin-1( ) 38
- (sottrazione) 397	arcotangente (tan <sup>-1</sup> ( ) 38
r (notazione radiante) 394	Asm( 304
$\sqrt{\text{(radice)}}$ 394	assióvisualizzazione (AxesOn, AxesOff) 78
	assi—visualizzazione (AxesOn, AxesOff) 369
Numerics	attiva orologio, ClockOn 370
1-PropZInt (intervallo di confidenza z a una	attivazione e disattivazione
proporzione) 241	assi 78
1-PropZInt (intervallo di confidenza z a una	calcolatore 3
proporzione) 383	coordinate 77
1-Pron7Test (test z a una proporzione) 383	espressioni 78

etichette 78	modalità (a+bi, re^(i) 369, 384
funzioni 71	complessa/i
griglia 78	modalità (a+b $i$ , e^ $\theta i$ ) 53
pixel 136	modalità (a+bi, re^θi) 19
punti 134	numeri 19, 53, 57
rappresentazioni statistiche 71, 220	concatenamento (+) 278, 397
augment( 161, 179, 369	conj( (coniugata) 56, 370
Automatic Power Down™ (APD™) 3	Connected (modalità di rappresentazione) 18, 370
AxesOff 78, 369	connessione di due dispositivi 359, 363
AxesOn 78, 369	contrassegnato per l'eliminazione 353
	contrasto dello schermo 4
В	controllo della memoria 338
	convergenza (rappresentazione della successione)
backup memoria dispositivo 362, 366	113
bal( (saldo ammortamento) 267, 369	conversioni
batterie 3, 418	Dec (in decimali) 371
binomcdf( 256, 369	DMS (in gradi/minuti/secondi) 372
blocco 353	▶Eff (in tasso di interesse effettivo) 270
box modificato (⊡···) tipo di rappresentazione 217	Frac (in frazione) 374
_	4n/d3 4Un/d 52
C	Nom (in tasso di interesse nominale) 270
C/Y (variabile interessi compositi all'anno) 262, 272	▶Polar (in polare) 58, 382
χ²-Test (chi-square test) 369	▶Rect (in rettangolare) 58, 385
cancella contenuto variabile (DelVar) 296, 371	Equistring( (equazione-in-stringa) 279, 373
cancellazione	List matr( (elenco-in-matrice) 162, 179, 378
disegno (ClrDraw) 126, 370	Matr list (matrice-in-elenco) 162, 179, 379
elenco (ClrList) 202, 370	P▶Rx(, P▶Ry( (polare-in-rettangolare) 63, 384
schermo principale (ClrHome) 302, 370	R▶Pr(, R▶Pθ( (rettangolare-in-polare) 386
tabella (ClrTable) 302, 370	R▶Pr(, R▶Pθ( (rettangolare-in-polare) 63
tutti gli elenchi (ClrAllLists) 370	String Equ( (stringa-in-equazione) 280, 390
voci (Clear Entries) 370	conversioni tasso di interesse
cancellazione di elementi dalla memoria 340	Nom( (calcola il tasso di interesse nominale) 270
CATALOG 275	calcolo 270, 407
CBL 2™ 359, 375	converti ora, timeCnv() 390
CBL 2 <sup>TM</sup> /CBL <sup>TM</sup> 302	CoordOff 77, 370
CBR™ 302, 359, 375	CoordOn 77, 370
cdf chi-quadrato (χ²cdf( ) 254	cos( (coseno) 38, 370
CheckTmr(), controlla timer 369	cos <sup>-1</sup> ( (arcocoseno) 38, 370
chi-square test (χ²-Test) 243, 369	coseno (cos( ) 38, 370
Clear Entries 338	cosh( (coseno iperbolico) 282, 370
Clock 10	cosh-1 (arcocoseno iperbolico) 282, 371
Clock Off 12	CubicReg (regressione cubica) 209, 371
Clock Off, disattiva orologio 370	cubo (³) 41, 395
Clock On 11	cumSum( (somma cumulativa) 163, 176, 371
ClockOn, attiva orologio 370	cursore 8, 14
ClrAllLists (cancella tutti gli elenchi) 370	a movimento libero 80
ClrAllLists (ripristina tutte le liste) 338	alpha 8
ClrDraw (cancella disegno) 126, 370	dello schermo 8
ClrHome (cancella schermo principale) 302, 370	di inserimento 8
ClrList (cancella elenco) 202, 370	seconda funzione (2nd) 8
ClrTable (cancella tabella) 302, 370	cursors 15
coefficiente di correlazione (r) 204, 209	
coefficienti di determinazione (r2, R2) 204	D
collegamento	database del grafico (GDB) 138
a CBL 2™ o CBR™ 359	dati multipli su una riga 13
a PC o Macintosh 360	dato precedente (ultimo dato) 24
due unità TI-84 Plus 362	dato precedente (ditino dato) 24 dayOfWk( ), giorno della settimana 371
ricezione di elementi 364	dbd( (giorni tra le date) 271, 371, 407
trasmissione di elementi 356	deframmentazione 352
combinazioni (nCr) 59, 380	Degree, modalità dell'angolo 18, 62, 371
complessa	Degree, modulita dell'alignio 10, 02, 37 I

DelVar (cancella contenuto variabile) 296, 371	cambio dei contesti 198
densità delle probabilità (normalpdf( ) 381	cancellazione di elementi dagli elenchi 193
densità delle probabilità (normalpdf( ) 251	contesto di immissione dei nomi 201
DependAsk 119, 371	contesto di modifica degli elementi 200
DependAuto 119, 371	contesto di visualizzazione degli elementi 199
derivata numerica 43, 92, 99, 104	creazione di nomi elenco 193
derivata Vedere derivata numerica	eliminazione di elenchi 193
det( (determinante) 159, 371	immissione di nomi elenco 192
determinante (det( ) 371	modifica elementi dell'elenco 194
determinante (det( ) 159	modifica elementi generati da formula 197
DiagnosticOff 204, 371	nomi elenco generati da formula 196
DiagnosticOn 204, 372	ripristino di nomi elenco L1–L6 194, 203
diagramma dei codici dei tasti 301	togliere le formule dai nomi elenco 197
differenziazione 44, 92, 99, 104	visualizzazione 191
dim( (dimensione) 160, 175, 372	editor Y=
dimensionamento di un elenco o matrice 160, 175,	rappresentazione della funzione 70
372	rappresentazione della parametrica 95
disattiva orologio, ClockOff 370	rappresentazione della polare 101
disegno in un grafico di	rappresentazione della successione 107
cerchi (Circle() 132	elenchi
funzioni e inversi (DrawF, DrawInv) 130	accesso a un elemento 169
linee (Horizontal, Line(, Vertical) 128	allegare formule 170, 195
punti (Pt-Change, Pt-Off, Pt-On) 135	copia 169
segmenti di linea (Line() 127	creazione 167, 193
tangenti (Tangent) 129	dimensione 168, 175
testo (Text) 133	eliminazione dalla memoria 169
utilizzando Pen 134	eliminazione di tutti gli elementi 194, 202
Disp (visualizza) 299, 372	immissione nomi elenco 169, 192
DispGraph (visualizza grafico) 300, 372	indicatore ({ }) 168
disposizioni con ripetizione (nPr) 381	memorizzazione e visualizzazione 168
DispTable (visualizza tabella) 300, 372	togliere le formule 171, 197
distribuzione normale cumulativa inversa (invNorm(	utilizzo con funzioni matematiche 173
) 377	utilizzo in espressioni 173
distribuzione normale cumulativa inversa	utilizzo in operazioni matematiche 38
(invNorm() 252	utilizzo per rappresentare una famiglia di curve
distribuzione t di Student	79, 169
densità di probabilità (tpdf( ) 391	utilizzo per selezionare punti dati di una
distribuzione $t$ di Studente	rappresentazione 177
probabilità (tcdf( ) 390	elenco
distribuzione t studente	automatico dei residui (RESID) 203
densità delle probabilità (tpdf( ) 252	dei residui (RESID) 203
probabilità (tcdf( ) 253	elevamento a potenza (^) 396
diverso da (≠) 64, 395	elevazione al cubo (3) 41, 395
divisione (/) 396	Else 291
DMS (notazione di immissione in gradi/minuti/	End 293, 373
secondi) 62, 397	EOS™ (Equation Operating System) 31
Dot (modalità di rappresentazione) 18, 372	eqn (variabile equazione) 44, 47
DrawF (disegna una funzione) 130, 372	Equistring( (equazione-in-stringa) 279, 373
Drawlnv (disegna al contrario) 130, 372	Equation Operating System (EOS™) 31
DS<( (decrementa e salta) 295, 372	Equation Solver 44
due punti (:) 287	equazione automatica della regressione 204
ade partir (.) 207	equazioni
_	con radici multiple 47
E	parametriche 96
e (costante) 39	polari 102
E (esponente) 14	errori
e^( (esponenziale) 39	diagnostica e correzione 31
e^( (esponenziale) 373	
editor della statistica inferenziale 227	esempi—applicazioni confronto risultati verifiche con i boxplot 317
editor stat dell'elenco	equazioni parametriche: problema della ruota
allegare formule a nomi elenco 195	panoramica 328
	pariorannea 320

formula quadratica	fattoriale (!) 60, 394
conversione in frazione 307	Fill( 161, 373
conversione in una frazione 307	finestra di visualizzazione 75
introduzione di un calcolo 306	Fix (modalità decimale fissa) 17, 374
visualizzazione di risultati complessi 308	Float (modalità decimale mobile) 17, 374
indovinare i coefficienti 325	flusso di cassa
rappresentazione disuguaglianze 320	calcolo 267
rappresentazione funzioni a tratti 319	formula 406
scatola con coperchio	irr( (tasso interno di redditività) 266, 377
definizione 310	npv( (valore attuale netto) 267, 381
definizione di una tabella di valori 311	fMax( (massimo funzione) 42, 374
impostazione della finestra di visualizzazi-	fMin( (minimo funzione) 42, 374
one 313	fnInt( (intero funzione) 43, 374
ingrandimento della tabella 311	FnOff (funzione disattiva) 72, 374
ingrandire parte del grafico 315	FnOn (funzione attiva) 72, 374
rappresentazione del grafico 314	For( 292, 374
triangolo di Sierpinski 323	forma
trovare l'area tra le curve 327	polare, numeri complessi 55
esempi—Guida introduttiva	
invio di variabili 356	rettangolare, numeri complessi 55
	formato degli assi (rappresentazione grafica della
esempióper iniziare	sequenza) 110
percorso di una palla 93	formula della regressione
rappresentazione di un cerchio 67	logicistica 400
rosa polare 100	sinusoidale 400
esempi—Per iniziare	formule
lancio della moneta 37	ammortamento 405
esempi—per iniziare	ANOVA 400
altezza media di una popolazione 224	conversioni tasso di interesse 406
calcolo interessi compositi 262	fattoriali 60
cerchio dell'unità 141	flusso di cassa 406
disegnare una linea tangente 124	giorni tra le date 407
finanziamento di una macchina 261	monetizzazione nel tempo 404
foresta e alberi 105	regressione logicistica 400
generazione di una sequenza 166	regressione sinusoidale 400
lancio di una moneta 38	test F a due campioni 401
lunghezza e tempo di oscillazione 184	test $t$ a due campioni 402
radici di una funzione 118	fPart( (parte frazionaria) 49, 158, 374
risoluzione di un sistema di equazioni lineari 148	frazioni
volume di un cilindro 283	n/d 20
esempi—varie	Un/d 20
convergenza 113	frequenza 207
determinazione dei saldi del prestito in sospeso	frontalini 9
267	Full (modalità schermo intero) 19, 374
modello predatore-preda 114	Func (modalità di rappresentazione funzione) 18,
ore luce in Alaska 212	375
espressione 13	funzione
attivazione e disattivazione (ExprOn, ExprOff)	definizione 14
78, 373	della successione u 106
-	della successione y 106
conversione da una stringa (expr() 373	
conversione da una stringa (expr() 279	della successione w 106
etichette	funzione binompdf( 255, 369
grafico 78	inversa ( <sup>-1</sup> ) 39, 130, 395
programma 294	inversa di moltiplicazione 38
expr( (stringa-in-espressione) 279, 373	radice cubica ( $\sqrt[3]{()}$ 42, 395
ExpReg (regressione esponenziale) 211, 373	funzioni
ExprOff (espressione disattiva) 78, 373	iperboliche 282
ExprOn (espressione attiva) 78, 373	trigonometriche 38
	trigonometriche inverse 38, 39
F	funzioni di distribuzione
famiglia di curve 79	binomcdf( 256, 369
rannigha ar carve 73	binompdf( 255, 369

χ²cdf( 254	1
$\chi^2$ pdf( 253	i (costante numeri complessi) 55
Fcdf( 255	identity( 161, 376
Fpdf( 254	imag( (parte immaginaria) 57, 376
geometcdf( 257, 375	immagini (Pic) 137, 138
geometpdf( 257, 375	impostazione
invNorm( 252, 377	contrasto dello schermo 4
normalcdf( 251, 381	modalità 15
normalpdf( 251, 381	modalità da un programma 15
poissoncdf( 256, 382	modalità di divisione dello schermo 142
poissonpdf( 256, 382	modalità di divisione dello schermo da un
tcdf( 253, 390	programma 146
tpdf( 252, 391	stili del grafico 73
funzioni di distribuzione statistica Vederee funzioni	stili del grafico da un programma 74
di distribuzione	tabelle da un programma 119
funzioni finanziarie	impostazioni della modalità 15
conversioni tasso di interesse 270	Degree (angolo) 18, 63, 371
flussi di cassa 267	$e^{\theta}i$ (polare complessa) 53
giorni tra le date 271	Eng (notazione) 17
metodo di pagamento 271	Fix (decimale) 17, 374
monetizzazione nel tempo 264	Float (decimale) 17, 374
piano di ammortamento 267	Full (schermo) 19, 374
FV (variabile valore futuro) 262	G-T (schermo) 19
	Horiz (schermo) 19, 376
G	Normal (notazione) 17, 380
GarbageCollect 354	Pol/Polar (modalità di rappresentazione) 382
gcd( (massimo comune divisore) 51, 375	Radian (angolo) 18, 63, 384
GDB (database del grafico) 138	re^θi (polare complessa) 19
geometcdf( 257, 375	re^θi (polare complessa) 384
geometpdf( 257, 375	Real 19, 384
Get( (prendi dati da CBL 2™ o CBR™) 375	Sci (notazione) 17, 387
Get( (prendi dati da CBL 2™/CBL™ o CBR™) 302	Simul (modalità per l'ordine di rappresentazione)
GetCalc( (prendi dati dal TI-84 Plus) 302	18, 388
GetCalc( (prendi dati dal TI-84 Plus) 375	impostazioni di formato 5, 76, 110
getDate(), visualizza data corrente 375	impostazioni di modalità
getDtFmt(), visualizza formato data 375	Full (schermo) 19
getKey 301, 376	G-T (schermo) 19
getTime( ), visualizza ora corrente 375	Horiz (schermo) 19
getTmFmt(), visualizza formato ora 375	incrementa e salta (IS>( ) 294
getTmStr(), visualizza stringa ora 375	indicatore
giorni tra le date (dbd( ) 371	di lista ({ }) 168
giorni tra le date (dbd( ) 271, 407	di stringa (" ") 276
Goto 294, 376	indicatore pixel
grafici a ragnatela (rappresentazione della	a croce (+) 136, 220
successione) 112	a punto (•) 136, 220
GraphStyle( 297, 376	quadrato (□) 220
GridOff 78, 376	IndpntAsk 119, 376
GridOn 78, 376	IndpntAuto 119, 377
G-T (modalità di divisione dello schermo grafico-	informazioni 338
tabella) 19, 144	informazioni sulla precisione
G-T (modalità di divisione dello schermo grafico-	calcolo e rappresentazione 412
tabella) 376	limitazioni e risultati funzione 420
G-T (modalità schermo suddiviso grafico/tabella) 19	rappresentazione delle funzioni 80
	Input 296, 298, 377
Н	installazione
Horiz (modalità di divisione dello schermo) 19, 143,	nuovi frontalini 10
376	inString( (in stringa) 280, 377
Horiz (modalità schermo suddiviso in orizzontale) 19	int( (massimo intero) 50, 158, 377
Horizontal (disegna linea) 128, 376	integrale definito 43, 99, 104
	uciiiilu 43, 33, 104

numerico 43	a punto (•) 136, 220
integrale Vedere integrale numerica	massimo
intersect 91	comune divisore (gcd( ) 51, 375
intersezione x di una radice 90	di una funzione (fMax( ) 42, 374
Intervalli di confidenza 229	intero (int( ) 50, 377
intervalli di confidenza 238	intero (int( ) 158
t a un campione (TInterval) 238	Matr list ((matrice-a-elenco) 162, 179, 379
t a un campione (TInterval) 391	matrici
z a due proporzioni (2-PropZInt) 241	accesso agli elementi 153
z a due proporzioni (2-PropZInt) 383	copia 153
z a una porzione (1-PropZInt) 241	definite 149
z a una proporzione (1-PropZInt) 383	dimensioni 149, 160
invio Vedere trasmissione	eliminazione dalla memoria 150
invNorm( (distribuzione normale cumulativa inversa)	espressioni (riferimento) 152
252, 377	matrice rapida 147
iPart( (parte intera) 49, 158, 377	modifica elementi della matrice 151
ipotesi alternative 229	operazioni relazionali 158, 164
irr( (tasso interno di redditività) 266, 377	selezione 150
IS>( (incrementa e salta) 294, 377	visualizzazione 151
isClkOn(), orologio attivo? 377	visualizzazione di una matrice 153
Istogramma(-līth-) tipo di rappresentazione 217	visualizzazione elementi della matrice 150
istruzione	max( (massimo) 50, 181, 379
Circle( (disegna cerchio) 132, 370	maximum operazione in un grafico 91
Clear Entries 370	mean( 181, 379
definizione 14	Med(Med (mediano-mediano) 208
istruzioni di ombreggiatura della distribuzione	median( 181, 379
Shade_t( 258, 388	Med-Med (mediana-mediana) 379
	memoria
Shadeχ²( 259, 388	
ShadeF(259, 388	backup 366
ShadeNorm( 258, 388 istruzioni If	cancellazione di tutti gli elementi di lista 341 cancellazione elementi 340
If 290, 376	controllo disponibilità 338
	eliminazione elementi 340
If-Then 291, 376	errori 354
If-Then-Else 291, 376	insufficiente durante la trasmissione 367
•	reset della memoria 346
L	
LabelOff 78, 377	ripristino impostazioni predefinite 346
LabelOn 78, 378	memorizzazione
Lbl (etichetta) 294, 378	(→) 22, 390
lcm( (minimo comune multiplo) 51, 378	database del grafico (GDB) 138
length( (funzione di stringa) 280, 378	immagini del grafico 137
Line( (disegna linea) 127, 378	valori delle variabili 22
linee tangenti, disegno 129	memory
linee, disegno 128	clearing entries from 341
Link Vedere collegamento	menu 27
LinReg(a+bx) (regressione lineare) 210, 378	ANGLE 62
LinReg(ax+b) (regressione lineare) 209, 378	CALCULATE 89
LinRegTTest (verifica t regressione lineare) 245	definizione (Menu() 379
List matr( (elenchi-a-matrice) 162, 179, 378	definizione (Menu( ) 295
liste	DISTR (distribuzioni) 250
eliminazione dalla memoria 340	DISTR DRAW (disegna distribuzioni) 257
In( 39, 378	DRAW 125
LnReg (regressione logaritmica) 210, 378	DRAW POINTS 134
log( 39, 379	DRAW STO (memorizza disegno) 137
Logistic (regressione) 211, 379	DuplicateName 364
	FINANCE CALC 263
М	FINANCE VARS 272
	LINK RECEIVE 364
Manual Linear Fit 213	LINK SEND 360
marcatore di pixel	LIST MATH 180
a croce (+) 136, 220	LIST NAMES 169

LIST OPS 173	modalità dello schermo 19
MATH 40	modalità di divisione dello schermo
MATH CPX (complessi ) 56	grafico-tabella (G-T) 19, 144
MATH NUM (numeri) 48	grafico-tabella (G-T) 376
MATH PRB (probabilità) 58	impostazione 142, 146
MATRX EDIT 149	modalità G-T (grafico-tabella) 144
MATRX MATH 159	modalità Horiz (orizzontale) 143
MATRX NAMES 152	modalità schermo
Mem Mgmt/Del 339	diagnostica (r, r2, R2) 204
MEMORY 338	intero (Full) 19, 374
PRGM CTL (controllo programma) 289	modalità schermo intero (Full) 19
PRGM EDIT 289	modalità schermo suddiviso grafico/tabella (G-T) 19
PRGM EXEC 289	ModBoxplot (⁴⊒•••) tipo di rappresentazione 217
PRGM I/O (Input/Output) 297	modello della regressione
PRGM NEW 285	equazione automatica della regressione 204
RAM ARCHIVE ALL 345	modelli 208
RESET MEMORY 348	modifica impostazioni
scelta rapida 1, 7	orologio 10
scorrimento 27	modo
STAT CALC 206	Answers 20
STAT EDIT 201	Classic 5, 20
STAT PLOTS 219	MathPrint 5, 19
STAT TESTS 230	moltiplicazione
TEST (relazionale) 64	(*) 38, 396
TEST LOGIC (booleano) 65	connessa 31
ZOOM 83	monetizzazione nel tempo (TVM)
ZOOM MEMORY 88	calcolo 264
menu VARS	formule 402
GDB 29	TVM Solver (risolutore) 262
Picture 29	tvm_FV (valore futuro) 266, 391
Statistics 29	tvm_I% (tasso di interesse) 265, 391
String 29	tvm_PV (valore attuale) 265
Table 29	
Window 29	N
Zoom 29	n/d 20
menu Y-VARS	
Function 30	nCr (numero di combinazioni) 59, 380
On/Off 30	nDeriv( (derivata numerica) 43, 380 negazione ( <sup>-1</sup> ) 40
Parametric 30	negazione (*) 40 negazione (-) 31, 396
Polar 30	Normal, modalità di notazione 17, 380
Menu( (definisci menu) 295, 379	normalcdf( (probabilità di distribuzione normale)
min( (minimo) 50, 181, 380	251, 381
minimo	normalpdf( (densità delle probabilità) 251, 381
comune multiplo (lcm( ) 51, 378	NormProbPlot ( ) tipo di rappresentazione 218
di una funzione (fMin( ) 42, 374	not( (operatore booleano) 66, 381
minimum operazione in un grafico 91	notazione
minore di (<) 64, 395	gradi (°) 63, 394
minore o uguale a (≤) 64, 395	minuti (') 62, 397
modalità	radiante ( <sup>r</sup> ) 63, 394
complessa algebrica (a+bi) 369	scientifica 14, 17
complessa rettangolare (a+bi) 53	secondi ( 62
complessa rettangolare (a+bi) 19	secondi (") 397
dell'angolo 18	nPr (numero di disposizioni con ripetizione) 381
dello schermo 18	nPr (numero di permutazioni) 59
di notazione Eng (tecnica) 17, 373	npv( (valore attuale netto) 267, 381
di rappresentazione 18	inpri (valore attable fictio) 201, 301
per l'ordine di rappresentazione 18	0
Real 19, 384	
modalità decimale	ombreggia
fissa (Fix) 17, 374	sopra 73
mobile (Float) 17, 374	sotto stile del grafico 74

ombreggiatura delle aree del grafico 74, 131	PolarGC (coordinate per la rappresentazione polare)
Omit 350, 364	77, 382
operatori logici booleani 66	potenza (^) 38
operazione	potenza base dieci (10^( ) 396
dr/dθ in un grafico 104	potenza di dieci (10^( ) 39
dx/dt in un grafico 92, 99	prgm (nome programma) 296, 383
dy/dx in un grafico 92, 99, 104	probabilità 59
sul value in un grafico 89	distribuzione normale (normalcdf( ) 381
operazioni	distribuzione normale (normalcdf( ) 251
DRAW 125	normale (🚄) tipo di rappresentazione 218
matematiche, tastiera 38	prod( (prodotto) 181, 383
relazionali 64, 158	programmazione
opzione di condivisione 227	cancellazione 285
opzione di input	cancellazione righe di comando 288
dei dati 227, 228	copia e rinomina 288
statistico 227, 228	creazione nuova 285
opzione di output	definita 285
Calculate 227, 229	esecuzione programmi 287
di disegno 227, 229	immissione comandi 288
or (operatore booleano) 66, 381	inserimento righe di comando 287
ordine per il calcolo delle equazioni 31	interruzione programmi 287
Output( 146, 298, 300, 381	istruzioni 289
Overwrite 350, 364	modifica programmi 288
Overwrite All 350	nome programma (prgm) 296, 383
	rinomina 288
P	Prompt 299, 383
	Pt-Change( 135, 383
P/Y (numero di pagamenti all'anno) variabile 262, 272	Pt-Off( 135, 383
	Pt-On( 135, 383
P▶Rx(, P▶Ry( (conversioni polare-in-rettangolare) 63, 384	PV (valore attuale) variabile 262
	PwrReg (regressione su potenza) 211, 383
panning 82	Pxl-Change( 136, 383
Par/Param (modalità di rappresentazione	Pxl-Off( 136, 383
parametrica) 15, 18, 381	Pxl-On( 136, 384
parentesi (( )) 31	pxl-Test( 137, 384
parte immaginaria (imag( ) 57, 376	
parte intera (iPart( ) 49, 377	Q
parte intera (iPart( ) 158	_
pausa di un grafico 78	quadrato (2) 38, 395
Pause 293, 381	QuadReg (regressione quadratica) 209, 384
pdf chi-quadrato (χ²pdf( ) 253	QuartReg (regressione quartica) 210
Pen 134	Quick Zoom 82
per iniziare Vedere esempi, per iniziare	Quit 350, 364
permutazioni (nPr) 59	_
Pi (π) 40	R
Pic (immagini) 137, 138	r (coefficiente di correlazione) 204
pixel 136	<sup>r</sup> (notazione radiante) 63, 394
in modalità orizzontale/grafico-tabella (Horiz/G-	r2, R2 (coefficienti di determinazione) 204
T) 137, 146	R▶Pr(, R▶Pθ( (conversioni rettangolare-in-polare) 386
Plot1( 220, 382	R▶Pr(, R▶Pθ( (conversioni rettangolare-in-polare) 63
Plot2( 220, 382	racine
Plot3( 220, 382	(x√) 42
PlotsOff 220, 382	nième (x√ ) 42
PlotsOn 220, 382	Radian 18, 63, 384
PMT (somma del pagamento) variabile 262	radice
Pmt_Bgn (inizio del pagamento) variabile 271, 382	( <sup>x</sup> √) 394
Pmt_End (fine del pagamento) variabile 271, 382	(x√) 42
poissoncdf( 256, 382	cubica (³√( ) 42, 395
poissonpdf( 256, 382	di una funzione 90
Pol/Polar (modalità di rappresentazione polare) 15,	ennesima ( $x\sqrt{)}$ 42
18, 382	quadrata (√( ) 38, 396
	J

raggruppamento 348	cursore a movimento libero 98
rand (numero casuale) 59, 384	definizione e modifica 95
randBin( (binomiale casuale) 61, 384	editor Y= 95
randInt( (intero causale) 60, 384	formato del grafico 97
randM( (matrice casuale) 161	operazioni di zoom 99
randNorm( (Normale causale) 61	selezione e deselezione 96
randNorm( (normale causale) 384	spostamento del cursore su un valore 98
rappresentazione dati statistici 216	stili del grafico 95
Boxplot (boxplot regolare) 67, 86	tracciamento 98
da un programma 220	variabili della finestra 96
definizione 219	rappresentazione polare
finestra di visualizzazione 220	CALC (operazioni di calcolo in un grafico) 104
Histogram 217	cursore a movimento libero 104
ModBoxplot (boxplot modificato) 217	definizione e visualizzazione 101
tracciamento 220	editor Y= 101
xyLine 217	equazioni 102
rappresentazione della funzione	formato del grafico 102
calcolo 70	modalità (Pol/Polar) 15, 18, 101, 382
definizione e visualizzazione 68	operazioni di zoom 104
definizione nellíeditor Y= 70	selezione e deselezione 102
deselezione 71	spostamento del cursore su un valore 104
editor Y= 70	stili del grafico 101
finestra di visualizzazione 75	tracciamento 103
impostazioni di formato 77	variabili della finestra 101
massimo di (fMax( ) 42, 374	rappresentazioni a fasi 114
menu ZOOM 83	RCL (richiama) 23
menu ZOOM MEMORY 88	$re^{h}i$ (modalità polare complessa) 53
minimo di (fMin( ) 42, 374	re^θi (modalità polare complessa) 19
modalit‡ 69	re $^{\theta}i$ (modalità polare complessa) 384
modalità 18	real( (parte reale) 56, 384
ombreggiatura 74	RecallGDB 139, 385
operazione CALC (calcolo) 89	RecallPic 138, 385
operazioni di zoom 82	RectGC (coordinate per la rappresentazione
precisione 80	rettangolare) 77, 385
rappresentazione grafica 81	ref( (forma a gradini ridotta per righe) 385
selezione 71, 72	ref( (righe non allineate) 163
stili del grafico 73	RegEQ (equazione della regressione) variabile 203,
utilizzo di Quick Zoom 82	214
utilizzo di Smart Graph 79	RegEQ (variabile equazione di regressione) 340
variabili della finestra 75, 76	regressione
variabili della finestra $\Delta X$ e $\Delta Y$ 76	cubica (CubicReg) 209, 371
visualizzazione 68, 75	esponenziale (ExpReg) 211, 373
rappresentazione della successione	Repeat 293, 385
calcolo 112	Return 296, 385
cursore a movimento libero 111	rimozione di un frontalino 9
definizione e visualizzazione 106	riordino della memoria 352
editor Y= 107	ripristino
formato degli assi 110	dati (Clear Entries) 338
formato del grafico 110	impostazioni predefinite 346
operazioni CALC (calcolo) 106, 112	memoria 346
operazioni di zoom 112	memoria archivio 347
rappresentazione a fasi 114	memoria RAM 346
rappresentazioni a ragnatela 112	tutta la memoria 348
spostamento del cursore su un valore 111	tutte le liste (ClrAllLists) 338
stili del grafico 107	risoluzione per variabili nel risolutore dell'equazione
successioni non ricorsive 107	45
successioni ricorsive 108	round( 49, 157, 385
TI-84 Plus e la tabella TI-82 116	row+( 164, 386
tracciamento 111	rowSwap( 164, 386
variabili della finestra 109	rref( (forma a gradini ridotta per righe con pivot
rappresentazione parametrica	normalizzati) 386

rref( (formato ridotto delle righe non allineate) 163	startTmr( ), avvia timer 389 stat tests and confidence intervals
S	$\chi^2$ -Test (chi-square test) 243
schermo	$\chi^2$ -Test (chi-square test) 243
contrasto 4	STAT WIZARDS 1, 206, 207 statistica a una variabile(1-Var Stats) 208, 392
principale 5	statistica a una variabile (1-vai statis) 200, 332 statistica inferenziale Vedere verifiche statistiche e
TABLE SETUP 119	intervalli di confidenza
schermo principale	statistiche a due variabili (2-Var Stats) 208, 392
scorrimento 5, 24	statistiche e intervalli di confidenza
Sci (modalità notazione scientifica) 17, 387	calcolo dei risultati delle verifiche (Calculate) 229
segmenti della linea, disegno 127	evitare gli editor 229
Select( 177, 387	input di dati o input statistico 228
selezione	ipotesi alternative 228
funzioni dallo schermo principale o da un	menu STAT TESTS 230
programma 72	opzione di condivisione 229
funzioni nellíeditor Y= 72	tabella descrizioni dell'input 247
punti dati da una rappresentazione 177	stdDev( (deviazione standard) 182, 389
rappresentazioni statistiche dallíeditor Y= 72	stdDev( (standard deviation) 389
seme casuale 59, 61	stile del grafico 73
Send( (invia a CBL 2™ o CBR™) 387	animazione 73
Send( (invia a CBL 2™/CBL o CBR™) 302	linea 73
SendID 360	ombreggia sopra 73
SendSW 360	ombreggia sotto 73
seno (sin( ) 38, 389	percorso 73
separatore a due punti (:) 287	punto 73
separazione 348 Seq (modalità di rappresentazione successione) 18,	spesso 73
388	Stop 296, 389
seq( (successione) 176, 387	StoreGDB 139, 390
Sequential (modalità per l'ordine di	StorePic 137, 390
rappresentazione) 18, 388	String•Equ( (conversioni stringa-in-equazione) 280,
setDate(), imposta data 388	390
setDtFmt(), imposta data 388	stringhe 276
setTime(), imposta ora 388	concatenamento (+) 278, 397
setTmFmt(), imposta formato ora 388	conversione 279
settore 353	definite 276
SetUpEditor 202, 388	funzioni in CATALOG 278
Shade( 131, 388	immissione 276
Shade_t( 258, 388	indicatore ( 276
Shadeχ²( 259, 388	lunghezza (length( ) 378
ShadeF(259, 388	lunghezza (length() 280
ShadeNorm( 258, 388	memorizzazione 277
Simul (modalità per l'ordine di rappresentazione	variabili 277
simultaneo) 18, 388	visualizzazione del contenuto 278
sin( (seno) 38, 389	sub( (sottoinsieme) 280, 390
sin <sup>-1</sup> ( (arcoseno) 38, 389	successioni
sinh( (seno iperbolico) 282, 389	non ricorsive 107
sinh-1 (arcoseno iperbolico) 282, 389	ricorsive 108
SinReg (regressione sinusoidale) 211, 389	sum( (somma) 181, 390
Smart Graph 79	_
solve( 47, 389	Т
Solver 44	<sup>T</sup> (trasposta matrice) funzione della matrice 159, 394
somma cumulativa (cumSum( ) 371	T(Test (test $t$ a un campione) 391
somma cumulativa (cumSum( ) 163, 176	tabelle
SortA( (ordinamento ascendente) 174, 201	descrizione 121
SortA( (riordinamento ascendente) 389	tasti di modifica 14
SortD( (ordinamento discendente) 174, 201	variabili 119
SortD( (riordinamento discendente) 389	variabili statistiche 214
sottrazione (–) 38	tan( (tangente) 38, 390
sottrazione (-) 397	tan <sup>-1</sup> ( (arcotangente) 38, 390

Tangent( (disegna linea) 129, 390	tvm_FV (valore futuro) 266, 391
tangente (tan( ) 38, 390	tvm_I% (tasso d'interesse) 265, 391
tanh( (tangente iperbolica) 282, 390	tvm_N (numero periodi di retribuzione) 265, 391
tanh <sup>-1</sup> ( (arcotangente iperbolica) 282, 390	tvm_Pmt (somma pagamento) 264, 391
tasso interno redditività (irr( ) 377	tvm_PV (valore attuale) 265, 391
tasso interno redditività (irr( ) 266	
tastiera	U
layout 1	
operazioni matematiche 38	uguale a (=) test relazionale 395
tasto	uguale a (=) verifica relazionale 64
ENTRY (ultimo dato) 24	Ultimo dato 24
TblStart (avvio tabella) variabile 119	Un/d 20
tcdf( (probabilità della distribuzione t di Student)	UnArchive 342, 391
390	uv/uvAxes (formato assi) 110, 391
tcdf( (probabilità della distribuzione t studente) 253	uw/uwAxes (formato assi) 110, 392
test	
t a due campioni (formula) 402	V
z a due proporzioni (2-PropZTest) 383	valore
z a una proporzione (1-PropZTest) 383	attuale 262, 265
test chi-quadrato (χ²-Test) 242	futuro 266
test F a due campioni (formula) 401	valori della divisione dello schermo 133, 137, 146
test relazionale	variabili
diverso da (≠) 395	complesse 21
maggiore di (>) 395	database del grafico 21
maggiore di (১) 393 maggiore di o uguale a (≥) 395	di sistema 398
minore di (<) 395	elenco 21, 167
` ,	immagini del grafico 21
minore di o uguale a (≤) 395	indipendenti 119
uguale a (=) 395	·
Text(	indipendenti/dipendenti 121
istruzione 133, 146, 390	interessi composti all'anno (C/Y) 262, 272
posizionamento su un grafico 133	matrice 21, 149
Then 290, 376	menu VARS e Y-VARS 30
TI Connect™ 360	nel risolutore dell'equazione 45 reali 21
TI-84 Plus	
diagramma dei codici dei tasti 301	richiamare i valori 23
keyboard 1	statistiche 214
Time (formato degli assi) 110, 390	stringa 277
timeCnv(), converti ora 390	tipi 21
TInterval (intervallo di confidenza t a un campione)	utente 398
238	utente e di sistema 21, 398
TInterval (intervallo di confidenza $t$ a un campione)	visualizzazione e memorizzazione valori 22
391	variabili della finestra
tipo di rappresentazione	(Y 76
box modificato (🖰 😁 217	rappresentazione della funzione 75
istogramma (🏗) 217	rappresentazione della parametrica 96
probabilità normale (🔟) 218	rappresentazione della polare 101
tpdf( (densità delle probabilità distribuzione t	rappresentazione della successione 109
studente) 252	variance( (varianza di un elenco) 182, 392
tpdf( (densità di probabilità distribuzione t di	varianza di un elenco (variance( ) 392
Student) 391	varianza di un elenco (variance( ) 182
TRACE (tracciamento)	verifica
cursore 81	delle ipotesi 232
immissione di numeri durante 82, 98, 103, 111	z a dure proporzioni (2-PropZTest) 237
Trace 82, 391	z a una porzione (1-PropZTest) 236
visualizzazione espressioni 81	verifica relazionale
trasmissione	diverso da (≠) 64
a un ulteriore TI-84 Plus 362	maggiore di (>) 64
arresto 362	maggiore di o uguale a (≥) 64
condizioni di errore 367	minore di (<) 64
trasposta matrice (T) 159, 394	minore di o uguale a (≤) 64
T-Test (verifica t a un campione) 233	uguale a (=) 64

verifiche statistiche e intervalli di confidenza xor (booleano) operatore "o" esclusivo 392 1-PropZTest (verifica z a una proporzione) 236 xyLine ( tipo di rappresentazione 217 2-PropZInt (intervallo di confidenza z a due proporzioni) 241 2-PropZTest (verifica z a due proporzioni) 237 YFact, fattore di zoom 88 2-SampFTest (verifica (a due campioni) 244 2-SampTInt (intervallo di confidenza t a due Ζ campioni) 240 2-SampTTest (verifica t a due campioni) 234 ZBox 84, 392 2-SampZInt (intervallo di confidenza z a due **ZDecimal 85, 392** campioni) 239 zero, operazione in un grafico 90 2-SampZTest (verifica z a due campioni) 234 ZInteger 86, 393 ANOVA( (analisi ad una variabile della varianza) ZInterval (intervallo di confidenza z a un campione) ZInterval (intervallo di confidenza z a un campione) LinRegTTest (verifica t della regressione lineare) 245 393 TInterval (intervallo di confidenza t a un zoom 83 cursore 84 campione) 238 T-Test (verifica t a un campione) 233 fattori 88 rappresentazione della grafico 84 ZInterval (intervallo di confidenza z a un campione) 238 rappresentazione della parametrica 99 Z-Test (verifica z a un campione) 232 rappresentazione della polare 104 rappresentazione della successione 112 Vertical (disegna linea) 128, 392 Zoom In (ingrandisci) 84, 393 visualizzazione Zoom Out (rimpicciolisci) 84, 393 impostazioni orologio 10 ZoomFit (adatta) 86, 393 vw/uvAxes (formato assi) 110 ZoomRcl (richiama finestra memorizzata) 393 ZoomRcI (richiama finestra memorizzata) 88 ZoomStat (zoom statistiche) 86, 393 Web (formato assi) 110, 392 ZoomSto (memorizza zoom finestra) 88, 393 While 292, 392 ZPrevious (usa finestra precedente) 88, 393 ZSquare (imposta pixel quadrati) 85, 394 X ZStandard (usa finestra standard) 85, 394  $^{x}\sqrt{\text{(racine) 42}}$ Z-Test (test z a un campione) 394 Xfact, fattore di zoom 88 Z-Test (verifica z a un campione) 232 xor (booleano) esclusivo od operatore 66 ZTrig (finestra trigonometrica) 85, 394